



解放自主单体泵刷写功能表 V20.35

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

车系	系统	系列	单体泵型号	版本信息	数据刷写
解放自主单体泵	国三单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUP_A	√	√
	国三单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUPI06	√	√
	国三单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUPI08	√	√
	国三单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUP07A	√	√
	国四单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUP_B(DEUTZ_EGR)	√	√
	国四单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUP_B(DEUTZ_SCR)	√	√
	国四单体泵	大陆电子系统 (马牌)	FEUP07A	√	√
	国四单体泵	解放自主系统	FEUP07A	×	√
	国五单体泵	解放自主系统	FEUP07A	×	√
	国六单体泵	解放自主气驱马牌 (52E,91E国六)	FEUP07A	√	√