



南充天然气功能表 V20.23

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	备注
南充天然气	进入诊断	√	√		√		
南充天然气(南内CNG系统)	进入诊断	√	√	√	√	√	动作测试 1. 燃气阀测试 2. 排气制动阀测试 3. 启动继电器测试 4. 系统灯测试 5. OBD灯测试 6. 当前节气门开度 7. 点火测试 8. 降低功率标定 9. 喷嘴测试特殊功能 1. 目标怠速修正标定 2. 车辆标定
南充天然气(EXON依相CNG系统)	进入诊断	√	√	√	√		标定数据修正 1. 起动修正 2. 喷嘴1流量 3. 喷嘴2流量 4. 喷嘴3流量 5. 喷嘴4流量 6. 怠速偏移 7. 功率偏移 8. 空气修正 9. VE修正A 10. VE修正B 11. VE修正C 12. VE修正D 13. 车速开关 14. 最高车速 15. 车速P校正 16. 车速I校正 17. 空档开关 18. 自动怠速 19. 排温开关 20. 油压开关 21. 启动开关