



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

上海日野功能表V20.23

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
发动机系统 (ENG)	P11C型 DENS0系统		√	√	√	√				
发动机系统 (ENG)	日野J08E型发动机		√			√		√		元件测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 功能测试 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试 6. 汽缸关断
发动机系统 (ENG)	J08E型发动机系统		√	√	√	√				
发动机系统 (ENG)	日野发动机		√	√	√	√				
发动机系统 (ENG)	A09型发动机系统 /EDC7	静态数据诊断	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试/压缩测试1 2. 压缩测试2 3. 高压测试 4. RUN UP测试/高速测试 5. 启动故障信息
发动机系统 (ENG)	A09型发动机系统 /EDC7	动态数据诊断	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 发动机制动器的排气节流阀 2. 故障灯 3. 冷启动灯 4. 断缸测试 5. 进气歧管预热继电器 6. 空调压缩机 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. 加速测试 5. 怠速比较测试
发动机系统 (ENG)	五十铃发动机	4JH1-TC发动机		√	√	√		√		动作测试 1. 共轨压力控制测试 2. 喷油器平衡测试(第一缸) 3. 喷油器平衡测试(第二缸) 4. 喷油器平衡测试(第三缸) 5. 喷油器平衡测试(第四缸) 6. 进气电磁阀测试 7. EGR控制测试 8. 预热塞继电器

发动机系统 (ENG)	五十铃发动机	4JH1-TC(电 装)发动机 (国四国五)	√	√	√	√		√	动作测试 1. A/C继电器 2. 燃油切断电磁线圈1 3. 燃油切断电磁线圈2 4. 警告灯 5. 电子控制节气门运行 6. 喷油阀运行 7. 喷油火花正时改变 8. 排气刹车灯 9. 排气刹车VSV 10. 所需的怠速改变 编程 1. 清除喷油嘴学习值 2. 清除汽油比界限值 3. 清除节气门怠速学习 值
发动机系统 (ENG)	悬挂系统 (HANG)		√	√	√	√	√		
发动机系统 (ENG)	变速箱系统 (AT)			√	√	√			
发动机系统 (ENG)	车身稳定控制 系统(VCS)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	防抱死制动 系统(ABS)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	EBS系统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	安全气囊 SRS系统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	发动机防盗 锁系统(IMMO)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	电池系统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	逆变器		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	混合动力系 统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	离合器系统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	仪表系统 (IC)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	怠速启停系 统(ISSS)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	胎压监测系 统(TPMS)		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	扫描巡航系 统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	膝动系统 kneeling		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	大灯调平系 统		√	√	√	√			
发动机系统 (ENG)	DCU/BCU系 统		√	√	√	√			