

重汽标定功能表				
软件版本:		V20.22		
标定功能		ECU		
		博世共轨 (EDC17CV44/54) 国四		电装共轨国四
		P1158 760TS	P1158 760	
版本信息		√	√	
读取数据	读取PRV打开次数	√	√	
	读取标定数据	√	√	
写入标定数据	最高车速限制	√	√	√
	PTO转速	√	√	
	K值	√	√	
	进气预热	√	√	
	桥速比	√	√	
	怠速调整	√	√	
	怠速提升按钮			√
	车速传感器			√
	PTO加速踏板传感器			√
	巡航开关			√
	发动机停车开关			√
	发动机机油压力传感器			√
	怠速开关			√
	发动机制动继电器设置			√
	排气制动设置			√
	进气加热器			√
	AT CAN设置			√
	ABS设置			√
	CAN仪表设置			√
	AMT设置			√
PRV清零		√	√	