

| 潍柴后处理功能表                              |    |       |    |    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |
|---------------------------------------|----|-------|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 软件版本:                                 |    | 20.21 |    |    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |
| 系统                                    | 系统 | 系统    | 系统 | 系统 | 版本信息 | 读故障码 | 清故障码 | 读数据流 | 动作测试 | 读冻结帧 | 备注                                                                                                  |
| 潍柴<br>NOX2.2后<br>处理<br>(ED17CV4<br>4) |    |       |    |    | √    | √    | √    | √    | √    |      | 1. 泄露测试<br>2. 小喷射速率及小喷射量测试<br>3. 中等喷射速率及中等喷射量测试<br>4. 大喷射速率及大喷射量测试<br>5. EOL测试（建压及最小量喷射）<br>6. 系统清空 |