



## 雅特功能表 V20.15

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

| 系统               | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 备注  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|------|---|
| BOSCH EDC MS 6.2 |        | √     | √     | √     | √    | 动作测试<br>1. 发动机制动电磁阀<br>2. 预热电阻器<br>3. 涡轮执行器<br>4. 预热灯<br>5. 告警灯<br>6. 转速  |
| ZF缓速器+CAN        |        | √     | √     | √     | √    | 动作测试<br>1. 比例阀测试 (MVP)<br>2. 蓄压器电子阀测试 (MVS)<br>3. 发动机制动电子阀测试<br>4. 缓速器灯测试<br>5. 温度测试设置 (TR)<br>6. 停车灯测试 (BRL)<br>7. 故障灯测试 (SL)<br>8. 巡航定速解速测试<br>9. 发动机制动解除测试 (ADM2)<br>10. 测试插入的BREMSOMAT (ADV)<br>11. BREMSOMAT激活测试 (BAK) |
| Wabco ABS        | √      | √     | √     | √     | √    | 动作测试<br>1. ABS (防抱死制动系统) 开关<br>2. ASR灯开关  |
| Wabco EBS        | √      | √     | √     | √     |      |   |
| Wabco EBS 2      | √      | √     | √     | √     |      |   |