福特 功能表 V11.34

注释:	
√	表示当前版本完全支持
*	表示当前版本新增功能
#	表示当前功能部分车型支持
	表示当前版本不支持

年份	车型	排量	发动机类型	模块	读码	清码	数据流	动作测试	特殊功能
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059,F090
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F040,F043,F04D,F052,F053,F054,F055
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2005	(所有05年款的车辆)翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)/水星(Mariner)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	0025
1998	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	0025
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	0025
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	0025
2001	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	0025
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	
1999	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
1997	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	
1998	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	0025
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	0025
2001	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	626/626 旅行车/天王星(TELSTAR)	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	0025
2000	626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	1.8L	FP发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
2000	626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	

1996	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.2L	F2	PCM	√	√	√	√	
1999	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.2L	F2	PCM	√	√	√	√	
其它	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.2L	F2	PCM	√	√	√	√	
2001	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL	ABS	√	√	√	√	
2001	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL	PCM	√	√	√	√	
2002	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL	ABS	√	√	√	√	
2001	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	ABS	√	√	√	√	
2001	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	PCM	√	√	√	√	
2002	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	ABS	√	√	√	√	
2005	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	ABS	√	√	√	√	
2005	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	PCM	√	√	√	√	
2005	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_T	TCM	√	√	√	√	
1996	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	PCM	√	√	√	√	
1999	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	ABS	√	√	√	√	
1999	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	PCM	√	√	√	√	
2002	B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.9L	W9	ABS	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	ABS	√	√	√		002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	ACM	√	√	√		
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	APIM	√	√	√		
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	PCM	√	√	√	√	00BC,0115

2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	GTDI FGEC	TCM	√	√	√	√	0117
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.25L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.4L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.5L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	

2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.5L	Zetec-SE发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.5L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TCM	√	√	√	√	0117
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	

2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,0119
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ACM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	APIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	BCMii	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	DDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PCM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PDM	√	√	√	√	
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC

2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,00F0,0102
2013.25	B299 EU	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	BBCV	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2012	BT 50 / 漫游者(Ranger)	2.5L	L5	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.2L	F2	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.2L	F2	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.2L	F2	RCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL	RCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	PCM	√	√	√	√	0055
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	RCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	TCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.5L	WL CD	TCM	√	√	√	√	00C5,00CE
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.6L	G6	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.6L	G6	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	2.6L	G6	RCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	PCM	√	√	√	√	0055,0092
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	RCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	TCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	3.0L	WE-CD	TCM	√	√	√	√	00C5,00CE
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ESOF	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	
2007	BT-50/漫游者(Ranger)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2006	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2006	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2007	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2007	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2008	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2008	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2008	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2009	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2009	CF/LCF	4.5L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
1997	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
2002	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	E-系列	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	E-系列	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
2003	E-系列	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	E-系列	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	E-系列	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
2003	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	E-系列	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	E-系列	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	E-系列	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2004	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2005	E-系列	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	E-系列	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	
2005	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	E-系列	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2005	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2006	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	E-系列	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2006	E-系列	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F066,F067
2006	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	E-系列	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2006	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	E-系列	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2007	E-系列	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012

2008	E-系列	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0025,0042
2008	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√		
2009	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2009	E-系列	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	4.6L	2V	IPC	√	√	√	√	
2009	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2009	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	E-系列	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	E-系列	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2010	E-系列	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F03C,F042,F049,F04B,F04C,F068,F069,F06A
2010	E-系列	4.6L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	IPC	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018
2010	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2010	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2010	E-系列	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2011	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	E-系列	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	E-系列	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	E-系列	4.6L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	IPC	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018
2011	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2011	E-系列	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√		0012
2013	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√		
2013	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	IPC	√	√	√		
2013	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√		
2013	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√		0028,0031,0033,0067
2013	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0028,0031,0033
2013	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2013	E-系列	4.6L	2V	SDARS	√	√	√		
2013	E-系列	4.6L	2V	TBC	√	√	√		
2014	E-系列	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	E-系列	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	IPC	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	PAM	√	√	√		
2014	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0028,0031,0033
2014	E-系列	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	E-系列	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2014	E-系列	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
1997	E-系列	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	4.6L	其它	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	E-系列	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	4.6L	其它	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	4.6L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	E-系列	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	4.6L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	E-系列	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	E-系列	4.6L	其它	ECS	√	√	√	√	

2002	E-系列	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1996	E-系列	4.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	4.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	E-系列	4.9L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	4.9L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	
1996	E-系列	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	E-系列	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	E-系列	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	E-系列	5.4L	2V	AFCM	√	√	√	√	
2004	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	
2004	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	E-系列	5.4L	2V	RAP	√	√	√	√	
2004	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√		
2005	E-系列	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	
2005	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	E-系列	5.4L	2V	RAP	√	√	√	√	
2005	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√		
2006	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	E-系列	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2006	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2006	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	E-系列	5.4L	2V	RAP	√	√	√	√	
2006	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2007	E-系列	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2007	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F066,F067
2007	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	
2007	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2007	E-系列	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	F044
2008	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2008	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	E-系列	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F066
2008	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0008,0012,0025,0042,F022,F044
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0012,0025,0042,F022,F044
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0012,0042,F022,F044
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022
2008	E-系列	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	E-系列	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	0042,F044
2009	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		
2009	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	
2009	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2009	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0028,0031,0033
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2009	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		
2010	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2010	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	E-系列	5.4L	2V	GPSM	√	√	√	√	

2010	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0028,0031,0033
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2010	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2010	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2011	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		
2011	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	E-系列	5.4L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,0067
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0028,0031,0033
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2011	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2012	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	E-系列	5.4L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,0067
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0028,0031,0033
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2012	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√		0012
2013	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		
2013	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2013	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√		
2013	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√		
2013	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√		0025,0028,0031,0033,0067
2013	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025
2013	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,0067
2013	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2013	E-系列	5.4L	2V	SDARS	√	√	√		
2013	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√		
2013	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018

2014	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	E-系列	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	IPC	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	PAM	√	√	√		
2014	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,0067
2014	E-系列	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	E-系列	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2014	E-系列	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	电池接口	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	0025
1997	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	E-系列	5.4L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2002	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2002	E-系列	5.4L	其它	FIM	√	√	√	√	
2002	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	E-系列	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	E-系列	5.4L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2003	E-系列	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2003	E-系列	5.4L	其它	FIM	√	√	√	√	
2003	E-系列	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1997	E-系列	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	5.4L	天然气车辆	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
1998	E-系列	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	5.4L	天然气车辆	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
1998	E-系列	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
1998	E-系列	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	5.4L	天然气车辆	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
1999	E-系列	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
2000	E-系列	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	5.4L	天然气车辆	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
2000	E-系列	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
1996	E-系列	5.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	5.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RAP	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√		
2004	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	0005
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RAP	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√		
2005	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	0005,F027,F066,F067
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RAP	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√		
2006	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	

2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	0005
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0042
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√		
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√		0017,0018
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F03C,F042,F049,F04B,F04C,F068,F069,F06A
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IPC	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0012,0017,0018
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TBC	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√		
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	APIM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	APIM	√	√	√	√	0019
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F03C,F042,F049,F04B,F04C,F068,F069,F06A
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GPSM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IPC	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0012,0017,0018
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	SDARS	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TBC	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	E-系列	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	E-系列	6.8L	2V	RAP	√	√	√	√	
2004	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√		
2005	E-系列	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	E-系列	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	E-系列	6.8L	2V	RAP	√	√	√	√	
2005	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√		
2006	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	E-系列	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2006	E-系列	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	E-系列	6.8L	2V	RAP	√	√	√	√	
2006	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012

2007	E-系列	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	001B
2007	E-系列	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√		
2007	E-系列	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	E-系列	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0025,0042
2008	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2008	E-系列	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√		
2009	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012
2009	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0028,0031,0033
2009	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2009	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2010	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2010	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F03C,F042,F049,F04B,F04C,F068,F069,F06A
2010	E-系列	6.8L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0012,0017,0018
2010	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025,0028,0031,0033
2010	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2010	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2011	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2011	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2011	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	E-系列	6.8L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0012,0017,0018
2011	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025
2011	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2011	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2011	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√		0017,0018
2012	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	E-系列	6.8L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0017,0018
2012	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0018,0025
2012	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2012	E-系列	6.8L	2V	SDARS	√	√	√	√	

2012	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√		0012
2013	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√		
2013	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√		
2013	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√		
2013	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√		0025
2013	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025
2013	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0025,0028,0031,0033
2013	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2013	E-系列	6.8L	2V	SDARS	√	√	√		
2013	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√		
2013	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	E-系列	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	APIM	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	IPC	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	PAM	√	√	√		
2014	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0012,0025,0025,0028,0031,0033
2014	E-系列	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	E-系列	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2014	E-系列	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
1997	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2002	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	E-系列	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	E-系列	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2003	E-系列	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1995	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1995	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1996	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1996	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1997	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
1997	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1998	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
1998	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
1999	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1999	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2000	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2002	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2003	E-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1996	E-系列	7.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√		0008
1996	E-系列	7.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2012	E-系列	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	ACM	√	√	√		
2012	E-系列	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	E-系列	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	SDARS	√	√	√	√	
2012	E-系列	其它	其它	TBC	√	√	√	√	

2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	AFCM	√	√	√	√	
2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	EMM	√	√	√	√	
2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	IC	√	√	√	√	
2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	PCM	√	√	√	√	
2006	E-系列穿梭巴士	6.8L	氢燃料内燃机	RCM	√	√	√		
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PRB	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	0005,00CB
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBC	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TPM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	

2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028, 0031, 0033, 0067, 0095
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PRB	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBC	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TPM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4, 00D5, 00FE
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PRB	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBC	√	√	√	√	
2013	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4, 00D5, 00FE, 0112
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	

2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PRB	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBC	√	√	√	√	
2014	F-150	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ILCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	0005,00CB
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ILCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2013	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0112
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2014	F-150	3.7L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	2V	4X4	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,000B
2005	F-150	4.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	2V	IC	√	√	√	√	F071
2005	F-150	4.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	F-150	4.2L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	F-150	4.2L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	4X4	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,000B
2006	F-150	4.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	F-150	4.2L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	F-150	4.2L	2V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	4X4	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	F-150	4.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	F-150	4.2L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	F-150	4.2L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	F-150	4.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-150	4.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	F-150	4.2L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	F-150	4.2L	2V	RETM	√	√	√	√	0018
2008	F-150	4.2L	2V	VSM	√	√	√	√	
1997	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	F-150	4.2L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	F-150	4.2L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-150	4.2L	其它	IAB	√	√	√	√	
1999	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
1999	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-150	4.2L	其它	IAB	√	√	√	√	
2000	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2000	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	

2002	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2002	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2003	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2003	F-150	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2004	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2004	F-150	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2005	F-150	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-150	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
2006	F-150	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-150	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-150	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2003	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2003	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-150	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2003	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,000B
2004	F-150	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	F-150	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	F-150	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,000B
2005	F-150	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	F-150	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	F-150	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,000B
2006	F-150	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	F-150	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2006	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	F-150	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2007	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2007	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F071,F077
2007	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5

2007	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	F-150	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2008	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F071,F077
2008	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	F-150	4.6L	2V	RETM	√	√	√	√	0018
2008	F-150	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	F-150	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2009	F-150	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	F-150	4.6L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	DSP	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-150	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2009	F-150	4.6L	2V	PRB	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	F-150	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	F-150	4.6L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	F-150	4.6L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	DSP	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	F-150	4.6L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	ILCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	F-150	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	F-150	4.6L	2V	PRB	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	F-150	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2009	F-150	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	F-150	4.6L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	FDIM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-150	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	F-150	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	F-150	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	TBC	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2009	F-150	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	F-150	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	F-150	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	F-150	4.6L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	FDIM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042

2010	F-150	4.6L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	ILCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	F-150	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	F-150	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2010	F-150	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
1997	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-150	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	F-150	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	F-150	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-150	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-150	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	F-150	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	F-150	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-150	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-150	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-150	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1999	F-150	4.6L	其它	IC	√	√	√	√	
1999	F-150	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-150	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-150	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-150	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
2000	F-150	4.6L	其它	IC	√	√	√	√	
2000	F-150	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-150	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-150	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-150	4.6L	其它	IC	√	√	√	√	
2002	F-150	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-150	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ILCM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ILCM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095

2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2013	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PRB	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TBC	√	√	√	√	
2014	F-150	5.0L	双独立可变气门正时系统	TCCM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-150	5.4L	2V	AFCM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	FIM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	F-150	5.4L	2V	RAP	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	0143
2004	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,000B
2004	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,000B
2004	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2004	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025
2004	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	F-150	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2005	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2005	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,000B
2005	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,000B
2005	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2005	F-150	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	F071
2005	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025
2005	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	F-150	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,000B
2006	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	000B
2006	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	

2006	F-150	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025
2006	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2006	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	F-150	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005
2007	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005, 0008
2007	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	F-150	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2007	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005, F044, F071
2007	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025
2007	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2007	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	F-150	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005, 0008
2008	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005, F044, F071
2008	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025
2008	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2008	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	F-150	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	
2008	F-150	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	0018
2008	F-150	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008, 0012
2009	F-150	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2009	F-150	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2009	F-150	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	FDIM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-150	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2009	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 0067, 00C5
2009	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	F-150	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	F-150	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2010	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008, 0012
2010	F-150	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2010	F-150	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2010	F-150	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	FDIM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	F-150	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	ILCM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2010	F-150	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028, 0031, 0033, 0067, 00C5
2010	F-150	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-150	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	

2010	F-150	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-150	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	电池接口	IAB	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	电池接口	RAP	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-150	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	IAB	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	IC	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	电池接口	RAP	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-150	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	IAB	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	IC	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-150	5.4L	电池接口	RAP	√	√	√	√	
1997	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	F-150	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
1999	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2002	F-150	5.4L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	FIM	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-150	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2003	F-150	5.4L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	FIM	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2003	F-150	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-150	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2003	F-150	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	GEM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	IAB	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	IC	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-150	5.4L	天然气车辆	RAP	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	F-150	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	F-150	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	F-150	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	F-150	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	ILCM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	F-150	6.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067

2010	F-150	6.2L	2V	PRB	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-150	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008, 0012
2011	F-150	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2011	F-150	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2011	F-150	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	0042, 00D4, 00D5, 00FE
2011	F-150	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	FCIM	√	√	√		
2011	F-150	6.2L	2V	FDIM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	6.2L	2V	ILCM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	0005
2011	F-150	6.2L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2011	F-150	6.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 0067, 0095
2011	F-150	6.2L	2V	PRB	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	PSCM	√	√	√	√	0005, 00CB
2011	F-150	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	0005
2011	F-150	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-150	6.2L	2V	TPM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008, 0012
2012	F-150	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2012	F-150	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2012	F-150	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	0042, 00D4, 00D5, 00FE
2012	F-150	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	FCIM	√	√	√		
2012	F-150	6.2L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	ILCM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2012	F-150	6.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 0067, 0095
2012	F-150	6.2L	2V	PRB	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	F-150	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-150	6.2L	2V	TPM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	F-150	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4, 00D5, 00FE, 0112
2013	F-150	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2013	F-150	6.2L	2V	PAM	√	√	√		
2013	F-150	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 0067, 0095
2013	F-150	6.2L	2V	PRB	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	F-150	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	RTM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2013	F-150	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	F-150	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4, 00D5, 00FE, 0112
2014	F-150	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	FDIM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C, 0015
2014	F-150	6.2L	2V	PAM	√	√	√		

2014	F-150	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2014	F-150	6.2L	2V	PRB	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2014	F-150	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	RTM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2014	F-150	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	EATC	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	F-150	其它	其它	VSM	√	√	√	√	
2012	F-150	其它	其它	ABS	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	ACM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	BCM#1	√	√	√		0112
2012	F-150	其它	其它	DCSM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	DSM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	FDIM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	HVAC	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	ILCM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	IPC	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	OCSM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	PAM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	PRB	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	PSCM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	RCM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	SCCM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	TBC	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	TCCM	√	√	√		
2012	F-150	其它	其它	TPM	√	√	√		
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	RAP	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	RAP	√	√	√	√	
2003	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	F-150双排座驾驶室(全尺寸4门)	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	4X4	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	HEC	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	OTC	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	PAM	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	RCM	√	√	√	√	
2006	F-250	3.9L	康明斯柴油机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	IC	√	√	√	√	

1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.2L	其它	RCM	√	√	√		
1997	F-250轻型卡车	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-250轻型卡车	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-250轻型卡车	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	IC	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	IC	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	IAB	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	IC	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	电池接口	RCM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-250轻型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-250轻型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	IC	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	GEM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	IAB	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
1997	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RAP	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	GEM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	IAB	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
1998	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	GEM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	IC	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RAP	√	√	√	√	
1999	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RCM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	FIM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	GEM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	IC	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	PCM	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RAP	√	√	√	√	
2000	F-250轻型卡车	5.4L	天然气车辆	RCM	√	√	√	√	
2000	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	

2002	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2003	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2004	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	5.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2004	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2008	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	ACM	√	√	√	√	
2011	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	IPC	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	ACM	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	APIM	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	IPC	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	ACM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	APIM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	HVAC	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.7L	康明斯柴油机	IPC	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	ACM	√	√	√		
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	APIM	√	√	√		
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	GEM / SJB	√	√	√		
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2012	F-650/F-750	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0005
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2014	F-650/F-750	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	
2014	F-650/F-750	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	
2014	F-650/F-750	6.8L	3V	HVAC	√	√	√		
2014	F-650/F-750	6.8L	3V	IPC	√	√	√		
2000	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2002	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2003	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2004	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM	√	√	√	√	
2008	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	F-650/F-750	7.2L	卡特彼勒柴油机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2000	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2000	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2002	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	F-650/F-750	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-650/F-750	其它	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	F-650/F-750	其它	其它	GEM	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	其它	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	F-650/F-750	其它	其它	GEM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	F-650/F-750	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
1996	F-系列	4.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	F-系列	4.9L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	
1996	F-系列	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	F-系列	5.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-系列	5.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025

1994	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1994	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1995	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1995	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1996	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1996	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
1997	F-系列	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1996	F-系列	7.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	F-系列	7.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	ECS	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	OTC	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	PAM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-系列重型卡车	4.2L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	4.2L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	OTC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PATS	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025,0028,0031,0033
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	ABS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	RETM	√	√	√		
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	F-系列重型卡车	5.4L	2V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0033,00C5
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	

2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0028, 0031, 0033, 00C5
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	001C
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	0005, F041
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042, F042, F048, F049, F04B, F04C, F05C, F065, F06A, F080, F081, F0B0
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	0005, F022
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RETM	√	√	√		0005, F04D, F05A
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005, F07F
2009	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005, 0008
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	0005, F041
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042, F042, F048, F049, F04B, F04C, F05C, F065, F06A, F080, F081, F0B0
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005, F027, F04D, F07E
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	0005, F022
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	RETM	√	√	√		0005, F04D, F05A
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005, F07F
2010	F-系列重型卡车	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	AFCM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	ECS	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	GEM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	OTC	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	电池接口	PCM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	

1999	F-系列重型卡车	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PAM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	CSM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PAM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	F-系列重型卡车	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	FOH	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PAM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	5.4L	其它	VSM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,001B
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,00C5
2003	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5

2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TBC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS	√	√	√	√	0008
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	IC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TBC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PAM	√	√	√		
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√		0025,0028,0031,0033,0067,0095
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RCM	√	√	√		
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TPM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	GPSM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	HVAC	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PAM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√		0025,0067,0095
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RCM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SDARS	√	√	√		0019
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TBC	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TPM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE,0112
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	HSWM	√	√	√	√	

2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RTM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ABS	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE,0112
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	DSP	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	HSWM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	IPC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PAM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	RTM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TBC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.2L	2V	TCCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	4X4	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0005,F046,F084
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F07A,F07F
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F05C,F06A,F080,F081
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IC	√	√	√	√	F027,F04D,F07E,F082,F083
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0047,0048,0058,00A2,00A3
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0047,0048,0058,00A2,00A3
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0047,0048,0058,00A2,00A3
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005,F022
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005,0019,F07F
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0019

2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	4X4	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0005
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0005,F046,F084
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0016
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0016
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0047,0048,0058,00A2,00A3
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0047,0048,0058,00A2,00A3
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0047,0048,0058,00A2,00A3
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005,F022
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		0005
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005,0019,F07F
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	4X4	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	

2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0047,0048,0058,00A2,00A3
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0047,0048,0058,00A2,00A3
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0047,0048,0058,00A2,00A3
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005,F022
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		0005
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005,0019,F07F
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.4L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√		0008
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√		0005,0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√		
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√		0019
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	0019

2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IPC	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	NOx#1	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√		
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0058,0059,0091,0093,009B,009C,009D,009E,009F,00A0
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0058,0059,0091,0093,0095,009B,009C,009D,009E,009F,00A0
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0005
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2011	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TPM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	0005
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√		

2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	NOx#1	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0058,0059,0091,0093,009B,009C,009D,009E,009F,00A0
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0058,0059,0091,009C,009D,009E,009F,00A0,00CE
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	0005
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SDARS	√	√	√		0005
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2012	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TPM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0058,0059,0091,0093,009B,009C,009D,009E,009F,00A0,00CE
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	ACM	√	√	√	√	

2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE,0112
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	CDIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0058,0059,0091,009C,009D,009E,009F,00A0,00CE
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TBC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.7L	动力冲程 - 涡轮增压直喷式柴油发动机	TCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	OTC	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PATS	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025,0028,0031,0033
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	F-系列重型卡车	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ABS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	

2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	RETM	√	√	√		
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	F-系列重型卡车	6.8L	2V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	EATC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2005	F-系列重型卡车	6.8L	3V	VSM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2006	F-系列重型卡车	6.8L	3V	VSM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2007	F-系列重型卡车	6.8L	3V	VSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033, 00C5
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RETM	√	√	√		
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0016
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RETM	√	√	√		
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0016, 0017, 0018
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0017, 0018
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019, 001C
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025, 0028, 0031, 0033
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RETM	√	√	√		
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	

2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	00D4
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√		
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0028,0031,0031,0033,0033,0067,0095
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2011	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TPM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	00D4
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√		
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2012	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TPM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE,0112
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSP	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	FCDIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HSWM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RTM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SCCM	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2013	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00FE,0112
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	DSP	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	FCDIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	HSWM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	IPC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PAM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	RTM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	SCCM	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TBC	√	√	√	√	
2014	F-系列重型卡车	6.8L	3V	TCCM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	

1999	F-系列重型卡车	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	AFCM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PAM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	6.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	CSM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PAM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	F-系列重型卡车	6.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	FOH	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PAM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,001B,0025
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	6.8L	其它	VSM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
1999	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2000	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	CSM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	

2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2003	F-系列重型卡车	7.3L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2009	F350/4000	3.9L	康明斯柴油机	4X4	√	√	√	√	
2009	F350/4000	3.9L	康明斯柴油机	GEM	√	√	√	√	
2009	F350/4000	3.9L	康明斯柴油机	TBM	√	√	√	√	
1997	FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2.0L	FE发动机	TCM	√	√	√	√	
1999	FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2.5L	WL T	PCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	FTCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	FTCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FTCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	FTCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100

2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02A,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0070
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	FTCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F031,F032,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	F020
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2008.25	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094,00A1
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FTCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	

2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F01E,F020,F028,F032,F03E
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2006.75	Focus活动顶篷式轿车	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	GEM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS			√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	GEM	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS			√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	PATS			√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	GEM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS			√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.0L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	GEM	√	√	√	√	
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS			√	√	
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025,0025
1996.75	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	GEM	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS			√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025,0025

1998	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	GEM	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025,0025
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	GEM	√	√	√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	PATS			√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	PATS	√	√	√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	
其它	Granada / Scorpio (车型)	2.5L	其它	RCM	√	√	√	√	
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1991.5	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1993.75	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1995	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1995.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1997	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	GEM	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PATS	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	PCM	√	√	√	√	0025
1998.25	Granada / Scorpio (车型)	2.9L	2.9 V6发动机24气门	RCM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	LS	3.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	CPM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	DDM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2000	LS	3.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	HEC	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	MC	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C7
2000	LS	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	REM	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	RESCU	√	√	√	√	
2000	LS	3.0L	其它	SCLM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	LS	3.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	CPM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	DDM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2002	LS	3.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	MC	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025

2002	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C7
2002	LS	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	REM	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	RESCU	√	√	√	√	
2002	LS	3.0L	其它	SCLM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	LS	3.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	DCSM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	DDM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2003	LS	3.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	EPB	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	HEC	√	√	√	√	00C7
2003	LS	3.0L	其它	MC	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	NAV	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	LS	3.0L	其它	PCSM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	000C
2003	LS	3.0L	其它	REM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	SCLM	√	√	√	√	
2003	LS	3.0L	其它	VEMS	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	LS	3.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	DCSM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	DDM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2004	LS	3.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	EPB	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	HEC	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	MC	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	NAV	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	LS	3.0L	其它	PCSM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	000C
2004	LS	3.0L	其它	REM	√	√	√	√	
2004	LS	3.0L	其它	SCLM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	LS	3.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	DCSM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	DDM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2005	LS	3.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	EPB	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	HEC	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	MC	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	NAV	√	√	√	√	0016
2005	LS	3.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	LS	3.0L	其它	PCSM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	000C
2005	LS	3.0L	其它	REM	√	√	√	√	
2005	LS	3.0L	其它	SCLM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	LS	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	DSM	√	√	√	√	0011
2003	LS	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	EPB	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	00C7
2003	LS	3.9L	4V	MC	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	NAV	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	PAM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	LS	3.9L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	LS	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	SCLM	√	√	√	√	
2003	LS	3.9L	4V	VEMS	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	LS	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	DSM	√	√	√	√	0011
2004	LS	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	EPB	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	MC	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	NAV	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	PAM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

2004	LS	3.9L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	LS	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2004	LS	3.9L	4V	SCLM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	LS	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	DSM	√	√	√	√	0011
2005	LS	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	EPB	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	MC	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	NAV	√	√	√	√	0016
2005	LS	3.9L	4V	PAM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	LS	3.9L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	LS	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2005	LS	3.9L	4V	SCLM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	LS	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	DSM	√	√	√	√	0011
2006	LS	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	EPB	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	MC	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	NAV	√	√	√	√	0016
2006	LS	3.9L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	LS	3.9L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	LS	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2006	LS	3.9L	4V	SCLM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	LS	3.9L	其它	ACM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	CPM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	DDM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2000	LS	3.9L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	HEC	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	MC	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C7
2000	LS	3.9L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	REM	√	√	√	√	
2000	LS	3.9L	其它	RESCU	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	LS	3.9L	其它	ACM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	CPM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	DDM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	DSM	√	√	√	√	0011
2002	LS	3.9L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	MC	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C7
2002	LS	3.9L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	REM	√	√	√	√	
2002	LS	3.9L	其它	RESCU	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	

2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,010A,020C
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	

2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,00F5,010A,020C
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DSP	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GFM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HSWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HUD	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RGTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-E	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-G	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-H	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOD-L	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOD-R	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	TRCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	VDM	√	√	√	√	000E
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,010A,020C
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	

2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	DSP	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GFM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HSWM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	HUD	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RGTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	RTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-E	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-G	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SCM-H	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOD-L	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	SOD-R	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	TRCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	2.0L	复合式电动车辆	VDM	√	√	√	√	000E
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DACM-C	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RGTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-E	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-G	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-H	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	TRCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	000E
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012,010A,020C
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DACM-C	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GSM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	GWM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	

2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PDM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RGTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-E	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-G	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCM-H	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	TRCM	√	√	√	√	
2014	MKZ	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	000E
2013	MKZ	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	DACM-C	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	GFM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	GSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	GWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	HSWM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	IPM-A	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	PDM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	RACM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	RGTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SCM-E	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SCM-G	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SCM-H	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	TRCM	√	√	√	√	
2013	MKZ	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√		
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	000B
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	000B
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2010	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	

2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√		
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√		
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	TCM	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√		
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	TCM	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	Zetec Rocam发动机	TCM	√	√	√	√	00CE
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2002.5	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	000B
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2006	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2009	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	000B
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	S.A.嘉年华(Fiesta)	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	Zetec Rocam发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2007	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2011	S.A.信使(Courier)	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	00DD,00E8
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√		
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GPSM	√	√	√		
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		

2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√		
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√		00E5
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√		
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√		
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B3,00BC,00BD,00C1,00C3,00E7,013B
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PRB	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBC	√	√	√	√	
2012.75	V362	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
其它	VX-1	1.4L	K14B	ABS	√	√	√	√	0212
其它	VX-1	1.4L	K14B	BCM#1	√	√	√	√	
其它	VX-1	1.4L	K14B	EPS	√	√	√	√	
其它	VX-1	1.4L	K14B	IC	√	√	√	√	
其它	VX-1	1.4L	K14B	PCM	√	√	√	√	
其它	VX-1	1.4L	K14B	RCM	√	√	√	√	
1995	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1995	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1995	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1995.5	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1997	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	MC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.0L	V6顶置气门发动机	REM	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1996	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1997	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√		
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	0005,F042,F045,F08D,F090,F091,F092

1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	0005,F042,F045,F08D,F090,F091,F092,F0B4
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	MC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	REM	√	√	√	√	
1999	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0005
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	0005
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	0005,F045
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	0005,F042,F045,F08D,F090,F091,F092
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	0005,F042,F045,F08D,F090,F091,F092,F0B4
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	F027,F08E,F08F
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	MC	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	REM	√	√	√	√	
2000	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0005
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	0005
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	0005
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	MC	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	REM	√	√	√	√	
2002	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DDM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	FEM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	MC	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	REM	√	√	√	√	
2003	Windstar (风星)	3.8L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2001	班塔姆(Bantam)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	班塔姆(Bantam)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2009.25	班塔姆(Bantam)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2009.25	班塔姆(Bantam)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2009.25	班塔姆(Bantam)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2001	班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	F8	ABS	√	√	√	√	
1999	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	F8	PCM	√	√	√	√	
2002	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	F8	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	F8	PCM	√	√	√	√	
2002	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	F8	TCM	√	√	√	√	
2010	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	L8	ABS	√	√	√	√	
2010	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	L8	IC	√	√	√	√	
2010	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	L8	PCM	√	√	√	√	
2010	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L	L8	TCM	√	√	√	√	
2003	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	

2003	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	TCM	√	√	√	√	
2004	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
2004	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	TCM	√	√	√	√	
2007	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,0056,005C
2007	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,005C
2007	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L	RF-T	TCM	√	√	√	√	
1999	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.2L	R2发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.2L	R2发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	1.8L	F8	ABS	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	1.8L	F8	PCM	√	√	√	√	
1997	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	ABS	√	√	√	√	
1997	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
1998	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.0L	FE发动机	TCM	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.2L	R2发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.2L	R2发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.5L	WL	ABS	√	√	√	√	
1999	本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2.5L	WL	PCM	√	√	√	√	
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0063
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2009.5	测距仪	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	4X4	√	√	√	√	
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	GEM	√	√	√	√	0063
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	IC	√	√	√	√	
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	PCM	√	√	√	√	
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	RCM	√	√	√	√	
2005.5	测距仪	3.0L	I4电控柴油发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
1995	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√		
1995	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√		
1995	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√		
1995	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√		
1995	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1996	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1996	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1996	城镇车辆	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1996	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1996	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1997	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1997	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1997	城镇车辆	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1997	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	

1997	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	CPM	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
1998	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0005
1999	城镇车辆	4.6L	2V	CPM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0005
1999	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	0005
1999	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
1999	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2000	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	CPM	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	F044,F045
2000	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	F041
2000	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	F027,F042,F043
2000	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2000	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2002	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	0005
2002	城镇车辆	4.6L	2V	CPM	√	√	√	√	
2002	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0005,F044,F045
2002	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	F041
2002	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2002	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	0005,F027,F042,F043
2002	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
2002	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	000C,0025,0028,0031,0033
2002	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
2002	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002	城镇车辆	4.6L	2V	RESCU	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	CPM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2003	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2003	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	城镇车辆	4.6L	2V	RESCU	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0005,F044,F045
2004	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	F041
2004	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	0005,F042,F043
2004	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2004	城镇车辆	4.6L	2V	NGSC	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0005,0013
2004	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008

2005	城镇车辆	4.6L	2V	ACM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2005	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,000C
2005	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2005	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2006	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,000C
2006	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	城镇车辆	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2006	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2006	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2007	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,000C
2007	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2007	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	城镇车辆	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2008	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2008	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2008	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0008,000C,0016
2008	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2008	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	城镇车辆	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2009	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2009	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2009	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2009	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2009	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,000C,0016,0042
2009	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,000C,0016,0042,00C5
2009	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2009	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2009	城镇车辆	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2010	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,F046
2010	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2010	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	F041
2010	城镇车辆	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2010	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	F042,F043
2010	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2010	城镇车辆	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	

2010	城镇车辆	4.6L	2V	NAV	√	√	√	√	0016
2010	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,000C,0016,F046
2010	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2010	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2010	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2010	城镇车辆	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2011	城镇车辆	4.6L	2V	ABS	√	√	√		0005,0008,F046
2011	城镇车辆	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2011	城镇车辆	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	F041
2011	城镇车辆	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2011	城镇车辆	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2011	城镇车辆	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	F042,F043
2011	城镇车辆	4.6L	2V	LTM	√	√	√	√	
2011	城镇车辆	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2011	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0005,0008,000C,F046
2011	城镇车辆	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	城镇车辆	4.6L	2V	RATC	√	√	√	√	
2011	城镇车辆	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2011	城镇车辆	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	ABS	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	GEM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	PATS	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	PCM	√	√	√	√	0149
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	RCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	TCM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	ABS	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	GEM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	PATS	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	PCM	√	√	√	√	0149
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	RCM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.0L	4JJ1 T	TCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.1L	4JG2	PCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	3.1L	4JG2液化石油气	PCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.3L	4HF1压缩天然气	PCM	√	√	√	√	0149
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HG1液化石油气	PCM	√	√	√	√	0149
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	PCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	TCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	ABS	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	GEM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	PCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	RCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	TCM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	ABS	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	GEM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	PCM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	RCM	√	√	√	√	
2011	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.6L	4HV1压缩天然气	TCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.8L	4HL1	PCM	√	√	√	√	0149
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.8L	4HL1	TCM	√	√	√	√	
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.8L	4HL1 T	PCM	√	√	√	√	0149
2004	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4.8L	4HL1 T	TCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	ABS	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	GEM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	PATS	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	PCM	√	√	√	√	0149
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	RCM	√	√	√	√	
2007	大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	5.2L	4HK1 T	TCM	√	√	√	√	
2000	大力神(Titan)	4.0L	测时故障	PCM	√	√	√	√	
2002	大力神(Titan)	4.0L	测时故障	PCM	√	√	√		
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	ABS	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	PCM	√	√	√	√	
2000	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	ABS	√	√	√	√	
2000	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	PCM	√	√	√	√	
2002	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福美来(FAMILIA)/激光	1.5L	ZL	PCM	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
1999	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
2000	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
2000	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
2002	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	RF发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福美来(FAMILIA)/激光	2.0L	RF发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	

2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0005
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005,000C,006D
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特500(Five Hundred)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2005	福特500(Five Hundred)(05年款)/福特蒙迪欧(05年款)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2004	福特Cargo卡车	7.3L	Ecotorq发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	福特Cargo卡车	其他	ISBe发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特Cargo卡车	其他	ISBe发动机	HEC	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	ISBe发动机	RKE	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	ISBe发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3,012F,0130
2009	福特Cargo卡车	其他	ISCe发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特Cargo卡车	其他	ISCe发动机	HEC	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	ISCe发动机	RKE	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	ISCe发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3,012F,0130
2009	福特Cargo卡车	其他	机械	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特Cargo卡车	其他	机械	HEC	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	机械	RKE	√	√	√	√	
2012	福特Cargo卡车	其他	机械	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3,012F,0130
2005	福特GT	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	福特GT	5.4L	4V	AFCM	√	√	√	√	
2005	福特GT	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特GT	5.4L	4V	IC	√	√	√	√	
2005	福特GT	5.4L	4V	PATS	√	√	√	√	
2005	福特GT	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特GT	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特GT	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006	福特GT	5.4L	4V	AFCM	√	√	√	√	
2006	福特GT	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特GT	5.4L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特GT	5.4L	4V	PATS	√	√	√	√	

2006	福特GT	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特GT	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	ABS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	CTMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	EATC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	EPS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	IPC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	PAM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.2L	DURATEC 8V发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CTMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	1.3L	Duratorq-涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	BCMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	CTMii	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	EATC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	EPS	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2009	福特KA微型车	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
1997.5	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.5	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	PATS	√	√	√		
1997.5	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特Ka微型车	1.0L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特Ka微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999.75	福特Ka微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
1999.75	福特Ka微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特Ka微型车	1.3L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.3L	DURATEC 8V发动机	CSM	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.3L	DURATEC 8V发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.3L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.3L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1997	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√		
1997	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√		
1997.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1998.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√		
1998.5	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	CSM	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	
2000	福特Ka微型车	1.6L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001.5	福特Ka微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001.5	福特Ka微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
2001.5	福特Ka微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
2001.5	福特Ka微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
其它	福特Liata	1.6L	其它	PCM	√	√	√		
其它	福特Liata	1.8L	其它	PCM	√	√	√		
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025

2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	Zetec Rocam发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2011	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	Zetec Rocam发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2011	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	福特NOVO KA微型车	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特NOVO KA微型车	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	其它	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特NOVO KA微型车	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2008	福特NOVO KA微型车	其它	其它	RKE	√	√	√	√	
2000	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.6L	B6	ABS	√	√	√	√	
2002	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.6L	B6	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.6L	B6	PCM	√	√	√	√	
2000	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.8L	BP福特车队	ABS	√	√	√	√	
2002	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.8L	BP福特车队	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.8L	BP福特车队	PCM	√	√	√	√	
2003	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.8L	BP涡轮	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1.8L	BP涡轮	PCM	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	001E
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	IC	√	√	√		
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RCM	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RHT	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RKE	√	√	√	√	
2005	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	TCM	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	001E
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	IC	√	√	√		
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RCM	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RHT	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	RKE	√	√	√	√	
2008	福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2.0L	LF	TCM	√	√	√	√	
2003.5	福特StreetKa	1.6L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003.5	福特StreetKa	1.6L	DURATEC 8V发动机	CSM	√	√	√		
2003.5	福特StreetKa	1.6L	DURATEC 8V发动机	ECS	√	√	√		
2003.5	福特StreetKa	1.6L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.5	福特StreetKa	1.6L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特埃斯帕(Aspire)	1.3L	其它	PCM	√	√	√		
1997	福特埃斯帕(Aspire)	1.3L	其它	PCM	√	√	√		
1997	福特埃斯帕(Aspire)	1.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000.5	福特爱卡(Ikon)	1.3L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2003	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	

2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.3L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009.25	福特爱卡(Ikon)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	0005
2009.25	福特爱卡(Ikon)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√	√	
1999.75	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.75	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
1999.75	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√	√	
2003	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2003	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特爱卡(Ikon)	1.6L	Zetec Rocam发动机	TCM	√	√	√		
2001	福特爱卡(Ikon)	1.6L	其它	ECS	√	√	√	√	
2001	福特爱卡(Ikon)	1.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
2001	福特爱卡(Ikon)	1.6L	其它	PCM	√	√	√	√	
2000.25	福特爱卡(Ikon)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	ABS	√	√	√	√	0008
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	BEM	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	IC	√	√	√	√	0005,F012,F013
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ACM	√	√	√	√	0040
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	HIM	√	√	√	√	0005,003A
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PAM	√	√	√	√	0005
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PCM	√	√	√	√	0005,0025,003A
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	RCM	√	√	√	√	
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ACM	√	√	√	√	0040
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	HIM	√	√	√	√	0005,003A
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PCM	√	√	√		0025
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	RCM	√	√	√	√	
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	TCM	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	ABS	√	√	√	√	0008
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	BEM	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	IC	√	√	√	√	0005,F012,F013
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
其它	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0040
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	BEM	√	√	√	√	0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	HIM	√	√	√	√	003A
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,003A
2003	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	ABS/TCS	√	√	√		0008
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0040
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	HIM	√	√	√	√	0005,003A

2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0025,003A
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特宝云(Fairlane)/福特LTD	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
1998.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1998.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	PATS			√	√	
1998.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	PATS			√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特彪马(Puma)	1.6L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.6L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.6L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.6L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.6L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
1997.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
1999.5	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
2001	福特彪马(Puma)	1.7L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2000	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特传奇(Mystique)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
1996	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1996	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1997	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1998	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	RCM	√	√	√	√	
2000	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2000	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特传奇(Mystique)	2.5L	Duratec-VE	RCM	√	√	√	√	
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√		
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DSM	√	√	√		
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√		
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√		
1995	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IAB	√	√	√		
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	

1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IAB	√	√	√		
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1997	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IAB	√	√	√		
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1998	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1999	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√		
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√		
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√		
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√		
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0005,0013,0014
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0005,0042,F044,F04C,F06A
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	F042,F043
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0005,0013,0014
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2009	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2010	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	ABS	√	√	√		0008
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2011	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	DSM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	IAB	√	√	√		
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
1996	福特大侯爵(Grand Marquis)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√		
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√		
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√		
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
1995	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	IAB	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RESCU	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
1996	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	IAB	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RESCU	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
1997	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	

1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ECS	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	NGSC	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RESCU	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
1998	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	NGSC	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RESCU	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
1999	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	NGSC	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RESCU	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
2000	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	ACM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	NGSC	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VDM	√	√	√	√	
2002	福特大陆(Continental)	4.6L	4V	VIC	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	F027,F040,F044,F04D,F054,F06B
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111

2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F044
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	000E
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	000E
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IAB	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	

2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	CSM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√		
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	CSM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√		
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054,F071,F072
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√		0005
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√		
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√		0111
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054,F071,F072
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	0005
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	CSM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	CSM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002.5	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	

2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√		
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	0005
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√		0005
2004	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√		
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2005	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	0005
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2006	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	F044
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018

2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F04D,F05A,F073
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F044,F04C
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0028,0031,0031,0031,0033,0033,0033,00C5
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		F05A
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D

2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特登山家(Mountaineer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√		
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0005,0203
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√		
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0005,0008
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0005,0203
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特登山家(Mountaineer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1_19L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 19L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 19L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2010.25	福特菲戈(FIGO)	1 19L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	其它	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	其它	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	其它	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2011.25	福特菲戈(FIGO)	其它	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	4X4	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	IC	√	√	√	√	

2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	NAV	√	√	√	√	0016
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VAPS	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VEMS	√	√	√	√	
2003	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VSM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	4X4	√	√	√		
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	IC	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	NAV	√	√	√	√	0016
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PAM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	TPM	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VAPS	√	√	√	√	
2004	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	4X4	√	√	√		
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	IC	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	NAV	√	√	√	√	0016
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	TPM	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VAPS	√	√	√	√	
2005	福特飞行家(Aviator)	4.6L	4V	VSM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	ABS	√	√	√	√	0008
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	BEM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	IC	√	√	√	√	0005,F012,F013
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ACM	√	√	√	√	0040
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	HIM	√	√	√	√	0005,003A
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PAM	√	√	√	√	0005
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PCM	√	√	√	√	0005,0025,003A
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	RCM	√	√	√	√	
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	ACM	√	√	√	√	0040
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	HIM	√	√	√	√	0005,003A
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	PCM	√	√	√		0025
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	RCM	√	√	√	√	
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	4.0L	双顶置凸轮轴可变凸轮正时	TCM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	ABS	√	√	√	√	0008
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	ACM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	BEM	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	IC	√	√	√	√	0005,F012,F013
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
其它	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0040
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	BEM	√	√	√	√	0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	HIM	√	√	√	√	003A
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F

2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,003A
2003	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	ABS/TCS	√	√	√		0008
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0040
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	BEM	√	√	√	√	0005,0035,F002,F003,F004,F005,F007,F008,F009,F00A,F00D,F00E,F010,F011
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	HIM	√	√	√	√	0005,003A
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0044,005F,0061,F006,F00B,F00C,F00F
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0025,003A
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特费尔蒙特(Fairmont)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	

2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	011A
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.4L	Zetec-SE发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	

2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	F01E,F020,F028,F032,F03E
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RL DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RR DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	011A
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC_VCT	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC_VCT	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	PAM	√	√	√	√	

2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	PCM	√	√	√	√	0116
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	TCM	√	√	√	√	0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC VCT	TRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CCMii	√	√	√	√	

2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	00BC,0116,0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TCM	√	√	√	√	0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094,00A1
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F01E,F020,F028,F032,F03E
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	

2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A,020A
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	

2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A,020A
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00B1,00B3,00B7,00B9,00BC,00BD,00C1,00C3
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√		

2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	0005,011A
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GEM	√	√	√	√	F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0097,0098,0099,009A,00B0,00B1,00BA
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	

2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec-SE发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025

2002	福特福克斯(Focus)	1.6L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2007	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	HCM	√	√	√	√	0032
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	MC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00EB,00EC
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	ACM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	D DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	EPS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	HCM	√	√	√	√	0155
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0096,0097,009A,00AB,020A
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0096,0097,009A,00AB,020A
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	P DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	SRM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	EATC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	GEM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	HCM	√	√	√	√	0032
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	IC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	MC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特福克斯(Focus)	1.6L	顶置凸轮轴	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	ABS	√	√	√		002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	BCMii	√	√	√		00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PCM	√	√	√	√	0098,00AF,00B0,00B2,00B8,00BD,00C3
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PDM	√	√	√	√	0141

2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	TRM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00EB,00EC
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	ACM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	D DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	EATC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	EPS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	GEM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	HCM	√	√	√	√	0155
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	IC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	PCM	√	√	√	√	0096,0097,009A,00AB,020A
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	P DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	RKE	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	SRM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福克斯(Focus)	1.6L	西格玛发动机	TCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RL DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RL DCU	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RR DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RR DCU	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	0005,F026
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0005

2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	F026,F02D,F02E,F02F,F032,F035,F03A,F03B,F03C
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	F028,F032,F03E
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	0005,F026
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	0005,F026
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F020
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	0005,F026
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	0012
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CTM	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ECS	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	

2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	MC	√	√	√	√	
2001.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02F,F030,F03A,F09E,F0A1,F0A4
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	0005
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	FIP	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	FIP	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	GEM	√	√	√	√	

2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	PATS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Endura DI发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	AFCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	0008
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	AFCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	HCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	1.8L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	MC	√	√	√	√	
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2005.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02A,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RL_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RR_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2005	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2007	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018,F021,F05A,F078,F079,F07A,F07B,F07C,F07D
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A,F078
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F04B,F04C
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	F062
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	F020
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012

2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2009	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00EB,00EC
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018,F021,F05A,F078,F079,F07A,F07B,F07C,F07D
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	F05A,F078
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F04B,F04C
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0096,0097,009A
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0096,0097,009A
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018,F021,F05A,F078,F079,F07A,F07B,F07C,F07D
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	F05A,F078
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F04B,F04C
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094,00A1
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F

2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F039,F03F
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0098,0099,00AB
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	0005

2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,00AB
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0005,00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,00E7,0115,0116,013B

2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,00E7
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	009A
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ICM#1	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	

2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ICM#1	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ICM#1	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		

2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	IPM-B	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	TCM	√	√	√	√	0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	Gasoline Direct injection	TRM	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	CTM	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	RCM	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	GEM	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	RCM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	HEC	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	SPI发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	RCM	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	GEM	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	RCM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	HEC	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	ST ZETEC发动机	RCM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	0005
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	0005
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	0008,0012
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	CTM	√	√	√	√	0005
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	0005
2000	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02F,F030,F03A,F09E,F0A1,F0A4
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	0005
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	MC	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,F020
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特福克斯(Focus)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	ABS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00EB,00EC
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	ACM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	D DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	EPS	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	HCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	HCM	√	√	√	√	0155
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0096,0097,009A,00AB,020A
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0096,0097,009A,00AB,020A
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	P DCU	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	SRM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	
2010	福特福克斯(Focus)	2.0L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8,0119
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	AHCM	√	√	√		00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	AHCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCMii	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCMii	√	√	√		00D5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCMii	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	CCMii	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√	√	0140
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DSP	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCDIM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCIM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FDSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	GPSM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HCM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HCM	√	√	√		0032
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HVAC	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	F020
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-A	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-B	√	√	√	√	

2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PAM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0067,00BC,0115
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0067,00BC,0115,0116
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0067,00BC,0115,0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√	√	0141
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E1
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√	√	0102
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SASM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SOD-L	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SOD-R	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SRM	√	√	√		
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	0117
2011.25	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TRM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√	√	0005
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DSP	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCIM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	GPSM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-B	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0025,0067,0095
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SASM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SASM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SASM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	ACM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	APIM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	IPM-B	√	√	√	√	

2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	RFA	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	SASM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	2.0L	汽油直喷	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2003.5	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2003.5	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2003.5	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2003.5	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2003.5	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HEC	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特福克斯(Focus)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	IC	√	√	√	√	0005,0113,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	MC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	Duratec RS	SRM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	D DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EATC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EATC	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EPS	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GDM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	MC	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	NAV	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	P DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RETM	√	√	√	√	0005
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RL DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RR DCU	√	√	√	√	
2003.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GDM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	MC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,0030,00DD,00DE
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	011A
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GEM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0156
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	IC	√	√	√	√	0005,0113,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	MC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	0005,00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACCM#2	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	APIM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCM#1	√	√	√	√	0101
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BECM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BECM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DCDC	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DCDC	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DDM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DDM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DSP	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DSP	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GFM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GWM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPM-B	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PCM	√	√	√	√	0095
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PDM	√	√	√		

2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PDM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RCM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RFA	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RFA	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SASM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SASM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SOBDM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SOBDM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCM	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCM	√	√	√	√	
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCU#1	√	√	√		
2012	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCU#1	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCMii	√	√	√	√	0101
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BECM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DCDC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HCM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PCM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RCM	√	√	√	√	00EF
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RFA	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RFA	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SASM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SASM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SOBDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCU#1	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	BECM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DCDC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GFM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	IPM-B	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PCM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	RFA	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SASM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	SOBDM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	TCU#1	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	DDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	

2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	GPSM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	PDM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	PSCM	√	√	√		00CB,00CC
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	RCM	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	RFA	√	√	√		
2013	福特福克斯(Focus)	其它	其它	SASM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	00FD,013D
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	011A
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	EPB	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	011A
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EPB	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070,00C5

2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RL DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RR DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FDSM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		0032
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√		

2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	00BC,0116,0117
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√	√	00FD,013D
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094,00A1
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A,020A

2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A,020A
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F

2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0096,0097,0098,0099,009A,020A
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FDSM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		0032
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00B1,00B3,00B9,00BC,00BD,00C1,00C3,00E7
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	00FD,013D
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	

2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		0032
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	00FD,013D
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RL_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RR_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005

2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F033,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,00B4
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPB	√	√	√	√	001F

2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02A,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RL DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RR DCU	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	D DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F02E,F02F,F030,F031,F032,F034,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F028,F032,F03E
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	P DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	0005
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	

2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	0005,001F,F0B8
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094,00A1
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0005,0100
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F01E,F020,F028,F032,F03E
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	F026
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	F026
2002.75	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F039,F03F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPB	√	√	√	√	001F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,00AB
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	

2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2007.5	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8,00EB,00EC
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	006B,0094,00A1
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,00AB
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.25	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0053,00D9,00DB,00E8
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	00FB,0140
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FDSM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√		0032
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		

2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,00E7,0116,013B
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	00FC,0141
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC,00DF,00E0,00E1
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	00FD,013D
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√		F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√		F026
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	BCM#1	√	√	√	√	00D5
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	BECM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DCDC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PSCM	√	√	√	√	

2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RFA	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RGTM	√	√	√	√	013D
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SASM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	TCU#1	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101,020F
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	BECM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DCDC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	FCIM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GFM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GPSM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	GWM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	IPM-B	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RFA	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	RGTM	√	√	√	√	013D
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SASM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	TCU#1	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	00D5
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0095
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RFA	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RGTM	√	√	√	√	013D
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	SASM	√	√	√	√	
2013	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,010A
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101,020F
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√		
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	IPM-B	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RFA	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	RGTM	√	√	√	√	013D
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	SASM	√	√	√	√	
2014	福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C

2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	ABS	√	√	√	√	0012,0029,002A,002C,0054
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	D_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	EATC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	GEM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	IC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	PAM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	PCM	√	√	√	√	00C5
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	P_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	RCM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	RL_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.6L	BZ	RR_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0012,0029,002A,002C,0054
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F029,F032,F03E,F03F,F040
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	RL_DCU	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	RR_DCU	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	1.8L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0012,0029,002A,002C,0054
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	D_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	EPS	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02A,F02B,F02C,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0005,0155,0156
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F029,F032,F03E,F03F,F040
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	P_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F027,F031
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	RL_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	RR_DCU	√	√	√	√	0005,F026
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0029,002A,002C,0054
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0029,002A,0054

2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FACM	√	√	√	√	0005,006B,0094
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F026,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F035,F03A,F03B,F03C,F03D
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0099
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	F027,F031
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RL_DCU	√	√	√	√	
2005	福特福克斯车辆识别码(Focus VIN)=LFA/LVS/AFA/PE1/FFJ车型	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RR_DCU	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.25L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6,F0B7
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5,F0B7

2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特福星(Fusion)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCDC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0108
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0070
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6,F0B7
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0070
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	

2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2002	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√		0046
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCDC	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067,0108
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	

2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√		√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	

2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√		0046
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F

2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ABS	√	√	√		00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ABS	√	√	√	√	0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACCM#2	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	APIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	BECM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	C-CM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DCDC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	HCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	HSWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	HUD	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	HUD	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	IPM-A	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RGTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCCM	√	√	√	√	

2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCM-G	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCM-H	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	TCU#1	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	VDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ABS	√	√	√	√	0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	BECM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DCDC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GFM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PCM	√	√	√	√	0025,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	TCU#1	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	HUD	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ABS	√	√	√	√	0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ACCM#2	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	BECM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DCDC	√	√	√	√	

2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOBDM-C	√	√	√	√	013C
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,00FE
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BECM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	C-CM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DACM-C	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCDC	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCDIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GFM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HSWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RGTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SCCM	√	√	√	√	

2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOBDM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	VDM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	F044,F048,F04C,F057,F085
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2006	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	F044,F048,F04C,F057,F085
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2007	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A,F062,F07A
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	F027
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008

2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F062,F07A
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2009	福特福星(Fusion)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	0005,F062
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	

2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D3
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BECM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCDC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0018

2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	BECM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DCDC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DSP	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	4X4	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	BECM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DCDC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DSP	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-L	√	√	√	√	

2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√		0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√		00D4,00D5,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	C-CM	√	√	√		0046
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DACM-C	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GWM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HSWM	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCM-G	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCM-H	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	VDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,00F5,010A,020C
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112,020F
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GWM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0108
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特福星(Fusion)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	

2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2006	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2007	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2009	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	DSP	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015

2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	DSP	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	DSP	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.0L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0018
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	0005,F062
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F08A
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019

2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0018
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特福星(Fusion)	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特福星(Fusion)	其它	其它	TBM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108

2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	C-CM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HUD	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0018
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	C-CM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HUD	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C

2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IC	√	√	√	√	0005
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2010	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IC	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015

2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2011	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	

2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019

2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0108
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HCM-2	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	ILCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RETM	√	√	√	√	
2012	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	SASM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	

2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RACM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特弗莱克斯(Flex)	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	CSM	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	HEC	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS			√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	CSM	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	HEC	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS			√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	CSM	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	HEC	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS			√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	CSM	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	HEC	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS			√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	CSM	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	HEC	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS			√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.6L	PT-E	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.6L	PT-E	CSM	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.6L	PT-E	HEC	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.6L	PT-E	PATS	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.6L	PT-E	PCM	√	√	√	√	
2000.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√	√	
2000.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
2000.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PATS	√	√	√	√	
2000.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1993	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1993	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1993	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1993	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1993.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	

1993.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1993.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1993.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1994	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1994.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1996.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1996.5	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM	√	√	√		
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
1997.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
其它	福特护卫者(Escort)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM	√	√	√	√	
1992	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1992	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1992	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1992	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1992	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1994	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1994	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	

1995.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1995.5	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997.75	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	其它	CSM	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.8L	其它	PCM	√	√	√		
1996	福特护卫者(Escort)	1.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.9L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	福特护卫者(Escort)	1.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS	√	√	√	√	0008
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS	√	√	√	√	0008
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PATS	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	0008
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1998	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	0008
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	RAP	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	RAP	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	RAP	√	√	√	√	
2003	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2003	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	

2003	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特护卫者(Escort)	2.0L	Zetec发动机	RAP	√	√	√	√	
1994.75	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994.75	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	PATS	√	√	√	√	
1994.75	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	ABS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	PATS	√	√	√	√	
1995	福特护卫者(Escort)	2.0L	考斯沃斯双顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	
其它	福特嘉年华(Festiva)	1.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,010A
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.25L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	PCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	BZ	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025

2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.3L	DURATEC 8V发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00BC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	00BC

2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00B9,00BD
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00F0
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	PCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	BZ	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0099,009A,00B4,00BC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC

2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.5L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00BC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2002	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,00AA,00B0,00B1
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	

2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	F020
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00B9,00BD
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00F0
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012,010A
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	SRM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	

2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC,011E
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	000C
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	VSM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	VSM	√	√	√	√	0042
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0095
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC,011E
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	000C
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	VSM	√	√	√	√	0042
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0095
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC,011E
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	VSM	√	√	√	√	
2013	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	VSM	√	√	√	√	0042
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012,010A
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√		
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117
2014	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	BCMii	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FCDIM	√	√	√	√	00E9
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	IPC	√	√	√	√	
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD,00C3
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00D8,00DA,00DC
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RCM	√	√	√	√	00F0,0102
2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RFA	√	√	√	√	

2008.75	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	APIM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0096,0097,009A,012B,020A
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC,011E
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	VSM	√	√	√	√	0042
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	ACM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	APIM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0096,0097,009A,012B,020A
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC,011E
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特嘉年华(Fiesta)	1.6L	西格玛发动机	VSM	√	√	√	√	0042
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1 4 DV4	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006.25	福特嘉年华(Fiesta)/福特爱卡(Ikon)	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	CSM	√	√	√		
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	HEC	√	√	√	√	
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	HCS发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		

1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.25L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		

1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	CSM	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	ECS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.3L	Endura-E发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1994	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	ABS/TCS	√	√	√		
1994	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	CSM	√	√	√		
1994	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	HEC	√	√	√	√	
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	ABS/TCS	√	√	√		
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	CSM	√	√	√		
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	HEC	√	√	√	√	
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	ABS/TCS	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	CSM	√	√	√		
1996	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷射	HEC	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	PT-E	ABS/TCS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	PT-E	CSM	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	PT-E	ECS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	PT-E	HEC	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	PT-E	PCM	√	√	√	√	
1996.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1996.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1996.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	

1996.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1997	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1997.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1998.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√		
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.4L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	CSM	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ECS	√	√	√		
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	HEC	√	√	√	√	
1999.75	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	CSM	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	Zetec-SE发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√		
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	CSM	√	√	√		
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.6L	其它	PCM	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	ABS/TCS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	CSM	√	√	√		

2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	ECS	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	FIP	√	√	√		
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	GEM	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura DI发动机	PCM	√	√	√	√	
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√		
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	ECS	√	√	√		
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1996.25	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS/TCS	√	√	√		
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√		
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	ECS	√	√	√		
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	HEC	√	√	√	√	
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
其它	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
1992	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1992	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√		
1992	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√		
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√		
1994.5	福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.25L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.3L	DURATEC 8V发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F020
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012

2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F063,F0B5,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0070
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	0070
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2,F0B3,F0B6,F0B7
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	IC	√	√	√	√	F020,F063,F0B5
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0070
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√	√	F037,F038,F039
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012

2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0096,0097,0099,009A,00AD,00AE
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006	福特嘉年华(Fiesta)3门	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
其它	福特嘉年华四门轿车(Festiva Sedan)	1.5L	其它	PCM	√	√	√		
1996	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
1996	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	CSM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PATS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	CSM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	RCM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	CSM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	PCM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.0L	汽油燃料预热	RCM	√	√	√	√	
1996	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	RCM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	Duratec-VE	RCM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	
1998	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

1999	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	RCM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	0008
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特康拓(Contour)	2.5L	高输出发动机	RCM	√	√	√	√	
1996	福特烈马(Bronco)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特烈马(Bronco)	5.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,000B
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	0018
2008	福特林肯Mark LT高级皮卡	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PSM	√	√	√	√	
1996	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	SCIL	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	EATC	√	√	√		
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	MC	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PSM	√	√	√	√	
1997	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	SCIL	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	CPM	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	DSM	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	EATC	√	√	√		
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	MC	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	PSM	√	√	√	√	
1998	福特林肯Mark VIII	4.6L	4V	SCIL	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	F041
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	0005
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	NAV	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	NAV	√	√	√	√	0016
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,F041
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	F041
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	

2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00C5
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	0005,F044
2005	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	F044
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	F041
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	0005
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	NAV	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	NAV	√	√	√	√	0016
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,F041
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	0005
2006	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	0005,F044
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F063
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	F070
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F06C,F06D,F06F
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	F041,F06C,F06D,F06F
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	0005
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	F042,F049,F04B,F04C,F05C,F060
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F041,F044,F04A,F04C,F04D,F06B,F06E
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	F027,F041,F044,F04A,F04C,F04D,F06B,F06E
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0016,0016,0016,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0019,0025,0028,0031,0033,00C5,F04D,F05A,F05A,F063,F063,F063
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0005,0005,0005,0016,0016,0016,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0019,0025,0028,0031,0033,00C5,F04D,F05A,F05A,F063,F063,F063
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		F05A
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A

2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2007	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F063
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	F070
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	0005
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	0005
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0016,0016,0016,0017,0017,0018,0018,0018,0019,0025,0028,0031,0033,00C5,F04D,F05A,F05A,F063,F063,F063
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0005,0005,0005,0016,0016,0016,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0019,0025,0028,0031,0033,00C5,F04D,F05A,F05A,F063,F063,F063
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	0005
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	F05A
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2008	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0067
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2009	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	

2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2010	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2011	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	

2012	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2014	福特领航员(Navigator)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	4WAS	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	4WAS	√	√	√	√	000E
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RAP	√	√	√	√	
1999	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	4WAS	√	√	√	√	000E
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PAM	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RAP	√	√	√	√	
2000	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	4X4	√	√	√	√	

2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	LTM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	NAV	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	000E,0013,0014,0025,0028,0031,0033
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2003	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	VSM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	4X4	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	LTM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	NAV	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PAM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	000E,0013,0014,0025,0028,0031,0033
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	TPM	√	√	√	√	
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2004	福特领航员(Navigator)	5.4L	4V	VSM	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	DSM	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特领航员(Navigator)	5.4L	其它	RCC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	PCM	√	√	√		
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	PRB	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	RCU	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	TBC	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员(Navigator)	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2007	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	

2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2008	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0067
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2009	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2010	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		0017,0018
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	

2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2011	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2012	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	

2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2014	福特领航员加长版(Navigator EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	PCM	√	√	√		
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	PRB	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	RCU	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	TBC	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特领航员加长版(Navigator EL)	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	RASM	√	√	√	√	
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	VAPS	√	√	√	√	
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	DDM	√	√	√	√	
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	LCM	√	√	√	√	
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0013,0025,0028,0031,0033
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	RASM	√	√	√	√	0013
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特掠夺者(Marauder)	4.6L	4V	VAPS	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D7,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00FE,0101,0118
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√		

2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.25L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	SRM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	TCM	√	√	√		
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	BCMii	√	√	√	√	00FE,0101,0118
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	DDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	FDSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	GWM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	IPC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	DURATEC 16V发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√		
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D7,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	00FE,0101,0118
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FDSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GWM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF

2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√		
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	00FE,0101,0118
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	FDSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GWM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	00BC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TCM	√	√	√	√	0117
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√		
2008.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√		
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D7,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ABS	√	√	√	√	002B,002C,0054,00D9,00DB,00E8,0119
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	ACM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	APIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	BCMii	√	√	√	√	00FE,0101,0118
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	DDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	FDSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	GWM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	IPC	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00BD
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PDM	√	√	√	√	
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PSCM	√	√	√	√	00D7,00DC
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	PSCM	√	√	√	√	00DC

2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2012.75	福特麦克斯(B-Max)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO II发动机	RFA	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	IAB	√	√	√		
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	IAB	√	√	√		
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	IAB	√	√	√		
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	IAB	√	√	√		
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	IAB	√	√	√		
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
1998.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
1999	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
1999.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
1999.75	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
2000	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
2000.5	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
2001	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IC	√	√	√	√	
2001	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	MC	√	√	√	√	
2001	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	
2001	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	REM	√	√	√		
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	IAB	√	√	√		
2002	福特美洲狮(Cougar)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
1996	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
1997	福特美洲狮(Cougar)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1994	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1994	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1995	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1995	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1996	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1997	福特美洲狮(Cougar)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,0012,00F5,010A,020C
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		

2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D4,00D5,00FE
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√		0046
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		0151
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√		013E
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0108
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00BC
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F6,00F7
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√	√	00BC,F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	DURATEC可变凸轮正时发动机	VDM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F6
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00B1,00B7,00B9,00BC,00BD,00C1,00C3
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F6,00F7
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	F020
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	00AC
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		00CF

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C,0132
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√		0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	009A
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C,0132
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	0005
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√		00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√		0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	009A
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√		F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√		F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F7
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,0114
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0008,0012,010A,020C
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√		00D4,00D5,00FE
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√		0046
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√		0151
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GWM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√		013E
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0095,0108
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-E	√	√	√	√	
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-G	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCM-H	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2013	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	BCMii	√	√	√	√	0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	HCM	√	√	√	√	0032

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	TCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	ACM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	BCMii	√	√	√	√	0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	Ecoboost GTDI Chinese market only	VDM	√	√	√		

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00A5,00AA,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00B9,00C1
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√		00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F6
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F7
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0092,0099,009A,00B2,00B8,00BE
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	

2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00AC
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	00AC
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0121,0122,0123,0124,0125
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√		00CF
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DABM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DSM	√	√	√	√	00F2
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	F020
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	00AC
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RGTM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RHVAC	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	F026
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√		
2011	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.3L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√		
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	AHCM	√	√	√	√	00CF
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	CCMii	√	√	√	√	00F9
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	CMR	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	DDM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	DSM	√	√	√	√	00F2
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0032
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	HVAC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	IPC	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	PBM	√	√	√	√	00F3,00F4,00F5,00F6,00F7
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	PDM	√	√	√	√	

2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	PSCM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	RFA	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	SASM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	TRM	√	√	√	√	
2007.25	福特蒙迪欧(MONDEO)	2.5L	I5	VDM	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS	√	√	√		
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.6L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F027,F02D,F02F,F030,F03A,F09D,F09E,F09F,F0A0,F0A1,F0A2,F0A3,F0A4,F0A5
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	HEC	√	√	√	√	0005
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	LHID	√	√	√	√	0005,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	RHID	√	√	√	√	0005
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	ABS	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	DURATEC-SCi	SRM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	FFH	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	PCM			√	√	
其它	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	ABS	√	√	√	√	
其它	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	CSM	√	√	√	√	
其它	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS			√	√	
其它	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Endura-DE发动机	PATS	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	

1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1994.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1994.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1994.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1994.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√		
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	AFCM	√	√	√		
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√		
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PATS	√	√	√		
2000.25	福特蒙迪欧(Mondeo)	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0005,F027,F02D,F02F,F030,F03A,F09D,F09E,F09F,F0A0,F0A1,F0A2,F0A3,F0A4,F0A5
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HEC	√	√	√	√	0005
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	LHID	√	√	√	√	0005,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RHID	√	√	√	√	0005
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	ABS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	FFH	√	√	√	√	00CF
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	FIP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	GDM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	PCM	√	√	√	√	

2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	DURATORQ DI	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0032,00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	LHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0032,00CD,00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	00CD
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1993.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1993.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS			√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025

1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√		
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0025
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0025
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS	√	√	√	√	
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√		
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PATS	√	√	√		
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
1994.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1994.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1994.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS			√	√	
1994.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS			√	√	
1995	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS			√	√	
1996	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	FFH	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS			√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	

1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025,0025
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	FFH	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	
1998	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	FFH	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	
1998.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	FFH	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	
1999	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	FFH	√	√	√	√	
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√		
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
1999.75	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√		
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√		
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
2000.5	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS	√	√	√	√	0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	0025,00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	PCM	√	√	√	√	00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	2.5L	Duratec-VE	TCM	√	√	√	√	00CD
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	ABS	√	√	√	√	0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	HEC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec SE	SRM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	ABS	√	√	√	√	0008,0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	ACM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	CDP	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	CSM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	EATC	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	EATC	√	√	√	√	0008
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	GDM	√	√	√	√	0100
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	GEM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	HEC	√	√	√	√	

2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	LHID	√	√	√	√	0032
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	NAV	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	PATS	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	RCM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	RETM	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	RHID	√	√	√	√	
2001	福特蒙迪欧(Mondeo)	3.0L	Duratec-ST	SRM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0005
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005,000C,006D
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特蒙迪欧(Montego)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	F044,F048,F04C,F057,F085
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2006	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	EATC	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	F044,F048,F04C,F057,F085
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	

2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A,F062,F07A
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	F027
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F062,F07A
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	福特米兰(Milan)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	0005,F062
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DSP	√	√	√		

2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√		
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BECM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCDC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019

2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	BECM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DCDC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	DSP	√	√	√		
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√		
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V 发动机	TCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	

2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	DSP	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√		
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	DSP	√	√	√		
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特米兰(Milan)	3.0L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	

2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2012	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TPM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	0015
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095,0108

2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00CE
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2014	福特锐界(Edge)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	GEM	√	√	√	√	001A
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5

2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0019
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005,F041
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F047,F04A
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	0005,F04D
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2008	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0019
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0019
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0019
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0019
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	福特锐界(Edge)	3.5L	4V	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	00D6
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	

2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	

2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	00D6
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,0042,00D4,00D5,00FE
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√		0008,0012
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√		000C,0015
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√		000C,0015,006D
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√		
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√		00D1,00D2,00D3
2012	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√		
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	

2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	3.7L	双独立可变气门正时系统	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	FLM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特锐界(Edge)	其它	其它	TBM	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特水手(Mariner)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008

2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059,F090
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F040,F043,F04D,F052,F053,F054,F055
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特水手(Mariner)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D5,00FE
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TPM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	

2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TPM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	

2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	

2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00CE,0108
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108

2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ATCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CLM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FLM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	

2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2011	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2012	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	

2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ATCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	CLM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108

2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F073
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	F027,F040,F044,F04D,F054,F06B
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2006	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F073
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	F027,F040,F044,F04D,F054,F06B
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2007	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A,F073
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2008	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F044
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IAB	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	000E
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	MC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ARC	√	√	√	√	000E
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	CSM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√		
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	CSM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	

2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054,F071,F072
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√		0005
2004	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	0111
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	DSM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	EATC	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054,F071,F072
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PAM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	0005
2005	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	VSM	√	√	√	√	
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ARC	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ARC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ARC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	ARC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	0203
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ARC	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	EATC	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	IAB	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ARC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	EATC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	IAB	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ARC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	

1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	CSM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√		
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	CSM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002.5	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	0005
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√		0005
2004	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2005	福特探险者(Explorer)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005

2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,00C5
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	0005
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2006	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F04D,F05A,F073
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	F044
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	F041,F074,F075
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F044,F04C
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0028,0031,0031,0031,0033,0033,0033,00C5
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√		F05A
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	

2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	DSM	√	√	√	√	0005,F041,F074,F075
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	RETM	√	√	√	√	F04D,F05A,F076
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特探险者(Explorer)	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√		
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√		000E
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√		
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	

1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0005,0203
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
1999	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0005,0008
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	ARC	√	√	√	√	000E
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	DSM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0005,0203
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0005,0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0008,0025,0028,0031,0033
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
2000	福特探险者(Explorer)	5.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	ATCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	CLM#1	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	FLM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	GFM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	HSWM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	IPM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	RLCM-A	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2014	福特探险者(Explorer)	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PATS	√	√	√	√	
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2000.5	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2001	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2002	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2003	福特探险者运动版(Explorer Sport)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
1996	福特探针(PROBE)/MX-6	2.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探针(PROBE)/MX-6	2.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特探针(PROBE)/MX-6	2.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0025

1996	福特探针(PROBE)/MX-6	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	
1997	福特探针(PROBE)/MX-6	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√		
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DSM	√	√	√		
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√		
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√		
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IAB	√	√	√		
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IAB	√	√	√		
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ECS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,0008
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FIM	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FIM	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008

2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RASM	√	√	√	√	0013
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VAPS	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0005,0013,0014
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0005,0042,F044,F04C,F06A
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	F042,F043
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0005,0013,0014
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2009	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	MC	√	√	√	√	
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2010	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	ABS	√	√	√		0008
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	DDM	√	√	√	√	0042
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	FSSM	√	√	√	√	
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	IC	√	√	√	√	
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	LCM	√	√	√	√	
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2011	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	0013,0014
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DSM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	IAB	√	√	√		
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
1996	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DSM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	IAB	√	√	√		
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
1997	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	EATC	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ECS	√	√	√	√	

1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PATS	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	
1998	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	EATC	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ECS	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PATS	√	√	√	√	
1999	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	DDM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	EATC	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ECS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	ECS	√	√	√	√	000C
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	FIM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	LCM	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PATS	√	√	√	√	
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2000	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	2V 天然气	RCM	√	√	√	√	
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√		0008
1995	福特维多利亚皇冠(Crown Victoria)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0012,00E8
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	0046
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	0140
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	0141
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	013D
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	ABS	√	√	√		0012,00E8
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	ACM	√	√	√	√	0017
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	AHCM	√	√	√	√	00CF
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	APIM	√	√	√	√	0019
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	CCMii	√	√	√	√	0046
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	DDM	√	√	√	√	0140
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	HCM	√	√	√	√	

2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	IPC	√	√	√	√	F020
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	IPM-B	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	PAM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	PCM	√	√	√	√	00BC,0108
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	PDM	√	√	√	√	0141
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	RCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	RFA	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	RGTM	√	√	√	√	013D
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	SASM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	SOD-L	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	SOD-R	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	1.6L	GTDI FGEC	TRM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AWD	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	D_DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EATC	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	EPS	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	002F,0090,0092,0098,0099,00AB,00AC,00B4,00C1
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02B,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F034,F035,F03A,F03D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,00AB,00AC,00B4,00C1
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	P_DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RETM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	011D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0005,0008,0029,002A,002B,002C,00DD,00DE,00E8
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		0005,011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AWD	√	√	√		0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AWD	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AWD	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√		
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	

2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	D_DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EATC	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EPS	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	EPS	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FFH	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FFH	√	√	√	√	002D,002F
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FFH	√	√	√	√	002F
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GEM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GEM	√	√	√	√	F025,F026,F02B,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F034,F035,F03A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GEM	√	√	√	√	F025,F026,F02B,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F034,F035,F03A,F03D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IC	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F032,F036,F03E
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F028,F032,F036,F03E
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,00E7,013B
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	P_DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EA
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EA,F027,F031
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RETM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RETM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RKE	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RKE	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	011D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0012,00E8
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	0017
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	00CF
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√	√	0019
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	0046
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	0140
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FDSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	

2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-B	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B3,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,00E7,0108,0115,013B
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	0141
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√	√	013D
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√	√	
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		0005,0012,00E8
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	0005,00CF
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	0005,00D5,0101
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	0046
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	0005,0140
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	0005,00E5
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0067,0108
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	0005,0141
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	0005,00CB,00CC
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	0005,013D
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	0005
2013.25	福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ABS	√	√	√		0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00D9,00DD,00DE,00E8
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ABS	√	√	√		0005,0008,0029,002A,002B,002C,0030,00DD,00DE,00E8

2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√		
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√		0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√		0005,011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√		011A
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	AWD	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	CMR	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	D DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	EATC	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	EPS	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	FFH	√	√	√	√	002F
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	GEM	√	√	√	√	0005,F025,F026,F02B,F02D,F02E,F02F,F030,F032,F034,F035,F03A,F03D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0155,0156
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	IC	√	√	√	√	0005,F01E,F020,F028,F031,F032,F036,F03E
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	P DCU	√	√	√	√	
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	0005,00EA,F027
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	RETM	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	RKE	√	√	√	√	0005
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	011D
2008.5	福特新翼虎(Kuga)	2.5L	I5	TCM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2011	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√		0019
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,00CB,0109
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067,00CB,0109
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C

2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,00CB,0109
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067,00CB,0109
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2014	福特野马(Mustang)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
1994	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1994	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1995	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	IAB	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1999	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特野马(Mustang)	3.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	GEM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	HEC	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特野马(Mustang)	3.9L	其它	RCM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	0005
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0005

2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0019
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0019,0025
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0025,0042
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0028,0042
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	APIM	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0025,0042
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0028,0042
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0042
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2009	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	BCM-B	√	√	√	√	0109
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特野马(Mustang)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	IAB	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PATS	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	

2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0031,0033
2006	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0019
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0019,0019
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0019,0019,0019,0042
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0019,0019,0019,0042
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0028,0042
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0042
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2009	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	BCM-B	√	√	√	√	0109
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	GPSM	√	√	√	√	

2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	IPC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0012,0017,0017,0018,0018
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	福特野马(Mustang)	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	IAB	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PATS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	IAB	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PATS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	IAB	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PATS	√	√	√	√	
1998	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	GEM	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	GEM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	GEM	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	GEM	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特野马(Mustang)	4.6L	4V	RCM	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	福特野马(Mustang)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	ACM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	APIM	√	√	√		0019
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	BCM-B	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	FCIM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	IPC	√	√	√	√	00FA
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PAM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,00FA,0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	00FA,0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	RCM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	ACM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	BCM-B	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	FCIM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	FDIM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	IPC	√	√	√	√	00FA
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PAM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	0025,0033,0067
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	0025,0033,0067,00FA,0109
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	0067
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PCM	√	√	√	√	00FA,0109
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	PSCM	√	√	√	√	00CB

2013	福特野马(Mustang)	5.0L	老板(BOSS)	RCM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0031,0033,0067,00CB,0109
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2011	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√		0019
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0031,0033,0067,00CB,0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	BCM-B	√	√	√	√	0109
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	FDIM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0067,00CB,0109
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,00CB,0109

2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB
2014	福特野马(Mustang)	5.0L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0019
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0019,0025,0042
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0017,0017,0018,0018,0019,0042
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2009	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	BCM-B	√	√	√	√	0109
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	BCM-B	√	√	√	√	0109
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0031,0033,0067,00CB
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2011	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	ACM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	APIM	√	√	√		0019
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	BCM-B	√	√	√	√	0109
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FCIM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PAM	√	√	√		
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0109
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2012	福特野马(Mustang)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	福特野马(Mustang)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

2000	福特野马(Mustang)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	ACM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	BCM-B	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	FCIM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	IPC	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	PAM	√	√	√		
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	PCM	√	√	√	√	0109
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CB
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	RCM	√	√	√	√	
2013	福特野马(Mustang)	5.8L	4V	VDM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	BCM-B	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	FDIM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特野马(Mustang)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√		
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√		
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√		
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	0101
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.0L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	

2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√		
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RKE	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	00E8
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	BCMii	√	√	√	√	0101
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	DURATEC可变凸轮正时发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0090,0092,0098,0099,009A,00AF,00B0,00B2,00B8,00BD
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	00E8
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	0101
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.5L	双独立可变气门正时系统	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	

2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√		
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√		
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,012E
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	000B
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√		
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	012E
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	ACM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	APIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	PCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	1.6L	西格玛发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	ABS	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	ACM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	APIM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	DDM	√	√	√		
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	IPC	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	PCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	PCM	√	√	√	√	0025
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	PSCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	RFA	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	TBM	√	√	√	√	
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	TBM	√	√	√	√	00D2,00D3
2013	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC	TCM	√	√	√	√	0117,0158
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2003.25	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2007	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2007	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RKE	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	

2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2012	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D2,00D3
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√		
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	RKE	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	Zetec Rocam发动机	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√		
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2009	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,000B
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√		
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	IC	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	00C5
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	RKE	√	√	√	√	
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	福特翼搏(EcoSport)	2.0L	弹性燃料车辆	TCM	√	√	√	√	0070,00C5
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	ABS	√	√	√		
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	ACM	√	√	√		
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	APIM	√	√	√		
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特翼搏(EcoSport)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	EPS	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	EPS	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	000C

2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	EPS	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特水星(Marine)混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√		013D
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2

2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√		013D
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0108
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√		013D
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	

2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√		013D
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√		013D
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√		
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D5,0101
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	

2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√	√	00CB,00CC
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RFA	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RGTM	√	√	√		013D
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-L	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SOD-R	√	√	√		
2014	福特翼虎(Escape)(亚洲)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	ABS	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	GEM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	IC	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	PCM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	PCM	√	√	√	√	00C5
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/3)	2.3L	L3	RCM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	ABS	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	GEM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	IC	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	PCM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	PCM	√	√	√	√	00C5
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)(2006/4 -)	2.3L	L3	RCM	√	√	√	√	
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	IC	√	√	√	√	
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	IC	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	IC	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PAM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	IC	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PAM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.0L	Zetec发动机	RCM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008

2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	F042,F04E,F04F,F050,F051,F056,F057,F058,F059,F090
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F040,F043,F04D,F052,F053,F054,F055
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C

2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特翼虎(Escape)(亚洲)/丘比特(Tribute)/翼虎(Maverick)(欧洲)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F05B,F05C,F05E,F05F,F060,F061
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027,F04B,F04C,F054
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	0005,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	0005,0012,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F05B,F05C,F05E,F05F,F060,F061
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	0005,F027,F04B,F04C,F054
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	0005,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012,0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0053

2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√		0017,0018
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A,F062,F063
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F05B,F05C,F05E,F05F,F060,F061
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	0005,F027,F04B,F04C,F054
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	0005,0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0005
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√		
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	00CC
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√		
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	

2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	00CC
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FDIM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0067
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	00CC
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√		0017,0018
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	

2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√		
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√		
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BCM	√	√	√	√	006E
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	

2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	F05A
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F05B,F05C,F05E,F05F,F060,F061
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F04B,F04C,F054
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	F027,F04B,F04C,F054
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	0005,0053
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012,0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√		0017,0018
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	APIM	√	√	√		001C
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√	√	0005,F05A,F062,F063
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F05B,F05C,F05E,F05F,F060,F061
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F04B,F04C,F054
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,00C5
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067

2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	0005,0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	0053
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2009	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√		0017,0018
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√		
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CC
2010	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√		
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CC
2011	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	FDIM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	GPSM	√	√	√	√	

2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0067
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	PSCM	√	√	√	√	00CC
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	ABS	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	ACM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	APIM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	FDIM	√	√	√		
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	福特翼虎(Escape)(亚洲)_/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00B1,00B3,00B7,00B9,00BC,00BD,00C1,00C3
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CDP	√	√	√	√	0005
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,00C3,0114
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9

2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1,020A
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	00AC
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√		00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	00AC

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	F020
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1,020A
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	0121,0122,0123,0124,0125
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0092,0098,0099,009A,00AB,00AC,00B4,00C1,020A
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	0121,0122,0123,0124,0125
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	0005
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	F020
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√		0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0092,0098,0099,009A,00A4,00B0,00B1,00B3,00B7,00B8,00B9,00BC,00BF,00C1,013B
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	009A
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√		0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√		F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√		F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CDP	√	√	√	√	

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00A5,00AA,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00B9,00BB,00C1
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	

2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CDP	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00A5,00AA,00AF,00B0,00B1,00B2,00B8,00B9,00BB,00C1
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	

2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CDP	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0092,0099,009A,00B2,00B8,00BE
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	F020
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	

2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0121,0122,0123,0124,0125
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0121,0123
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	AHCM	√	√	√	√	00CF
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CCMii	√	√	√	√	00F9
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CDP	√	√	√	√	0005
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CMR	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DABM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	DSM	√	√	√	√	00F2
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HCM	√	√	√	√	0032
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	NAV	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PSCM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	00EF,0102
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RFA	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RGTM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RHVAC	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SASM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SOD-L	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SOD-R	√	√	√	√	F026
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	0121,0122,0123,0124,0125
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2010.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.3L	DURATEC-HE/I4	VDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	ABS	√	√	√	√	0008,002B,0053,0054,00D9,00E2,00E8,0129
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	ACM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	AHCM	√	√	√	√	00CF
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	BCMii	√	√	√	√	011B,011C,0132,0153
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	CCMii	√	√	√	√	00F9
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	CDP	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	DDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	GDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	HCM	√	√	√	√	0032
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	HVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	IPC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	NAV	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	PAM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	PBM	√	√	√	√	00EE,00F3,00F4,00F5,00F6,00F7,00F8
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	PCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	PDM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	PSCM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	RCM	√	√	√	√	0102
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	RFA	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	RGTM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	RHVAC	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	SASM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	SRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	TRM	√	√	√	√	
2006.5	福特银河(GALAXY)\福特麦克斯(S-Max)	2.5L	I5	VDM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	ABS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	CCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	CJB	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	FFH	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	IC	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	LHID	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	MFSW	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	PAM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	PATS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	PCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RADIO	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RCC	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RHID	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RNS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	TCM	√	√	√	√	

其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	ABS	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	CCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	CJB	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	IC	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	PATS	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	PCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	RCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	1.9L	电控柴油喷射系统1.9	TCM	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CCM	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CJB	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	IC	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1995.5	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	TCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CJB	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	IC	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	TCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CJB	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	IC	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	TCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CJB	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	IC	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	TCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CJB	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	IC	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	LHID	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	MFSW	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PAM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	

2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RADIO	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCC	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RHID	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	RNS	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	TCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CJB	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	IC	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1997	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	TCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CJB	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	IC	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1998	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	TCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CJB	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	IC	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
1998.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	TCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CJB	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	IC	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	LHID	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	MFSW	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PAM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PATS	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RADIO	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCC	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	

2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RHID	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RNS	√	√	√	√	
2000.75	福特银河(Galaxy)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	TCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	ABS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	CCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	CJB	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	IC	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	LHID	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	MFSW	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	PAM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	PATS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	PCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RADIO	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RCC	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RCM	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RHID	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RNS	√	√	√	√	
2001	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	TCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	ABS	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	CCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	CJB	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	IC	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	PATS	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	PCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	RCM	√	√	√	√	
其它	福特银河(Galaxy)	2.8L	2.8 CD-V6	TCM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	ECS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	OTC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PAM	√	√	√		
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PATS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	OTC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PATS	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	MC	√	√	√		
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	CSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	DSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PAM	√	√	√		
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	DSM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	EATC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	ECS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	FOH	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	OTC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PAM	√	√	√		
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	5.4L	其它	VSM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	DSM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	

2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√		
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	DSM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√		
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	DSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	RCM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	TCM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.0L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	ECS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	OTC	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PAM	√	√	√		
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PATS	√	√	√	√	
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	HEC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	OTC	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PATS	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	RCM	√	√	√	√	
2005	福特远足(Excursion)	6.8L	2V	VSM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	MC	√	√	√		
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	CSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	DSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	EATC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PAM	√	√	√		
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	DSM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	EATC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	ECS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	FOH	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	GEM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	HEC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	OTC	√	√	√	√	

2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PAM	√	√	√		
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	6.8L	其它	VSM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	MC	√	√	√		
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2000	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	CSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	DSM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√		
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2002	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	DSM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	EATC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	ECS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	FOH	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	GEM	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	HEC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	OTC	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PAM	√	√	√		
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PATS	√	√	√	√	
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特远足(Excursion)	7.3L	直喷 - 涡轮增压	VSM	√	√	√	√	
2008	福特载卡多(Econovan)	2.0L	顶置凸轮轴	IC	√	√	√	√	
2008	福特载卡多(Econovan)	2.0L	顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PAM	√	√	√		
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2003	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	4X4	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PAM	√	√	√		
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	TPM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2004	福特征服者(Expedition)	4.6L	2V	VSM	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RCC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	4WAS	√	√	√	√	000E
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	EATC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	4WAS	√	√	√	√	000E
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	DSM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	HEC	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	4.6L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	4X4	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	DSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PAM	√	√	√		
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PAM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCSM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	TPM	√	√	√	√	
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2003	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	4X4	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	DSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	HEC	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PAM	√	√	√		
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	TPM	√	√	√	√	
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2004	福特征服者(Expedition)	5.4L	2V	VSM	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√		0025
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2005	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√		0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2006	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VSM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	F070
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	F041,F06C,F06D,F06F
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	F03C,F042,F049,F05C,F060,F068,F069,F06A

2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	F041,F044,F04A,F04D,F06B,F06E
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0016,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0019,00C5,F04D,F05A,F05A
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0016,0016,0016,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0019,F04D,F05A,F05A
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,00C5
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		F05A
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2007	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	0005
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	0005
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		0005
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0005,0005,0005,0019
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,00C5
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	0005
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		0005
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2008	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0067
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2009	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	

2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2010	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0018,0018
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2011	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	

2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2012	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0017,0017,0017,0017,0017,0018,0018,0018,0018,0018,0025,0028,0028,0031,0031,0033,0067,0108
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2014	福特征服者(Expedition)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RCC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	000E
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	EATC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	4WAS	√	√	√	√	000E
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	DSM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	EATC	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	GEM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	HEC	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PAM	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	福特征服者(Expedition)	5.4L	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	PCM	√	√	√		
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	PRB	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	RCU	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	TBC	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者(Expedition)	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2007	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2008	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014

2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012,0067
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0016
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2009	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0067
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2010	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2011	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	

2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RETM	√	√	√		
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	
2012	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	APIM	√	√	√	√	0019
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DCSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	DSP	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	IC	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	LTM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PAM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	PRB	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	RCU	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TBC	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	TCCM	√	√	√	√	
2014	福特征服者加长版(Expedition EL)	5.4L	3V	VDM	√	√	√	√	000E,0013,0014
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	PCM	√	√	√		
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	PRB	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	RCU	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	SDARS	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	TBC	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	TCCM	√	√	√	√	
2013	福特征服者加长版(Expedition EL)	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	

2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0018
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C,006D
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2005	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0018
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2006	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,00C5
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C,006D
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	RETM	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	福特自由式(Freestyle)	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	TPM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	

2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	3.9L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2004	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2005	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	TPM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2006	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DCSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	DSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	EATC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	GEM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	IC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LPSDM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	LTM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	NGSC	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PAM	√	√	√	√	006C
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	PCSM	√	√	√	√	
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	福特自由之星(Freestar)/福特蒙特利	4.2L	V6顶置气门发动机	RPSDM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018

2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BECM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCDC	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HCM	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	4X4	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ABS	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACCM#2	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	BECM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCDC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	DSP	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FCIM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	FDIM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HCM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015

2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	TCM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	DDM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	DSM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	DSP	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2006	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.0L	4V	TCM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2007	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,F05A,F062,F07A
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005,F041
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	F041
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086,F08A
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086,F08A
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	F027
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005
2008	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012

2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	0005
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005,F041
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F044,F048,F04C,F057,F085,F086,F08A
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037,00C5
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008,0012
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005,F041
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	0005,F062
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C,F08A
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HCM	√	√	√		
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2010	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HCM	√	√	√		
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	

2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HCM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0037
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	3.5L	4V	TCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	DCSM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	FDIM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	HCM	√	√	√		
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	ILCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2012	和风(Zephyr)/林肯MKZ	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	EATC	√	√	√		
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	黑貂(Sable)	3.0L	2V	RCM	√	√	√		
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	黑貂(Sable)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	黑貂(Sable)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IAB	√	√	√		
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IAB	√	√	√		
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025

1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IAB	√	√	√		
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1998	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IAB	√	√	√		
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
2000	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	黑貂(Sable)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2000	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2000	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCM	√	√	√		
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCM	√	√	√		
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	黑貂(Sable)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2000	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2000	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2000	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	黑貂(Sable)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	IAB	√	√	√		
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1996	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	IAB	√	√	√		
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	IAB	√	√	√		
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PATS	√	√	√		
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
1998	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	IAB	√	√	√		
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025

1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
2000	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	黑貂(Sable)	3.0L	其它	EATC	√	√	√		
2000	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	EATC	√	√	√		
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	黑貂(Sable)	3.0L	其它	RCM	√	√	√		
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,0203
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	黑貂(Sable)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,0203
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	黑貂(Sable)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
2001	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
2001	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.3L	其它	PCM	√	√	√	√	
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	Z5	ABS	√	√	√		
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	Z5	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	Z5	ABS	√	√	√		
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	Z5	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	ZL	ABS	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	ZL	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	ZL	ABS	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	ZL	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.5L	其它	PCM	√	√	√	√	
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	B6	ABS	√	√	√		
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	B6	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	B6	ABS	√	√	√		
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	B6	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	ABS	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	PCM	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	ABS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	ABS	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	ZM	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.6L	其它	PCM	√	√	√	√	
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	BP福特车队	ABS	√	√	√		
1996	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	BP福特车队	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	BP福特车队	ABS	√	√	√		
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	BP福特车队	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	

其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	1.8L	其它	PCM	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
2001	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
2001	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	
2000	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF发动机	ABS	√	√	√	√	
1998	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF发动机	PCM	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF发动机	ABS	√	√	√	√	
其它	激光(LASER)/323/福特TIERRA	2.0L	RF发动机	PCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,0015,0018,0028,0031,0033,0046,0067,0095
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,0015,0018,0028,0031,0033,0046,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	

2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,0046,00D4,00D5,00FE,0112,013E
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	EATC	√	√	√		
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	RCM	√	√	√		
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0203
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0203
2007	金牛座(Taurus)	3.0L	2V	RCM	√	√	√	√	000C
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IAB	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IAB	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IAB	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IAB	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PATS	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RAP	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCC	√	√	√	√	
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCM	√	√	√		
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	EATC	√	√	√		
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCM	√	√	√		
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	GEM	√	√	√	√	0203
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	金牛座(Taurus)	3.0L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	IAB	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	IAB	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCC	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	IAB	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCC	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	IAB	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCC	√	√	√	√	
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203

2000	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	EATC	√	√	√		
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	金牛座(Taurus)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√		
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	0005,F044
1998	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCC	√	√	√	√	
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	EATC	√	√	√		
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	EATC	√	√	√		
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	金牛座(Taurus)	3.0L	其它	RCM	√	√	√		
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	GEM	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	IAB	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PATS	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RAP	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RCC	√	√	√	√	
1996	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	SARC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	GEM	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	IAB	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PATS	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RAP	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RCC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	SARC	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	GEM	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	IAB	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PATS	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RCC	√	√	√	√	
1998	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	SARC	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PATS	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	金牛座(Taurus)	3.4L	SHO发动机	RCC	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	其它	PATS	√	√	√	√	
1997	金牛座(Taurus)	3.4L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008

2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,0203
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0019,001C
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,0203
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0019,001C
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HUD	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PAM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RFA	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0018
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HUD	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PAM	√	√	√		

2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	000C,000C,0025,0028,0031,0033
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RFA	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0018
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DDM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	DSP	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	FDIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HUD	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PAM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	000C,000C,0025,0028,0031,0033
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	RFA	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	

2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2010	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,000C,0017,0018
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0018

2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,000C,0017,0018
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	

2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,0015,0018,0028,0031,0033,0046,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GFM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	000C,0046,00D4,00D5,00FE,0112,013E
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	

2014	金牛座(Taurus)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0018
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	000C,0015,0018,0025,0028,0031,0033,0046,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	000C,0015,0018,0028,0031,0033,0046,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	000C,0046,00D4,00D5,00FE,0112,013E
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.5L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0018
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	

2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	000C,0025,0028,0031,0033,0046,00D4,00D5,00FE
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GFM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	000C,0046,00D4,00D5,00FE,0112,013E
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	金牛座(Taurus)	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	FCIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	FDIM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	HCM-2	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	ILCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	PAM	√	√	√		
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	RETM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	SASM	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2012	金牛座(Taurus)	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C

2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2008	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	006C
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2009	金牛座X(Taurus X)	3.5L	4V	SECM	√	√	√	√	
1997	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
1997	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1999	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2.0L	FS	ABS	√	√	√	√	
1999	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1997	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2.0L	RF发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2.5L	KL	ABS	√	√	√	√	
1996	雷鸟(Thunderbird)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	雷鸟(Thunderbird)	3.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,00C7
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	
2002	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	00C7
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	
2003	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	000C
2004	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	ACM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	DDM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	EATC	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	GEM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	HEC	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	RCM	√	√	√	√	
2005	雷鸟(Thunderbird)	3.9L	4V	REM	√	√	√	√	
1994	雷鸟(Thunderbird)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1995	雷鸟(Thunderbird)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	雷鸟(Thunderbird)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1997	雷鸟(Thunderbird)	4.6L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
1996	雷鸟(Thunderbird)	4.6L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108

2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HD_LVL	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	

2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HD_LVL	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√		
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HD_LVL	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0067
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	

2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0018
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DACM-C	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	

2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0108
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2009	林肯MKS	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0008
2009	林肯MKS	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2009	林肯MKS	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	林肯MKS	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2009	林肯MKS	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKS	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKS	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	F041,F087
2009	林肯MKS	3.7L	4V	DSP	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKS	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	FDIM	√	√	√		0005,F05A,F07F
2009	林肯MKS	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F04B,F04C,F05F,F088,F089,F08A
2009	林肯MKS	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKS	3.7L	4V	HD LVL	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKS	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	林肯MKS	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	林肯MKS	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	林肯MKS	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2009	林肯MKS	3.7L	4V	SECM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2010	林肯MKS	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2010	林肯MKS	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	林肯MKS	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	林肯MKS	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	林肯MKS	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	DSP	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	FDIM	√	√	√		
2010	林肯MKS	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	林肯MKS	3.7L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	HD LVL	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	林肯MKS	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	

2010	林肯MKS	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	林肯MKS	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2011	林肯MKS	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2011	林肯MKS	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	林肯MKS	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	林肯MKS	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	林肯MKS	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	DSP	√	√	√		
2011	林肯MKS	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	FDIM	√	√	√		
2011	林肯MKS	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	林肯MKS	3.7L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	HD LVL	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	林肯MKS	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	林肯MKS	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2012	林肯MKS	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008
2012	林肯MKS	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	林肯MKS	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	林肯MKS	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2012	林肯MKS	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKS	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	FDIM	√	√	√		
2012	林肯MKS	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKS	3.7L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	HD LVL	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	林肯MKS	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	林肯MKS	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0018
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DACM-C	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM-2	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	

2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	000E
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DACM-C	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0108
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKS	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	000E
2012	林肯MKS	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKS	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	FDIM	√	√	√		
2012	林肯MKS	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKS	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	HD LVL	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKS	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	

2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	

2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	2.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108

2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	4X4	√	√	√	√	0108
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√		0046
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	

2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RETM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	

2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCSM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RHVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	VDM	√	√	√	√	000E
2010	林肯MKT	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2010	林肯MKT	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	林肯MKT	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0017,0018
2010	林肯MKT	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2010	林肯MKT	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	林肯MKT	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2010	林肯MKT	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	DSP	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	

2010	林肯MKT	3.7L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	林肯MKT	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	LTM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	林肯MKT	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	林肯MKT	3.7L	4V	PCSM-2	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKT	3.7L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	RHVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2010	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2011	林肯MKT	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	林肯MKT	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2011	林肯MKT	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2011	林肯MKT	3.7L	4V	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	林肯MKT	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	DSP	√	√	√		
2011	林肯MKT	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	林肯MKT	3.7L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	LTM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	林肯MKT	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	林肯MKT	3.7L	4V	PCSM-2	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	RETM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	RHVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2011	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	4X4	√	√	√	√	0108
2012	林肯MKT	3.7L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2012	林肯MKT	3.7L	4V	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2012	林肯MKT	3.7L	4V	APIM	√	√	√	√	0019
2012	林肯MKT	3.7L	4V	C-CM	√	√	√		0046
2012	林肯MKT	3.7L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKT	3.7L	4V	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	FDIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKT	3.7L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	LTM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2012	林肯MKT	3.7L	4V	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2012	林肯MKT	3.7L	4V	PCSM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	PSCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	RETM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	RHVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	3.7L	4V	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	

2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	0017,0018
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	0019
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCSM-2	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RHVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2013	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPM-A	√	√	√	√	013E
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0108
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCSM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RHVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	3.7L	双独立可变气门正时系统	VDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKT	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	FDIM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2012	林肯MKT	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	HCM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	ILCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	PCSM-2	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	

2012	林肯MKT	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	RETM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	RHVAC	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	SASM	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2012	林肯MKT	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	IPM-A	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	PCSM-2	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	PSCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	RACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	RHVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKT	其它	其它	VDM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	EATC	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	GEM	√	√	√	√	001A
2007	林肯MKX	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2007	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	林肯MKX	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2007	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2008	林肯MKX	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005
2008	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2008	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018
2008	林肯MKX	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2008	林肯MKX	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	0005
2008	林肯MKX	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F048,F049,F04B,F04C
2008	林肯MKX	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F047,F04A
2008	林肯MKX	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2008	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	林肯MKX	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2008	林肯MKX	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	0005,F04D
2008	林肯MKX	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2008	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2009	林肯MKX	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0005,0012
2009	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0019
2009	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0019
2009	林肯MKX	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2009	林肯MKX	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	001C
2009	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	

2009	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	林肯MKX	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2009	林肯MKX	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2009	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	林肯MKX	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2009	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2009	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	林肯MKX	3.5L	4V	4X4	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	ABS	√	√	√	√	0012
2010	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0019
2010	林肯MKX	3.5L	4V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0019
2010	林肯MKX	3.5L	4V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2010	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	DCSM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	DSM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKX	3.5L	4V	DSP	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	林肯MKX	3.5L	4V	GPSM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	HCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	HVAC	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	IC	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	LTM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2010	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	林肯MKX	3.5L	4V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2010	林肯MKX	3.5L	4V	RCM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	RETM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	SASM	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	
2010	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2010	林肯MKX	3.5L	4V	SDARS	√	√	√	√	0019
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	00D6
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,0042,00D4,00D5,00FE
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0067,0095
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2011	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√		0008,0012
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046

2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√		000C,0015
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√		000C,0015,006D
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√		
2012	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	TPM	√	√	√		
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√		
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067,0095,0108
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2013	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	BCM#1	√	√	√	√	0042,00D4,00D5,00FE,0112
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	C-CM	√	√	√	√	0046
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCDIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	FLM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	3.7L	双独立可变气门正时系统	SOD-R	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	BCM#1	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	C-CM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	DCSM	√	√	√	√	

2014	林肯MKX	其它	其它	DSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	DSP	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	FCIM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	FLM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	GPSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	HCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	HSWM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	HUD	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	LTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	RFA	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	RTM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	SCCM	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	SOD-L	√	√	√	√	
2014	林肯MKX	其它	其它	SOD-R	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	LTM	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	PAM	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RAP	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RASM	√	√	√	√	
2002	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	DSM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	EATC	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	GEM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	HEC	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	LTM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	PAM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	PCM	√	√	√	√	0025
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RAP	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RASM	√	√	√	√	
2003	林肯黑森林(Blackwood)	5.4L	4V	RCM	√	√	√	√	
2004	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	2V	ABS/TCS	√	√	√		0008
2004	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008,001B
2006	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2006	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2007	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2008	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2008	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2009	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2011	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2011	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2011	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0008
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2012	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0067
2013	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	
2013	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2013	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025
2013	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	ABS	√	√	√	√	0012
2014	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	IC	√	√	√	√	
2014	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	6.8L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0067
2014	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2014	旅宿车/可拆卸底盘/福特Step Van箱型车	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	ABS	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	ABS	√	√	√	√	001E
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	EATC	√	√	√	√	0020
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	EPS	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	GEM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	GEM	√	√	√	√	0021
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	IC	√	√	√		
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	LPSDM	√	√	√		

2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	PCM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	PCM	√	√	√	√	00C5
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RCM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RKE	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RPSDM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	ABS	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	EATC	√	√	√	√	0020
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	EPS	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	IC	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	LPSDM	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	PCM	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RCM	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RKE	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	RPSDM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L	L8	TCM	√	√	√		
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	0005
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	001E
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EATC	√	√	√	√	0020
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EPS	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	GEM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	GEM	√	√	√	√	0021
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	IC	√	√	√		
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	00C5
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RCM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RKE	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	ABS	√	√	√	√	0005,001E
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EATC	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EATC	√	√	√	√	0020
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EPS	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	EPS	√	√	√	√	0005
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	GEM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	GEM	√	√	√	√	0005,0021
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	IC	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	IC	√	√	√		0005,F022,F05D,F0A8,F0A9,F0AA
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	LPSDM	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	PCM	√	√	√	√	00C5
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RCM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RCM	√	√	√	√	0005
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RKE	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RKE	√	√	√	√	0005,F093,F094,F095
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	RPSDM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	TCM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	LF	TCM	√	√	√	√	00C5
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	001E
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	EATC	√	√	√	√	0020
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	FFH	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	FFH	√	√	√	√	002F
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	GEM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	GEM	√	√	√	√	0021
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	IC	√	√	√		
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,0056,005C
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,005C
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	RCM	√	√	√	√	
2005	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	RKE	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√	√	001E
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	EATC	√	√	√	√	0020
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	FFH	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	FFH	√	√	√	√	002F
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	GEM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	GEM	√	√	√	√	0021
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	IC	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	LPSDM	√	√	√		
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,0056,005C
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	0055,005C
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	RCM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	RKE	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	RPSDM	√	√	√	√	
2007	马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L	RF-T	TCM	√	√	√		
1996	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
1996	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
1999	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	ABS	√	√	√	√	
1999	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
2000	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	ABS/TCS	√	√	√	√	
2000	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
其它	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.3L	B3	PCM	√	√	√	√	
1996	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.5L	B5	ABS	√	√	√	√	
1999	马自达德米欧(DEMIO)/福特嘉年华MINI旅行车	1.5L	B5	ABS	√	√	√	√	
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP DE发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP DE发动机	PCM	√	√	√	√	
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP发动机	ABS	√	√	√	√	
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
2002	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	

2002	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1.8L	FP发动机	PCM	√	√	√	√	
2001	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2.0L	FS	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2.0L	FS	PCM	√	√	√	√	
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2.0L	RF-T	ABS	√	√	√		
1999	马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2.0L	RF-T	PCM	√	√	√	√	
1998	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.0L	KF	ABS	√	√	√	√	
2000	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.0L	KF	ABS	√	√	√	√	
1998	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.3L	KJ	ABS	√	√	√	√	
2000	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.3L	KJ	ABS	√	√	√	√	
1998	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.5L	KL	ABS	√	√	√	√	
2000	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.5L	KL	ABS	√	√	√	√	
2002	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.5L	KL	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002	马自达千年(MILLENIA)/马自达俊朗EUNOS 800	2.5L	KL	PCM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0203
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0203
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	TPM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0203
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM	√	√	√	√	0203
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0019,0042
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	4X4	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0019,0042
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SDARS	√	√	√	√	0019
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√		
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	GEM	√	√	√	√	
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	0025
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	RAP	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√	√	

1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	GEM	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	IAB	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	0025
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	RAP	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	GEM	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	IAB	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	PCM	√	√	√	√	0025
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	顶置凸轮轴	RAP	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	GEM	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	4X4	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	4X4	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	4X4	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RAP	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L	其它	RCM	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RCM	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	4X4	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	PCM	√	√	√	√	0028,0031,0033,0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.5L	其它	RCM	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	4X4	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	PCM	√	√	√	√	0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.8L	其它	RCM	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	GEM	√	√	√	√	0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PATS	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203

2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	RAP	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	弹性燃料车辆	RCM	√	√	√	√	
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√		
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IC	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IC	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	000C
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	TPM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IC	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IC	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	OCSM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0042

2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	SDARS	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	IC	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3.0L	其它	SDARS	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	TPM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2006	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2007	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2008	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0019,0042
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2009	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0019,0042
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2010	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	IC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0019,0042
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033

2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	SDARS	√	√	√	√	0019
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√		
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1995	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	IAB	√	√	√	√	
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203
1998	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
1999	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2000	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PATS	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2001	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	4X4	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	GEM	√	√	√	√	0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,0203,0203,0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025,0203,0203,0203
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RAP	√	√	√	√	
2002	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L	其它	RCM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	4X4	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	ABS/TCS	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	GEM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	PCM	√	√	√	√	
2004	漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ESOF	√	√	√	√	
2003	漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,001E
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,001E,00CA
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B3,00BC,00BD,00C1,00E7
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B3,00BC,00BD,00C1,00E7,0133

2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,001E
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,001E,00CA
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	00D5
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	DDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	FCDIM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	HVAC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	PDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	2.5L	DURATEC-HE/I4	TRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,001E,00CA
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	DDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HVAC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B3,00BC,00BD,00C1,00E7,0133
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	00CA

2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	BCMii	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	DDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	FCDIM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	HVAC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	IPC	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	PAM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	PDM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	RCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	SRM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	TBM	√	√	√	√	00D1,00D2,00D3
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	TCM	√	√	√	√	
2011	漫游者(Ranger)_/_马自达_B_系_/_信使(Courier)	其它	其它	TRM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√		00DD,00E8
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AHCM	√	√	√		00CF
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	APIM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	AWD#1	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CCMii	√	√	√	√	00F9
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PRB	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TRM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	00DD,00E8
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√	√	00CF
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AWD#1	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CCMii	√	√	√	√	00F9
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	

2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PRB	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	ABS	√	√	√		00DD,00E8
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	ACM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	AHCM	√	√	√		00CF
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	APIM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	AWD#1	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	BCMii	√	√	√	√	011C
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	CCMii	√	√	√	√	00F9
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	IPM-A	√	√	√	√	00E5
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	PCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	PRB	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	2.2L	TDCi StgVI	TRM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0059,0091,009C,009D,009E,009F,00A0
2014	全顺(Transit)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RDCM#1	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2014	全顺(Transit)	3.5L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√		
2014	全顺(Transit)	3.7L	双独立可变气门正时系统	PCM	√	√	√		
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ECS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ECS	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0098,0099,00AB,00AC,00B4,00C1
2007	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0029,002B,0054,00D7,00DD,00E8
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0029,00E8
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	002B,0054,00D7,00DD,00E8

2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	00E8
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	GEM	√	√	√	√	F02D,F030,F0A2
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IC	√	√	√	√	F020
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	006F,0090,0098,0099,00AB,00AC,00B4,00C1
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2009.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	CSM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	ECS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	FIP	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	HEC	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Endura DI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0012,0032
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	AFCM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	CSM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	ECS	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	HEC	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	PAM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	
2002.5	全顺Connect / Tourneo_Connect	1.8L	Zetec发动机	PCM	√	√	√	√	0025,00CF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	009A,00BC,0114
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.0L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√		0012

2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√		0017
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	AHCM	√	√	√		00CF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	APIM	√	√	√		0019
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	DDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FDSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	HVAC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PSCM	√	√	√	√	00CC
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	TRM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,0101,020F
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	FDSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PAM	√	√	√	√	

2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PCM	√	√	√	√	00BC,0108
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	EcoBoost - 涡轮增压直喷汽油发动机	TRM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	ACM	√	√	√	√	0017
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	AHCM	√	√	√	√	00CF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	APIM	√	√	√	√	0019
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	BCMii	√	√	√	√	00D5,0101
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	DDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FCIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	FDSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	GPSM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	HCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	HVAC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PCM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PDM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	PSCM	√	√	√	√	00CC
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	RCM	√	√	√	√	00EF
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	SASM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	1.6L	涡轮增压柴油共轨直喷ECO III发动机	TRM	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1995	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1996	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1996	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1996	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1996	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025

1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PATS	√	√	√	√	
1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1997	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1997.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1997.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1997.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1997.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1997.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1998	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1998	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1998	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1998.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1998.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1998.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1998.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1998.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS	√	√	√	√	
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	AFCM	√	√	√	√	
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	CSM	√	√	√	√	
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	
1999.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	2.0双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(8气门)	PCM	√	√	√	√	0025
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0012
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2010	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VSM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0012
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VSM	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0012
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	APIM	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	GEM / SJB	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	IC	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	OCSM	√	√	√	√	000C,006D
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√		
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2012	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATEC-HE/I4	VSM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	ABS/TCS	√	√	√	√	0008

2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	CSM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	EPB	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	FFH	√	√	√	√	00CF
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	FIP	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	HEC	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	PAM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	PCM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	RASM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	RCM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	DURATORQ DI	TCM	√	√	√	√	003F
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FIP	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√		
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RASM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.0L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TCM	√	√	√	√	003F
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0053,00DD,00E3,00E4,00E8,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0053,00DD,00E3,00E4,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B7,00B9
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,00A6,00A7,00A8,00A9,00B0,00B1,00B5,00B6,00C0,00C1,00C2
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS	√	√	√	√	0053,00E3,00E4,00E8,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	ACM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	BCMii	√	√	√	√	011C
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	CSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	FFH	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	IPC	√	√	√	√	F020
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PAM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	PCM	√	√	√	√	0090,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B7,00B9
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	RCM	√	√	√	√	

2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机阶段V	SRM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS	√	√	√	√	0008,0053,00DD,00E3,00E4,00E8,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	ACM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	BCMii	√	√	√	√	011C
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	CSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	FFH	√	√	√	√	00CF
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	IPC	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PAM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	PCM	√	√	√	√	0025,00AC
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	RCM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	DURATEC-HE/I4	SRM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	CSM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	HEC	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PAM	√	√	√		
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	PCM	√	√	√	√	0025
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RASM	√	√	√	√	
2001	全顺Connect(Transit Connect)	2.3L	双顶置凸轮轴顺序式燃油喷射(16气门)	RCM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	CSM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	EPB	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	FFH	√	√	√	√	00CF
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	FIP	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	HEC	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	PAM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	PCM	√	√	√		
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	PCM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	RASM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	RCM	√	√	√		
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	RCM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	DURATORQ DI	TCM	√	√	√	√	003F
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	HEC	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ICU			√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	
2000	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0053,00DD,00E3,00E4,00E8,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,00A6,00A7,00A8,00A9,00B0,00B1,00B5,00B6,00C0,00C1,00C2
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	2.4L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	TBM	√	√	√	√	
其它	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	带有 EPIC 的2.5升涡轮柴油引擎	ABS	√	√	√	√	
其它	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	带有 EPIC 的2.5升涡轮柴油引擎	ABS/TCS	√	√	√	√	
其它	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	带有 EPIC 的2.5升涡轮柴油引擎	CSM	√	√	√	√	

其它	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	带有 EPIC 的2.5升涡轮柴油引擎	PCM			√	√	
其它	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	带有 EPIC 的2.5升涡轮柴油引擎	PCM	√	√	√	√	0025
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√		0012
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ABS	√	√	√	√	0012
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	ACM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	APIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	BCM#1	√	√	√	√	00D4,00D5,0101,020F
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	DDM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCDIM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	FCIM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	GPSM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	HVAC	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPC	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	IPM-B	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	OCSM	√	√	√	√	000C
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PAM	√	√	√	√	
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PDM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	PSCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	RCM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	SASM	√	√	√		
2014	全顺Connect(Transit Connect)	2.5L	进气可变凸轮正时发动机	TRM	√	√	√		
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ACCM#2	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ACM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	GEM / SJB	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	IC	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	000C
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	PAM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	RCM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	SRM	√	√	√	√	
2011	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	VSM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ABS	√	√	√	√	0012
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ACCM#2	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	ACM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	APIM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	IC	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	OCSM	√	√	√	√	000C
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	PAM	√	√	√		
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	PSCM	√	√	√		
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	RCM	√	√	√		
2013	全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	VSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0008,0053,00DD,00E3,00E4,00E8,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS	√	√	√	√	0053,00DD,00E3,00E4,011F,0135
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	ACM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	BCMii	√	√	√	√	011C
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	CSM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	FFH	√	√	√	√	00CF
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	IPC	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PAM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0090,0098,0099,009A,00B0,00B1,00B7,00B9
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	PCM	√	√	√	√	0092,0098,00A6,00A7,00A8,00A9,00B0,00B1,00B5,00B6,00C0,00C1,00C2
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	RCM	√	√	√	√	
2006.5	全顺Connect(Transit Connect)	3.2L	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	SRM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	ABS	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	ACM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	APIM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	GEM / SJB	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	IC	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	OCSM	√	√	√	√	
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	PAM	√	√	√		
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	RCM	√	√	√		
2013	全顺Connect(Transit Connect)	其它	其它	VSM	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A	ABS	√	√	√	√	

2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A	PCM	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A	RCM	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A T	ABS	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A T	PCM	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A T	RCM	√	√	√	√	
2005	斯克拉姆(SCRUM)(2005/9)DG64V/DG64W	660cc	K6A T	TCM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	EATC	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	F027,F040,F044,F04D,F054,F06B
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2007	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RETM	√	√	√		F04D,F05A
2008	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	0005,F044
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RETM	√	√	√		
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	0005
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	4X4	√	√	√	√	0111
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√		0016,0017,0018
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018,0018
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	GPSM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	HVAC	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	IC	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PAM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RCM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	RETM	√	√	√		
2010	探险者SportTrac概念车	4.0L	2V	SDARS	√	√	√	√	
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2000.5	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	

2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2001	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	
2002	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	GEM	√	√	√	√	0203
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2003	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0005,0025,0028,0031,0033,F027,F044,F04D,F054,F071,F072
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2004	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	4X4	√	√	√	√	
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	HEC	√	√	√	√	
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RAP	√	√	√	√	
2005	探险者SportTrac概念车	4.0L	V6单顶置凸轮轴发动机	RCM	√	√	√	√	000C
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	EATC	√	√	√	√	0005
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM	√	√	√	√	0005,F042,F044,F04C
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	F044
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0031,0033,00C5
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		0005
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		0005,F04D,F05A
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	0005,0019
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2007	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	0111
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0016,0017,0018
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√	√	0019,001C
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0042,F042,F044,F04C
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0028,0031,0031,0031,0033,0033,0033,00C5
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	F022,F05D
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		

2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		F05A
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2008	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	0005,F022,F05D
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2009	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	4X4	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ABS	√	√	√	√	0008,0012
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√		
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√		0005,0016,0017,0018
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	ACM	√	√	√	√	0005,0016,0017,0018,0018
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√		
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	APIM	√	√	√		0019,001C
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GEM / SJB	√	√	√	√	0005,0042,F042,F044,F04C
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	GPSM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	HVAC	√	√	√	√	0005
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	IC	√	√	√	√	0005,F027,F044,F04D,F054
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	OCSM	√	√	√	√	000C,0015,006D
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PAM	√	√	√	√	0005
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	PCM	√	√	√	√	0025,0028,0028,0031,0031,0033,0033,00C5
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RCM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	RETM	√	√	√		
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	SDARS	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	
2010	探险者SportTrac概念车	4.6L	3V	TCM	√	√	√	√	00CE
其它	天王星(Telstar)	1.8L	其它	PCM	√	√	√		
其它	天王星(Telstar)	2.0L	其它	PCM	√	√	√		
其它	天王星(Telstar)	2.5L	其它	PCM	√	√	√		
2001	田园(Villager)	3.3L	其它	PCM	√	√	√	√	
2002	田园(Villager)	3.3L	其它	PCM	√	√	√	√	
1996	宇宙星(AEROSTAR)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	宇宙星(AEROSTAR)	3.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1996	宇宙星(AEROSTAR)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
1997	宇宙星(AEROSTAR)	4.0L	其它	PCM	√	√	√	√	0025
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	PCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	PCM	√	√	√	√	0055
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	PCM	√	√	√	√	0055,00CE
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	RCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	TCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.5L	WL_CD	TCM	√	√	√	√	00C5,00CE
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	PCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2.6L	G6	RCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	ABS/TCS	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	PCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	PCM	√	√	√	√	0055
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	PCM	√	√	√	√	0055,00CE

2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	RCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	TCM	√	√	√	√	
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	TCM	√	√	√	√	00C5
2007	珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	3.0L	WE-CD	TCM	√	√	√	√	00C5,00CE
1996	追踪者(Tracer)	1.9L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	ABS/TCS	√	√	√	√	
1996	追踪者(Tracer)	1.9L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	PCM	√	√	√	√	0025
1996	追踪者(Tracer)	1.9L	1.4汽油发动机顺序式燃油喷	RAP	√	√	√	√	
1997	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1997	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1997	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
1998	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1998	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	ECS	√	√	√	√	
1998	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1998	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	
1999	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	ABS/TCS	√	√	√	√	0008
1999	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	IAB	√	√	√		
1999	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0008,0025
1999	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	PCM	√	√	√	√	0025
1999	追踪者(Tracer)	2.0L	SPI发动机	RAP	√	√	√	√	