



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

东风日产新能源功能表 V5.20

提示及说明:

- ★ 表示此功能为新增功能。
- ✓ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	车辆类型	年款	系统	读取版本信息	读取故障码	读取冻结帧	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009	SP0001, SP0002
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	激光/雷达	✓	✓	✓	✓	✓	AC0010	SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	前大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	AC0031, AC0032, AC0033	SP0018, SP0019, SP0017, SP0020, SP0021, SP0022, SP0015
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	智能动力分配模块发动机机舱	✓	✓	✓	✓	✓	AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043	
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓		
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	电动助力转向系统	✓	✓	✓	✓	✓		SP0026
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	仪表	✓	✓	✓	✓	✓		
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	电机控制	✓	✓	✓	✓	✓		
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	发动机	✓	✓	✓	✓	✓	AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061, AC0062, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069, AC0070, AC0071, AC0072, AC0073, AC0074, AC0075, AC0076, AC0077, AC0078, AC0079, AC0080, AC0081, AC0082, AC0083, AC0084, AC0085, AC0086, AC0087, AC0088, AC0089, AC0090, AC0091, AC0092, AC0093, AC0094, AC0095, AC0096, AC0097, AC0098, AC0099, AC0100, AC0101, AC0102, AC0103, AC0104, AC0105, AC0111, AC0112, AC0113, AC0114, AC0115, AC0116, AC0117, AC0118, AC0119, AC0120, AC0121, AC0122, AC0123, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0197, AC0209, AC0210, AC0194, AC0228, AC0229, AC0275, AC0276	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0134, SP0135, SP0163, SP0164, SP0169, SP0170, SP0171, SP0240
					AC0334, AC0331, AC0335, AC0314, AC0360, AC0332, AC0342, AC0321, AC0344, AC0346, AC0347, AC0316, AC0313, AC0351, AC0352, AC0350, AC0354, AC0345, AC0353, AC0311, AC0312, AC0323, AC0324, AC0325, AC0326, AC0306, AC0315, AC0308, AC0305, AC0307, AC0320, AC0322, AC0356, AC0327, AC0328, AC0330, AC0329, AC0317, AC0318, AC0361, AC0359, AC0357, AC0338, AC0358, AC0362, AC0363, AC0364, AC0365, AC0319, AC0309	SP0334, SP0331, SP0335, SP0314, SP0360, SP0332, AC0342, AC0321, AC0344, AC0346, AC0347, AC0316, AC0313, AC0351, AC0352, AC0350, AC0354, AC0345, AC0353, AC0311, AC0312, AC0323, AC0324, AC0325, AC0326, AC0306, AC0315, AC0308, AC0305, AC0307, AC0320, AC0322, AC0356, AC0327, AC0328, AC0330, AC0329, AC0317, AC0318, AC0361, AC0359, AC0357, AC0338, AC0358, AC0362, AC0363, AC0364, AC0365, AC0319, AC0309					
					AC0439, AC0440, AC0441, AC0442, AC0443, AC0444, AC0445, AC0446, AC0447, AC0456	SP0373, SP0374, SP0375, SP0378					
					AC0457, AC0458	SP0379					
					AC0495, AC0496, AC0497, AC0498, AC0499, AC0500, AC0501, AC0494, AC0502, AC0503, AC0504, AC0505, AC0506, AC0507, AC0508, AC0509, AC0510	SP0406, SP0407, SP0408, SP0409					
					AC0521	SP0417					
						SP0431, SP0433, SP0436, SP0456, SP0432, SP0430, SP0438, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0434, SP0459, SP0443					
						SP0487, SP0489, SP0490					
						SP0497, SP0498, SP0499					
中国	轩逸 纯电	BEV	2020年04月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623	
					AC0635, AC0636, AC0637						
中国	轩逸 纯电	BEV	2018年08月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0514, AC0515	
					AC0516, AC0517, AC0518, AC0519, AC0520, AC0521, AC0522, AC0523	SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420					
						SP0431, SP0433, SP0436, SP0456, SP0432, SP0430, SP0438, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0434, SP0459, SP0443					
						SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0471, SP0469, SP0470					
						SP0487, SP0488, SP0489, SP0490					
						SP0498					
						SP0497, SP0498, SP0499					
						SP0503					
中国	轩逸 纯电	BEV	2018年08月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	轩逸 纯电	BEV	2018年08月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043						
中国	日产聆风(LEAF) (Pilot)	ZEVO (P)	2011年01月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0011	SP0011
					AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0						

中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	自动后窗门	√	√	√	√	√			SP0405
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	纯电动/混合动力汽车	√	√	√	√	√	AC0490, AC0485, AC0491, AC0492, AC0493, AC0494, AC0484		SP0410
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	碰撞检测					√	√		SP0411
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	换挡	√	√	√	√	√			SP0412
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	声纳	√	√	√	√	√	AC0521, AC0522, AC0523		SP0417
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	所有模式全轮驱动/四轮驱	√	√	√	√	√	AC0524		
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	全景式监控影像系统	√	√			√	√	AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535	SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	控制器局域网网关	√	√	√	√	√			
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	车道摄像头	√	√	√	√	√	AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567		SP0487, SP0488, SP0489, SP0490
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	四轮空气悬架 (主)/BAS/HiCAS	√	√	√	√	√	AC0568		
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	侧边雷达 (左后)	√	√	√	√	√	AC0615		SP0493
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	远程信息处理	√	√	√	√	√			SP0497, SP0498, SP0499
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	侧边雷达 (右后)	√	√	√	√	√	AC0618		SP0503
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	AVSP	√	√		√	√	AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623		
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	PTC加热器	√	√	√	√	√	AC0638, AC0639		
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	DWR	√	√	√	√	√			
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	CAN网关通信6	√	√	√	√	√			
中国	捷兰混动版 (MERANO Hybrid)	HZ52	2015年05月以后	智能巡航控制系统/高级驾 驶辅助系统	√	√	√	√	√			SP0505, SP0506, SP0507, SP0508, SP0509, SP0510
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	前大灯调平系统	√	√	√	√	√	AC0011		SP0011
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	智能动力分配模块发动机舱	√	√	√	√	√	AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	安全气囊	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	电动助力转向系统	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	仪表	√	√	√	√	√			SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0027, SP0028, SP0034
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	电机控制	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	车身控制模块	√	√	√	√	√	AC0334, AC0331, AC0335, AC0314, AC0360, AC0332, AC0342, AC0321, AC0344, AC0346, AC0347, AC0316, AC0313, AC0351, AC0352, AC0350, AC0354, AC0345, AC0353, AC0311, AC0312, AC0323, AC0324, AC0325, AC0326, AC0306, AC0315, AC0308, AC0305, AC0307, AC0320, AC0322, AC0356, AC0327, AC0328, AC0330, AC0329, AC0317, AC0318, AC0361, AC0359, AC0357, AC0338, AC0358, AC0362, AC0363, AC0364, AC0365	SP0313, SP0314, SP0269, SP0279, SP0271, SP0315, SP0270, SP0293, SP0316, SP0275, SP0296, SP0278, SP0276, SP0280, SP0277, SP0273, SP0272, SP0284, SP0274, SP0286, SP0317, SP0303, SP0281, SP0318, SP0311, SP0283, SP0282, SP0309, SP0305, SP0304, SP0287, SP0319, SP0310, SP0308, SP0292, SP0288, SP0294, SP0306, SP0320, SP0285, SP0307, SP0300, SP0301, SP0297, SP0290, SP0321, SP0299, SP0291, SP0298, SP0312	
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	AC0443, AC0444, AC0445, AC0446, AC0447, AC0439, AC0440, AC0441, AC0442, AC0456		SP0373, SP0374, SP0378
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	多媒体音像	√	√	√	√	√			SP0379
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	空调系统 (HVAC)	√	√	√	√	√	AC0457, AC0458		SP0380, SP0384, SP0381, SP0382, SP0383, SP0385, SP0386, SP0387
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	高压电池	√	√	√	√	√	AC0460, AC0461		SP0397
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	纯电动/混合动力汽车	√	√	√	√	√	AC0495, AC0496, AC0497, AC0498, AC0499, AC0500, AC0501, AC0494, AC0502, AC0503, AC0504, AC0505, AC0506, AC0507, AC0508, AC0510		SP0406, SP0407, SP0408, SP0409
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	碰撞检测					√	√		SP0411
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	换挡	√	√	√	√	√			SP0412
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	全景式监控影像系统	√	√			√	√	AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535	SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	AVSP	√	√	√	√	√	AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	制动	√	√	√	√	√	AC0624		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	充电器/PD模块	√	√	√	√	√	AC0635, AC0637		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2014年07月以后	高压电池2	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	前大灯调平系统	√	√	√	√	√	AC0011		SP0011
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	智能动力分配模块发动机舱	√	√	√	√	√	AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	安全气囊	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	电动助力转向系统	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	仪表	√	√	√	√	√			SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0027, SP0028, SP0034
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	电机控制	√	√	√	√	√			
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	车身控制模块	√	√	√	√	√	AC0334, AC0331, AC0335, AC0314, AC0360, AC0332, AC0342, AC0321, AC0344, AC0346, AC0347, AC0316, AC0313, AC0351, AC0352, AC0350, AC0354, AC0345, AC0353, AC0311, AC0312, AC0323, AC0324, AC0325, AC0326, AC0306, AC0315, AC0308, AC0305, AC0307, AC0320, AC0322, AC0356, AC0327, AC0328, AC0330, AC0329, AC0317, AC0318, AC0361, AC0359, AC0357, AC0338, AC0358, AC0362, AC0363, AC0364, AC0365	SP0313, SP0314, SP0269, SP0279, SP0271, SP0315, SP0270, SP0293, SP0316, SP0275, SP0296, SP0278, SP0276, SP0280, SP0277, SP0273, SP0272, SP0284, SP0274, SP0286, SP0317, SP0303, SP0281, SP0318, SP0311, SP0283, SP0282, SP0309, SP0305, SP0304, SP0287, SP0319, SP0310, SP0308, SP0292, SP0288, SP0294, SP0306, SP0320, SP0285, SP0307, SP0300, SP0301, SP0297, SP0290, SP0321, SP0299, SP0291, SP0298, SP0312	
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	AC0443, AC0444, AC0445, AC0446, AC0447, AC0439, AC0440, AC0441, AC0442, AC0456		SP0373, SP0374, SP0378
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	多媒体音像	√	√	√	√	√			SP0379
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	空调系统 (HVAC)	√	√	√	√	√	AC0457, AC0458		SP0380, SP0384, SP0381, SP0382, SP0383, SP0385, SP0386, SP0387
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	高压电池	√	√	√	√	√	AC0460, AC0461		SP0397
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	纯电动/混合动力汽车	√	√	√	√	√	AC0495, AC0496, AC0497, AC0498, AC0499, AC0500, AC0501, AC0494, AC0502, AC0503, AC0504, AC0505, AC0506, AC0507, AC0508, AC0509, AC0510		SP0406, SP0407, SP0408, SP0409
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	碰撞检测					√	√		SP0411
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	换挡	√	√	√	√	√			SP0412
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	全景式监控影像系统	√	√			√	√	AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535	SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	AVSP	√	√	√	√	√	AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	制动	√	√	√	√	√	AC0624		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	充电器/PD模块	√	√	√	√	√	AC0635, AC0636, AC0637		
中国	启辰 (Venucia E30)	ZB0	2013年10月以后	高压电池2	√	√	√	√	√			



动作测试列表

编号	功能名称	系统名称
AC0001	蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0002	报警灯	轮胎压力监测
AC0003	危险报警灯	轮胎压力监测
AC0004	ID注册报警	轮胎压力监测
AC0005	轮胎漏气警告蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0006	安全指示灯	轮胎压力监测
AC0007	闪光灯	轮胎压力监测
AC0008	喇叭	轮胎压力监测
AC0009	外部蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0010	仪表灯	激光/雷达
AC0011	灯测试	前大灯调平系统
AC0012	仪表灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0013	制动灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0014	智能巡航控制系统蜂鸣器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0015	增压电磁阀	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0016	加速踏板执行器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0017	距离控制辅助系统指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0018	制动执行器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0019	主动踏板	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0020	车道偏离预防系统蜂鸣器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0021	警报系统指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0022	车道偏离预防系统打开指示器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0023	车道偏离报警灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0024	盲区警告/BSI警告灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0025	BSI开启指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0026	车道偏离报警打开指示器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0027	车道偏离预防系统警告指示	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0028	车道偏离报警警告指示	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0029	盲区警告系统打开指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0030	BSI警告指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0031	制动执行器1	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0032	制动执行器2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0033	制动执行器3	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0034	转弯灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0035	尾灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0036	喇叭	智能动力分配模块发动机舱
AC0037	后除雾器	智能动力分配模块发动机舱
AC0038	前雨刮器	智能动力分配模块发动机舱
AC0039	电机风扇	智能动力分配模块发动机舱
AC0040	空调压缩机	智能动力分配模块发动机舱
AC0041	前大灯清洗器	智能动力分配模块发动机舱
AC0042	灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0043	外部灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0044	压缩机	智能动力分配模块发动机舱
AC0045	冷却风扇(单)	智能动力分配模块发动机舱
AC0046	冷却风扇(双)	智能动力分配模块发动机舱
AC0047	冷却风扇(脉宽调制)	智能动力分配模块发动机舱
AC0048	前大灯(远光)	智能动力分配模块发动机舱
AC0049	前大灯(近光)	智能动力分配模块发动机舱
AC0050	前雾灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0051	日间行车灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0052	驻车灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0053	ECV	智能动力分配模块发动机舱
AC0054	光轴主动测试	智能动力分配模块发动机舱
AC0055	怠速空气控制阀-辅助空气控制阀开度	发动机
AC0056	真空阀旁通阀	发动机
AC0057	动力平衡	发动机
AC0058	通风控制阀	发动机
AC0059	发动机冷却液温度	发动机
AC0060	燃油喷射	发动机
AC0061	燃油箱温度传感器	发动机
AC0062	净化流量控制阀	发动机
AC0063	辅助燃油控制电磁阀	发动机
AC0064	辅助燃油泵继电器	发动机
AC0065	燃油泵继电器	发动机
AC0066	点火正时	发动机
AC0067	可变阻抗吸气系统电磁阀 - 1	发动机
AC0068	发动机支撑	发动机
AC0069	换向控制阀	发动机
AC0070	风扇占空比控制	发动机
AC0071	发电机占空比	发动机
AC0072	可变阻抗吸气系统电磁阀 - 2	发动机
AC0073	进气阀扭矩分配角度	发动机
AC0074	排气阀扭矩分配角度	发动机
AC0075	冷却风扇	发动机
AC0076	气门正时分配角度	发动机
AC0077	燃油泵控制模块	发动机
AC0078	发电机电压	发动机
AC0079	燃油切断阀1	发动机
AC0080	燃油切断阀2	发动机
AC0081	燃油切断阀3	发动机
AC0082	燃油切断阀	发动机
AC0083	燃油泵继电器2	发动机

AC0084	燃油泵继电器3	发动机
AC0085	燃油回油阀	发动机
AC0086	歧管绝对压力/大气压力切换阀	发动机
AC0087	废气再循环控制（模式1）	发动机
AC0088	压力调节器	发动机
AC0089	目标风扇转速	发动机
AC0090	废气再循环控制电磁阀	发动机
AC0091	压力调整器控制电磁阀	发动机
AC0092	气门正时电磁阀	发动机
AC0093	旋涡控制电磁阀	发动机
AC0094	空调继电器	发动机
AC0095	进气道电磁阀	发动机
AC0096	点火正时（模式1）	发动机
AC0097	涡流控制阀	发动机
AC0098	废气再循环控制（模式3）	发动机
AC0099	涡轮/机械增压旁通阀	发动机
AC0100	自动停止启动	发动机
AC0101	机械增压器离合器继电器	发动机
AC0102	点火正时（模式3）	发动机
AC0103	喷射正时	发动机
AC0104	增压器旁通控制电磁阀	发动机
AC0105	废气再循环流量控制阀	发动机
AC0106	节气门位置	发动机
AC0107	废气再循环阀门角度	发动机
AC0108	旋涡控制电磁阀1	发动机
AC0109	预热继电器	发动机
AC0110	涡轮增压器增压控制阀	发动机
AC0111	下游氧加热	发动机
AC0112	上游氧加热器	发动机
AC0113	碳罐排气电磁阀	发动机
AC0114	电动节气门	发动机
AC0115	命令PRIVEE 3	发动机
AC0116	命令PRIVEE 2	发动机
AC0117	32696	发动机
AC0118	空调压缩机继电器控制	发动机
AC0119	风扇单元低速	发动机
AC0120	风扇单元高速	发动机
AC0121	凸轮轴移相: 正常控制	发动机
AC0122	可变燃油增加电磁阀	发动机
AC0123	可变燃油增加泵	发动机
AC0124	涡轮增压器控制电磁阀	发动机
AC0125	燃油轨压力控制阀	发动机
AC0126	预热控制单元	发动机
AC0127	废气再循环冷却器旁通阀控制电磁阀	发动机
AC0128	节气门	发动机
AC0129	燃油泵	发动机
AC0130	涡轮增压器冷却泵	发动机
AC0131	冷却风扇转速传感器	发动机
AC0132	动力平衡（模式 1）	发动机
AC0133	动力平衡（模式 3）	发动机
AC0134	涡轮增压器压力	发动机
AC0135	可变气门升程电磁阀（进气）	发动机
AC0136	可变气门升程电磁阀	发动机
AC0137	电子节气门控制-怠速控制电路值	发动机
AC0138	电子节气门控制学习	发动机
AC0139	目标怠速空气学习清除	发动机
AC0140	目标空燃比	发动机
AC0141	FFD清除	发动机
AC0142	TCVACTK	发动机
AC0143	CUCOND	发动机
AC0144	目标怠速转速	发动机
AC0145	加速踏板位置信号关闭	发动机
AC0146	燃油切断电磁阀	发动机
AC0147	废气再循环电磁阀A	发动机
AC0148	废气再循环电磁阀B	发动机
AC0149	节气门控制电磁阀A	发动机
AC0150	节气门控制电磁阀B	发动机
AC0151	预热继电器2	发动机
AC0152	内部冷却风扇	发动机
AC0153	内部冷却泵	发动机
AC0154	旋涡控制电磁阀2	发动机
AC0155	泵学习清除	发动机
AC0156	废气再循环位置清楚	发动机
AC0157	节气门位置学习清除	发动机
AC0158	SATUCLR	发动机
AC0159	目标废气再循环量角度	发动机
AC0160	目标电子温度控制角度	发动机
AC0161	预加热器单元	发动机
AC0162	废气再循环电磁阀	发动机
AC0163	喷射器气缸1	发动机
AC0164	喷射器气缸2	发动机
AC0165	喷射器气缸3	发动机
AC0166	喷射器气缸4	发动机
AC0167	高压泵	发动机
AC0168	闭锁喷射器控制	发动机
AC0169	静态测试	发动机
AC0170	高压电路泄漏测试	发动机

AC0171	涡轮增压控制执行器	发动机
AC0172	废气再循环冷却器旁通阀	发动机
AC0173	高压电路泄露测试	发动机
AC0174	进气风门	发动机
AC0175	涡轮增压电磁阀	发动机
AC0176	废气再循环阀	发动机
AC0177	热柱塞继电器1号	发动机
AC0178	热柱塞继电器2号	发动机
AC0179	热柱塞3继电器	发动机
AC0180	预加热器继电器	发动机
AC0181	废气再循环旁通	发动机
AC0182	柴油颗粒过滤器喷嘴	发动机
AC0183	柴油颗粒过滤器喷嘴电磁阀	发动机
AC0184	PF喷射电磁阀开启	发动机
AC0185	轨压传感器自适应	发动机
AC0186	压力调节自适应	发动机
AC0187	废气再循环阀编程	发动机
AC0188	柴油颗粒过滤器更换后	发动机
AC0189	空气路径编程	发动机
AC0190	柴油颗粒过滤器相对压力传感器	发动机
AC0191	燃油流量调节器	发动机
AC0192	废气燃油喷嘴电路	发动机
AC0193	空气阻尼阀编程	发动机
AC0194	发动机适应性	发动机
AC0195	柴油颗粒过滤器再生后	发动机
AC0196	凸轮轴传感器编程	发动机
AC0197	飞轮目标PG	发动机
AC0198	喷油器自适应	发动机
AC0199	燃油供给压力	发动机
AC0200	制动燃油供应禁止	发动机
AC0201	限速器/巡航控制激活	发动机
AC0202	风扇单元低速继电器	发动机
AC0203	风扇单元高速继电器	发动机
AC0204	燃油泵继电器电路	发动机
AC0205	附加汽油电路电磁阀	发动机
AC0206	加热电阻器继电器1	发动机
AC0207	加热电阻器继电器2	发动机
AC0208	加热电阻器继电器3	发动机
AC0209	浓度调整编程	发动机
AC0210	编程节气门限制	发动机
AC0211	检查废气再循环冷却器旁通切换阀	发动机
AC0212	检查发动机诊断指示灯	发动机
AC0213	检查发动机机油泵阀	发动机
AC0214	检查预热塞	发动机
AC0215	检查油雾喷嘴关闭阀	发动机
AC0216	检查气缸1预热塞	发动机
AC0217	用综合控制风扇电机检查发动机和空调	发动机
AC0218	检查油轨压力传感器	发动机
AC0219	检查增压压力定位器	发动机
AC0220	检查变速箱油冷却液循环泵	发动机
AC0221	轨压传感器偏移测试	发动机
AC0222	检查燃油高压电路是否泄漏	发动机
AC0223	检查预热系统	发动机
AC0224	检查燃油过滤器加热器	发动机
AC0225	检查催化转化器上游02	发动机
AC0226	动态测试压力调节阀	发动机
AC0227	动态测试数量控制阀	发动机
AC0228	废气再循环控制阀	发动机
AC0229	泄压阀执行器	发动机
AC0230	检查净化切换阀	发动机
AC0231	检查进气凸轮轴电磁线圈	发动机
AC0232	温度计3号继电器	发动机
AC0233	低压废气再循环阀	发动机
AC0234	排气风门	发动机
AC0235	冷却液电路切换电磁阀	发动机
AC0236	燃油加热器继电器	发动机
AC0237	低压燃油泵	发动机
AC0238	泵压力调节器	发动机
AC0239	进气门正时控制电磁阀	发动机
AC0240	涡轮增压器泄压控制电磁阀	发动机
AC0241	加热式氧传感器1加热器	发动机
AC0242	加热式氧传感器2加热器	发动机
AC0243	发动机机油压力控制电磁阀	发动机
AC0244	节温器加热器控制电磁阀	发动机
AC0245	电子节气门控制执行器	发动机
AC0246	蒸发排放碳罐净化控制电磁阀	发动机
AC0247	排气门正时控制电磁阀	发动机
AC0248	冷却风扇2	发动机
AC0249	冷却风扇1	发动机
AC0250	排气节气门	发动机
AC0251	节气阀	发动机
AC0252	涡轮增压器增压压力	发动机
AC0253	冷却液流量阀	发动机
AC0254	预热塞	发动机
AC0255	空调压缩机	发动机
AC0256	主动格栅调风门	发动机
AC0257	起动机继电器	发动机

AC0258	废气循环冷却泵	发动机
AC0259	燃油加热器	发动机
AC0260	空燃比传感器加热器	发动机
AC0261	燃油流量执行器	发动机
AC0262	排气燃油喷油器	发动机
AC0263	燃油轨压力	发动机
AC0264	进气歧管管道阀	发动机
AC0265	涡轮增压器冷却水泵	发动机
AC0266	废气再循环冷却器旁通PWM	发动机
AC0267	PTC 3	发动机
AC0268	PTC2	发动机
AC0269	PTC 1	发动机
AC0270	怠速	发动机
AC0271	热柱塞	发动机
AC0272	喷油嘴	发动机
AC0273	稳压调节器	发动机
AC0274	起动机继电器指令	发动机
AC0275	涡轮增压器增压旁通阀	发动机
AC0276	发动机冷却液电动水泵	发动机
AC0277	检查进气口关闭执行器电机。	发动机
AC0278	检查节气门执行器	发动机
AC0279	检查废气再循环执行器	发动机
AC0280	检查排气凸轮轴电磁线圈	发动机
AC0281	检查废气再循环阀霍尔传感器	发动机
AC0282	检查散热器风门执行器	发动机
AC0283	曲轴箱通风风阀部分负荷运行	发动机
AC0284	电机1检查	电控式四轮驱动
AC0285	离合器检查	电控式四轮驱动
AC0286	电控式四轮驱动继电器检查	电控式四轮驱动
AC0287	电机2检查	电控式四轮驱动
AC0288	检查发电机	电控式四轮驱动
AC0289	换挡电磁阀1	变速箱
AC0290	换挡电磁阀2	变速箱
AC0291	换挡电磁阀3	变速箱
AC0292	换挡电磁阀4	变速箱
AC0293	顺序电磁阀	变速箱
AC0294	管路压力电磁阀	变速箱
AC0295	离合器B压力电磁阀	变速箱
AC0296	离合器A压力电磁阀	变速箱
AC0297	润滑油流速电磁阀	变速箱
AC0298	A轴供应压力电磁阀	变速箱
AC0299	B轴供应压力电磁阀	变速箱
AC0300	起动机继电器	变速箱
AC0301	倒车灯继电器	变速箱
AC0302	变速器控制模块继电器	变速箱
AC0303	换挡锁止电磁线圈	变速箱
AC0304	无级变速器油冷却器风扇电路	变速箱
AC0305	电池节电装置	车身控制模块
AC0306	汽车安全喇叭	车身控制模块
AC0307	喇叭	车身控制模块
AC0308	防盗指示器	车身控制模块
AC0309	行李厢/玻璃舱	车身控制模块
AC0310	电动车窗下降	车身控制模块
AC0311	前雨刮器	车身控制模块
AC0312	闪光器	车身控制模块
AC0313	制动开关	车身控制模块
AC0314	前大灯清洗器	车身控制模块
AC0315	前大灯(远光)	车身控制模块
AC0316	油压开关	车身控制模块
AC0317	灯光警告报警	车身控制模块
AC0318	倒车警告	车身控制模块
AC0319	点火钥匙报警	车身控制模块
AC0320	安全带警告测试	车身控制模块
AC0321	车门锁	车身控制模块
AC0322	后除雾器	车身控制模块
AC0323	日间行车灯	车身控制模块
AC0324	照明变光信号	车身控制模块
AC0325	前雾灯	车身控制模块
AC0326	后雾灯	车身控制模块
AC0327	尾灯	车身控制模块
AC0328	前大灯	车身控制模块
AC0329	车内灯	车身控制模块
AC0330	脚踏照明灯测试	车身控制模块
AC0331	闭锁指示灯	车身控制模块
AC0332	自适应巡航控制指示灯	车身控制模块
AC0333	车镜+5	车身控制模块
AC0334	发动机开关照明	车身控制模块
AC0335	P档	车身控制模块
AC0336	点火控制2	车身控制模块
AC0337	点火继电器	车身控制模块
AC0338	轮胎漏气警告灯	车身控制模块
AC0339	限速器12V CPU	车身控制模块
AC0340	自适应巡航控制	车身控制模块
AC0341	点火控制1	车身控制模块
AC0342	点火打开指示器	车身控制模块
AC0343	钥匙槽照明	车身控制模块
AC0344	超级锁	车身控制模块

AC0345	钥匙提醒报警	车身控制模块
AC0346	后雨刮器	车身控制模块
AC0347	行李厢/后背门	车身控制模块
AC0348	转弯灯	车身控制模块
AC0349	行李舱灯测试	车身控制模块
AC0350	内部蜂鸣器	车身控制模块
AC0351	指示器	车身控制模块
AC0352	外部蜂鸣器	车身控制模块
AC0353	安全指示灯	车身控制模块
AC0354	ID注册报警	车身控制模块
AC0355	电动窗遥感下降设置	车身控制模块
AC0356	车门锁指示灯	车身控制模块
AC0357	警笛	车身控制模块
AC0358	液晶显示屏	车身控制模块
AC0359	轮胎漏气警告蜂鸣器	车身控制模块
AC0360	按钮式开关指示灯	车身控制模块
AC0361	智能钥匙连接	车身控制模块
AC0362	可折叠后视镜	车身控制模块
AC0363	电动滑动门	车身控制模块
AC0364	智能钥匙连接（控制器局域网）	车身控制模块
AC0365	空调指示灯	车身控制模块
AC0366	遥控电动车窗上/下	车身控制模块
AC0367	轮胎漏气报警	车身控制模块
AC0368	燃油盖打开	车身控制模块
AC0369	装卸货照明灯	车身控制模块
AC0370	电动后背门	车身控制模块
AC0371	PTC加热器	车身控制模块
AC0372	备用电源	车身控制模块
AC0373	上升雨刮器测试	车身控制模块
AC0374	紧急报警器	车身控制模块
AC0375	电动滑动门电动后门打开测试	车身控制模块
AC0376	点火照明	车身控制模块
AC0377	起动机切断继电器	车身控制模块
AC0378	调平系统测试	车身控制模块
AC0379	右近光测试	车身控制模块
AC0380	左近光测试	车身控制模块
AC0381	启动器	车身控制模块
AC0382	背门/行李厢锁继电器	车身控制模块
AC0383	车门报警指示灯	车身控制模块
AC0384	背门打开警报	车身控制模块
AC0385	后背门/行李厢盖开锁	车身控制模块
AC0386	包裹架	车身控制模块
AC0387	阀	车身控制模块
AC0388	乘客后车窗	车身控制模块
AC0389	行李厢	车身控制模块
AC0390	乘客前车窗	车身控制模块
AC0391	驾驶员后车窗	车身控制模块
AC0392	驾驶员前车窗	车身控制模块
AC0393	后除雾器指示器	车身控制模块
AC0394	液压电机	车身控制模块
AC0395	车顶	车身控制模块
AC0396	玻璃舱	车身控制模块
AC0397	转向状态低	车身控制模块
AC0398	自动自适应巡航控制1	车身控制模块
AC0399	行李箱灯测试	车身控制模块
AC0400	遥控器电动车窗测试	车身控制模块
AC0401	倒档灯测试	车身控制模块
AC0402	乘客座椅灯测试	车身控制模块
AC0403	PTC继电器3	车身控制模块
AC0404	制动灯1	车身控制模块
AC0405	PTC继电器1	车身控制模块
AC0406	PTC继电器2	车身控制模块
AC0407	自动自适应巡航控制2	车身控制模块
AC0408	自动背门	车身控制模块
AC0409	发动机启动	车身控制模块
AC0410	发动机启动请求	车身控制模块
AC0411	制动灯2	车身控制模块
AC0412	制动灯3	车身控制模块
AC0413	制动警告灯	防抱死制动系统
AC0414	打滑指示灯	防抱死制动系统
AC0415	车辆动态控制系统警告灯	防抱死制动系统
AC0416	防抱死制动系统警告灯	防抱死制动系统
AC0417	制动蜂鸣器	防抱死制动系统
AC0418	SLR左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0419	SLA左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0420	SLR右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0421	SLA右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0422	SLR左前电磁阀	防抱死制动系统
AC0423	SLA左前电磁阀	防抱死制动系统
AC0424	SLR右前电磁阀	防抱死制动系统
AC0425	SLA右前电磁阀	防抱死制动系统
AC0426	自适应巡航控制0下降	防抱死制动系统
AC0427	空气继电器行程模拟	防抱死制动系统
AC0428	串行管理控制器2	防抱死制动系统
AC0429	串行管理控制器1	防抱死制动系统
AC0430	SCSS	防抱死制动系统
AC0431	空气继电器禁止	防抱死制动系统

AC0432	空气继电器电源2	防抱死制动系统
AC0433	主继电器 2	防抱死制动系统
AC0434	主继电器 1	防抱死制动系统
AC0435	电动制动警告灯	防抱死制动系统
AC0436	电机继电器 2	防抱死制动系统
AC0437	电机继电器 1	防抱死制动系统
AC0438	空气继电器排空	防抱死制动系统
AC0439	右前电磁线圈	防抱死制动系统
AC0440	左前电磁线圈	防抱死制动系统
AC0441	右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0442	左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0443	防抱死制动系统电机	防抱死制动系统
AC0444	右前防抱死制动系统电磁线圈（激活）	防抱死制动系统
AC0445	左前防抱死制动系统电磁线圈（激活）	防抱死制动系统
AC0446	右后防抱死制动系统电磁线圈（激活）	防抱死制动系统
AC0447	左后防抱死制动系统电磁阀（激活）	防抱死制动系统
AC0448	前电磁阀	防抱死制动系统
AC0449	后电磁阀	防抱死制动系统
AC0450	打滑灯	防抱死制动系统
AC0451	牵引力控制系统故障信号	防抱死制动系统
AC0452	定速巡航系统信号	防抱死制动系统
AC0453	前防抱死制动系统电磁阀（ACT）	防抱死制动系统
AC0454	后防抱死制动系统电磁阀（激活）	防抱死制动系统
AC0455	助力器驱动	防抱死制动系统
AC0456	制动灯打开继电器	防抱死制动系统
AC0457	所有部位	空调系统(HVAC)
AC0458	暖通空调测试	空调系统(HVAC)
AC0459	高压电池冷却风扇	高压电池
AC0460	加热器继电器单元	高压电池
AC0461	电池加热器	高压电池
AC0462	右前执行器	电控悬架
AC0463	左前执行器	电控悬架
AC0464	右后执行器	电控悬架
AC0465	左后执行器	电控悬架
AC0466	模式灯	电控悬架
AC0467	四轮执行器	电控悬架
AC0468	压缩机	电控悬架
AC0469	排气电磁阀	电控悬架
AC0470	报警灯	电控悬架
AC0471	闭锁操作	四轮空气悬架(前)
AC0472	慢模式	四轮空气悬架(前)
AC0473	座椅滑动	主驾座椅模块
AC0474	座椅倾斜	主驾座椅模块
AC0475	前座椅升降器	主驾座椅模块
AC0476	后座椅升降器	主驾座椅模块
AC0477	倾斜电机	主驾座椅模块
AC0478	伸缩马达	主驾座椅模块
AC0479	踏板电机	主驾座椅模块
AC0480	右后视镜马达	主驾座椅模块
AC0481	左后视镜马达	主驾座椅模块
AC0482	存储器开关指示器	主驾座椅模块
AC0483	座椅升降器	主驾座椅模块
AC0484	检测模式1	纯电动/混合动力汽车
AC0485	检测模式2	纯电动/混合动力汽车
AC0486	压缩测试	纯电动/混合动力汽车
AC0487	冷却风扇速度	纯电动/混合动力汽车
AC0488	直流/直流转换器	纯电动/混合动力汽车
AC0489	逆变器水泵	纯电动/混合动力汽车
AC0490	检测模式5	纯电动/混合动力汽车
AC0491	发动机摇车	纯电动/混合动力汽车
AC0492	水泵	纯电动/混合动力汽车
AC0493	检测模式3	纯电动/混合动力汽车
AC0494	电压控制	纯电动/混合动力汽车
AC0495	插入指示	纯电动/混合动力汽车
AC0496	充电状态指示灯1	纯电动/混合动力汽车
AC0497	充电状态指示灯2	纯电动/混合动力汽车
AC0498	充电状态指示灯3	纯电动/混合动力汽车
AC0499	故障保护充电继电器	纯电动/混合动力汽车
AC0500	倒档灯继电器	纯电动/混合动力汽车
AC0501	直流/直流转换器占空比	纯电动/混合动力汽车
AC0502	就绪指示	纯电动/混合动力汽车
AC0503	功率限制指示	纯电动/混合动力汽车
AC0504	纯电动系统警告灯	纯电动/混合动力汽车
AC0505	12V电池充电警告灯	纯电动/混合动力汽车
AC0506	节能指示	纯电动/混合动力汽车
AC0507	节能树形图	纯电动/混合动力汽车
AC0508	水泵 1	纯电动/混合动力汽车
AC0509	水泵 2	纯电动/混合动力汽车
AC0510	冷却风扇	纯电动/混合动力汽车
AC0511	右近光测试	自适应灯
AC0512	左近光测试	自适应灯
AC0513	调平系统测试	自适应灯
AC0514	加速踏板执行器测试1	加速踏板执行器
AC0515	加速踏板执行器测试2	加速踏板执行器
AC0516	蜂鸣器	声纳
AC0517	取消开关指示灯	声纳
AC0518	声纳传感器	声纳

AC0519	驻车空间测量声纳传感器	声纳
AC0520	显示控制	声纳
AC0521	后蜂鸣器	声纳
AC0522	前蜂鸣器	声纳
AC0523	LED	声纳
AC0524	电子循迹支持系统电磁阀	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0525	左侧电磁线圈	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0526	右侧电磁线圈	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0527	驱动功率分配扭矩	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0528	右侧LED指示灯	全景式监控影像系统
AC0529	全景式监控影像系统蜂鸣器	全景式监控影像系统
AC0530	左侧LED指示灯	全景式监控影像系统
AC0531	清洗作动	全景式监控影像系统
AC0532	吹气激活	全景式监控影像系统
AC0533	吹气及清洗激活	全景式监控影像系统
AC0534	电子动力转向系统作用	全景式监控影像系统
AC0535	外部蜂鸣器	全景式监控影像系统
AC0536	车门锁/解锁	智能钥匙
AC0537	天线	智能钥匙
AC0538	外部蜂鸣器	智能钥匙
AC0539	内部蜂鸣器	智能钥匙
AC0540	指示器	智能钥匙
AC0541	液晶显示屏	智能钥匙
AC0542	P档	智能钥匙
AC0543	车镜+5	智能钥匙
AC0544	发动机开关照明	智能钥匙
AC0545	闭锁指示灯	智能钥匙
AC0546	自适应巡航控制指示灯	智能钥匙
AC0547	点火打开指示器	智能钥匙
AC0548	钥匙槽照明	智能钥匙
AC0549	协议数据单元唤醒	智能钥匙
AC0550	自适应巡航控制	智能钥匙
AC0551	点火控制1	智能钥匙
AC0552	限速器12V控制1	智能钥匙
AC0553	转向状态低	智能钥匙
AC0554	限速器12V CPU	智能钥匙
AC0555	限速器通信K线路	智能钥匙
AC0556	限速器12V控制2	智能钥匙
AC0557	点火控制2	智能钥匙
AC0558	电子转向柱锁命令	智能钥匙
AC0559	超声电机继电器命令	智能钥匙
AC0560	钥匙锁止电磁线圈	智能钥匙
AC0561	车门锁	智能钥匙
AC0562	蜂鸣器驱动	车道摄像头
AC0563	系统打开灯驱动	车道摄像头
AC0564	指示灯驱动	车道摄像头
AC0565	车道偏离报警打开指示器	车道摄像头
AC0566	车道偏离报警灯	车道摄像头
AC0567	车道偏离预防系统打开指示器	车道摄像头
AC0568	自诊断模式	四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS
AC0569	制动执行器1模式1	底盘控制
AC0570	制动执行器1模式2	底盘控制
AC0571	制动执行器1模式3	底盘控制
AC0572	制动执行器2模式1	底盘控制
AC0573	制动执行器2模式2	底盘控制
AC0574	制动执行器2模式3	底盘控制
AC0575	制动执行器3模式1	底盘控制
AC0576	制动执行器3模式2	底盘控制
AC0577	制动执行器3模式3	底盘控制
AC0578	ESS继电器作用	底盘控制
AC0579	ALC显示	底盘控制
AC0580	前轮胎显示	底盘控制
AC0581	右后轮胎显示	底盘控制
AC0582	ESS作用	底盘控制
AC0583	转向角指令	底盘控制
AC0584	方向盘转动力指令	底盘控制
AC0585	制动灯关闭继电器1作用	底盘控制
AC0586	制动灯关闭继电器2作用	底盘控制
AC0587	主要警告作用	底盘控制
AC0588	陡坡缓降控制显示	底盘控制
AC0589	制动保持显示	底盘控制
AC0590	自动紧急制动显示	底盘控制
AC0591	左前轮胎显示	底盘控制
AC0592	左后轮胎显示	底盘控制
AC0593	车辆显示	底盘控制
AC0594	中断显示	底盘控制
AC0595	转动显示	底盘控制
AC0596	ALC等级	底盘控制
AC0597	ALC设定	底盘控制
AC0598	ATC 1显示	底盘控制
AC0599	ATC 2显示	底盘控制
AC0600	ATC 3显示	底盘控制
AC0601	ATC 4显示	底盘控制
AC0602	ATC 5显示	底盘控制
AC0603	主动行驶舒适控制系统显示	底盘控制
AC0604	盲区警告/BSI警告灯	盲区警告蜂鸣器
AC0605	智能巡航控制系统蜂鸣器	盲区警告蜂鸣器

AC0606	蜂鸣器1(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0607	蜂鸣器2(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0608	蜂鸣器3(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0609	蜂鸣器4(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0610	蜂鸣器1(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0611	蜂鸣器2(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0612	蜂鸣器3(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0613	蜂鸣器4(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0614	主动降噪测试音	主动降噪
AC0615	盲区警告/BSI指示灯驱动	侧边雷达(左后)
AC0616	发电机占空比	EMCM
AC0617	自动停止启动	EMCM
AC0618	盲区警告/BSI指示灯驱动	侧边雷达(右后)
AC0619	VSP扬声器	AVSP
AC0620	启动声音扬声器	AVSP
AC0621	VSP关闭指示灯	AVSP
AC0622	左侧VSP扬声器	AVSP
AC0623	右侧VSP扬声器	AVSP
AC0624	制动灯关闭继电器	制动
AC0625	初始检查	HAS
AC0626	BIVC 1	HAS
AC0627	BIVC 2	HAS
AC0628	BIVS	HAS
AC0629	BOVC 1	HAS
AC0630	BOVC 2	HAS
AC0631	BOVS	HAS
AC0632	BSV	HAS
AC0633	SSV 1	HAS
AC0634	SSV 2	HAS
AC0635	快速充电继电器	充电器/PD模块
AC0636	正常充电继电器	充电器/PD模块
AC0637	快速充电许可信号电路	充电器/PD模块
AC0638	所有部位	PTC加热器
AC0639	暖通空调测试	PTC加热器
AC0640	压缩机	空气平衡器
AC0641	排气电磁阀	空气平衡器
AC0642	报警灯	空气平衡器
AC0643	检查燃油系统燃油压力和内部泄漏	燃油系统控制模块

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	ID注册	轮胎压力监测
SP0002	胎压监测开关状态开启/关闭	轮胎压力监测
SP0003	车辆识别号码注册	轮胎压力监测
SP0004	四气门编码编程	轮胎压力监测
SP0005	毫米波雷达调整	激光/雷达
SP0006	FEB预设设定	激光/雷达
SP0007	FEB操作里程	激光/雷达
SP0008	自动取消原因	激光/雷达
SP0009	垂直校正	激光/雷达
SP0010	水平校正	激光/雷达
SP0011	传感器初始化	前大灯调平系统
SP0012	自动取消原因	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0013	激光束调整	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0014	自动取消原因1	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0015	自动取消原因2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0016	自动取消原因3	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0017	自动取消原因4	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0018	FEB操作里程	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0019	FEB预设设定	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0020	自动取消原因5	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0021	自动取消原因6	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0022	转向扭矩校正	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0023	(待定)故障状态数据监视器的移除	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0024	(待定)运动状态数据清除	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0025	传感器校准	电动助力转向系统
SP0026	转向角度传感器调整	电动助力转向系统
SP0027	燃油表诊断 (模拟指针)	仪表
SP0028	安全指示灯诊断	仪表
SP0029	报警灯打开历史	仪表
SP0030	转向灯蜂鸣器诊断	仪表
SP0031	外部气温诊断	仪表
SP0032	重置车幅线位置	仪表
SP0033	自定义重置诊断设备	仪表
SP0034	自定义重置查询	仪表
SP0035	旋转变压器偏移	电机控制
SP0036	怠速空气量学习	发动机
SP0037	燃油压力释放	发动机
SP0038	自学习控制	发动机
SP0039	目标点火正时调整	发动机
SP0040	排气阀扭矩控制学习	发动机
SP0041	点火正时调整	发动机
SP0042	检查燃油管路	发动机
SP0043	目标怠速转速调整	发动机
SP0044	CO调整	发动机
SP0045	乙醇混合比调整	发动机
SP0046	空燃比初始学习	发动机
SP0047	车辆识别号码注册	发动机
SP0048	写入燃油学习值	发动机
SP0049	气门正时控制学习	发动机
SP0050	加速踏板位置学习值清除	发动机
SP0051	起动机操作计数清除	发动机
SP0052	蓄电池放电电流清除	发动机
SP0053	关闭节气门位置学习	发动机
SP0054	可变气门升程位置调节准备	发动机
SP0055	手动变速箱空档位置学习	发动机
SP0056	G传感器校准	发动机
SP0057	副起动机&发电机操作计数清除	发动机
SP0058	气门正时偏移数据清除	发动机
SP0059	机械增压电磁离合器喷合计数清除	发动机
SP0060	副电池累计放电电流清除	发动机
SP0061	气门正时偏移数据写入	发动机
SP0062	主动控制式发动机悬置A	发动机
SP0063	主动控制式发动机悬置B	发动机
SP0064	发动机冷却液旁通阀	发动机
SP0065	失火计数(过去)	发动机
SP0066	失火计数(实时)	发动机
SP0067	目标IGN TIM HLD	发动机
SP0068	储存CPU更换所需资料	发动机
SP0069	写入更换CPU所需数据	发动机
SP0070	主电池类型配置	发动机
SP0071	副电池类型配置	发动机
SP0072	空燃比传感器1(B1) P1273	发动机
SP0073	空燃比传感器1(B1) P1274	发动机
SP0074	空燃比传感器1(B1) P1278/1279/0133	发动机
SP0075	空燃比传感器1(B1) P1275	发动机
SP0076	空燃比传感器1(B1) P1276	发动机
SP0077	空燃比传感器1(B2) P1281/P1282	发动机
SP0078	空燃比传感器1(B2) P1283	发动机
SP0079	空燃比传感器1(B2) P1284	发动机
SP0080	空燃比传感器1(B2) P1288/1289/0153	发动机
SP0081	空燃比传感器1(B2) P1285	发动机
SP0082	空燃比传感器1(B2) P1286	发动机
SP0083	净化流量 P1441	发动机

SP0084	净化流量 P1447	发动机
SP0085	VC 切断阀旁通阀 P1491	发动机
SP0086	净化控制阀&电磁阀 P1493	发动机
SP0087	H02S1 (B1) P0134	发动机
SP0088	H02S1 (B1) P0130	发动机
SP0089	H02S1 (B1) P0143	发动机
SP0090	H02S1 (B1) P0131	发动机
SP0091	H02S1 (B1) P0144	发动机
SP0092	H02S1 (B1) P0132	发动机
SP0093	H02S1 (B1) P0133	发动机
SP0094	H02S1 (B2) P0154	发动机
SP0095	H02S1 (B2) P0150	发动机
SP0096	H02S1 (B2) P0163	发动机
SP0097	H02S1 (B2) P0151	发动机
SP0098	H02S1 (B2) P0164	发动机
SP0099	H02S1 (B2) P0152	发动机
SP0100	H02S1 (B2) P0153	发动机
SP0101	TCC 电磁阀功能 P1776	发动机
SP0102	净化量控制阀 P1444	发动机
SP0103	空燃比传感器1 (B1) P1271/P1272	发动机
SP0104	发动机动力差 P1196	发动机
SP0105	A/F传感器1 (B1) P014C/P014D	发动机
SP0106	A/F传感器1 (B2) P014E/P014F	发动机
SP0107	A/F传感器1 (B1) P015A/P015B	发动机
SP0108	A/F传感器1 (B2) P015C/P015D	发动机
SP0109	H02S3 (B1) P1169	发动机
SP0110	H02S3 (B1) P0143	发动机
SP0111	H02S3 (B1) P1170	发动机
SP0112	H02S3 (B1) P0144	发动机
SP0113	H02S3 (B1) P0145	发动机
SP0114	H02S2 (B1) P1146	发动机
SP0115	H02S2 (B1) P0137	发动机
SP0116	H02S2 (B1) P1147	发动机
SP0117	H02S2 (B1) P0138	发动机
SP0118	H02S2 (B1) P0139	发动机
SP0119	H02S2 (B2) P1166	发动机
SP0120	H02S2 (B2) P0157	发动机
SP0121	H02S2 (B2) P1167	发动机
SP0122	H02S2 (B2) P0158	发动机
SP0123	H02S2 (B2) P0159	发动机
SP0124	废气再循环系统P0400	发动机
SP0125	废气再循环阀学习清除	发动机
SP0126	节气门位置学习清除	发动机
SP0127	排气差压学习值清除	发动机
SP0128	柴油颗粒过滤器数据清除	发动机
SP0129	空燃比传感器学习清除	发动机
SP0130	维修再生	发动机
SP0131	喷油嘴学习值清除	发动机
SP0132	输入喷射器校准数据	发动机
SP0133	混合比学习值清除	发动机
SP0134	车辆识别码写入	发动机
SP0135	设定值	发动机
SP0136	ZFC值重设	发动机
SP0137	喷油器调节阀注册	发动机
SP0138	排气燃油喷油嘴数据清除	发动机
SP0139	写入CPU更换所需资料	发动机
SP0140	废气再循环调整	发动机
SP0141	压力调节适应	发动机
SP0142	节气门位置开关/节气门位置传感器怠速位置调整	发动机
SP0143	取力器注册	发动机
SP0144	配置清除	发动机
SP0145	喷油嘴调整值清除	发动机
SP0146	重置泵强制供油	发动机
SP0147	重置燃油喷射器适应	发动机
SP0148	泵学习清除	发动机
SP0149	排气差压传感器学习清除	发动机
SP0150	发动机室空气温度传感器学习清除	发动机
SP0151	排气压力传感器学习值清除	发动机
SP0152	氧化催化数据清除	发动机
SP0153	A / F SEN 1学习CLR	发动机
SP0154	A / F SEN 2学习CLR	发动机
SP0155	配置CLR	发动机
SP0156	DPF数据清除	发动机
SP0157	INI ADJ VAL CLR	发动机
SP0158	TC升压控制执行器位置学习	发动机
SP0159	燃油量学习	发动机
SP0160	输入注射校准数据2	发动机
SP0161	商用车怠速模式	发动机
SP0162	输入喷油器代码	发动机
SP0163	开始OBD测试:催化转化器	发动机
SP0164	开始OBD测试:O2传感器	发动机
SP0165	更换柴油颗粒滤清器	发动机
SP0166	空气滤清器脏污程度的重设	发动机
SP0167	凸轮轴霍尔效应传感器的学习值重设	发动机
SP0168	高压燃油泵总启动计数器清除	发动机
SP0169	泄压阀执行器位置学习值清除	发动机
SP0170	废气再循环控制阀关闭位置学习	发动机

SP0171	写入起动机操作计数器	发动机
SP0172	凸轮轴位置学习	发动机
SP0173	燃油供给压力	发动机
SP0174	发动机适应性	发动机
SP0175	排气风门低设置	发动机
SP0176	涡轮增压器编程	发动机
SP0177	压力调节自适应	发动机
SP0178	燃油泵编程	发动机
SP0179	换油（OCS）氧化间隔	发动机
SP0180	换油间隔：稀释	发动机
SP0181	比例浓度传感器设定	发动机
SP0182	离合器踏板端行程	发动机
SP0183	柴油颗粒过滤器相对压力传感器	发动机
SP0184	废气再循环阀编程	发动机
SP0185	废气再循环旁通编程	发动机
SP0186	低压废气再循环阀编程	发动机
SP0187	颗粒滤清器压差传感器	发动机
SP0188	PF再生后的适应剂	发动机
SP0189	进气风门自适应故障	发动机
SP0190	进气挡板故障2的自适应	发动机
SP0191	空气流量计编程	发动机
SP0192	空气阻尼阀编程(R044)	发动机
SP0193	空气阻尼阀编程(R044-2)	发动机
SP0194	巡航控制/限速器编程	发动机
SP0195	启动次数1	发动机
SP0196	启动次数2	发动机
SP0197	启动次数3	发动机
SP0198	启动次数4	发动机
SP0199	空气阻尼阀编程	发动机
SP0200	飞轮目标PG	发动机
SP0201	排气风门编程	发动机
SP0202	歧管压力传感器编程	发动机
SP0203	启动循环次数	发动机
SP0204	喷油泵自适应	发动机
SP0205	喷油器自适应	发动机
SP0206	空气路径编程	发动机
SP0207	轨压传感器自适应	发动机
SP0208	废气再循环编程	发动机
SP0209	燃油轨压力限制喷射计数器清除	发动机
SP0210	柴油颗粒过滤器更换后	发动机
SP0211	发电机设定点电压	发动机
SP0212	空气阻尼器编程(R088)	发动机
SP0213	电子节气门控制执行器更换后	发动机
SP0214	涡轮增压器更换后	发动机
SP0215	燃油轨压力传感器更换后	发动机
SP0216	喷油嘴更换后	发动机
SP0217	曲轴位置传感器更换后	发动机
SP0218	涡轮增压器电磁阀更换后	发动机
SP0219	离合器踏板开关更换后	发动机
SP0220	凸轮轴位置传感器更换后	发动机
SP0221	起动机操作计数器清除	发动机
SP0222	禁止蒸发排放系统	发动机
SP0223	激活蒸发排放系统	发动机
SP0224	空燃比传感器	发动机
SP0225	真空泵	发动机
SP0226	高压燃油泵更换后	发动机
SP0227	氮氧化合物捕获	发动机
SP0228	涡流风门编程	发动机
SP0229	涡流风门	发动机
SP0230	写入高压燃油泵总启动计数器	发动机
SP0231	高压叶轮旁通电磁阀	发动机
SP0232	热柱塞编程	发动机
SP0233	燃油轨压力测试	发动机
SP0234	静态测试	发动机
SP0235	可变气门正时	发动机
SP0236	空气阻尼阀编程(R088-2)	发动机
SP0237	EGR阀编程2	发动机
SP0238	燃油泵	发动机
SP0239	限速器	发动机
SP0240	VCR发动机基础部件值1和2清除	发动机
SP0241	驻车制动磨合（拖拽）	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0242	开始制动衬片更换	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0243	完成制动衬片更换	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0244	初始化位置调整	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0245	G传感器校准	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0246	离合器传感器重设	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0247	制动操作	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0248	制动释放	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0249	系统模式变更	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0250	自动激活开启（自动变速器/无级变速器）	辅助坡道起步（EHS）/驻车制动（PKB）
SP0251	校准数据	变速箱
SP0252	G传感器校准	变速箱
SP0253	电动油泵排气	变速箱
SP0254	发动机制动调整	变速箱
SP0255	确认无级变速器油是否变质	变速箱
SP0256	节能模式重设功能	变速箱
SP0257	电可擦可编程只读存储器清除确认	变速箱

SP0258	清除校准数据	变速箱
SP0259	清除学习值	变速箱
SP0260	接合点学习	变速箱
SP0261	清除记忆资料	变速箱
SP0262	前进离合器点学习	变速箱
SP0263	读取IP特性 - 更换变速器控制模块	变速箱
SP0264	写入IP特性-更换变速器控制模块	变速箱
SP0265	离合器点	变速箱
SP0266	重置适应值	变速箱
SP0267	扭矩转换器锁定离合器自适应步骤	变速箱
SP0268	室内灯在锁定时开启	车身控制模块
SP0269	蓄电池节电设置	车身控制模块
SP0270	室内灯关闭时间设定	车身控制模块
SP0271	倒车灯定时器逻辑设置	车身控制模块
SP0272	车厢内照明灯定时器设置	车身控制模块
SP0273	室内灯开启时间设定	车身控制模块
SP0274	设置联锁门解锁互联	车身控制模块
SP0275	防盗报警触发器	车身控制模块
SP0276	安全报警设定	车身控制模块
SP0277	雨刮器速度设置	车身控制模块
SP0278	重置设定值	车身控制模块
SP0279	定制A/灯设置	车身控制模块
SP0280	照明延迟设置	车身控制模块
SP0281	用遥控钥匙上锁时的喇叭	车身控制模块
SP0282	智能钥匙开锁回应	车身控制模块
SP0283	智能钥匙锁止回应	车身控制模块
SP0284	雨点式刮水器功能设定	车身控制模块
SP0285	防止钥匙锁在车内功能	车身控制模块
SP0286	雨水传感器刮水功能设定	车身控制模块
SP0287	确认电子狗ID	车身控制模块
SP0288	用智能钥匙闭锁/开锁	车身控制模块
SP0289	车门锁车速调整	车身控制模块
SP0290	室内灯蓄电池节电设定	车身控制模块
SP0291	ID注册	车身控制模块
SP0292	行李厢/玻璃舱打开	车身控制模块
SP0293	回应功能	车身控制模块
SP0294	用智能钥匙启动发动机	车身控制模块
SP0295	喇叭鸣响设置	车身控制模块
SP0296	车门锁/解锁设置	车身控制模块
SP0297	确认钥匙遥控器ID	车身控制模块
SP0298	电动窗下降设置	车身控制模块
SP0299	ID读取	车身控制模块
SP0300	行李厢打开延迟	车身控制模块
SP0301	应急报警设置	车身控制模块
SP0302	危险报警灯设置	车身控制模块
SP0303	车门自动开锁选择	车身控制模块
SP0304	迎宾灯选择	车身控制模块
SP0305	车门自动锁选择	车身控制模块
SP0306	危险报警灯应答	车身控制模块
SP0307	遥控器蓄电池电量不足报警	车身控制模块
SP0308	报警设置	车身控制模块
SP0309	迎宾灯操作设置	车身控制模块
SP0310	自动锁设置	车身控制模块
SP0311	内部天线诊断	车身控制模块
SP0312	自动锁/解锁选择	车身控制模块
SP0313	后雨刮器倒档设定	车身控制模块
SP0314	雾灯超控	车身控制模块
SP0315	伸缩式后视镜设定	车身控制模块
SP0316	胎压监测系统开启/关闭切换	车身控制模块
SP0317	自动灯光逻辑设定	车身控制模块
SP0318	短起动输出	车身控制模块
SP0319	安全报警设定（警报器）	车身控制模块
SP0320	智能钥匙链接设置	车身控制模块
SP0321	前大灯定时器	车身控制模块
SP0322	多路回应设置	车身控制模块
SP0323	遥控ID删除	车身控制模块
SP0324	遥控ID配置	车身控制模块
SP0325	备用电源设定	车身控制模块
SP0326	遥控ID注册	车身控制模块
SP0327	行李厢打开设置	车身控制模块
SP0328	自动锁功能	车身控制模块
SP0329	自动解锁功能	车身控制模块
SP0330	自动解锁类型	车身控制模块
SP0331	前大灯清洗器自动设置	车身控制模块
SP0332	安全门锁设定	车身控制模块
SP0333	防锁输出设置	车身控制模块
SP0334	转向角度传感器调整	车身控制模块
SP0335	开关监视器	车身控制模块
SP0336	设置后除雾器发动机互联	车身控制模块
SP0337	最早的报警触发器	车身控制模块
SP0338	拖车声音警告	车身控制模块
SP0339	自动重锁	车身控制模块
SP0340	选择性开锁	车身控制模块
SP0341	安装警报器	车身控制模块
SP0342	之前报警触发	车身控制模块
SP0343	最新报警触发器	车身控制模块
SP0344	预警快速闪光器	车身控制模块

SP0345	遥控器DI闪烁	车身控制模块
SP0346	防盗报警	车身控制模块
SP0347	遥控注册	车身控制模块
SP0348	遥控器检查	车身控制模块
SP0349	盒智能钥匙操作模式设定	车身控制模块
SP0350	行李箱门设定	车身控制模块
SP0351	签名灯设定	车身控制模块
SP0352	无钥匙上锁解锁响应	车身控制模块
SP0353	1-KEY上锁解锁响应	车身控制模块
SP0354	三次闪烁器设定	车身控制模块
SP0355	遥控发动机起动器	车身控制模块
SP0356	智能钥匙上锁解锁响应	车身控制模块
SP0357	响应	车身控制模块
SP0358	回退至初始值	车身控制模块
SP0359	设置后除雾器定时器	车身控制模块
SP0360	自动自适应巡航控制功能(点火关闭后音响/导航设定)	车身控制模块
SP0361	重设设定值	车身控制模块
SP0362	倒档联动后雨刮器设定	车身控制模块
SP0363	雨量传感器	车身控制模块
SP0364	右前滴水	车身控制模块
SP0365	点火/附件电源节电器	车身控制模块
SP0366	雨刮器联动	车身控制模块
SP0367	日间行车灯设定	车身控制模块
SP0368	暮光打开	车身控制模块
SP0369	记录清除	防抱死制动系统
SP0370	测试模式	防抱死制动系统
SP0371	测试模式延长	防抱死制动系统
SP0372	测试模式结束	防抱死制动系统
SP0373	转向角度传感器调整	防抱死制动系统
SP0374	减速度传感器校准	防抱死制动系统
SP0375	启动或关闭滚筒工作台测试模式	防抱死制动系统
SP0376	侧向加速度传感器校准	防抱死制动系统
SP0377	压力传感器校准	防抱死制动系统
SP0378	行程传感器校正	防抱死制动系统
SP0379	转向角度传感器调整	多媒体音像
SP0380	温度设置正确	空调系统(HVAC)
SP0381	记录记忆设定	空调系统(HVAC)
SP0382	自由记忆设置	空调系统(HVAC)
SP0383	送风设置	空调系统(HVAC)
SP0384	重设车门电机开始位置	空调系统(HVAC)
SP0385	DEF模式时的压缩机操作设定(定时/遥控空调控制)	空调系统(HVAC)
SP0386	预空调时目标最高 RPM 调整	空调系统(HVAC)
SP0387	怠速时目标最高转速调整	空调系统(HVAC)
SP0388	芳香剂设置	空调系统(HVAC)
SP0389	鼓风机电机设置	空调系统(HVAC)
SP0390	气味扩散器设置	空调系统(HVAC)
SP0391	清洁开关设定	空调系统(HVAC)
SP0392	进气变换设定	空调系统(HVAC)
SP0393	目标蒸发器温度上限设定	空调系统(HVAC)
SP0394	气味设置	空调系统(HVAC)
SP0395	后温度设置修正	空调系统(HVAC)
SP0396	气体传感器调整	空调系统(HVAC)
SP0397	清除电池充电/放电信息数据	高压电池
SP0398	底盘控制信息清除	高压电池
SP0399	标准高度水平	电控悬架
SP0400	调整高度初始化	电控悬架
SP0401	清除高度初始化	电控悬架
SP0402	退出座椅滑动设置	主驾驶座椅模块
SP0403	退出倾斜设置	主驾驶座椅模块
SP0404	座椅滑动量设定	主驾驶座椅模块
SP0405	重设自动后背门状态	自动后背门
SP0406	电池容量渐失数据清除	纯电动/混合动力汽车
SP0407	高压电池接线盒数据清除	纯电动/混合动力汽车
SP0408	车辆识别号码注册	纯电动/混合动力汽车
SP0409	冷却风扇总计操作时间清除	纯电动/混合动力汽车
SP0410	G传感器校准	纯电动/混合动力汽车
SP0411	零点重置功能	就座检测
SP0412	P档学习值清除	换挡
SP0413	转向角度传感器调整	自适应灯
SP0414	调平系统调整	自适应灯
SP0415	拐角传感器距离设置	声纳
SP0416	中央传感器距离设置	声纳
SP0417	音量设置	声纳
SP0418	拖车连接模式	声纳
SP0419	驻车宽度等级设定	声纳
SP0420	轮胎直径调整	声纳
SP0421	离合器燃油释放极限调整	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0422	单元特性写入	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0423	启动校正	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0424	锁套传感器初始化	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0425	锁套传感器学习	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0426	机油变质信息重设	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0427	单元特性资料	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0428	车门打开卷收重设	预紧式安全带
SP0429	不可见区域提醒	全景式监控影像系统
SP0430	选择警告信息语言	全景式监控影像系统
SP0431	预测路径显示	全景式监控影像系统

SP0432	摄像头图像校正初始化	全景式监控影像系统
SP0433	转向角传感器调整	全景式监控影像系统
SP0434	后视广角固定引导线修正	全景式监控影像系统
SP0435	旋转半径修正	全景式监控影像系统
SP0436	配备车门后视镜自动折叠功能的零件	全景式监控影像系统
SP0437	雷达关闭时的弹出窗口设定变更	全景式监控影像系统
SP0438	前视广角固定引导线修正	全景式监控影像系统
SP0439	校正摄像头图像 (前摄像头)	全景式监控影像系统
SP0440	校正摄像头图像 (乘客侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0441	校正摄像头图像 (驾驶侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0442	校正摄像头图像 (后摄像头)	全景式监控影像系统
SP0443	鸟瞰图微调	全景式监控影像系统
SP0444	后摄像头ITS	全景式监控影像系统
SP0445	LDW取消原因	全景式监控影像系统
SP0446	BSW取消原因	全景式监控影像系统
SP0447	PSR取消原因	全景式监控影像系统
SP0448	IPA取消原因	全景式监控影像系统
SP0449	IPA驻车位置调整	全景式监控影像系统
SP0450	PSM驻车位置调整	全景式监控影像系统
SP0451	校正摄像头影像2(前摄像头)	全景式监控影像系统
SP0452	校正摄像头影像2(乘客侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0453	校正摄像头影像2(驾驶侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0454	校正摄像头影像2(后摄像头)	全景式监控影像系统
SP0455	进入取消原因	全景式监控影像系统
SP0456	MOD功能	全景式监控影像系统
SP0457	后中心线设定变更	全景式监控影像系统
SP0458	后中心线校正调整	全景式监控影像系统
SP0459	轮胎直径修正	全景式监控影像系统
SP0460	确认钥匙遥控器ID	智能钥匙
SP0461	从车窗取出报警	智能钥匙
SP0462	遥控器蓄电池电量不足报警	智能钥匙
SP0463	回应功能	智能钥匙
SP0464	选择性开锁功能	智能钥匙
SP0465	危险报警灯应答	智能钥匙
SP0466	智能钥匙锁止回应	智能钥匙
SP0467	智能钥匙开锁回应	智能钥匙
SP0468	自动重锁计时器	智能钥匙
SP0469	用智能钥匙起动发动机	智能钥匙
SP0470	用智能钥匙闭锁/开锁	智能钥匙
SP0471	行李厢/玻璃舱打开	智能钥匙
SP0472	行李厢打开延迟	智能钥匙
SP0473	电动滑动门延迟	智能钥匙
SP0474	遥控器功能	智能钥匙
SP0475	电动车窗下降继电器	智能钥匙
SP0476	应急报警器延迟	智能钥匙
SP0477	行李舱发动机启动	智能钥匙
SP0478	短起动输出	智能钥匙
SP0479	用遥控钥匙上锁时的喇叭	智能钥匙
SP0480	防止钥匙锁在车内功能	智能钥匙
SP0481	智能钥匙功能	智能钥匙
SP0482	智能钥匙上锁解锁回应	智能钥匙
SP0483	I-KEY上锁解锁回应	智能钥匙
SP0484	无钥匙上锁解锁回应	智能钥匙
SP0485	自动锁设置	智能钥匙
SP0486	车门锁/解锁设置	智能钥匙
SP0487	自动对光	车道摄像头
SP0488	自动取消原因	车道摄像头
SP0489	对光检查	车道摄像头
SP0490	校正	车道摄像头
SP0491	清除个人设定	底盘控制
SP0492	自动取消原因1	底盘控制
SP0493	激活操作	侧边雷达(左后)
SP0494	起动器操作计数清除	EMCM
SP0495	蓄电池放电电流清除	EMCM
SP0496	副电池累计放电电流清除	EMCM
SP0497	变速箱控制单元激活设置	远程信息处理
SP0498	保存车辆识别号码数据	远程信息处理
SP0499	车辆识别码数据写入	远程信息处理
SP0500	车辆识别码写入 (手动输入)	远程信息处理
SP0501	蓝牙功能	远程信息处理
SP0502	蓝牙配对删除	远程信息处理
SP0503	激活操作	侧边雷达(右后)
SP0504	行程传感器校正	HAS
SP0505	自动取消原因2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0506	自动取消原因4	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0507	自动取消原因6	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0508	FEB预设设定	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0509	FEB操作里程	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0510	自动取消原因5	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0511	转向扭矩校正	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0512	选择指南模式	侧面盲点相机
SP0513	调整指南位置	侧面盲点相机
SP0514	选择指南模式	后视相机
SP0515	调整指南位置	后视相机