



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

东风标致新能源功能表 V5.00

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

车型	系统类型	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
3008 Hybrid4	发动机	MED17 4 2	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MEV17 4 2	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	发动机	MED17 4 EURO4	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MED17 4 EURO5	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MEV17 4 EURO4	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MEV17 4 EURO5	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MM6KP	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	MM6KP bio	√	√	√	√	√	S0034
3008 Hybrid4	发动机	DCM35	√	√	√	√	√	S0036, S0037
3008 Hybrid4	发动机	DCM35 BR2	√	√	√	√	√	S0036, S0037
3008 Hybrid4	发动机	DCM35 HY	√	√	√	√	√	S0036, S0037
3008 Hybrid4	发动机	EDC16C3	√	√	√	√	√	S0036, S0037
3008 Hybrid4	发动机	SID807	√	√	√	√	√	S0037
3008 Hybrid4	发动机	SID807 BR2	√	√	√	√	√	S0037
3008 Hybrid4	变速箱	BVA AM6 AT6 EURO5	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	变速箱	CFC300P	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	变速箱	CFC300P HY	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	ABS(防抱死制动系统)		√	√	√	√	√	S0035, S0038, S0039
3008 Hybrid4	气囊		√	√	√	√		
3008 Hybrid4	动力转向		√	√	√	√	√	

3008 Hybrid4	仪表板		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	空调		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	电子驻车制动		√	√	√	√	√	S0038
3008 Hybrid4	BSI（嵌入式系统接口）		√	√	√			S0033
3008 Hybrid4	胎压探测		√	√	√	√		
3008 Hybrid4	警报		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	车间距保持辅助系统		√	√	√	√		
3008 Hybrid4	蓄电池充电状态单元		√			√		S003A
3008 Hybrid4	免提套件		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	挡风玻璃雨刷控制单元		√	√	√			
3008 Hybrid4	驾驶员车门模块		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	前大灯光束调节器		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	车道出发警告系统		√	√	√	√		
3008 Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 A	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 C	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	多路传输添加剂添加泵ECU	POMPE MUX MGI	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	多路传输添加剂添加泵ECU	POMPE MUX TI	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	驻车辅助		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	音响		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	服务模块	服务模块(BTA)	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	服务模块	服务模块(MD SERV)	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	远程信息处理	远程通讯(RADIONAV	√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	远程信息处理	远程通讯(RADIONAV RNEG)	√	√	√	√		
3008 Hybrid4	防滑模式助手		√			√	√	
3008 Hybrid4	音频放大器		√	√	√		√	
3008 Hybrid4	CD播放器		√	√	√			
3008 Hybrid4	组合仪表点阵显示器		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	抬头显示		√	√	√	√		
3008 Hybrid4	网络隔离单元		√			√		
3008 Hybrid4	雨量/亮度传感器		√	√	√			
3008 Hybrid4	方向盘下的开关模块		√	√	√	√	√	
3008 Hybrid4	没有系紧警告灯(TNB)		√					
508 Hybrid4	发动机	MED17 4 2	√	√	√	√	√	S0034
508 Hybrid4	发动机	MEV17 4 2	√	√	√	√	√	S0034

508 Hybrid4	发动机	MM6KP	√	√	√	√	√	S0034
508 Hybrid4	发动机	MM6KP Bio Flex1	√	√	√	√	√	S0034
508 Hybrid4	发动机	MM6KP Bio Flex2	√	√	√	√	√	S0034
508 Hybrid4	发动机	DCM34	√	√	√	√	√	S0036, S0037
508 Hybrid4	发动机	DCM35	√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	发动机	DCM35 HY	√	√	√	√	√	S0036, S0037
508 Hybrid4	发动机	EDC17CP42	√	√	√	√	√	S0037
508 Hybrid4	发动机	HDI SID807 BR2	√	√	√	√	√	S0037
508 Hybrid4	发动机	MED17 4 4	√	√	√	√		S0034
508 Hybrid4	发动机	MED17 4 4EP8	√	√	√	√		
508 Hybrid4	变速箱	BVA AM6 AT6 EURO5	√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	变速箱	CFC300P	√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	变速箱	CFC300P HY	√	√	√	√		
508 Hybrid4	变速箱	BVA AM6 AT6 UDS	√	√	√	√		
508 Hybrid4	ABS (防抱死制动系统)	ABS81	√	√	√	√	√	S0035, S0039
508 Hybrid4	ABS (防抱死制动系统)	ESP81	√	√	√	√	√	S0035, S0038 , S0039
508 Hybrid4	气囊		√	√	√	√		
508 Hybrid4	动力转向电动泵单元		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	仪表板		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	空调		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	BSI (嵌入式系统接口)		√	√	√			S0033
508 Hybrid4	胎压探测		√	√	√	√		
508 Hybrid4	蓄电池充电状态单元		√			√		
508 Hybrid4	前照灯高度调节器/定向前照灯		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	发动机继电器单元		√	√	√	√		
508 Hybrid4	挂车继电器单元		√	√	√	√		
508 Hybrid4	停车辅助		√	√	√	√		
508 Hybrid4	防盗警报器		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 A	√	√	√	√		
508 Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 C	√	√	√	√		
508 Hybrid4	远程信息处理单元		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	有源阻尼电子单元		√	√	√	√		
508 Hybrid4	多功能控制面板		√	√	√	√		
508 Hybrid4	集成到组合仪表的点阵显示屏		√	√	√			

508 Hybrid4	音响		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	音响放大器		√	√	√	√		
508 Hybrid4	方向盘下组合开关		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	驾驶员车门模块		√	√	√	√	√	
508 Hybrid4	电动行李箱电控单元		√	√	√	√		
508 Hybrid4	抬头显示		√	√	√	√		
508 Hybrid4	电子辅助制动		√	√	√	√		S0038
508 Hybrid4	主梁辅助单元		√	√	√	√		
508 Hybrid4	电动转向锁		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	发动机	MED17 4 2	√	√	√	√	√	S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	MEV17 4 2	√	√	√	√	√	S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	MM6KP	√	√	√	√	√	S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	MM6KP Bio Flex1	√	√	√	√	√	S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	MM6KP Bio Flex2	√	√	√	√	√	S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	DCM34	√	√	√	√	√	S0036, S0037
508 RXH Hybrid4	发动机	DCM35	√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	发动机	DCM35 HY	√	√	√	√	√	S0036, S0037
508 RXH Hybrid4	发动机	EDC17CP42	√	√	√	√	√	S0037
508 RXH Hybrid4	发动机	HDI SID807 BR2	√	√	√	√	√	S0037
508 RXH Hybrid4	发动机	MED17 4 4	√	√	√	√		S0034
508 RXH Hybrid4	发动机	MED17 4 4EP8	√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	变速箱	BVA AM6 AT6 EURO5	√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	变速箱	CFC300P	√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	变速箱	CFC300P HY	√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	变速箱	BVA AM6 AT6 UDS	√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	ABS(防抱死制动系统)	ABS81	√	√	√	√	√	S0035, S0039
508 RXH Hybrid4	ABS(防抱死制动系统)	ESP81	√	√	√	√	√	S0035, S0038, S0039
508 RXH Hybrid4	气囊		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	动力转向电动泵单元		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	防盗警报器		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	仪表板		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	空调		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	BSI（嵌入式系统接口）		√	√	√			S0033
508 RXH Hybrid4	胎压探测		√	√	√	√		

508 RXH Hybrid4	蓄电池充电状态单元		√			√		
508 RXH Hybrid4	前照灯高度调节器/定向前照灯		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	发动机继电器单元		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	挂车继电器单元		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	停车辅助		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 A	√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	多功能显示屏	多功能显示屏 C	√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	远程信息处理单元		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	有源阻尼电子单元		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	多功能控制面板		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	集成到组合仪表的点阵显示屏		√	√	√			
508 RXH Hybrid4	音响		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	音响放大器		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	方向盘下组合开关		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	驾驶员车门模块		√	√	√	√	√	
508 RXH Hybrid4	电动行李箱电控单元		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	抬头显示		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	电子辅助制动		√	√	√	√		S0038
508 RXH Hybrid4	主梁辅助单元		√	√	√	√		
508 RXH Hybrid4	电动转向锁		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	发动机		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	ABS (防抱死制动系统)	ESP81	√	√	√	√	√	S0035, S0039
Partner Electric (B9E)	ABS (防抱死制动系统)	ESP 90	√	√	√	√		S0035, S0038, S0039
Partner Electric (B9E)	气囊		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	动力转向电动泵单元		√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	仪表板		√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	空调		√	√	√	√	√	

Partner Electric (B9E)	BSI（嵌入式系统接口）		√	√	√			S0033
Partner Electric (B9E)	无线电或无线电话(无线电部分)	音响	√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	无线电或无线电话(无线电部分)	RD45	√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	驻车辅助		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	牵引蓄电池的车载充电器		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	乘客车厢空气加热电阻器		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	空调压缩机		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	电动车辆管理电控单元		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	服务模块		√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	多功能显示屏	多功能显示屏 A	√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	多功能显示屏	多功能显示屏 C	√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	驱动传动系统接口ECU		√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	警报器		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	雨量/亮度传感器		√	√	√			
Partner Electric (B9E)	独立远程通讯单元	RNEG2010	√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	独立远程通讯单元	远程通讯 (RADIONAV RNEG)	√	√	√	√	√	
Partner Electric (B9E)	电机管理电控单元		√	√	√	√		

Partner Electric (B9E)	蓄电池充电状态单元		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	发动机继电器单元		√	√	√	√		
Partner Electric (B9E)	方向盘下的开关模块		√	√	√	√	√	
ION	气囊		√	√	√	√		
ION	动力转向电动泵单元		√	√	√	√		
ION	仪表板		√	√	√	√		S0033
ION	空调		√	√	√	√		
ION	电机管理电控单元		√	√	√	√		
ION	牵引蓄电池电控单元		√	√	√	√	√	
ION	电动车辆管理电控单元		√	√	√	√		
ION	ESP		√	√	√	√		
ION	转向盘角传感器		√	√	√	√		S0035
ION	网关伺服控制盒		√	√	√	√		
ION	远程信息处理单元		√	√	√	√	√	
ION	牵引蓄电池的车载充电器		√	√	√	√		

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
S0033	保养归零	BSI
S0033	保养归零	BSI-BSI 2010
S0033	保养归零	仪表板
S0034	节气门匹配	发动机-1.6 16v BOSCH Motornic ME 7.4.5
S0034	节气门匹配	发动机-BOSCH ME7.4.5
S0034	节气门匹配	发动机-BOSCH ME749
S0034	节气门匹配	发动机-J34P
S0034	节气门匹配	发动机-KFU MM6LP
S0034	节气门匹配	发动机-KFU MM6LPC
S0034	节气门匹配	发动机-KFV J34P
S0034	节气门匹配	发动机-KFV S2000PM2
S0034	节气门匹配	发动机-ME744
S0034	节气门匹配	发动机-ME745
S0034	节气门匹配	发动机-ME745 EC5

S0034	节气门匹配	发动机-ME747
S0034	节气门匹配	发动机-ME749
S0034	节气门匹配	发动机-ME749 BIO FLEX
S0034	节气门匹配	发动机-ME749 EC5
S0034	节气门匹配	发动机-MED17 4 2
S0034	节气门匹配	发动机-MED17 4 EURO4
S0034	节气门匹配	发动机-MED17 4 EURO5
S0034	节气门匹配	发动机-MED17 4 4
S0034	节气门匹配	发动机-MEV17 4 2
S0034	节气门匹配	发动机-MEV17 4 EURO4
S0034	节气门匹配	发动机-MEV17 4 EURO5
S0034	节气门匹配	发动机-MEV17.4
S0034	节气门匹配	发动机-MEVD17 4 2
S0034	节气门匹配	发动机-MM6KP
S0034	节气门匹配	发动机-MM6KP bio
S0034	节气门匹配	发动机-MM6KP Bio Flex1
S0034	节气门匹配	发动机-MM6KP Bio Flex2
S0034	节气门匹配	发动机-MM6KP BioFlex
S0034	节气门匹配	发动机-MM6LP
S0034	节气门匹配	发动机-MM6LPC
S0034	节气门匹配	发动机-N6A ME749 BIO FLEX
S0034	节气门匹配	发动机-NFU BOSCH ME745
S0034	节气门匹配	发动机-NFU ME744
S0034	节气门匹配	发动机-NFU OR N6A ME749
S0034	节气门匹配	发动机-RFH MM6KP
S0034	节气门匹配	发动机-RFJ MM6LPB
S0034	节气门匹配	发动机-RFK MM6LP
S0034	节气门匹配	发动机-RFN MM6LP
S0034	节气门匹配	发动机-V341
S0034	节气门匹配	服务模块 (RASTREADOR)
S0035	转向角复位	ABS
S0035	转向角复位	ABS-81 ESP
S0035	转向角复位	ABS-ABS 8.1
S0035	转向角复位	ABS-ABS 81
S0035	转向角复位	ABS-ABS ESP8 0

S0035	转向角复位	ABS-ABS8
S0035	转向角复位	ABS-ABS8 BOSCH
S0035	转向角复位	ABS-ABS81
S0035	转向角复位	ABS-BOSCH ABS 8.1
S0035	转向角复位	ABS-ESP
S0035	转向角复位	ABS-ESP 8.1
S0035	转向角复位	ABS-ESP 81
S0035	转向角复位	ABS-ESP 90
S0035	转向角复位	ABS-ESP BOSCH57
S0035	转向角复位	ABS-ESP BOSCH8
S0035	转向角复位	ABS-ESP BOSCH8 KwpECU
S0035	转向角复位	ABS-ESP MK60
S0035	转向角复位	ABS-ESP MK60 0
S0035	转向角复位	ABS-ESP8
S0035	转向角复位	ABS-ESP8 BOSCH
S0035	转向角复位	ABS-ESP8.1
S0035	转向角复位	ABS-ESP81
S0035	转向角复位	ABS-ESP81 BOSCH
S0035	转向角复位	ABS-ESPMK60 0
S0035	转向角复位	动力转向
S0035	转向角复位	方向盘角度传感器
S0035	转向角复位	飞轮角度传感器
S0035	转向角复位	转向盘角传感器
S0036	喷油嘴编码	发动机-9HU EDC16C3
S0036	喷油嘴编码	发动机-9HV BOSCH EDC16C3
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM3.4
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM3.5 BR2
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM3.5 RHE/RHH
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM34
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM35
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM35 BR2
S0036	喷油嘴编码	发动机-DCM35 HY
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC16C3
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC16C3 (CAN)
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC16C3DV4

S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC17C10
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC17C10 BR2
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC17C10 BR2
S0036	喷油嘴编码	发动机-EDC17CP11
S0036	喷油嘴编码	发动机-RHH DCM3.5
S0036	喷油嘴编码	发动机-RHH DW10CTED4-163CV
S0037	DPF再生	发动机-4HK EDC16CP39
S0037	DPF再生	发动机-4HN EDC16CP39
S0037	DPF再生	发动机-BOSCH EDC16C3
S0037	DPF再生	发动机-DCM3.4
S0037	DPF再生	发动机-DCM3.5 BR2
S0037	DPF再生	发动机-DCM3.5 RHE/RHH
S0037	DPF再生	发动机-DCM34
S0037	DPF再生	发动机-DCM35
S0037	DPF再生	发动机-DCM35 BR2
S0037	DPF再生	发动机-DCM35 HY
S0037	DPF再生	发动机-EDC16C3
S0037	DPF再生	发动机-EDC16C3 (CAN)
S0037	DPF再生	发动机-EDC16CP39
S0037	DPF再生	发动机-EDC17C10
S0037	DPF再生	发动机-EDC17C10 BR2
S0037	DPF再生	发动机-EDC17C10 BR2
S0037	DPF再生	发动机-EDC17C60
S0037	DPF再生	发动机-EDC17CP11
S0037	DPF再生	发动机-EDC17CP42
S0037	DPF再生	发动机-EDC17CP52
S0037	DPF再生	发动机-EDC17CP52 UDS
S0037	DPF再生	发动机-HDI SID803A
S0037	DPF再生	发动机-HDI SID807
S0037	DPF再生	发动机-HDI SID807 BR2
S0037	DPF再生	发动机-HDI SID803
S0037	DPF再生	发动机-RHH DCM3.5
S0037	DPF再生	发动机-RHH DW10CTED4-163CV
S0037	DPF再生	发动机-SID201
S0037	DPF再生	发动机-SID803

S0037	DPF再生	发动机-SID807
S0037	DPF再生	发动机-SID807 BR2
S0038	刹车片复位	ABS-ESP 90
S0038	刹车片复位	ABS-ESP81
S0038	刹车片复位	电子辅助制动
S0038	刹车片复位	电子驻车制动
S0039	排气	ABS
S0039	排气	ABS-81 ESP
S0039	排气	ABS-ABS 8. 1
S0039	排气	ABS-ABS 81
S0039	排气	ABS-ABS ABS8 0
S0039	排气	ABS-ABS ASR8 0
S0039	排气	ABS-ABS ESP8 0
S0039	排气	ABS-ABS MK100
S0039	排气	ABS-ABS MK70
S0039	排气	ABS-ABS MK70. 1
S0039	排气	ABS-ABS8
S0039	排气	ABS-ABS8 BOSCH
S0039	排气	ABS-ABS8. 1
S0039	排气	ABS-ABS81
S0039	排气	ABS-ABSMK70 1
S0039	排气	ABS-BOSCH ABS 8. 1
S0039	排气	ABS-ESP 8. 1
S0039	排气	ABS-ESP 90
S0039	排气	ABS-ESP BOCSH8
S0039	排气	ABS-ESP BOSCH57
S0039	排气	ABS-ESP BOSCH8
S0039	排气	ABS-ESP BOSCH8 KwpECU
S0039	排气	ABS-ESP MK60
S0039	排气	ABS-ESP MK60 0
S0039	排气	ABS-ESP8
S0039	排气	ABS-ESP8 BOSCH
S0039	排气	ABS-ESP8. 1
S0039	排气	ABS-ESP81
S0039	排气	ABS-ESP81 BOSCH

S0039	排气	ABS-ESPMK100
S0039	排气	ABS-ESPMK60 0
S0039	排气	ABS-MK70. 1
S003A	电池匹配	电池更换状态单元-BECB
S003A	电池匹配	电池更换状态单元-BECB GEN2
S003A	电池匹配	蓄电池充电状态单元
S003A	电池匹配	蓄电池充电状态单元-BECB
S003A	电池匹配	蓄电池充电状态单元-BECB GEN2
S003A	电池匹配	蓄电池充电状态单元-BECB GEN2
S0040	自适应初始化	发动机-ME745
S0041	更换节气门体、加速踏板传感器、喷射器、氧传感器	发动机-ME745
S0042	更换ECU	发动机-ME745

*XT*ool