

防盗系统 Function List			
Software Version: 26.70			
Automaker	Model	System	Function
北汽(绅宝)	D20	防盗系统	1.读钥匙信息 2.钥匙匹配 3.钥匙清除 4.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	D50	防盗系统	1.钥匙增加 2.钥匙清除 3.读钥匙数量
北汽(绅宝)	E系列	防盗系统	1.读钥匙信息 2.钥匙匹配 3.钥匙清除 4.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	X25	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	X35	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	X55	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	X65	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.剩余解锁时间
北汽(绅宝)	CC(C60F)	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D230	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D280	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D50(C50E)	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D60	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	C61	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D70(C70G)	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	D80(C80G)	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(绅宝)	X55	智能钥匙系统	1.钥匙匹配

北汽(绅宝)	X65	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(幻速)	H2	防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能
北汽(幻速)	H6	防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能
北汽(幻速)	S2/S3	防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能
北汽(幻速)	S3L	防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能
北汽(幻速)	H2	智能钥匙系统	1.全新系统匹配 2.智能钥匙匹配 3.ESCL匹配 4.防盗系统重匹配 5.防盗系统更换匹配 6.EMS匹配
北汽(幻速)	H2	智能钥匙系统	1.全新系统匹配 2.智能钥匙匹配 3.ESCL匹配 4.防盗系统重匹配 5.防盗系统更换匹配 6.EMS匹配
北汽(幻速)	H3	智能钥匙系统	1.钥匙匹配 2.EMS匹配 3.全新系统匹配 4.ESCL匹配

北汽(幻速)	H3F	智能钥匙系统	1.钥匙匹配 2.EMS匹配 3.全新系统匹配 4.ESCL匹配
北汽(幻速)	S3L	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(幻速)	S6	智能钥匙系统	1.钥匙匹配 2.发动机ECU匹配 3.匹配PEPS系统
北汽(幻速)	S6	遥控系统	1.遥控匹配 2.匹配BCM
北汽(吉普)	BJ20	防盗系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ40	防盗系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ40L	防盗系统(类型1)	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.读取钥匙数量
北汽(吉普)	BJ40L	防盗系统(类型2)	1.钥匙匹配 2.钥匙清除
北汽(吉普)	BJ80	防盗系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ20	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ40	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ80	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ80C	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(吉普)	BJ40L	遥控系统	1.遥控匹配
北汽(威望)	S50	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除 3.剩余解锁时间
北汽(威望)	S50	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
北汽(新能源)	EV150	防盗系统	1.钥匙匹配 2.更换EMS 3.更换BCM 4.删除钥匙 5.删除钥匙
北汽(新能源)	EV150经济型	防盗系统	1.钥匙匹配 2.更换EMS 3.更换BCM 4.删除钥匙 5.删除钥匙

北汽(新能源)	EV160	防盗系统	1.钥匙匹配 2.更换EMS 3.更换BCM 4.删除钥匙 5.删除钥匙
北汽(新能源)	EV200	防盗系统	1.钥匙匹配 2.更换EMS 3.更换BCM 4.删除钥匙 5.删除钥匙
北汽(新能源)	EX200	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除
北汽(新能源)	EX260	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除
北汽(新能源)	EU220	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除
北汽(新能源)	EU260	防盗系统	1.钥匙匹配 2.钥匙清除