



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

宝骏汽车功能表 V26.57

车系	系统类型	车型	功能菜单	需要密码	密码可读/可计算	密码位数
宝骏	防盗系统	330	1、读取钥匙数量 2、增加钥匙 3、清除钥匙 4、全新系统匹配	否		
		310	1、读取钥匙数量 2、增加钥匙 3、清除钥匙 4、ECM复位 5、模块匹配	否		
		360				
		510				
		530				
		560				
		310 wagon				
		730				
		610	1、读取钥匙数量 2、遥控匹配	否		
		630	3、钥匙匹配 4、钥匙清除			
	智能钥匙系统	310 Wagon	1、读取版本信息 2、增加钥匙 3、钥匙全丢 4、复位PEPS 5、复位ESCL 6、匹配PEPS	否		
		510				
		530				
		560				
		730				
		E100				
		E200				
	遥控系统	360	1、遥控匹配	否		
		E100				
		E200				

新宝骏	防盗系统	RC-5	1、读取钥匙数量 2、增加钥匙 3、清除钥匙 4、ECM发动机复位 5、BCM车身匹配 6、ECM发动机匹配	否		
		RC-5W				
		RC-6				
		RM-5				
		RS-3				
		RS-5				
		RS-7				
		E300 LV2/LV3				
		E300Plus LV2/LV				
	智能钥匙系统	RC-5	1、增加钥匙 2、钥匙全丢 3、复位PEPS 4、复位ESCL 5、匹配PEPS 6、匹配ESCL	否		
		RC-5W				
		RC-6				
		RM-5				
		RS-3				
		RS-5				
		RS-7				
	遥控系统	E300 LV1	1、遥控匹配	否		
		E300Plus LV1				