

防盗功能列表			
软件版本: 26.32			
汽车	型号	系统	功能
一汽奔腾	老奔腾(CAN)	防盗系统	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
一汽奔腾	B50	防盗系统	1.版本信息 2.读故障码 3.清故障码 4.读数据流 5.清除钥匙 6.钥匙匹配
一汽奔腾	B70	防盗系统	1.版本信息 2.读故障码 3.清故障码 4.读数据流 5.清除钥匙 6.钥匙匹配
一汽奔腾	X80	防盗系统	1.版本信息 2.读故障码 3.清故障码 4.读数据流 5.清除钥匙 6.钥匙匹配
一汽奔腾	B90	防盗系统	1.版本信息 2.读故障码 3.清故障码 4.读数据流 5.清除钥匙 6.钥匙匹配

一汽奔腾	欧朗	防盗系统	1.版本信息 2.读故障码 3.清故障码 4.读数据流 5.清除钥匙 6.钥匙匹配
一汽奔腾	B30	防盗系统	1.钥匙全丢
一汽奔腾	X80	智能钥匙系统	1.钥匙匹配 2.PEPS匹配
一汽奔腾	B90	智能钥匙系统	1.钥匙匹配 2.PEPS匹配
一汽奔腾	新B70	遥控系统	1.遥控匹配
一汽奔腾	B70	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
一汽奔腾	X80	遥控系统	1.遥控匹配
一汽奔腾	欧朗	遥控系统	1.遥控匹配
一汽奔腾	X80F	防盗系统	1.钥匙匹配
一汽奔腾	X80F	智能钥匙系统	1.钥匙匹配
一汽奔腾	X40F	防盗系统	1.钥匙匹配