

防盗系统功能表

软件版本: 26.65

汽车	区域	车型/协议	系统
菲亚特		派力奥	密码读取
菲亚特		西耶那	密码读取
菲亚特		致悦	密码读取
菲亚特	中国	500	防盗系统
菲亚特	中国	500X	防盗系统
菲亚特	中国	Daily(2000-)	防盗系统
菲亚特	中国	Doblo(00-06)	防盗系统
菲亚特	中国	Idea(03-09)	防盗系统
菲亚特	中国	菲跃	智能钥匙系统
菲亚特	中国	致悦	防盗系统
菲亚特	中国	派力奥(02-)	防盗系统
菲亚特	中国	Panda(02-)	防盗系统

菲亚特	中国	西耶那(02-07)	防盗系统
菲亚特	非洲	Siena(02-08)	防盗系统
菲亚特	亚洲	500(07-)	防盗系统
菲亚特	亚洲	Fiorino(08-)	防盗系统
菲亚特	亚洲	Linea	防盗系统
菲亚特	亚洲	Punto	防盗系统
菲亚特	亚洲	Punto grande(06-11)	防盗系统
菲亚特	亚洲	Viaggio(13-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	500(07-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	500L(12-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Albea(02-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Bravo	防盗系统
菲亚特	欧洲	Croma(05-07)	防盗系统

菲亚特	欧洲	Daily(00-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Doblo(05-09)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Doblo(09-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Ducato(06-12)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Ducato(12-13)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Fiorino(08-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Freemont(13-)	智能钥匙系统
菲亚特	欧洲	Idea(03-12)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Linea(07-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Palio(02-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Panda(05-11)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Panda(11-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Phedra(05-)	防盗系统

菲亚特	欧洲	Punto(00-06)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Punto(06-11)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Qubo(08-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Scudo(-07)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Scudo(08-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Sedici(Diesel,06-10)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Sedici(Diesel,10-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Sedici(Petrol,-07)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Sedici(Petrol,08-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Sedici(Petrol,10-)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Stilo(02-06)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Ulysse(02-05)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Ulysse(05-10)	防盗系统
菲亚特	欧洲	Viaggio(12-)	防盗系统
菲亚特	中东	500(07-)	防盗系统
菲亚特	中东	Doblo(-09)	防盗系统

菲亚特	南美	500(10-12)	防盗系统
菲亚特	南美	Bravo(10-14)	防盗系统
菲亚特	南美	Doblo(00-)	防盗系统
菲亚特	南美	Fiorino(14-15)	防盗系统
菲亚特	南美	Grand siena(12-)	防盗系统
菲亚特	南美	Idea(04-12)	防盗系统
菲亚特	南美	Linea(04-12)	防盗系统
菲亚特	南美	Palio(00-03)	防盗系统
菲亚特	南美	Palio(04-12)	防盗系统
菲亚特	南美	Punto(08-14)	防盗系统

菲亚特	南美	Siena(08-12)	防盗系统
菲亚特	南美	Stilo(02-06)	防盗系统
菲亚特	南美	Strada(00-03)	防盗系统
菲亚特	南美	Strada(12-)	防盗系统
菲亚特	南美	Uno(11-)	防盗系统
菲亚特	南美	124 Spider	防盗系统

功能
1. 钥匙数量
2. 钥匙全丢
1. 读取密码
2. 编程钥匙
3. 删除钥匙
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 增加智能钥匙
2. 清除智能钥匙
3. 读防盗密码
1. 钥匙匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配

1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙信息
2.钥匙匹配



1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.增加智能钥匙
2.清除智能钥匙
3. 读防盗密码
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙匹配



1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙匹配
1.钥匙匹配
1.增加新钥匙
2.增加旧钥匙
3.清除钥匙
1.钥匙匹配
1.读故障码
2.清除故障码
3.版本信息
4.钥匙全丢
1.读故障码
2.清除故障码
3.版本信息
4.钥匙全丢
1.读故障码
2.清除故障码
3.版本信息
4.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙匹配
1.钥匙匹配
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配



1.钥匙数量
2.钥匙全丢
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配
1.钥匙数量
2.钥匙匹配
3.遥控数量
4.遥控匹配



1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 钥匙数量
2. 钥匙匹配
3. 遥控数量
4. 遥控匹配
1. 智能钥匙匹配

