



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

北汽福田 V26.22

车型	类型	系统	功能菜单	需要密码	密码可读	密码位数
M4(轻卡)		门控系统	1. 读遥控数量	否		
M4(中卡)		门控系统	2. 遥控匹配 3. 遥控清除			
U201		防盗系统(大陆-康明斯)	1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配发动机	是	否	4
		防盗系统(大陆-G01)	4. 匹配防盗盒 5. 复位发动机 6. 复位防盗盒			
		智能钥匙系统	1. 售后匹配 匹配机械钥匙 匹配智能钥匙	否		
			2. 下线匹配 匹配钥匙 清除钥匙 读取车辆状态 复位钥匙 清除SK 匹配电磁阀 匹配车型	是		
		车身控制系统	1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 3. 遥控清除	否		
奥铃(轻卡)	CXT	门控系统	1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 3. 遥控清除	否		
	CXS					
欧马可轻卡		门控系统	1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 3. 遥控清除	否		
瑞沃轻卡						
其他轻卡						
伽途		智能钥匙系统	1. 匹配钥匙 2. 匹配电子转向柱锁 3. 匹配智能盒 4. 写入VIN码 5. 写入零件号 6. 写入ECU序列号	是	否	8
伽途IM		智能钥匙系统	1. 匹配钥匙 2. 匹配电子转向柱锁 3. 匹配智能盒	是	否	4
		车身控制系统(华东汽电)	1. 匹配遥控 2. 写入VIN码 3. 匹配车身电脑	否		
		车身控制系统(重庆集诚)	1. 读遥控数量 2. 匹配钥匙 3. 匹配遥控 4. 清除钥匙 5. 清除遥控	是	否	4
伽途IX		智能钥匙系统	1. 匹配钥匙 2. 匹配电子转向柱锁 3. 匹配智能盒 4. 写入VIN码 5. 写入零件号 6. 写入ECU序列号	是	否	8
		车身控制系统	1. 遥控匹配	否		
欧曼(重卡)		智能钥匙系统	1. 读钥匙数量 2. 钥匙匹配	否		
		门控系统	1. 读遥控数量 2. 遥控匹配	否		
萨瓦纳		车身控制系统(类型1)	1. 匹配遥控	否		
		车身控制系统(类型2)	2. 删除遥控 3. 读遥控数量			
图雅诺		防盗系统(大陆-康明斯)	1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配发动机 4. 匹配防盗盒 5. 复位发动机 6. 复位防盗盒	是	否	4
图雅诺		车身控制系统	1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量	否		
拓路者		防盗系统(大陆-康明斯)	1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配发动机	是	否	4
		防盗系统(大陆-G01)	4. 匹配防盗盒 5. 复位发动机 6. 复位防盗盒			
		车身控制系统	1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量	否		

拓路者 (P202)		车身控制系统	1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量	否		
拓路者 (2015)		防盗系统(大陆-康明斯)	1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配发动机 4. 匹配防盗盒 5. 复位发动机 6. 复位防盗盒	是	否	4
		防盗系统(大陆-G01)				
		智能钥匙系统	1. 售后匹配 匹配机械钥匙 匹配智能钥匙 2. 下线匹配 匹配钥匙 清除钥匙 读取车辆状态 复位钥匙 清除SK 匹配电磁阀 匹配车型	否		
				是	否	4
		车身控制系统	1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量	否		