深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

华泰汽车 V26.23

符号说明：○：全部支持通过OBD直接做　△：部分支持通过OBD直接做　□：全部支持（拆防盗模块）
●：全部支持通过OBD直接做（需要配件）　▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件）　■：部分支持（拆防盗模块）
×：不支持　/:不需要　◎：有条件支持

品牌	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
华泰	B11		机械钥匙	○	○	○	○	1.版本信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能 (1)读VIN码 (2)检查钥匙
华泰	B21(E70)		机械钥匙	/	/	/	○	1.版本信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能 (1)读VIN码 (2)检查钥匙
华泰	IEV-230(B21EV)		机械钥匙	/	/	/	○	
华泰	宝利格(B35)		机械钥匙	○	○	○	○	1.版本信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能 (1)读VIN码 (2)检查钥匙

华泰	圣达菲(国产)		机械钥匙	○	○	○	○	1.版本信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.读数据流 5.编程功能 (1)读VIN码 (2)检查钥匙
华泰	圣达菲(进口)		机械钥匙	○	○	○	○	1.ECM中立模式 2.读数据流
华泰	圣达菲 7		机械钥匙	/	/	/	○	
华泰	新圣达菲(A25)		机械钥匙	×	○	○	○	1.全新系统匹配 2.防盗器ECU匹配 3.发动机ECU匹配 4.防盗器ECU复位 5.发动机ECU复位 6.防盗器ECU锁定 7.检测钥匙状态 8.检测发动机ECU状态
华泰	新圣达菲(A25)		智能钥匙	×	○	○	/	1.下线匹配 (1)全新系统匹配 (2)发动机ECU匹配 (3)智能盒匹配 2.售后匹配 (1)全新系统匹配 (2)发动机ECU匹配 (3)智能盒匹配 3.无钥匙进入启动系统匹配
华泰	特拉卡(进口)		机械钥匙	/	/	/	○	