

防盗功能列表

软件版本: 26.28

汽车	车型	系统	功能
本田/讴歌	防盗系统	自动识别	03 针接头
本田/讴歌	防盗系统	自动识别	16 针接头
本田/讴歌	防盗系统	类型 1(3 代)	1.添加1把钥匙 2.钥匙全部丢失
本田/讴歌	防盗系统	类型2(4 代)	1.添加1把钥匙 2.钥匙全部丢失
本田/讴歌	智能钥匙系统	类型 1(旋钮型)	1. 增加智能钥匙 2. 智能钥匙全丢
本田/讴歌	智能钥匙系统	类型 2(按键型)	1. 增加智能钥匙 2. 智能钥匙全丢
本田/讴歌	智能钥匙系统	类型 3(按键型)	1. 增加智能钥匙 2. 智能钥匙全丢
本田/讴歌	遥控系统	9代遥控	1. 增加遥控 2. 清除遥控
本田/讴歌	遥控系统	RN6 07	1.遥控匹配 2.遥控识别