



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

江淮功能表V27.05

系统类型	包含车型	功能菜单	需要密码	密码可读	密码位数
智能钥匙系统	瑞风A60	1、增加新钥匙 2、增加旧钥匙 3、清除钥匙 4、匹配防盗器 5、匹配发动机电脑 6、匹配转向柱锁 7、复位防盗器 8、复位发动机电脑 9、复位转向柱锁 10、复位智能盒启动次数 11、读发动机状态 12、匹配全新系统 13、匹配TCU 14、清除ESCL故障码 15、ESCL恢复初始值	是	增加钥匙 和清除钥匙不用密码	8
	瑞风R3				
	瑞风S2				
	瑞风S3				
	瑞风S3_2019				
	瑞风S5				
	瑞风S7				
	iC5				
	瑞风S4				
	T6(皮卡)				
	T8				
	瑞风M5				
	瑞风M6				
	嘉悦X4				
	思皓X4				
智能钥匙系统	CVT	1、读钥匙数量 2、ESCL学习 3、增加钥匙 4、更换发动机ECU	是	否	8
	瑞风R3 和悦A30 GCC 瑞风S2 mini 瑞风S3 2019 瑞风S3 瑞风S4 瑞风S5 瑞风S7 瑞风M3 1.8VVT 瑞风M4 星锐 星悦	1、读钥匙数量 2、增加旧钥匙 3、增加新钥匙 4、清除钥匙 5、复位防盗ECU 6、更换防盗ECU 7、复位发动机ECU 8、更换发动机ECU 9、匹配整套全新系统	是	否	8
防盗系统	瑞风S2 瑞风S3 瑞风S5 T6(皮卡) X200(微卡) 瑞风M3 同悦 和悦RS 和悦轿车 和悦A30 GCC 悦悦 星悦 MT CVT	1、密码读取 2、读取钥匙数量 3、增加钥匙 4、清除钥匙 5、钥匙检测 6、匹配防盗器 7、匹配发动机电脑 8、复位防盗器ECU 9、复位发动机ECU 10、匹配全新系统	是	否	8
	联电防盗系统	1、密码读取 2、读取钥匙数量 3、增加钥匙 4、清除钥匙 5、钥匙检测 6、匹配防盗器 7、匹配发动机电脑 8、复位防盗器ECU 9、复位发动机ECU 10、匹配全新系统	是	否	8

德尔福防盗系统	瑞风S3 瑞风S5 宾悦 同悦 和悦RS 和悦轿车 悦悦 星锐	1、读取版本信息 2、读取故障码 3、清除故障码 4、读取数据流 5、密码设置 5.1、密码输入 5.2、密码设置 6、编程功能 6.1、全新系统匹配 6.2、防盗器ECU匹配 6.3、发动机ECU匹配 6.4、钥匙匹配 6.5、编程发动机VIN 6.6、编程防盗器VIN 6.7、发动机ECU复位 6.8、防盗器ECU复位 6.9、钥匙清除 7、密码读取	是	否	4
遥控系统	IEV5 格尔发(重卡)老K5 瑞风M3 类型1 宾悦 和悦 同悦 星悦 三环遥控 K6 X200(微卡)老款 V7 T6老款 类型2 骏铃 康铃 帅铃I5 A5 K7 V7 嘉悦X4 星锐 星锐D20国六 瑞风M4 瑞风M5(和畅) 瑞风R3 瑞风S2 瑞风S2 mini 瑞风S3 瑞风S4 瑞风S5 瑞风S7 IEV6S 瑞风M6 瑞风M3-1.8VVT 和悦A30 GCC(MT/CV) 和悦A30(CVT) T6新款 T8 iEV7S/iEV7T/iEV6E X200(微卡)新款 IEV5S	1、遥控匹配 1、遥控匹配 1、遥控匹配 1、遥控匹配 2、写VIN 1、遥控匹配 2、遥控清除 3、遥控数量 4、写VIN	否		
车身控制系统	嘉悦A5 嘉悦X7 嘉悦X8 思皓A5 思皓X7	1、添加智能钥匙 2、添加折叠钥匙 3、添加备用直柄钥匙 4、删除所有钥匙 5、更换BCM 6、更换EMS 7、更换TCU	是	否	8

思皓X8	8、全新系统匹配			
iC5	9、更换TBOX			

XTOOL