



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

吉普防盗功能表 V27.05

车系	系统类型	车名/年款/型号		功能菜单
吉普	防盗系统		自动	自动
			手动 CAN 自动	1、读取密码 2、清除钥匙 3、编程全新钥匙 4、编程旧钥匙 5、读取钥匙数量
			CAN 类型 1	1、读取钥匙数量 2、编程旧钥匙 3、编程新钥匙 4、清除钥匙 5、遥控匹配
			CAN 类型 2	1、读数据流 2、匹配旧钥匙 3、匹配新钥匙
			CAN 类型 3	4、清除钥匙 5、读防盗密码
			CAN 类型 4	6、更换 PCM 7、更换 WCM 8、更改 PCM VIN
			VPW 类型 5	1、编程钥匙 2、清除钥匙 3、更改 VIN 4、PCM 更换 5、SKM 更换
	智能钥匙	大切诺基 (G. cherokee)	2014-	1、新增智能钥匙 2、清除智能钥匙 3、更换 RFH 模块 4、读取密码
		自由光 (Cherokee)	2014-2018	1、读取密码 2、编程钥匙 3、清除钥匙
			2019-	1、读取密码 2、编程智能钥匙 3、清除智能钥匙 4、读钥匙数量
		自由侠 (Renegade)	2015-	1、读取密码 2、编程钥匙 3、清除钥匙
		指南者 (Compass)		1、读取密码 2、编程钥匙 3、清除钥匙
		大指挥官 (Commander)	2019-	1、读取密码 2、编程智能钥匙 3、清除智能钥匙 4、读钥匙数量
		大切诺基同步智能匹配		1、同步智能钥匙
	遥控匹配	G.Cherokee	2001-2003	1、遥控匹配
		Liberty	2002-2004	1、遥控匹配