



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

上汽大通防盗功能表 V26.35

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	年份/类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
上汽大通	A80		机械钥匙	△	○	○	○	1. 读取防盗状态 2. 读取密码 3. 匹配防盗电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 匹配防盗电脑和发动机电脑
上汽大通	D60		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	D60		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	D90		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	D90		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	EG10		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	EG10		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配全新系统 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 设置钥匙最大个数
上汽大通	EG50		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EG50		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	EUNIQ5		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息

上汽大通	EUNIQ5		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	EUNIQ5 PLUG-IN		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EUNIQ5 PLUG-IN		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	EUNIQ6		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EUNIQ6		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	EUNIQ6 PLUG-IN		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EUNIQ6 PLUG-IN		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	EUNIQ7		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EUNIQ7		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配全新系统 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	EV30		机械钥匙	/	/	/	○	1. 读取数据流 2. 设置遥控个数
上汽大通	EV30 OVERSEAS		机械钥匙	/	/	/	○	1. 读取数据流 2. 设置遥控个数
上汽大通	EV80	2017年前	机械钥匙	△	○	○	○	1. 读取防盗状态 2. 读取密码 3. 匹配防盗电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 匹配防盗电脑和发动机电脑

上汽大通	EV80	2018年后	机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	EV90		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EV90		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	EXTENDER		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	EXTENDER		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	FCV80		机械钥匙	△	○	○	○	1. 读取防盗状态 2. 匹配防盗电脑 3. 匹配发动机电脑 4. 匹配防盗电脑和发动机电脑
上汽大通	G10	2020年前	机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	G10	2020年后	机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	G10		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配全新系统 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 设置钥匙最大个数
上汽大通	G20		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	G20		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配全新系统 8. 写智能盒配置信息

上汽大通	G50		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配电子转向柱锁 8. 全新系统匹配
上汽大通	G50 PLUS		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	G50 PLUS		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配全新系统 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	RV63		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	RV63		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配全新系统 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	T60		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	T60		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	T70		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	T70		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	T70 EV		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	T90		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息

上汽大通	T90		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 匹配智能电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 复位发动机电脑 6. 匹配电子转向柱锁 7. 匹配智能电脑和发动机电脑 8. 写智能盒配置信息
上汽大通	V80	2017年前	机械钥匙	○	○	○	/	1. 读取防盗状态 2. 读取密码 3. 匹配防盗电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 匹配防盗电脑和发动机电脑
上汽大通	V80	2018年后	机械钥匙	×	○	○	○	1. 读取数据流 2. 匹配整套系统 3. 匹配车身电脑 4. 匹配发动机电脑 5. 制动踏板学习 6. 写车身配置信息
上汽大通	V90		机械钥匙	×	○	○	○	1. 读钥匙数 2. 匹配发动机电脑 3. 匹配车身电脑 4. 全新系统匹配 5. 复位发动机电脑 6. 设置遥控个数 7. 写车身配置信息
上汽大通	V90		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取密码 2. 读取数据流 3. 设置钥匙最大个数 4. 匹配智能电脑 5. 匹配发动机电脑 6. 复位发动机电脑 7. 匹配全新系统 8. 写智能盒配置信息