

防盗系统 Function List

Software Version: 26.41

Automaker	Model	System	Function
斯巴鲁	B4(2009-)	智能钥匙系统	1.智能钥匙匹配 2.清除智能钥匙 3.读钥匙数量 4.读PIN码 5.清除故障码
斯巴鲁	Baja(2005-2007)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Brz(2013-2015)	防盗系统	1. 读钥匙数量 2. 钥匙匹配 3. 清除钥匙 4. 遥控匹配 5. 清除遥控
斯巴鲁	Brz(2013-2015)	智能钥匙系统	1. 增加智能钥匙 2. 清除智能钥匙
斯巴鲁	Crosstrek(2014-)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Crosstrek(2014-)	智能钥匙系统	1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Forester(2003-2012)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Forester(2012-)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配

斯巴鲁	Impreza(-2012)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Impreza(2013-)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Impreza(-2012)	智能钥匙系统	1.智能钥匙匹配 2.清除智能钥匙 3.读钥匙数量 4.读PIN码 5.清除故障码
斯巴鲁	Impreza(2013-)	智能钥匙系统	1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Legacy(4D Chip)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Legacy	智能钥匙系统	1.智能钥匙匹配 2.清除智能钥匙 3.读钥匙数量 4.读PIN码 5.清除故障码
斯巴鲁	Levorg (2015-)	智能钥匙系统	1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Outback(2005-2012)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Outback(2012-)	防盗系统	1.钥匙匹配 2.读PIN码
斯巴鲁	Outback(-2008)	智能钥匙系统	1.智能钥匙匹配 2.清除智能钥匙 3.读钥匙数量 4.读PIN码 5.清除故障码

斯巴鲁	Outback(2013-)	智能钥匙系统	1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	Sti	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Tribeca(Type 1)	防盗系统	1.钥匙全丢
斯巴鲁	Tribeca(Type 2)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.钥匙匹配 3.清除钥匙 4.遥控匹配 5.清除遥控
斯巴鲁	Tribeca(North America)	智能钥匙系统	1.增加智能钥匙 2.清除智能钥匙
斯巴鲁	XV(2013-)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	XV(2013-)	智能钥匙系统	1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	XV Crosstrek(2013-)	防盗系统	1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配

斯巴鲁	XV Crosstrek(2013-)	智能钥匙系统	<ol style="list-style-type: none"> 1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	WRX(-2013)	防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1.钥匙全丢
斯巴鲁	WRX(2014-)	防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1.读钥匙数量 2.增加钥匙 3.钥匙全丢 4.钥匙清除 5.遥控发动机启动器匹配 6.发动机ECU匹配 7.遥控发动机启动器匹配
斯巴鲁	WRX(2014-)	智能钥匙系统	<ol style="list-style-type: none"> 1.读钥匙数量 2.增加智能钥匙 3.清除智能钥匙 4.智能ECM注册 5.引擎ECM注册 6.遥控发动机启动器匹配