



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

领克新能源功能表 V5.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

| 车型(系列) | 车型名称 | 年份 | 系统名称 | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 特殊功能 |
|--------|-------|------|------------------|--------|-------|-------|-------|------|---|
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 差速器电子模块(DEM) | √ | √ | √ | √ | | S0022,S0023 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克01 | 领克 01 | 2019 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005, S0006,S0007,S0008 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 差速器电子模块(DEM) | √ | √ | √ | √ | | S0022,S0023 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克01 | 领克 01 | 2018 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005, S0006,S0007,S0008 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 差速器电子模块(DEM) | √ | √ | √ | √ | | S0022,S0023 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克01 | 领克 01 | 2017 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005, S0006,S0007,S0008 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 差速器电子模块(DEM) | √ | √ | √ | √ | | S0022,S0023 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克02 | 领克 02 | 2019 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005, S0006,S0007,S0008 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 差速器电子模块(DEM) | √ | √ | √ | √ | | S0022,S0023 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克02 | 领克 02 | 2018 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克03 | 领克 03 | 2019 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |
| 领克03 | 领克 03 | 2018 | 汽油发动机模块(ECM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0001,S0002,S0003,S0004,S0005, S0006,S0007,S0008 |
| 领克03 | 领克 03 | 2018 | 自动变速箱控制模块(TCM) | √ | √ | √ | √ | | S0009,S0010,S0011,S0012 |
| 领克03 | 领克 03 | 2018 | 安全气囊(SRS) | √ | √ | √ | √ | | S0013 |
| 领克03 | 领克 03 | 2018 | 中央电子模块(CEM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0014,S0015,S0016 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 空调控制模块(CCM) | √ | √ | √ | √ | | S0017,S0018 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 驾驶员资讯模块(DIM) | √ | √ | √ | √ | | S0019,S0020 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 乘客车门模块(PDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 驾驶员车门模块(DDM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0021 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 方向盘转角传感器模块(SAS) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 驻车辅助摄像头模块(PAC) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 变频发电机模块(IGM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 电子档位选择器模块(EGSM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 挂车模块(TRM) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 动力转向控制模块(PSCM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 广角视觉模块(WAM) | √ | √ | √ | √ | | S0024 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 信息娱乐主机(IHU) | √ | √ | √ | √ | √ | S0025,S0026,S0027 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 板载式充电器模块(OBC) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 音频模块(AUD) | √ | √ | √ | √ | | S0028 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 蓄电池能源管理模块(BECM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 主动式安全网域主机(ASDM) | √ | √ | √ | √ | | S0029 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 右侧障碍检测控制模块(SODR) | √ | √ | √ | √ | | S0030,S0031 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 车辆动态网域主机(VDDM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 变速箱制动器控制模块(TACM) | √ | √ | √ | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 车辆连线模块(VCM) | √ | √ | √ | √ | √ | S0032,S0033 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 尾门动力操作模块(POT) | √ | √ | √ | √ | | S0034,S0035 |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 外装声音模块(ESM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 转向柱锁模块(SCL) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 方向盘模块(SWM) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 中央控制台显示器(CCD) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 蓄电池监测模块(BMS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 车内动作传感器(IMS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 备用蓄电池发声器(BBS) | √ | | | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 左侧大灯控制模块(HCML) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 右侧大灯控制模块(HCMR) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 制动增压器模块(BBM) | √ | √ | √ | | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 车用信息通讯系统模块(TEM) | √ | | | √ | | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 前视摄像头(FLC) | √ | | | √ | √ | |
| 领克03 | 领克03 | 2018 | 前方雷达模块(FRM) | √ | | | √ | | |

特殊功能列表

| 编号 | 功能名称 | 系统名称 |
|-------|-----------------------|-----------------|
| S0001 | 重设燃料/空气混合(燃油修正)的适配功能 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0002 | 不点火计数器 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0003 | 保养后输入发动机机油油位 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0004 | 快速测试EVAP | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0005 | 重设燃料泵低压侧的适配功能 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0006 | 重设燃料/空气混合的适配功能 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0007 | 重设节流阀装置适应性 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0008 | 重设汽油微粒过滤器的适应值 | 汽油发动机模块(ECM) |
| S0009 | 齿轮位置传感器校正 | 自动变速箱控制模块(TCM) |
| S0010 | 重设调整 | 自动变速箱控制模块(TCM) |
| S0011 | 读出变速箱油温 | 自动变速箱控制模块(TCM) |
| S0012 | 启动档位指示 | 自动变速箱控制模块(TCM) |
| S0013 | 发生碰撞时检查安全相关组件 | 安全气囊(SRS) |
| S0014 | 12V电源概览 | 中央电子模块(CEM) |
| S0015 | 车顶天窗或全景天窗的初始化和操作 | 中央电子模块(CEM) |
| S0016 | 校正刹车踏板位置传感器 | 中央电子模块(CEM) |
| S0017 | 控制模块的识别 | 空调控制模块(CCM) |
| S0018 | 校正风门马达 | 空调控制模块(CCM) |
| S0019 | 保养灯归零 | 驾驶员资讯模块(DIM) |
| S0020 | 读出上次保养后迄今的距离,时间和发动机时间 | 驾驶员资讯模块(DIM) |
| S0021 | 初始化前门车窗 | 乘客车门模块(PDM) |
| S0022 | 油泵DEM排气 | 差速器电子模块(DEM) |
| S0023 | 校正差动电子模块 | 差速器电子模块(DEM) |
| S0024 | 广角视觉模块,摄影机学习 | 广角视觉模块(WAM) |
| S0025 | PIN代码重设 | 信息娱乐主机(IHU) |
| S0026 | IHU pin 代码重设 | 信息娱乐主机(IHU) |
| S0027 | 移除地图,IHU | 信息娱乐主机(IHU) |
| S0028 | 检查扬声器 | 音频模块(AUD) |
| S0029 | ASDM雷达与摄影机校正 | 主动式安全网域主机(ASDM) |

| | | |
|-------|--|------------------|
| S0030 | 完成左侧障碍物侦测控制模块(SODL)与右侧障碍物侦测控制模块(SODR)的校正 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) |
| S0031 | 左/右侧障碍物侦测控制模块(SODL/SODR)的标准校正 | 左侧障碍检测控制模块(SODL) |
| S0032 | 改变WiFi侦测及连接模式 | 车辆连线模块(VCM) |
| S0033 | 车辆连线模块(VCM)中的进行中遥控更新重设 | 车辆连线模块(VCM) |
| S0034 | 尾门操作控制 | 尾门动力操作模块(POT) |
| S0035 | 行李箱盖马达的初始化 | 尾门动力操作模块(POT) |

XTOOL