

南京依维柯功能表											
软件版本		V6.02									
系统	系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	读冻结帧	备注
汽油发动机	德尔福发动机系统				√	√	√	√	√		1. 引擎故障灯 2. 碳罐电磁阀 3. 油泵继电器 4. 空调继电器 5. 目标怠速 6. 空燃比 7. 怠速空气控制阀 8. 点火线圈A[1, 4缸] 9. 点火线圈B[2, 3缸] 10. 喷油嘴A[1, 4缸] 11. 喷油嘴B[2, 3缸] 12. 点火提前角
	4G64发动机系统				√	√	√	√	√		1. 引擎故障灯 2. 碳罐电磁阀 3. 油泵继电器 4. 空调继电器 5. 点火提前角 6. 目标怠速 7. 空燃比 8. 废气再循环 9. 怠速空气控制阀 10. 碳罐电磁阀调节 11. 点火线圈A 12. 点火线圈B 13. 点火线圈C 14. 点火线圈D 15. 喷油嘴1 16. 喷油嘴2 17. 喷油嘴3 18. 喷油嘴4 19. 喷油嘴故障测试 10. 点火脉冲测试
柴油发动机	博世柴油					√	√	√	√		动作测试 1. 发动机制动器的排气节流阀 2. 故障灯 3. 冷启动灯 4. 功能测试: 压缩测试、怠速转速比较、高压测试、加速测试、断缸测试
	依维柯 DENOXTRONIC 2发				√	√	√	√			
	依维柯EDC7UC31型 柴油发动机				√	√	√	√			
	依维柯EDC7型柴油 发动机				√	√	√	√	√		1. 冷启动灯 2. 限速器警告灯 3. 发动机制动警告灯 4. 油压过低警告灯 5. 冷却液温度警告灯 6. 诊断灯 7. 发动机制动继电器 8. 加热燃油滤清器继电器 9. 油压表 10. 冷却液温度表
	依维柯METAFUEL 3 型天然气发动机				√	√	√	√	√	√	1. 闪现代码 W/LAMP 2. 红色灯 W/灯 3. 1缸喷油嘴喷射 4. 2缸喷油嘴喷射 5. 3缸喷油嘴喷射 6. 4缸喷油嘴喷射 7. 5缸喷油嘴喷射 8. 6缸喷油嘴喷射 9. 指令线圈1 10. 指令线圈2 11. 指令线圈3 12. 指令线圈4 13. 指令线圈5 14. 指令线圈6
	依维柯-欧4				√	√	√	√			
	博世EDC16_UC40	静态数据 诊断			√	√	√		√		1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试
		动态数据 诊断			√			√	√		1. 故障灯 2. 冷启动灯

博世EDC16柴油 (型号:281 017 439)				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机测试 2. 照明信号灯测试 (预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 汽缸关闭测试
博世EDC 16系统				√	√	√	√		
博世EDC16 EOBDS系统				√	√	√	√	√	1. 功能测试
大柴发动机系统				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机信号测量 2. 发动机转速测量 3. 预热指示灯测试 4. 预热控制器设置 5. 关闭轨压波动修订 6. 诊断仪的怠速设定值 7. 诊断仪的轨压设定替代值 8. 关闭喷油器信号设置 9. ECU中冷旁通阀控制测试 10. 各缸喷油量修正输出 11. 油轨高压测试 12. 提速测试
柴油发动机 (EDC MS6.3 BOSCH)				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机继电器 2. 预热器 3. EOBDS报警器 4. 诊断警告灯 5. 怠速调整 6. 加热式燃油过滤器继电器 7. 预热塞继电器 8. 燃油泵继电器 9. 冷却风扇继电器
柴油发动机 (EDC MS6.2 BOSCH)				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机继电器 2. 预热器 3. EOBDS报警器 4. 诊断警告灯 5. 怠速调整 6. 加热式燃油过滤器继电器 7. 预热塞继电器 8. 燃油泵继电器 9. 冷却风扇继电器
博世防抱死系统	博世防抱死刹车制动8.0			√	√	√	√	√	1. 进气预热继电器测试 2. 发动机制动测试 3. 增压压力电磁阀测试
	博世防抱死刹车制动5.3				√	√	√	√	1. 左右轮进油/出油阀 2. 右后轮进油/出油阀 3. 左前轮进油/出油阀 4. 右前轮进油/出油阀 5. ABS警告灯 6. ABS液压泵 7. 发动机制动继电器 E:\EPS618\Software\hd_p11cdenso\data\CN_MENU.txt
BOSCH EDC16 C8				√	√	√	√	√	1. 空调器压缩机 2. 增压压力电磁阀 3. 排气再循环电磁阀 4. 泵原件关闭阀 5. 水箱风扇 6. 火焰预热启动系统继电器 7. 燃油滤清器加热装置 8. 预热指示灯 9. 预热继电器 10. 废气报警灯 11. 压力调节器阀 12. 电动燃油泵继电器 13. 燃油压力, 油轨 14. 故障灯 15. 节气门电磁阀 16. 进入通道关闭 17. 怠速控制 18. 巡航滑行减速信号 19. 巡航控制关闭信号 20. 巡航控制加速信号 21. 巡航滑行恢复信号

BOSCH CR/MS 6.3				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机继电器 2. 预热器 3. EOBBD报警器 4. 诊断警告灯 5. 怠速调整 6. 加热式燃油过滤器继电器 7. 预热塞继电器 8. 燃油泵继电器 9. 冷却风扇继电器
BOSCH CR/MS 6.3.1				√	√	√	√	√	1. 空调压缩机继电器 2. 预热器 3. EOBBD报警器 4. 诊断警告灯 5. 怠速调整 6. 加热式燃油过滤器继电器 7. 预热塞继电器 8. 燃油泵继电器 9. 冷却风扇继电器
依维柯尾气处理系统				√	√	√	√	√	1. 冷却回路调节阀 2. 配量阀 3. AdBlue二位四通阀 4. AdBlue储罐加热装置 5. 滤清器壳体加热元件 6. 滤清器输出端接口加热元件