



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

欧宝功能表 V9.71

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	车型	模块	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
2018	Adam		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Adam		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2018	Adam		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0416 0446 0455
2018	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Adam		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2018	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0268 0269 0460
2018	Adam		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2018	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Adam		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Adam		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2018	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Adam		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Adam		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Adam		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Ampera-e		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307
2018	Ampera-e		变速器档位控制模块	√	√	√	√	√	0219 0220 0254

2018	Ampera-e		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0370 0372 0373 0376 0378 0403 0413 0416 0446 0449 0463
2018	Ampera-e		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0311 0347 0351
2018	Ampera-e		串行数据网关模块	√	√	√			
2018	Ampera-e		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0220 0254
2018	Ampera-e		电动空调压缩机控制模块	√					
2018	Ampera-e		电源线路通信模块	√			√		
2018	Ampera-e		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2018	Ampera-e		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2018	Ampera-e		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0280
2018	Ampera-e		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Ampera-e		混合动力/电动汽车动力系控制模块 1	√	√	√	√	√	0280
2018	Ampera-e		混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0240 0255 0301 0302 0303 0304 0305 0444
2018	Ampera-e		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0368 0375
2018	Ampera-e		视频处理控制模块	√	√	√	√	√	0292 0367 0401 0437 0468
2018	Ampera-e		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Ampera-e		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Ampera-e		行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Ampera-e		蓄电池能量控制模块	√			√		
2018	Ampera-e		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Ampera-e		制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2018	Ampera-e		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Ampera-e		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		0421
2018	Ampera-e		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Ampera-e		左侧物体传感器模块	√	√	√		√	
2018	Astra-J		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2018	Astra-J		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347

2018	Astra-J		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2018	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425
2018	Astra-J		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2018	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351
2018	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2018	Astra-J		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Astra-J		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2018	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2018	Astra-J		收音机	√	√	√	√	√	0326
2018	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Astra-J		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2018	Astra-J		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-K		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Astra-K		HVAC控制装置	√	√	√			
2018	Astra-K		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422

2018	Astra-K		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Astra-K		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Astra-K		串行数据网关模块	√	√	√			
2018	Astra-K		电源变压器	√	√	√	√		
2018	Astra-K		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2018	Astra-K		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2018	Astra-K		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351
2018	Astra-K		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0263 0315 0317 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Astra-K		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-K		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323 0343
2018	Astra-K		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0237 0238 0366
2018	Astra-K		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368 0375 0382
2018	Astra-K		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2018	Astra-K		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2018	Astra-K		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Astra-K		收音机控制装置	√	√	√			
2018	Astra-K		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Astra-K		远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0441
2018	Astra-K		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Astra-K		主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Astra-K		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421 0450
2018	Astra-K		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	Astra-K		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Astra-K		座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Cascada		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2018	Cascada		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Cascada		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2018	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425

2018	Cascada		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2018	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351
2018	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2018	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2018	Cascada		收音机	√	√	√	√	√	0326
2018	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Cascada		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0207 0208 0421
2018	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2018	Cascada		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Combo-D		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211
2018	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2018	Combo-D		车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0389 0418
2018	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2018	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0394 0459
2018	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2018	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0221 0230 0234 0259 0316 0324 0325 0329 0411 0426 0464 0221 0234 0259 0316 0325 0329 0426 0464
2018	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0278
2018	Combo-D		胎压指示灯模块	√	√	√	√		0333
2018	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2018	Combo-D		组合仪表	√	√	√	√	√	0218
2018	Corsa-E		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Corsa-E		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427

2018	Corsa-E		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0416 0446 0455
2018	Corsa-E		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Corsa-E		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2018	Corsa-E		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0268 0269 0460
2018	Corsa-E		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2018	Corsa-E		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Corsa-E		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Corsa-E		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2018	Corsa-E		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2018	Corsa-E		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Corsa-E		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Corsa-E		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Corsa-E		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Crossland X		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2018	Crossland X		超声波侵入传感器	√	√	√			
2018	Crossland X		车身控制模块	√	√	√	√	√	0355 0371 0405 0443
2018	Crossland X		乘客座椅安全带指示器	√			√	√	
2018	Crossland X		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2018	Crossland X		电动发声防盗系统警报器 模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		电源变压器	√	√	√			
2018	Crossland X		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0395 0435 0438 0453 0456 0461 0466 0469
2018	Crossland X		动力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0259 0260 0262 0270 0312 0316 0330 0346 0353 0364 0383 0410 0412 0417 0433 0458
2018	Crossland X		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		驾驶员车门开关面板控制 模块	√	√	√	√	√	

2018	Crossland X		媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		牵引力控制开关	√			√	√	
2018	Crossland X		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Crossland X		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0369 0397 0401
2018	Crossland X		燃油催化剂泵	√	√	√	√	√	0283 0384
2018	Crossland X		燃油喷射器控制模块	√	√	√			
2018	Crossland X		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		蓄电池传感器模块	√	√	√	√		
2018	Crossland X		右前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		娱乐信息系统面板控制模	√	√	√			
2018	Crossland X		雨量/环境光传感器模块	√	√	√	√		
2018	Crossland X		远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2018	Crossland X		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	Crossland X		组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		左侧方向盘控制器开关	√	√	√	√	√	
2018	Crossland X		左前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2018	Grandland X		超声波侵入传感器	√	√	√			
2018	Grandland X		车身控制模块	√	√	√	√	√	0355 0371 0405 0443
2018	Grandland X		乘客座椅安全带指示器	√			√	√	
2018	Grandland X		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		电动发声防盗系统警报器 模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		电源变压器	√	√	√			
2018	Grandland X		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0395 0435 0438 0453 0456 0461 0466 0469
2018	Grandland X		动力转向控制模块	√	√	√	√	√	

2018	Grandland X		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0260 0262 0270 0312 0316 0330 0346 0353 0364 0410 0412 0417 0458 0260 0270 0312 0316 0346
2018	Grandland X		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		驾驶员车门开关面板控制 模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		驾驶员座椅控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		驾驶员座椅腰部支撑控制 模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0322
2018	Grandland X		媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		免动手举升门传感器控制 模块	√	√	√			
2018	Grandland X		牵引力控制开关	√			√	√	
2018	Grandland X		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Grandland X		前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0369 0397 0401
2018	Grandland X		燃油催化剂泵	√	√	√	√	√	0283
2018	Grandland X		视频处理控制模块	√	√	√	√	√	0292 0367
2018	Grandland X		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		蓄电池传感器模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		蓄电池电压切换控制模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		音频放大器	√	√	√		√	
2018	Grandland X		右前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		娱乐信息系统面板控制模	√	√	√			
2018	Grandland X		雨量/环境光传感器模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	0321 0440 0445
2018	Grandland X		远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	Grandland X		组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		左侧挡风玻璃雨刮器电机 模块	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		左侧方向盘控制器开关	√	√	√	√	√	
2018	Grandland X		左前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	

2018	Insignia-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Insignia-B		HVAC控制装置	√	√	√			
2018	Insignia-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0224 0253
2018	Insignia-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Insignia-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0311 0347 0351
2018	Insignia-B		串行数据网关模块	√	√	√			
2018	Insignia-B		电源变压器	√	√	√	√		
2018	Insignia-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2018	Insignia-B		动力转向控制模块	√	√	√	√		0267
2018	Insignia-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0226 0228 0229 0241 0092 0246 0249 0135 0251 0252 0259 0261 0272 0296 0300 0306 0308 0309 0313 0324 0329 0348 0380 0388 0390 0393 0446
2018	Insignia-B		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Insignia-B		后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0206 0291
2018	Insignia-B		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323 0343
2018	Insignia-B		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0237 0238 0366
2018	Insignia-B		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0368 0375
2018	Insignia-B		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2018	Insignia-B		视频处理控制模块	√	√	√	√	√	0292 0367 0401 0437 0468
2018	Insignia-B		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Insignia-B		收音机控制装置	√	√	√			
2018	Insignia-B		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Insignia-B		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Insignia-B		音频放大器	√	√	√	√		
2018	Insignia-B		远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0441
2018	Insignia-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Insignia-B		主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Insignia-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Insignia-B		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	Insignia-B		组合仪表	√	√	√	√	√	0421

2018	Insignia-B		左侧物体传感器模块	√	√	√		√	
2018	Insignia-B		座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	Insignia-B		座椅记忆控制模块 - 驾驶	√	√	√	√	√	
2018	Karl / Viva		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Karl / Viva		HVAC控制装置	√	√	√			
2018	Karl / Viva		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2018	Karl / Viva		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Karl / Viva		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Karl / Viva		串行数据网关模块	√	√	√			
2018	Karl / Viva		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2018	Karl / Viva		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2018	Karl / Viva		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0263 0315 0317 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Karl / Viva		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368 0375 0382
2018	Karl / Viva		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2018	Karl / Viva		收音机	√	√	√	√	√	0396
2018	Karl / Viva		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Karl / Viva		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421 0450
2018	Karl / Viva		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Mokka		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2018	Mokka		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0327 0347 0351
2018	Mokka		串行数据网关模块	√	√	√			
2018	Mokka		电源变压器	√	√	√	√		
2018	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2018	Mokka		动力转向控制模块	√	√	√	√		0377
2018	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2018	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279

2018	Mokka		放大器	√	√	√	√		
2018	Mokka		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Mokka		后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0280 0038
2018	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2018	Mokka		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2018	Mokka		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2018	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Mokka		收音机控制装置	√	√	√			
2018	Mokka		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Mokka		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Mokka		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	Mokka		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2018	Movano-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Movano-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0222 0295 0314 0427
2018	Movano-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Movano-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2018	Movano-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	0421 0423
2018	Movano-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0268 0286 0288 0289 0290 0407 0447 0461 0462
2018	Movano-B		动力转向控制模块	√	√	√	√		
2018	Movano-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2018	Movano-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0225 0227 0229 0275 0276 0284 0285 0308 0318 0325 0345 0348 0349 0352 0354 0380 0381 0385 0391 0410 0446 0448 0464
2018	Movano-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0354
2018	Movano-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	0135 0294 0297 0298 0299
2018	Movano-B		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368
2018	Movano-B		收音机	√	√	√	√	√	0259 0326 0414 0038
2018	Movano-B		胎压指示灯模块	√	√	√	√		0402 0434 0436 0465 0467

2018	Movano-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	0293 0423
2018	Movano-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0214 0423
2018	Movano-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0233 0404 0406 0423
2018	Movano-B		组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	Vivaro-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Vivaro-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	0402 0434 0436 0465 0467
2018	Vivaro-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2018	Vivaro-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2018	Vivaro-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0268 0286 0289 0290 0407 0447 0461 0462
2018	Vivaro-B		动力转向控制模块	√	√	√	√		
2018	Vivaro-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2018	Vivaro-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0225 0227 0229 0271 0273 0274 0276 0284 0285 0308 0318 0319 0325 0348 0349 0352 0354 0380 0381 0385 0391 0410 0432 0446 0448 0464
2018	Vivaro-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0239 0354
2018	Vivaro-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	0135 0294 0297 0298 0299
2018	Vivaro-B		收音机	√	√	√	√	√	0420 0423 0428
2018	Vivaro-B		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Vivaro-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	0293 0423
2018	Vivaro-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0214 0423
2018	Vivaro-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0277 0287 0423
2018	Vivaro-B		驻车加热器控制模块	√	√	√	√	√	0451 0452
2018	Vivaro-B		组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	Zafira-C		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2018	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2018	Zafira-C		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2018	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2018	Zafira-C		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2018	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425

2018	Zafira-C		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2018	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0241 0261 0270 0308 0310 0317 0329 0380 0387 0392 0410 0448
2018	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2018	Zafira-C		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0231
2018	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2018	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2018	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2018	Zafira-C		收音机	√	√	√	√	√	
2018	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	Zafira-C		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2018	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2018	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2018	Zafira-C		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Adam		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Adam		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2017	Adam		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0416 0446 0455
2017	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Adam		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0268 0269 0460
2017	Adam		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Adam		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Adam		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2017	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Adam		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Adam		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421

2017	Adam		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Ampera-e		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307
2017	Ampera-e		变速器档位控制模块	√			√		
2017	Ampera-e		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0370 0372 0373 0376 0378 0403 0413 0416 0446 0449 0463
2017	Ampera-e		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0311 0347 0351
2017	Ampera-e		串行数据网关模块	√	√	√			
2017	Ampera-e		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0220 0254
2017	Ampera-e		电动空调压缩机控制模块	√					
2017	Ampera-e		电源线路通信模块	√			√		
2017	Ampera-e		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2017	Ampera-e		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Ampera-e		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0280
2017	Ampera-e		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Ampera-e		混合动力/电动汽车动力系控制模块 1	√	√	√	√	√	0280
2017	Ampera-e		混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0240 0255 0301 0302 0303 0304 0305 0444
2017	Ampera-e		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0368 0375
2017	Ampera-e		视频处理控制模块	√	√	√	√	√	0292 0367 0401 0437 0468
2017	Ampera-e		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Ampera-e		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Ampera-e		行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Ampera-e		蓄电池能量控制模块	√			√		
2017	Ampera-e		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Ampera-e		制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2017	Ampera-e		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Ampera-e		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		0421
2017	Ampera-e		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Ampera-e		左侧物体传感器模块	√	√	√		√	
2017	Antara		HVAC控制模块	√	√	√		√	
2017	Antara		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281

2017	Antara		车身控制模块	√	√	√	√	√	0415 0442 0446
2017	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2017	Antara		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2017	Antara		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2017	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0226 0228 0229 0241 0092 0246 0247 0248 0249 0135 0259 0261 0272 0296 0300 0308 0309 0313 0324 0329 0348 0357 0359 0361 0363 0380 0400 0429 0446
2017	Antara		防盗模块	√	√	√	√		
2017	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2017	Antara		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0328
2017	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0243 0366
2017	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0243 0344 0409 0420 0421 0428 0431
2017	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0209 0243 0344 0398 0408 0420 0423 0430
2017	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0282 0332 0334 0335 0336 0337 0338 0374 0403 0413
2017	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0243 0420 0421 0423
2017	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0375
2017	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399
2017	Antara		组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	Astra-J		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2017	Astra-J		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2017	Astra-J		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425
2017	Astra-J		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2017	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351

2017	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2017	Astra-J		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Astra-J		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	Astra-J		收音机	√	√	√	√	√	0326
2017	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Astra-J		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2017	Astra-J		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-K		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Astra-K		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0326
2017	Astra-K		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2017	Astra-K		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Astra-K		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Astra-K		串行数据网关模块	√	√	√			
2017	Astra-K		电源变压器	√	√	√	√		
2017	Astra-K		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2017	Astra-K		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Astra-K		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351
2017	Astra-K		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0263 0315 0317 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Astra-K		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-K		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323 0343
2017	Astra-K		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0237 0238 0366
2017	Astra-K		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368 0375 0382

2017	Astra-K		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2017	Astra-K		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2017	Astra-K		收音机	√	√	√		√	
2017	Astra-K		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2017	Astra-K		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Astra-K		远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0441
2017	Astra-K		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Astra-K		主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Astra-K		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421 0450
2017	Astra-K		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	Astra-K		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Astra-K		座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Cascada		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2017	Cascada		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Cascada		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425
2017	Cascada		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2017	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0350 0351
2017	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2017	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Cascada		收音机	√	√	√	√	√	0326
2017	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Cascada		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0207 0208 0421
2017	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421

2017	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2017	Cascada		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Combo-D		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211
2017	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2017	Combo-D		车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0389 0418
2017	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2017	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0394 0459
2017	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2017	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0221 0230 0234 0259 0316 0324 0325 0329 0411 0426 0464 0221 0234 0565 0259 0316 0325 0329 0426 0464
2017	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0278
2017	Combo-D		胎压指示灯模块	√	√	√	√		0333
2017	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2017	Combo-D		组合仪表	√	√	√	√	√	0218
2017	Corsa-E		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Corsa-E		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2017	Corsa-E		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0416 0446 0455
2017	Corsa-E		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Corsa-E		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Corsa-E		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0268 0269 0460
2017	Corsa-E		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Corsa-E		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Corsa-E		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Corsa-E		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Corsa-E		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2017	Corsa-E		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Corsa-E		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Corsa-E		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Corsa-E		组合仪表	√	√	√	√	√	0421

2017	Crossland X		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2017	Crossland X		超声波侵入传感器	√	√	√			
2017	Crossland X		车身控制模块	√	√	√	√	√	0355 0371 0405 0443
2017	Crossland X		乘客座椅安全带指示器	√			√	√	
2017	Crossland X		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2017	Crossland X		电动发声防盗系统警报器 模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		电源变压器	√	√	√			
2017	Crossland X		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0395 0435 0438 0453 0456 0461 0466 0469
2017	Crossland X		动力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0259 0260 0262 0270 0312 0316 0330 0346 0353 0364 0383 0410 0412 0417 0433 0458
2017	Crossland X		挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		驾驶员车门开关面板控制 模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		牵引力控制开关	√			√	√	
2017	Crossland X		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Crossland X		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0369 0397 0401
2017	Crossland X		燃油催化泵	√	√	√	√	√	0283 0384
2017	Crossland X		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		蓄电池传感器模块	√	√	√	√		
2017	Crossland X		右前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		娱乐信息系统面板控制模	√	√	√			
2017	Crossland X		雨量/环境光传感器模块	√	√	√	√		
2017	Crossland X		远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2017	Crossland X		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2017	Crossland X		组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		左侧方向盘控制器开关	√	√	√	√	√	
2017	Crossland X		左前座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Insignia		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Insignia		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0326
2017	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0224
2017	Insignia		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Insignia		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0457
2017	Insignia		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0245 0261 0329 0392 0429
2017	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2017	Insignia		放大器	√	√	√	√		
2017	Insignia		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323 0343
2017	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0231
2017	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Insignia		前排座椅加热/通风/冷却/ 记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Insignia		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	Insignia		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2017	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	0213 0396
2017	Insignia		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2017	Insignia		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Insignia		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2017	Insignia		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		0421
2017	Insignia		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Insignia		左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	

2017	Karl / Viva		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Karl / Viva		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0326
2017	Karl / Viva		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0331 0427
2017	Karl / Viva		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Karl / Viva		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Karl / Viva		串行数据网关模块	√	√	√			
2017	Karl / Viva		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460
2017	Karl / Viva		动力转向控制模块	√	√	√	√		0264
2017	Karl / Viva		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0263 0315 0317 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Karl / Viva		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368 0375 0382
2017	Karl / Viva		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0429
2017	Karl / Viva		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Karl / Viva		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Karl / Viva		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421 0450
2017	Karl / Viva		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Meriva-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0421
2017	Meriva-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2017	Meriva-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	0217 0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0421
2017	Meriva-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Meriva-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0268 0269 0460
2017	Meriva-B		动力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Meriva-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0226 0228 0229 0241 0092 0246 0247 0248 0249 0135 0251 0252 0259 0261 0272 0296 0300 0306 0308 0313 0324 0329 0348 0380 0388 0390 0393 0446 0241 0092 0251 0252 0259 0261 0272 0308 0380
2017	Meriva-B		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279

2017	Meriva-B		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Meriva-B		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Meriva-B		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Meriva-B		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	Meriva-B		收音机	√	√	√		√	
2017	Meriva-B		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Meriva-B		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0209
2017	Meriva-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Meriva-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Meriva-B		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2017	Meriva-B		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Mokka		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2017	Mokka		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0327 0347 0351
2017	Mokka		串行数据网关模块	√	√	√			
2017	Mokka		电源变压器	√	√	√	√		
2017	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2017	Mokka		动力转向控制模块	√	√	√	√		0377
2017	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0092 0261 0315 0317 0320 0324 0329 0379 0392 0429 0446
2017	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2017	Mokka		放大器	√	√	√	√		
2017	Mokka		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Mokka		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0280 0038
2017	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Mokka		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	Mokka		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2017	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Mokka		收音机控制装置	√	√	√	√	√	

2017	Mokka		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Mokka		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Mokka		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	Mokka		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2017	Movano-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Movano-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0222 0295 0314 0427
2017	Movano-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Movano-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2017	Movano-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	0421 0423
2017	Movano-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0268 0286 0288 0289 0290 0407 0447 0461 0462
2017	Movano-B		动力转向控制模块	√	√	√	√		
2017	Movano-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2017	Movano-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0226 0227 0229 0275 0276 0284 0285 0313 0318 0329 0349 0354 0356 0358 0360 0362 0385 0391 0448 0464
2017	Movano-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0354
2017	Movano-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	0135 0294 0297 0298 0299
2017	Movano-B		前视摄像头模块	√	√	√	√		0368
2017	Movano-B		收音机	√	√	√	√	√	0259 0326 0414 0038
2017	Movano-B		胎压指示灯模块	√	√	√	√		0402 0434 0436 0465 0467
2017	Movano-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	0293 0423
2017	Movano-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0214 0423
2017	Movano-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0233 0404 0406 0423
2017	Movano-B		组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	Vivaro-B		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Vivaro-B		车身控制模块	√	√	√	√	√	0402 0434 0436 0465 0467
2017	Vivaro-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2017	Vivaro-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2017	Vivaro-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0266 0268 0286 0289 0290 0407 0447 0461 0462
2017	Vivaro-B		动力转向控制模块	√	√	√	√		

2017	Vivaro-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2017	Vivaro-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0225 0227 0229 0271 0273 0274 0276 0284 0285 0308 0318 0319 0325 0348 0349 0352 0354 0380 0381 0385 0391 0410 0432 0446 0448 0464
2017	Vivaro-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0239 0354
2017	Vivaro-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	0135 0294 0297 0298 0299
2017	Vivaro-B		收音机	√	√	√	√	√	0420 0423 0428
2017	Vivaro-B		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Vivaro-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	0293 0423
2017	Vivaro-B		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0214 0423
2017	Vivaro-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0277 0287 0423
2017	Vivaro-B		驻车加热器控制模块	√	√	√	√	√	0451 0452
2017	Vivaro-B		组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	Zafira-C		HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0211 0307 0421
2017	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0223 0281
2017	Zafira-C		车身控制模块	√	√	√	√	√	0258 0332 0334 0372 0373 0376 0378 0416 0446 0455
2017	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0288 0347
2017	Zafira-C		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0271 0365 0386 0419
2017	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0351 0394 0425
2017	Zafira-C		动力转向控制模块	√	√	√	√		0256 0257 0264
2017	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0241 0261 0270 0308 0310 0317 0329 0380 0387 0392 0410 0448
2017	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0265 0279
2017	Zafira-C		挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0231
2017	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2017	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0235 0369 0375
2017	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	

2017	Zafira-C		收音机	√	√	√	√	√	
2017	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2017	Zafira-C		远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0212 0215 0216 0232 0439
2017	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0421
2017	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0399 0454
2017	Zafira-C		组合仪表	√	√	√	√	√	0421
2016	Adam		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0306
2016	Adam		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2016	Adam		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2016	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Adam		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Adam		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Adam		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2016	Adam		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2016	Adam		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Adam		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2016	Adam		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427 0330
2016	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Antara		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2016	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Antara		仪表组	√	√	√	√	√	
2016	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313
2016	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0209 0243 0496 0420
2016	Antara		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2016	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2016	Antara		防盗模块	√	√	√	√		

2016	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2016	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2016	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0496 0398
2016	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0509 0209 0420 0409
2016	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Astra-J		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2016	Astra-J		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0241 0092 0251 0252 0259 0261 0272 0308 0380
2016	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2016	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2016	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2016	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-J		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Astra-J		收音机	√	√	√		√	
2016	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2016	Astra-K		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2016	Astra-K		收音机	√	√	√	√	√	0396 0521
2016	Astra-K		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Astra-K		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0460 0522 0523
2016	Astra-K		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Astra-K		座椅位置记忆控制模块	√	√	√	√	√	

2016	Astra-K		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Astra-K		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306
2016	Astra-K		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-K		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Astra-K		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	Astra-K		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2016	Astra-K		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427 0330
2016	Astra-K		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Astra-K		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2016	Astra-K		前视摄像头模块	√	√	√	√		0375 0368
2016	Astra-K		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209 0307
2016	Astra-K		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Astra-K		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Astra-K		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2016	Astra-K		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2016	Cascada		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2016	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2016	Cascada		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Cascada		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2016	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0209 0207 0208
2016	Cascada		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Cascada		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209

2016	Cascada		收音机	√	√	√		√	
2016	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2016	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0530 0531 0348 0565 0261 0308 0385 0584 0464
2016	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0532 0394 0265
2016	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2016	Combo-D		胎压指示灯模块	√	√	√	√		
2016	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471
2016	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	0242 0418 0389
2016	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0536
2016	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2016	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	0218
2016	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2016	Corsa-E		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Corsa-E		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0306
2016	Corsa-E		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Corsa-E		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0306
2016	Corsa-E		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2016	Corsa-E		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Corsa-E		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Corsa-E		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2016	Corsa-E		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Corsa-E		收音机	√	√	√		√	
2016	Corsa-E		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Corsa-E		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Corsa-E		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Corsa-E		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2016	Corsa-E		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427 0330
2016	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2016	Insignia		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	

2016	Insignia		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		前排座椅加热/通风/冷却/ 记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2016	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Insignia		左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	Insignia		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0540 0245 0541 0542 0388 0386 0306
2016	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Insignia		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2016	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2016	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Insignia		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2016	Insignia		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288 0544
2016	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	0396 0521
2016	Insignia		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Insignia		放大器	√	√	√	√		
2016	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	Insignia		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0545
2016	Karl / Viva		收音机	√	√	√	√	√	0396
2016	Karl / Viva		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2016	Karl / Viva		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Karl / Viva		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Karl / Viva		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481

2016	Karl / Viva		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306
2016	Karl / Viva		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Karl / Viva		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Karl / Viva		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209 0307
2016	Karl / Viva		前视摄像头模块	√	√	√	√		0375 0368
2016	Karl / Viva		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427 0330
2016	Karl / Viva		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0306
2016	Karl / Viva		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	Karl / Viva		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Meriva-B		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Meriva-B		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	Meriva-B		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Meriva-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Meriva-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0241 0092 0251 0252 0259 0261 0272 0308 0380
2016	Meriva-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0373 0372 0378 0376 0209 0480 0546 0481 0332
2016	Meriva-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Meriva-B		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Meriva-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Meriva-B		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Meriva-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2016	Meriva-B		电动转向控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Meriva-B		收音机	√	√	√		√	
2016	Meriva-B		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Meriva-B		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Meriva-B		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Meriva-B		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Mokka		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2016	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Mokka		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265

2016	Mokka		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Mokka		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2016	Mokka		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Mokka		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	Mokka		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2016	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0288
2016	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0241 0092 0251 0252 0259 0261 0272 0308 0380
2016	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2016	Mokka		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Mokka		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		前视摄像头模块	√	√	√	√		
2016	Movano-B		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2016	Movano-B		仪表组	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2016	Movano-B		胎压指示灯模块	√	√	√	√		
2016	Movano-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0289 0461 0288 0279 0447 0290 0460 0551
2016	Movano-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		收音机	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		
2016	Movano-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Movano-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0222
2016	Movano-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	

2016	Vivaro-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348
2016	Vivaro-B		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2016	Vivaro-B		仪表组	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2016	Vivaro-B		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0553 0554
2016	Vivaro-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0289 0461 0279 0290 0460 0447 0551
2016	Vivaro-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0555
2016	Vivaro-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0496
2016	Vivaro-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		收音机	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2016	Vivaro-B		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Vivaro-B		还原剂控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2016	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2016	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2016	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2016	Zafira-C		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2016	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0241 0092 0251 0252 0259 0261 0272 0308 0380
2016	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2016	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2016	Zafira-C		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2016	Zafira-C		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2016	Zafira-C		收音机	√	√	√	√	√	

2016	Zafira-C		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2016	Zafira-C		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Zafira-C		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	
2016	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2016	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2016	Zafira-C		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Adam		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Adam		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2015	Adam		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Adam		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Adam		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Adam		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Adam		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2015	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Adam		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Adam		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427 0330
2015	Ampera		电动空调压缩机控制模块	√					
2015	Ampera		蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	Ampera		冷却液加热器控制模块	√	√	√	√		
2015	Ampera		蓄电池充电器控制模块	√			√		
2015	Ampera		混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562
2015	Ampera		混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Ampera		驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2015	Ampera		驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2015	Ampera		辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2015	Ampera		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	Ampera		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√		

2015	Ampera		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386
2015	Ampera		仪表组	√	√	√	√	√	0209 0209
2015	Ampera		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Ampera		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Ampera		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0563 0245 0386 0261 0587
2015	Ampera		变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Ampera		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0307
2015	Ampera		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2015	Ampera		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Ampera		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Ampera		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0565
2015	Ampera		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Ampera		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Ampera		车体控制模块	√	√	√	√	√	0370 0413 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0416 0446 0373 0372 0378 0376 0480 0481 0403
2015	Ampera		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Ampera		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Ampera		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Antara		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2015	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0563 0245 0386 0571 0261 0379
2015	Antara		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2015	Antara		可变动力转向控制模块	√	√	√		√	
2015	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2015	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0496 0398
2015	Antara		后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Antara		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2015	Antara		防盗模块	√	√	√	√		
2015	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236

2015	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2015	Antara		仪表组	√	√	√	√	√	
2015	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0209 0243 0496 0420
2015	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0509 0209 0420 0409
2015	Antara		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Antara		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2015	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2015	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Astra-J		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2015	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Astra-J		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2015	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2015	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Astra-J		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2015	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2015	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Astra-J		收音机	√	√	√		√	
2015	Astra-J		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2015	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366

2015	Cascada		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2015	Cascada		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2015	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Cascada		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2015	Cascada		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Cascada		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2015	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0209 0207 0208
2015	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Cascada		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Cascada		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Cascada		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2015	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0234 0259 0316 0325 0329 0426 0464
2015	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0536
2015	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471
2015	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0532 0394 0265
2015	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2015	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2015	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	0218
2015	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	0242 0418 0389
2015	Combo-D		胎压指示灯模块	√	√	√	√		

2015	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2015	Corsa-E		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2015	Corsa-E		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Corsa-E		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Corsa-E		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Corsa-E		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Corsa-E		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Corsa-E		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Corsa-E		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2015	Corsa-E		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Corsa-E		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Corsa-E		燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0306
2015	Corsa-E		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Corsa-E		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Corsa-E		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2015	Insignia		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2015	Insignia		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2015	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0084 0245 0542 0386
2015	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		前排座椅加热/通风/冷却/ 记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288 0544
2015	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209

2015	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2015	Insignia		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	Insignia		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0545
2015	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2015	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Insignia		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Insignia		左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	0396 0521
2015	Insignia		放大器	√	√	√	√		
2015	Insignia		娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	
2015	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2015	Meriva-B		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Meriva-B		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2015	Meriva-B		电动转向控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Meriva-B		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Meriva-B		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Meriva-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0373 0372 0378 0376 0209 0480 0546 0481 0332
2015	Meriva-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Meriva-B		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Meriva-B		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Meriva-B		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Meriva-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Meriva-B		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Meriva-B		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Meriva-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2015	Meriva-B		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Meriva-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Meriva-B		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Meriva-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209

2015	Meriva-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2015	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2015	Mokka		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Mokka		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0288
2015	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Mokka		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2015	Mokka		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2015	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Mokka		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Mokka		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Mokka		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2015	Mokka		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2015	Movano-B		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0289 0461 0288 0279 0447 0290 0460 0551
2015	Movano-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348
2015	Movano-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		仪表组	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0222
2015	Movano-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2015	Movano-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		

2015	Movano-B		导航控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Movano-B		胎压指示灯模块	√	√	√	√		
2015	Vivaro-B		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0289 0461 0279 0290 0460 0447 0551
2015	Vivaro-B		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0496
2015	Vivaro-B		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2015	Vivaro-B		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	
2015	Vivaro-B		信息显示模块	√	√	√	√	√	
2015	Vivaro-B		串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2015	Vivaro-B		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Vivaro-B		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348
2015	Vivaro-B		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Vivaro-B		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2015	Vivaro-B		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0555
2015	Vivaro-B		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√		
2015	Vivaro-B		多功能附件控制模块	√	√	√	√		
2015	Vivaro-B		车体控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2015	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2015	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2015	Zafira-C		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2015	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2015	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2015	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2015	Zafira-C		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2015	Zafira-C		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2015	Zafira-C		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209

2015	Zafira-C		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2015	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2015	Zafira-C		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		收音机	√	√	√	√	√	
2015	Zafira-C		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2015	Zafira-C		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2015	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2014	Adam		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2014	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0542 0386
2014	Adam		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Adam		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Adam		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	Adam		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2014	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2014	Adam		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2014	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2014	Adam		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Ampera		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Ampera		辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2014	Ampera		驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2014	Ampera		驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2014	Ampera		混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Ampera		电动空调压缩机控制模块	√					
2014	Ampera		蓄电池充电器控制模块	√			√		
2014	Ampera		蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	Ampera		冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2014	Ampera		混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562
2014	Ampera		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√		
2014	Ampera		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2014	Ampera		车体控制模块	√	√	√	√	√	0370 0413 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0416 0446 0373 0372 0378 0376 0480 0481 0403
2014	Ampera		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Ampera		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2014	Ampera		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Ampera		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2014	Ampera		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2014	Ampera		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Ampera		仪表组	√	√	√	√	√	0209 0209
2014	Ampera		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0307
2014	Ampera		收音机	√	√	√	√	√	
2014	Ampera		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Ampera		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Ampera		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0565
2014	Ampera		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2014	Ampera		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0563 0245 0386 0261 0587
2014	Ampera		变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Antara		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Antara		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2014	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Antara		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2014	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0563 0245 0386 0571 0261 0379
2014	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0509 0209 0420 0409
2014	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0209 0243 0496 0420
2014	Antara		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2014	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2014	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2014	Antara		防盗模块	√	√	√	√		
2014	Antara		仪表组	√	√	√	√	√	
2014	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453

2014	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Antara		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2014	Antara		可变动力转向控制模块	√	√	√		√	
2014	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2014	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0496 0398
2014	Antara		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Astra-J		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2014	Astra-J		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2014	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2014	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2014	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2014	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2014	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2014	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2014	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2014	Astra-J		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2014	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Astra-J		收音机	√	√	√		√	
2014	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Astra-J		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2014	Cascada		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2014	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281

2014	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2014	Cascada		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2014	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0209 0574 0575
2014	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2014	Cascada		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2014	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2014	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2014	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Cascada		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2014	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2014	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Cascada		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Cascada		收音机	√	√	√	√	√	
2014	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Cascada		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Cascada		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471
2014	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0348 0228 0229 0234 0261 0270 0285 0308 0329 0385 0426 0586 0448 0464
2014	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	0218
2014	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0536
2014	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2014	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	0242 0418 0389
2014	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2014	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0532 0394 0265
2014	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344

2014	Insignia		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2014	Insignia		放大器	√	√	√	√		
2014	Insignia		人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0326
2014	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	0396 0521
2014	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2014	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306 0210 0317 0320 0092 0379
2014	Insignia		HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		收音机控制装置	√	√	√	√	√	0326
2014	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2014	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2014	Insignia		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	Insignia		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		前排座椅加热/通风/冷却/ 记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2014	Insignia		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2014	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2014	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288 0544
2014	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2014	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Insignia		左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	Insignia		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Mokka		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209

2014	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306
2014	Mokka		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2014	Mokka		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Mokka		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2014	Mokka		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2014	Mokka		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2014	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2014	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0288
2014	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Mokka		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	Mokka		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2014	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Meriva-B		发动机控制模块						0210
2014	Zafira-C		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2014	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2014	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306
2014	Zafira-C		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2014	Zafira-C		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2014	Zafira-C		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2014	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2014	Zafira-C		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2014	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2014	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2014	Zafira-C		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288

2014	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2014	Zafira-C		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2014	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2014	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2014	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Zafira-C		收音机	√	√	√		√	
2014	Zafira-C		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2014	Zafira-C		底盘控制模块	√	√	√	√	√	0386 0487 0365
2014	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	空调系统	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002 0003
2014	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2014	Corsa-D	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2014	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014 0015
2014	Corsa-D	发动机	A10XEP	√	√	√	√	√	0006 0016 0017 0018 0019
2014	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2014	Corsa-D	发动机	A12XER	√	√	√	√	√	0006 0018
2014	Corsa-D	发动机	A12XEL	√	√	√	√	√	0006 0018

2014	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0020 0010 0004 0014 0021
2014	Corsa-D	发动机	Z13DTE	√	√	√	√	√	0006
2014	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2014	Corsa-D	发动机	A13DTC	√	√	√	√	√	0019
2014	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2014	Corsa-D	发动机	A14XEL	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2014	Corsa-D	发动机	A14XER	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2014	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	发动机	A16LEL	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	发动机	A16LER	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0022 0004 0014 0023 0024 0025 0012 0026 0027 0028 0029 0020 0030
2014	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2014	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2014	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0031 0032 0033 0034
2014	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0035 0036
2013	Adam		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0386 0306
2013	Adam		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0279 0460 0485
2013	Adam		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Adam		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0480 0481 0332
2013	Adam		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2013	Adam		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Adam		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Adam		收音机	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0563 0245 0386 0261 0587
2013	Ampera		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Ampera		混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2013	Ampera		驱动电机控制模块2	√	√	√	√		

2013	Ampera		辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2013	Ampera		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0565
2013	Ampera		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Ampera		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Ampera		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Ampera		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Ampera		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0378 0376 0480 0481 0403 0332
2013	Ampera		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2013	Ampera		仪表组	√	√	√	√	√	0209 0209
2013	Ampera		收音机	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Ampera		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√		
2013	Ampera		电动空调压缩机控制模块	√					
2013	Ampera		冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2013	Ampera		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Ampera		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Ampera		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2013	Ampera		蓄电池充电器控制模块	√			√		
2013	Ampera		混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562
2013	Ampera		蓄电池能量控制模块	√			√		
2013	Ampera		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0307
2013	Ampera		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0209
2013	Ampera		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2013	Antara		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2013	Antara		仪表组	√	√	√	√	√	
2013	Antara		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Antara		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Antara		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265

2013	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2013	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0496 0398
2013	Antara		可变动力转向控制模块	√	√	√		√	
2013	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313
2013	Antara		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2013	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0509 0209 0420 0409
2013	Antara		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2013	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2013	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2013	Antara		防盗模块	√	√	√	√		
2013	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0209 0243 0496 0420
2013	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0542 0386
2013	Astra-J		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2013	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2013	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2013	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2013	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Astra-J		收音机	√	√	√		√	
2013	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209

2013	Astra-J		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2013	Cascada		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Cascada		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2013	Cascada		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2013	Cascada		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2013	Cascada		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Cascada		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Cascada		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2013	Cascada		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0229 0261 0585 0227 0270 0588 0275 0308 0310 0329 0380 0385 0410 0448
2013	Cascada		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2013	Cascada		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Cascada		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Cascada		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Cascada		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Cascada		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Cascada		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	Cascada		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Cascada		折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	0209 0574 0575
2013	Cascada		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Cascada		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0375
2013	Cascada		收音机	√	√	√	√	√	
2013	Cascada		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Cascada		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0576 0577 0578 0221 0234
2013	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2013	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0532 0394 0265
2013	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	0242 0418 0389
2013	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	0218
2013	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471

2013	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2013	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0542 0386
2013	Insignia		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2013	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2013	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2013	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2013	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Insignia		收音机	√	√	√		√	
2013	Insignia		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Insignia		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	Insignia		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2013	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2013	Mokka		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0542 0386
2013	Mokka		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2013	Mokka		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Mokka		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2013	Mokka		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Mokka		电动转向控制模块	√	√	√	√		
2013	Mokka		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Mokka		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481

2013	Mokka		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2013	Mokka		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Mokka		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Mokka		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Mokka		收音机	√	√	√	√	√	
2013	Mokka		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Mokka		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Mokka		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2013	Mokka		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Mokka		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Mokka		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0245 0542 0386
2013	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2013	Zafira-C		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2013	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2013	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2013	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2013	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2013	Zafira-C		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513 0288
2013	Zafira-C		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2013	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			0279 0265
2013	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Zafira-C		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481
2013	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347
2013	Zafira-C		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2013	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2013	Zafira-C		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Zafira-C		收音机	√	√	√		√	
2013	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Zafira-C		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	Zafira-C		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Zafira-C		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2013	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	

2013	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Zafira-C		前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0209
2013	Agila_B	车身	BCM (车身控制模块)		√	√	√	√	
2013	Agila_B	车身	防盗		√	√	√		
2013	Agila_B	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2013	Agila_B	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√		0005
2013	Agila_B	底盘	电子助力转向	√	√	√			
2013	Agila_B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2013	Agila_B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2013	Agila_B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0041 0019 0004 0021 0020 0018 0028 0025 0027 0043
2013	Agila_B	变速箱	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2013	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	0052 0003 0053 0001 0004 0054 0055 0005
2013	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0001 0004
2013	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2013	Astra-H	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	UEC (发动机罩下方电子中央模块)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		

2013	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2013	Astra-H	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		0035
2013	Astra-H	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0062
2013	Astra-H	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2013	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2013	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2013	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2013	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0009 0004 0004 0065 0012 0014 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0065 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2013	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2013	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2013	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0012 0004 0012 0065 0069 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2013	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2013	Astra-H	发动机	A16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018

2013	Astra-H	发动机	A16XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0033 0012 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2013	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2013	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0063 0004 0004 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2013	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2013	Astra-H	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0070 0026 0071 0006 0007 0008 0027 0018
2013	Astra-H	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2013	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2013	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2013	Astra-H	发动机	A18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0033 0018

2013	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2013	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2013	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2013	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0072 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2013	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2013	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0073 0074 0075 0076 0077 0078 0032 0003 0033 0079
2013	Astra-H	变速箱	AF17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2013	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0004 0033 0030
2013	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0079 0034 0035 0061
2013	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	0079 0004 0061
2013	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0131 0121 0084 0221 0234 0259 0316 0325 0426 0464
2013	Combo-D		变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		电子刹车控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		充气头枕传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		

2013	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	空调系统	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2013	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2013	Corsa-D	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2013	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2013	Corsa-D	发动机	A10XEP	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2013	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2013	Corsa-D	发动机	A12XER	√	√	√	√	√	0006 0018
2013	Corsa-D	发动机	A12XEL	√	√	√	√	√	0006 0018
2013	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2013	Corsa-D	发动机	Z13DTE	√	√	√	√	√	0006
2013	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2013	Corsa-D	发动机	A13DTC	√	√	√	√	√	0019
2013	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2013	Corsa-D	发动机	A14XEL	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2013	Corsa-D	发动机	A14XER	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2013	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	

2013	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	发动机	A16LEL	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	发动机	A16LER	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2013	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2013	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2013	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2013	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2013	Meriva-B	车身	前座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	车身	头灯控制模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	车身	安全气囊感应诊断模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	车身	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0108 0039
2013	Meriva-B	车身	远程加热器及空调控制模	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0039
2013	Meriva-B	车身	尾车接口控制模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	底盘	电子制动控制模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	底盘	电子动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	Meriva-B	底盘	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0109 0110
2013	Meriva-B	底盘	方向盘角度传感器模块	√	√	√			0081
2013	Meriva-B	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2013	Meriva-B	发动机	A 13 DTC 1.3(LDV)	√	√	√	√	√	0083 0111 0112 0023 0024 0028 0025 0069 0113 0114 0115 0116 0117 0118
2013	Meriva-B	发动机	A 13 DTE 1.3(LSF)	√	√	√	√	√	0083 0111 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0118 0018
2013	Meriva-B	发动机	A 14 NEL (LUH)	√	√	√	√	√	0018
2013	Meriva-B	发动机	A 14 NET (LUJ)	√	√	√	√	√	0018
2013	Meriva-B	发动机	A 14 XER (LDD)	√	√	√	√	√	0018
2013	Meriva-B	发动机	A 17 DTC 1.7(LUE)	√	√	√	√	√	0121 0103 0018
2013	Meriva-B	发动机	A 17 DTS 1.7(LUD)	√	√	√	√	√	0118 0103 0018

2013	Meriva-B	发动机	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0025 0018
2013	Meriva-B	变速箱	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0078 0122
2013	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2013	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0123 0124
2013	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2013	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2013	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2013	Zafira-B	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	
2013	Zafira-B	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2013	Zafira-B	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	UEC (发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2013	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2013	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	0005
2013	Zafira-B	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2013	Zafira-B	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2013	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2013	Zafira-B	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		

2013	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0033 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0033 0018
2013	Zafira-B	发动机	A16XER	√	√	√	√	√	0009 0019 0033 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0025 0027 0020 0018
2013	Zafira-B	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0025 0027 0018
2013	Zafira-B	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0025 0027 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2013	Zafira-B	发动机	A18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0033 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2013	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2013	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0018
2013	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0018
2013	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0018
2013	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2013	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0126 0075 0076 0077 0032 0033 0078
2013	Zafira-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2013	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0033

2012	Ampera		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0563 0245 0386 0261 0587
2012	Ampera		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2012	Ampera		混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2012	Ampera		驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2012	Ampera		辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2012	Ampera		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0565
2012	Ampera		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2012	Ampera		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2012	Ampera		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2012	Ampera		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	Ampera		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0372 0378 0376 0480 0481 0332
2012	Ampera		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2012	Ampera		乘客感知模块	√	√	√	√		0579
2012	Ampera		仪表组	√	√	√	√	√	0209 0209
2012	Ampera		收音机	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		移动电话通信接口控制模	√	√	√	√	√	0580
2012	Ampera		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0307
2012	Ampera		电动空调压缩机控制模块	√					
2012	Ampera		冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2012	Ampera		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Ampera		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Ampera		转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	Ampera		蓄电池充电器控制模块	√			√		
2012	Ampera		混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562
2012	Ampera		蓄电池能量控制模块	√			√		
2012	Antara		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0084 0563 0245 0386 0571 0261 0379

2012	Antara		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2012	Antara		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0422
2012	Antara		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Antara		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265
2012	Antara		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2012	Antara		可变动力转向控制模块	√	√	√		√	
2012	Antara		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2012	Antara		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2012	Antara		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0347 0442
2012	Antara		仪表组	√	√	√	√	√	
2012	Antara		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2012	Antara		收音机	√	√	√	√	√	0509 0209 0420 0409
2012	Antara		移动电话控制模块	√	√	√		√	0209 0243 0496 0420
2012	Antara		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2012	Antara		信息显示模块	√	√	√	√	√	0496 0398
2012	Antara		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2012	Antara		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Antara		防盗模块	√	√	√	√		
2012	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313 0306
2012	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	Astra-J		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2012	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2012	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2012	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2012	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2012	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2012	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2012	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2012	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2012	Astra-J		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	

2012	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2012	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Astra-J		收音机	√	√	√	√	√	
2012	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Astra-J		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2012	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Astra-J		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Combo-D		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0576 0577 0578 0221 0234 0259 0316 0316 0325 0426 0464
2012	Combo-D		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0314 0427
2012	Combo-D		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0532 0394 0265
2012	Combo-D		车体控制模块	√	√	√	√	√	0242 0418 0389
2012	Combo-D		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2012	Combo-D		仪表组	√	√	√	√	√	0218
2012	Combo-D		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√	√	
2012	Combo-D		加热、通风和空调控制模	√	√	√	√	√	0471
2012	Combo-D		辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	Combo-D		驻车辅助控制模块	√	√	√	√		0344
2012	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0084 0245 0386
2012	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	Insignia		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2012	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2012	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2012	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2012	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2012	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2012	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	

2012	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2012	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2012	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2012	Insignia		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2012	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2012	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0209
2012	Insignia		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2012	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2012	Insignia		座椅位置记忆控制模块	√	√	√	√	√	0581
2012	Insignia		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Insignia		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2012	Zafira-C		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313 0385 0410 0585 0448
2012	Zafira-C		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	Zafira-C		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2012	Zafira-C		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2012	Zafira-C		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2012	Zafira-C		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2012	Zafira-C		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2012	Zafira-C		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2012	Zafira-C		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	Zafira-C		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-C		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2012	Zafira-C		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2012	Zafira-C		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2012	Zafira-C		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2012	Zafira-C		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366

2012	Zafira-C		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Zafira-C		收音机	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-C		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-C		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	Zafira-C		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-C		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2012	Zafira-C		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-C		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Zafira-C		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0209
2012	Agila-B	车身	BCM (车身控制模块)		√	√	√		
2012	Agila-B	车身	防盗		√	√	√		
2012	Agila-B	车身	SDM (气囊)		√	√	√		0000 0001 0002
2012	Agila-B	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√		0005
2012	Agila-B	底盘	电子助力转向		√	√	√		
2012	Agila-B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2012	Agila-B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2012	Agila-B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0020 0018 0025 0027
2012	Agila-B	变速箱	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2012	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	
2012	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2012	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		

2012	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2012	Astra-H	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	UEC (发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2012	Astra-H	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2012	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2012	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2012	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2012	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2012	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2012	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2012	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0012 0065 0012 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018

2012	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2012	Astra-H	发动机	A16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	A16XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0033 0012 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2012	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2012	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0063 0004 0004 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2012	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2012	Astra-H	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2012	Astra-H	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2012	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2012	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018

2012	Astra-H	发动机	A18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0033 0018
2012	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2012	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2012	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2012	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2012	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2012	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2012	Astra-H	变速箱	AF17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2012	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0079 0033 0030
2012	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0079 0034 0035 0061
2012	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	0079 0004 0061
2012	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0139
2012	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√		
2012	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0140 0141
2012	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2012	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0142
2012	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0143 0144 0145 0004
2012	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	

2012	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2012	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2012	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2012	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2012	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2012	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2012	Corsa-C	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040
2012	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0021
2012	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0004
2012	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0147 0145 0009 0019 0004 0021
2012	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0148 0022 0004 0021
2012	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2012	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-C	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0149
2012	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	空调系统	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2012	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		

2012	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2012	Corsa-D	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2012	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2012	Corsa-D	发动机	A10XEP	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2012	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2012	Corsa-D	发动机	A12XER	√	√	√	√	√	0006 0018
2012	Corsa-D	发动机	A12XEL	√	√	√	√	√	0006 0018
2012	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2012	Corsa-D	发动机	Z13DTE	√	√	√	√	√	0006
2012	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2012	Corsa-D	发动机	A13DTC	√	√	√	√	√	0019
2012	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2012	Corsa-D	发动机	A14XEL	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2012	Corsa-D	发动机	A14XER	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2012	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	发动机	A16LEL	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	发动机	A16LER	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2012	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2012	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2012	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2012	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2012	Meriva-B	车身	前座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	车身	头灯控制模块	√	√	√	√		

2012	Meriva-B	车身	安全气囊感应诊断模块	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	车身	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0107 0039
2012	Meriva-B	车身	远程加热器及空调控制模	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0039
2012	Meriva-B	车身	尾车接口控制模块	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	底盘	电子制动控制模块	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	底盘	电子动力转向控制模块	√	√	√	√		
2012	Meriva-B	底盘	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0108 0109
2012	Meriva-B	底盘	方向盘角度传感器模块	√	√	√			0081
2012	Meriva-B	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2012	Meriva-B	发动机	A 13 DTC 1.3(LDV)	√	√	√	√	√	0083 0110 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0117
2012	Meriva-B	发动机	A 13 DTE 1.3(LSF)	√	√	√	√	√	0083 0118 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0111 0018
2012	Meriva-B	发动机	A 14 NEL (LUH)	√	√	√	√	√	0018
2012	Meriva-B	发动机	A 14 NET (LUJ)	√	√	√	√	√	0018
2012	Meriva-B	发动机	A 14 XER (LDD)	√	√	√	√	√	0018
2012	Meriva-B	发动机	A 17 DTC 1.7(LUE)	√	√	√	√	√	0118 0103 0018
2012	Meriva-B	发动机	A 17 DTS 1.7(LUD)	√	√	√	√	√	0118 0103 0018
2012	Meriva-B	发动机	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0025 0018
2012	Meriva-B	变速箱	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0078 0121
2012	Vauxhall VXR8	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	MSM(Memory Seat and Mirrors)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	驻车辅助	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	SDM(感应和诊断模块)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	IPC (仪表板)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	底盘	燃油泵控制模块	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	底盘	EBCM(电子制动控制模块)	√	√	√	√		

2012	Vauxhall VXR8	底盘	ESC(电子悬挂控制)	√	√	√	√		
2012	Vauxhall VXR8	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0150
2012	Vauxhall VXR8	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	
2012	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2012	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2012	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2012	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2012	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2012	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2012	Zafira-B	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-B	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2012	Zafira-B	车身	SLM (换档杆模块)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	UEC (发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2012	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2012	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	0005
2012	Zafira-B	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003

2012	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2012	Zafira-B	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2012	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0033 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0033 0018
2012	Zafira-B	发动机	A16XER	√	√	√	√	√	0009 0019 0033 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0025 0027 0020 0018
2012	Zafira-B	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0124 0006 0007 0008 0019 0025 0027 0018
2012	Zafira-B	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0025 0027 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2012	Zafira-B	发动机	A18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0033 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2012	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2012	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0018
2012	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0018
2012	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0018
2012	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2012	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0075 0076 0077 0032 0033 0078

2012	Zafira-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2012	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0033
2011	Antara Captive(Short Body)		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0446 0563 0245 0084 0386 0571 0261 0379
2011	Antara Captive(Short Body)		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2011	Antara Captive(Short Body)		变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Antara Captive(Short Body)		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0328
2011	Antara Captive(Short Body)		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0265 0288
2011	Antara Captive(Short Body)		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2011	Antara Captive(Short Body)		可变动力转向控制模块	√	√	√		√	
2011	Antara Captive(Short Body)		车体控制模块	√	√	√	√	√	0446 0442
2011	Antara Captive(Short Body)		辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0236
2011	Antara Captive(Short Body)		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0442
2011	Antara Captive(Short Body)		仪表组	√	√	√	√	√	
2011	Antara Captive(Short Body)		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2011	Antara Captive(Short Body)		收音机	√	√	√	√	√	0344 0583
2011	Antara Captive(Short Body)		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0209
2011	Antara Captive(Short Body)		加热、通风和空调控制模	√	√	√		√	
2011	Antara Captive(Short Body)		信息显示模块	√	√	√			0344
2011	Antara Captive(Short Body)		遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0374 0413 0335 0336 0337 0338 0332 0481 0403
2011	Antara Captive(Short Body)		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Antara Captive(Short Body)		防盗模块	√	√	√	√		
2011	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313 0306
2011	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2011	Astra-J		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2011	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2011	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2011	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2011	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2011	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2011	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2011	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	

2011	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2011	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2011	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2011	Astra-J		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2011	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2011	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2011	Astra-J		收音机	√	√	√	√	√	
2011	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Astra-J		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2011	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2011	Astra-J		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0084 0245 0386
2011	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2011	Insignia		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2011	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2011	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2011	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2011	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2011	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2011	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2011	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2011	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2011	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2011	Insignia		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2011	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2011	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2011	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	

2011	Insignia		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0209
2011	Insignia		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2011	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2011	Insignia		座椅位置记忆控制模块	√	√	√	√	√	0581
2011	Insignia		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2011	Insignia		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2011	Agila-B	车身	BCM (车身控制模块)		√	√	√	√	
2011	Agila-B	车身	防盗		√	√	√		
2011	Agila-B	车身	SDM (气囊)		√	√	√		
2011	Agila-B	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√		0005
2011	Agila-B	底盘	电子助力转向		√	√	√		
2011	Agila-B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2011	Agila-B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2011	Agila-B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0004 0021 0020 0018 0028 0025 0041 0027
2011	Agila-B	变速箱	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2011	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2011	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2011	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2011	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2011	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0159 0160 0032 0001 0004 0161

2011	Astra-H	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2011	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2011	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2011	Astra-H	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2011	Astra-H	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	UEC (发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	底盘	TPMS ECT(胎压监控)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2011	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2011	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2011	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2011	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2011	Astra-H	发动机	A16XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0033 0012 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	A16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2011	Astra-H	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2011	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018

2011	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2011	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2011	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2011	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0012 0065 0012 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2011	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2011	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0063 0004 0004 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2011	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2011	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2011	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2011	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018

2011	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2011	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2011	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2011	Astra-H	发动机	Z 16 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2011	Astra-H	发动机	Z 17 DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2011	Astra-H	发动机	Z 17 DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2011	Astra-H	发动机	A 18 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0018
2011	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2011	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0032 0079 0033 0030 0031
2011	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0079 0033 0030
2011	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0079 0034 0035 0061
2011	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	0079 0004 0061
2011	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2011	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2011	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2011	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2011	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2011	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		

2011	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2011	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0140 0166
2011	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2011	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	底盘	ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0005
2011	Astra-G	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2011	Astra-G	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0167 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2011	Astra-G	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	发动机	Z 16 XE	√			√	√	
2011	Astra-G	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	发动机	Z 16 XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2011	Astra-G	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2011	Astra-G	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	发动机	Z 17 DTL	√	√	√	√	√	
2011	Astra-G	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2011	Astra-G	发动机	Z 18 XEL	√	√	√			0004 0021
2011	Astra-G	发动机	Y 20 DTH	√	√	√	√	√	0166 0168 0057 0170
2011	Astra-G	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2011	Astra-G	发动机	Y 22 DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2011	Astra-G	发动机	Z 22 SE	√	√	√	√	√	0146 0009 0145 0004 0021 0065 0033
2011	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2011	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2011	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√		

2011	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2011	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2011	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2011	Corsa-C	发动机	Z 10 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2011	Corsa-C	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2011	Corsa-C	发动机	Z 12 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2011	Corsa-C	发动机	Y 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2011	Corsa-C	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2011	Corsa-C	发动机	Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2011	Corsa-C	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2011	Corsa-C	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2011	Corsa-C	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2011	Corsa-C	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	发动机	Z 17 DTH		√	√	√		
2011	Corsa-C	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2011	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-C	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2011	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	空调系统	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		

2011	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2011	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2011	Corsa-D	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2011	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2011	Corsa-D	发动机	A10XEP	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2011	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2011	Corsa-D	发动机	A12XER	√	√	√	√	√	0006 0018
2011	Corsa-D	发动机	A12XEL	√	√	√	√	√	0006 0018
2011	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2011	Corsa-D	发动机	Z13DTE	√	√	√	√	√	0006
2011	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2011	Corsa-D	发动机	A13DTC	√	√	√	√	√	0019
2011	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2011	Corsa-D	发动机	A14XEL	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2011	Corsa-D	发动机	A14XER	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2011	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	发动机	A16LEL	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	发动机	A16LER	√	√	√	√	√	
2011	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2011	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	

2011	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2011	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2011	Captiva(Long 车身)	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2011	Captiva(Long 车身)	车身	ECC (电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2011	Captiva(Long 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2011	Captiva(Long 车身)	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	
2011	Captiva(Long 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2011	Captiva(Long 车身)	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2011	Captiva(Long 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2011	Captiva(Long 车身)	发动机	2.0 L (柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2011	Captiva(Long 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	
2011	Captiva(Long 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2011	Captiva(Long 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0171 0154 0155 0156 0033
2011	Meriva-B	车身	前座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	车身	头灯控制模块	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	车身	安全气囊感应诊断模块	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	车身	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0107 0039
2011	Meriva-B	车身	远程加热器及空调控制模	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0039
2011	Meriva-B	车身	尾车接口控制模块	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	底盘	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Meriva-B	底盘	电子动力转向控制模块	√	√	√	√		
2011	Meriva-B	底盘	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0108 0109
2011	Meriva-B	底盘	方向盘角度传感器模块	√	√	√			0081
2011	Meriva-B	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2011	Meriva-B	发动机	A 13 DTC 1.3(LDV)	√	√	√	√	√	0083 0110 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0117
2011	Meriva-B	发动机	A 13 DTE 1.3(LSF)	√	√	√	√	√	0083 0118 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0111 0018

2011	Meriva-B	发动机	A 14 NET(LUH)	√	√	√	√	√	0083 0162 0018 0015 0018 0083
2011	Meriva-B	发动机	A 14 NET (LUJ)	√	√	√	√	√	0091 0083 0016 0017 0015 0018
2011	Meriva-B	发动机	A 14 XER (LDD)	√	√	√	√	√	0091 0083 0016 0017 0015 0018
2011	Meriva-B	发动机	A 17 DTC 1.7(LUE)	√	√	√	√	√	0118 0103 0083 0118 0084 0018 0132 0128
2011	Meriva-B	发动机	A 17 DTS 1.7(LUD)	√	√	√	√	√	0118 0103 0083 0118 0084 0018 0018 0128
2011	Meriva-B	发动机	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0083 0118 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0111 0018
2011	Meriva-B	变速箱	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0078 0121
2011	Vauxhall VXR8	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	MSM(Memory Seat and Mirrors)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	驻车辅助	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	SDM(感应和诊断模块)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	IPC (仪表板)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	底盘	燃油泵控制模块	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	底盘	EBCM(电子制动控制模块)	√	√	√	√	√	
2011	Vauxhall VXR8	底盘	ESC(电子悬挂控制)	√	√	√	√		
2011	Vauxhall VXR8	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0172 0173
2011	Vauxhall VXR8	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	
2011	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2011	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2011	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2011	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2011	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2011	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	

2011	Zafira-B	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2011	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	CIM (转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2011	Zafira-B	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2011	Zafira-B	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2011	Zafira-B	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2011	Zafira-B	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2011	Zafira-B	车身	SLM (换档杆模块)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	UEC (发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	REC (后部电子模块)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2011	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2011	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	0005
2011	Zafira-B	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		0001
2011	Zafira-B	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2011	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2011	Zafira-B	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2011	Zafira-B	发动机	Z 16 XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0174 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 16 XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018

2011	Zafira-B	发动机	Z 16 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2011	Zafira-B	发动机	A 16 XER	√	√	√	√	√	0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 17 DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2011	Zafira-B	发动机	A 17 DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2011	Zafira-B	发动机	A 17 DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 18 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2011	Zafira-B	发动机	A 18 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 19 DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 19 DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2011	Zafira-B	发动机	Z 20 LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2011	Zafira-B	发动机	Z 20 LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2011	Zafira-B	发动机	Z 22 YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2011	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2011	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2011	Zafira-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2011	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2010	Astra-J		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0313 0306
2010	Astra-J		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2010	Astra-J		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2010	Astra-J		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2010	Astra-J		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2010	Astra-J		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2010	Astra-J		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2010	Astra-J		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2010	Astra-J		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2010	Astra-J		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Astra-J		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2010	Astra-J		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2010	Astra-J		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2010	Astra-J		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2010	Astra-J		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2010	Astra-J		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2010	Astra-J		收音机	√	√	√	√	√	
2010	Astra-J		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Astra-J		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2010	Astra-J		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Astra-J		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2010	Astra-J		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Astra-J		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209

2010	Astra-J		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0084 0245 0386
2010	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2010	Insignia		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2010	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2010	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2010	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2010	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2010	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2010	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2010	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2010	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2010	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2010	Insignia		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2010	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2010	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2010	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0209
2010	Insignia		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2010	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2010	Insignia		座椅位置记忆控制模块	√	√	√	√	√	0581
2010	Insignia		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2010	Insignia		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2010	Agila-B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2010	Agila-B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2010	Agila-B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0004 0021 0020 0018 0028 0025 0041 0027

2010	Agila-B	变速箱	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√	√	0141
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	ECC(电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	雨刮	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0057
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	内部照明	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2010	Antara,Captive(Short 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2010	Antara,Captive(Short 车身)	发动机	2.0 L(柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2010	Antara,Captive(Short 车身)	发动机	Z 24 XE	√	√	√	√	√	0010 0033 0015
2010	Antara,Captive(Short 车身)	发动机	Z 32 SE	√	√	√	√	√	0015 0018 0172
2010	Antara,Captive(Short 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2010	Antara,Captive(Short 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0153 0154 0155 0156 0157
2010	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2010	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		

2010	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2010	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2010	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2010	Astra-H	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2010	Astra-H	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2010	Astra-H	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2010	Astra-H	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2010	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2010	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2010	Astra-H	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2010	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2010	Astra-H	发动机	A16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2010	Astra-H	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0019 0063 0004 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0006 0007 0008 0027 0018
2010	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018

2010	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2010	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2010	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2010	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0019 0009 0063 0065 0004 0012 0065 0012 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2010	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2010	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2010	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0004
2010	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0004
2010	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0063 0004 0004 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2010	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2010	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006
2010	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018

2010	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2010	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0009 0063 0004 0004 0012 0065 0006 0007 0008 0018
2010	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2010	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2010	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2010	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2010	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0032 0079 0033 0030
2010	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0079 0034 0035 0061
2010	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	0079 0004 0061
2010	Meriva-B	车身	前座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	车身	头灯控制模块	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	车身	安全气囊感应诊断模块	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	车身	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0107 0039
2010	Meriva-B	车身	远程加热器及空调控制模	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0039
2010	Meriva-B	车身	尾车接口控制模块	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	底盘	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Meriva-B	底盘	电子动力转向控制模块	√	√	√	√		
2010	Meriva-B	底盘	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0108 0109
2010	Meriva-B	底盘	方向盘角度传感器模块	√	√	√			0081
2010	Meriva-B	发动机	A 13 DTC 1.3(LDV)	√	√	√	√	√	0083 0110 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0117

2010	Meriva-B	发动机	A 13 DTE 1.3(LSF)	√	√	√	√	√	0083 0118 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0111 0018
2010	Meriva-B	发动机	A 14 NET(LUH)	√	√	√	√	√	0083 0161 0162 0015 0018 0083
2010	Meriva-B	发动机	A 14 NET (LUJ)	√	√	√	√	√	0091 0083 0016 0017 0015 0018
2010	Meriva-B	发动机	A 14 XER (LDD)	√	√	√	√	√	0091 0083 0016 0017 0015 0018
2010	Meriva-B	发动机	A 17 DTC 1.7(LUE)	√	√	√	√	√	0118 0103 0083 0118 0084 0018 0018 0128
2010	Meriva-B	发动机	A 17 DTS 1.7(LUD)	√	√	√	√	√	0118 0103 0083 0118 0084 0018 0018 0128
2010	Meriva-B	发动机	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0083 0118 0111 0023 0024 0028 0025 0069 0112 0113 0114 0115 0116 0111 0018
2010	Meriva-B	变速箱	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0078 0121
2010	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2010	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2010	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2010	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2010	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	底盘	ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0005
2010	Astra-G	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2010	Astra-G	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004

2010	Astra-G	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2010	Astra-G	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	发动机	Z 16 XE	√			√	√	
2010	Astra-G	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	发动机	Z 16 XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2010	Astra-G	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2010	Astra-G	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	发动机	Z 17 DTL	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2010	Astra-G	发动机	Z 18 XEL	√	√	√			0004 0021
2010	Astra-G	发动机	Y 20 DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2010	Astra-G	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2010	Astra-G	发动机	Y 22 DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2010	Astra-G	发动机	Z 22 SE	√	√	√	√	√	0146 0009 0145 0004 0021 0065 0033
2010	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2010	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	车身	ECC (电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2010	Captiva(Long 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2010	Captiva(Long 车身)	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2010	Captiva(Long 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	发动机	2.0 L (柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2010	Captiva(Long 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	
2010	Captiva(Long 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152

2010	Captiva(Long 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2010	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2010	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2010	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2010	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√		
2010	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2010	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系 统) /ESP (电 子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2010	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2010	Corsa-C	发动机	Z 10 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2010	Corsa-C	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2010	Corsa-C	发动机	Z 12 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2010	Corsa-C	发动机	Y 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2010	Corsa-C	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2010	Corsa-C	发动机	Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2010	Corsa-C	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2010	Corsa-C	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2010	Corsa-C	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2010	Corsa-C	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	发动机	Z 17 DTH		√	√	√		
2010	Corsa-C	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2010	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-C	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2010	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		

2010	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	空调系统	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2010	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2010	Corsa-D	底盘	燃油喷射器控制模块	√			√		
2010	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2010	Corsa-D	发动机	A10XEP	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2010	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2010	Corsa-D	发动机	A12XER	√	√	√	√	√	0006 0018
2010	Corsa-D	发动机	A12XEL	√	√	√	√	√	0006 0018
2010	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2010	Corsa-D	发动机	Z13DTE	√	√	√	√	√	0006
2010	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2010	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2010	Corsa-D	发动机	A14XEL	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2010	Corsa-D	发动机	A14XER	√	√	√	√	√	0006 0015 0016 0017 0018
2010	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	发动机	A16LEL	√	√	√	√	√	

2010	Corsa-D	发动机	A16LER	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2010	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2010	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2010	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2010	Corsa-D		发动机(默认)	√	√	√			
2010	Meriva	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√	√	
2010	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2010	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2010	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2010	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2010	Meriva	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2010	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2010	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√		
2010	Meriva	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2010	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2010	Meriva	发动机	Y 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2010	Meriva	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2010	Meriva	发动机	Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2010	Meriva	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2010	Meriva	发动机	Z 16 LET	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2010	Meriva	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2010	Meriva	发动机	Z 16 XE	√			√	√	
2010	Meriva	发动机	Z 16 XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2010	Meriva	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2010	Meriva	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	

2010	Meriva	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2010	Meriva	发动机	Z 17 DT	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2010	Meriva	发动机	Z 17 DTR	√	√	√	√		
2010	Meriva	发动机	Z 17 DTH		√	√	√		
2010	Meriva	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2010	Meriva	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2010	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2010	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2010	Movano	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2010	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2010	Movano	底盘	空气悬挂		√	√	√	√	
2010	Movano	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2010	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2010	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2010	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2010	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2010	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√	√	0175 0012
2010	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2010	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2010	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2010	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2010	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160

2010	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2010	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2010	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2010	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2010	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2010	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	0005
2010	Zafira-B	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		0001
2010	Zafira-B	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	底盘	EHPS (电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2010	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2010	Zafira-B	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2010	Zafira-B	发动机	Z 19 DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2010	Zafira-B	发动机	Z 16 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 18 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 22 YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 20 LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2010	Zafira-B	发动机	Z 20 LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 19 DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 16 XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 16 XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2010	Zafira-B	发动机	A 17 DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2010	Zafira-B	发动机	A 17 DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2010	Zafira-B	发动机	Z 17 DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2010	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2010	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2010	Zafira-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2010	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2009	Insignia		发动机控制模块	√	√	√	√	√	0084 0245 0386
2009	Insignia		燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2009	Insignia		燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0386
2009	Insignia		变速器控制模块	√	√	√	√	√	0253 0281
2009	Insignia		后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	

2009	Insignia		电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0394 0265 0288
2009	Insignia		驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0453
2009	Insignia		多轴加速度传感器模块	√	√	√			0513
2009	Insignia		电动转向控制模块	√	√	√	√		0486
2009	Insignia		方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2009	Insignia		悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		车体控制模块	√	√	√	√	√	0416 0446 0373 0378 0372 0376 0480 0481 0332
2009	Insignia		充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0564
2009	Insignia		仪表组	√	√	√	√	√	0209
2009	Insignia		蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2009	Insignia		前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0366
2009	Insignia		尾车接口控制模块	√	√	√	√	√	0209
2009	Insignia		收音机	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0209
2009	Insignia		移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		远程加热器和空调控制模	√	√	√	√	√	0471 0209
2009	Insignia		举升门控制模块	√	√	√	√	√	0323
2009	Insignia		座椅位置记忆控制模块	√	√	√	√	√	0581
2009	Insignia		前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0209
2009	Insignia		车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Insignia		距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0539
2009	Agila-B	车身	BCM (车身控制模块)		√	√	√	√	
2009	Agila-B	车身	防盗		√	√	√		
2009	Agila-B	车身	SDM (气囊)		√	√	√		
2009	Agila-B	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√		0005
2009	Agila-B	底盘	电子助力转向		√	√	√		
2009	Agila-B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2009	Agila-B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2009	Agila-B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0004 0021 0020 0018 0028 0025 0041 0027

2009	Agila-B	变速箱	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√	√	0141
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	ECC (电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	雨刮	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0057
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	内部照明	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SDM (气囊)	√	√	√	√		
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	2.0 L (柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z 24 XE	√	√	√	√	√	0010 0033 0015
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z 32 SE	√	√	√	√	√	0015 0018 0172
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2009	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2009	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2009	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2009	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2009	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123

2009	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2009	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2009	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2009	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2009	Astra-G	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2009	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2009	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2009	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2009	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2009	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2009	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2009	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2009	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2009	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2009	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2009	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005

2009	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2009	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2009	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2009	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2009	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2009	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2009	Astra-H	车身	SLM (换挡杆模块)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2009	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2009	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	底盘	TPMS ECU (胎压监控)	√	√	√	√		0001
2009	Astra-H	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2009	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2009	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2009	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2009	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2009	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2009	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2009	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2009	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2009	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2009	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2009	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2009	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 12 XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	Y 13 DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2009	Astra-H	发动机	A 16 LET	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2009	Astra-H	发动机	Z 16 XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 16 LET	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	A 17 DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2009	Astra-H	发动机	A 17 DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 17 DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 18 XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 20 LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 20 LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 20 LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Astra-H	发动机	Z 22 YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2009	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2009	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2009	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2009	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2009	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2009	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2009	Astra-J	电子制动控制模块		√	√	√	√		0000 0085 0086

2009	Astra-J	电子动力转向控制模块		√	√	√	√		0087 0088 0089
2009	Astra-J	发动机控制模块	A13DTE	√	√	√	√	√	0037 0038 0004 0020
2009	Astra-J	发动机控制模块	A17DTJ	√	√	√	√	√	0037 0038 0004 0020
2009	Astra-J	前座椅加热控制模块		√	√	√	√		
2009	Astra-J	燃油泵控制模块		√	√	√	√		
2009	Astra-J	无钥匙进入控制模块		√	√	√	√		
2009	Astra-J	转向柱锁控制模块		√	√	√	√		
2009	Astra-J	方向盘角度传感器模块		√	√	√	√	√	0081 0082
2009	Astra-J	尾车接口控制模块		√	√	√	√		
2009	Astra-J	变速箱控制模块		√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	车身	ECC (电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2009	Captiva(Long 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Captiva(Long 车身)	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2009	Captiva(Long 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	发动机	2.0 L (柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2009	Captiva(Long 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	
2009	Captiva(Long 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2009	Captiva(Long 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2009	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2009	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2009	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0177 0178
2009	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2009	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2009	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2009	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2009	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033

2009	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2009	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2009	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2009	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2009	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2009	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2009	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2009	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2009	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2009	Corsa-C	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2009	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2009	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2009	Corsa-D	车身	IPC(仪表)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2009	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		

2009	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2009	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2009	Corsa-D	底盘	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0003 0004 0179 0062
2009	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2009	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2009	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2009	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2009	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2009	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2009	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2009	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2009	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2009	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2009	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2009	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2009	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2009	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2009	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2009	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2009	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2009	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2009	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2009	Meriva	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√	√	

2009	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2009	Meriva	底盘	ABS/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2009	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2009	Meriva	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2009	Meriva	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2009	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2009	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2009	Meriva	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2009	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2009	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2009	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2009	Meriva	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2009	Meriva	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2009	Meriva	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2009	Meriva	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2009	Meriva	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2009	Meriva	发动机	Z17DT	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2009	Meriva	发动机	Z17DTR	√	√	√	√		
2009	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2009	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2009	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2009	Movano	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2009	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2009	Movano	底盘	空气悬挂		√	√	√	√	
2009	Movano	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	

2009	Tigra-B	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2009	Tigra-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2009	Tigra-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2009	Tigra-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2009	Tigra-B	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	
2009	Tigra-B	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2009	Tigra-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2009	Tigra-B	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2009	Tigra-B	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2009	Tigra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2009	Tigra-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2009	Vauxhall VXR8	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	MSM(Memory Seat and Mirrors)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	驻车辅助	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	SDM(感应和诊断模块)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	IPC (仪表板)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	底盘	EBCM(电子制动控制模块)	√	√	√	√	√	
2009	Vauxhall VXR8	底盘	ESC(电子悬挂控制)	√	√	√	√		
2009	Vauxhall VXR8	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0171 0172
2009	Vauxhall VXR8	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	
2009	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2009	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2009	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2009	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2009	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2009	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2009	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	

2009	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2009	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2009	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2009	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2009	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2009	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2009	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2009	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2009	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2009	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	0005
2009	Zafira-B	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2009	Zafira-B	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2009	Zafira-B	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2009	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2009	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018

2009	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2009	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2009	Zafira-B	发动机	A17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2009	Zafira-B	发动机	A17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0028 0025 0069 0026 0070 0027 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2009	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2009	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2009	Zafira-B	变速箱	MTA(Easutronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2009	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2009	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2008	Agila-B	车身	BCM(车身控制模块)		√	√	√	√	
2008	Agila-B	车身	防盗		√	√	√		
2008	Agila-B	车身	SDM(气囊)		√	√	√		
2008	Agila-B	底盘	ABS/ESP(防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√		0005
2008	Agila-B	底盘	电子助力转向		√	√	√		
2008	Agila-B	发动机	K10B	√	√	√	√	√	0015
2008	Agila-B	发动机	K12B	√	√	√	√	√	0015
2008	Agila-B	发动机	D13A / Z 13 DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0004 0021 0020 0018 0028 0025 0041 0027
2008	Agila-B	变速箱	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√		0033
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√	√	0141
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	ECC(电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	雨刮	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0057
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	内部照明	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	

2008	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	2.0 L (柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z 24 XE	√	√	√	√	√	0010 0033 0015
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z 32 SE	√	√	√	√	√	0015 0018 0172
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2008	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2008	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2008	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2008	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2008	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2008	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2008	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2008	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2008	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2008	Astra-G	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2008	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2008	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021

2008	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2008	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2008	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2008	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2008	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2008	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2008	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2008	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2008	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2008	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2008	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2008	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2008	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2008	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2008	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2008	Astra-H	车身	SLM (换档杆模块)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		

2008	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2008	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2008	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2008	Astra-H	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2008	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2008	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2008	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2008	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2008	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2008	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2008	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2008	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018

2008	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2008	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2008	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2008	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2008	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2008	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2008	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2008	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2008	Astra-H	发动机	Z19DTJ	√	√	√		√	0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2008	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2008	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2008	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2008	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2008	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2008	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2008	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	车身	BCM (车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	车身	ECC (电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2008	Captiva(Long 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Captiva(Long 车身)	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	车身	RFA (多用途模块)	√	√	√	√		
2008	Captiva(Long 车身)	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	发动机	2.0L(柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2008	Captiva(Long 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	
2008	Captiva(Long 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2008	Captiva(Long 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2008	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2008	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2008	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2008	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2008	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2008	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2008	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2008	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2008	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033

2008	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2008	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2008	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2008	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2008	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2008	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2008	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2008	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2008	Corsa-C	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2008	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2008	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2008	Corsa-D	车身	IPC(仪表)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2008	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	AFL (自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	仪表板(IPC) ECU	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2008	Corsa-D	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√		

2008	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2008	Corsa-D	底盘	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0003 0004 0178 0062
2008	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2008	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2008	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2008	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2008	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2008	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2008	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2008	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2008	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2008	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2008	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2008	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2008	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2008	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2008	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2008	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2008	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2008	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2008	Meriva	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2008	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2008	Meriva	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020

2008	Meriva	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2008	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2008	Meriva	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2008	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2008	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2008	Meriva	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2008	Meriva	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2008	Meriva	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2008	Meriva	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2008	Meriva	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2008	Meriva	发动机	Z17DT	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2008	Meriva	发动机	Z17DTR	√	√	√	√		
2008	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2008	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2008	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2008	Movano	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2008	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2008	Movano	底盘	空气悬挂		√	√	√	√	
2008	Movano	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2008	Tigra-B	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2008	Tigra-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2008	Tigra-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2008	Tigra-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177

2008	Tigra-B	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	
2008	Tigra-B	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2008	Tigra-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2008	Tigra-B	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2008	Tigra-B	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2008	Tigra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2008	Tigra-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2008	Vauxhall VXR8	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	MSM(Memory Seat and Mirrors)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	驻车辅助	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	SDM(感应和诊断模块)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	IPC(仪表板)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	底盘	EBCM(电子制动控制模块)	√	√	√	√	√	
2008	Vauxhall VXR8	底盘	ESC(电子悬挂控制)	√	√	√	√		
2008	Vauxhall VXR8	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0171 0172
2008	Vauxhall VXR8	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	
2008	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2008	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0056 0001
2008	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2008	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0181 0182
2008	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2008	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2008	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			

2008	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2008	Vectra-C/Signum	车身	SAC (自动气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2008	Vectra-C/Signum	车身	内部照明	√	√	√	√	√	0183 0059
2008	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2008	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2008	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2008	Vectra-C/Signum	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√	√	0032 0001 0004
2008	Vectra-C/Signum	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2008	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	0025
2008	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		0026
2008	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0020
2008	Vectra-C/Signum	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√			0012
2008	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0013 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0010 0004 0014 0149 0033 0012
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0020 0012 0026 0029
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0020 0012 0027 0029
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0023
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z30DT	√	√	√	√	√	0019 0010 0014 0029
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEH	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0184 0185 0186 0004 0014 0149

2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEL	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2008	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2008	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2008	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2008	Vectra-C/Signum	变速箱	无极变速器	√	√	√	√	√	0187 0188 0189 0032 0003 0033
2008	Vectra-C/Signum	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	
2008	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2008	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2008	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2008	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2008	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2008	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2008	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2008	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2008	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2008	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2008	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160

2008	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2008	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2008	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2008	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2008	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2008	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2008	Zafira-B	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2008	Zafira-B	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2008	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2008	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2008	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018

2008	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2008	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2008	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2008	Zafira-B	变速箱	MTA(Easutronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2008	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2008	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2007	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2007	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2007	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√		
2007	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2007	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2007	Agila	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Agila	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√	√	0141
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	ECC(电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	雨刮	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0057
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	

2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	内部照明	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	2.0L(柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z24XE	√	√	√	√	√	0010 0033 0015
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0015 0018 0172
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2007	Antara,Captiva(Short 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2007	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2007	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2007	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2007	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2007	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2007	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2007	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004

2007	Astra-G	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2007	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2007	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2007	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2007	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2007	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2007	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2007	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2007	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2007	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2007	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2007	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2007	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057

2007	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2007	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2007	Astra-H	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2007	Astra-H	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2007	Astra-H	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2007	Astra-H	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2007	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2007	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2007	Astra-H	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2007	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2007	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2007	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2007	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2007	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2007	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018

2007	Astra-H	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2007	Astra-H	发动机	Z17DTJ	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0029 0020 0018
2007	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2007	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2007	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2007	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2007	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2007	Astra-H	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2007	Astra-H	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018

2007	Astra-H	发动机	Z19DTJ	√	√	√		√	0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2007	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Astra-H	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2007	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2007	Astra-H	信息系统	EHU(娱乐音响本体)	√	√	√			
2007	Astra-H	信息系统	DIS(信息显示 TID,BID,GID,CID)	√	√	√			
2007	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2007	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2007	Astra-H	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2007	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2007	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	车身	ECC(电子气候控制)	√	√	√		√	0150 0004
2007	Captiva(Long 车身)	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Captiva(Long 车身)	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	车身	XBCM(辅助 车身控制模块)	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2007	Captiva(Long 车身)	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	发动机	2.0L(柴油)	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0028 0025 0027 0029 0151
2007	Captiva(Long 车身)	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	
2007	Captiva(Long 车身)	变速箱	TCCM(变速器控制模块)	√	√	√	√		0152
2007	Captiva(Long 车身)	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	0170 0154 0155 0156 0033
2007	Combo	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123

2007	Combo	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2007	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2007	Combo	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2007	Combo	车身	仪表	√	√	√	√		
2007	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2007	Combo	底盘	ABS8/ESP8(防抱死刹车系 统) /ESP (电 子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2007	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC)(防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2007	Combo	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2007	Combo	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Combo	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2007	Combo	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Combo	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2007	Combo	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2007	Combo	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2007	Combo	发动机	Z14XE						
2007	Combo	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2007	Combo	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2007	Combo	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2007	Combo	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2007	Combo	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2007	Combo	发动机	Z17DTH		√	√	√		
2007	Combo	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2007	Combo	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2007	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2007	Combo	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2007	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2007	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	

2007	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2007	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2007	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2007	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2007	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2007	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2007	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2007	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2007	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2007	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2007	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2007	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2007	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2007	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2007	Corsa-C	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2007	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2007	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2007	Corsa-D	车身	IPC(仪表)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2007	Corsa-D	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	
2007	Corsa-D	车身	外部照明	√	√	√	√		

2007	Corsa-D	车身	内部照明	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	雨刮	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	防盗警告系统	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	AFL(自适应前部照明灯)	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0001 0004
2007	Corsa-D	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	TIM(挂车接头模块)	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2007	Corsa-D	底盘	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0003 0004 0178 0062
2007	Corsa-D	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2007	Corsa-D	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2007	Corsa-D	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2007	Corsa-D	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2007	Corsa-D	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020
2007	Corsa-D	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0012 0013 0014
2007	Corsa-D	发动机	Z17DTR	√	√	√	√	√	0019 0021 0004 0014 0022 0023 0024 0012 0025 0026 0027 0028 0020 0029
2007	Corsa-D	发动机	Z16LEL	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2007	Corsa-D	发动机	Z16LER	√	√	√	√	√	0009 0010 0004 0014 0012 0013 0014
2007	Corsa-D	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2007	Corsa-D	变速箱	AF 13-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0033
2007	Corsa-D	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0034 0035
2007	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2007	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	

2007	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2007	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2007	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2007	Meriva	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√	√	
2007	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2007	Meriva	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2007	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2007	Meriva	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2007	Meriva	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2007	Meriva	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2007	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2007	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2007	Meriva	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2007	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2007	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2007	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2007	Meriva	发动机	Z13DTJ	√	√	√	√	√	0040 0019 0028 0025 0041 0021 0004 0020 0027
2007	Meriva	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2007	Meriva	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2007	Meriva	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2007	Meriva	发动机	Z17DT	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2007	Meriva	发动机	Z17DTR	√	√	√	√		
2007	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2007	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2007	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2007	Movano	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		

2007	Movano	底盘	ABS/ESP(防抱死刹车系统)/ESP(电子稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2007	Movano	底盘	空气悬挂		√	√	√	√	
2007	Movano	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2007	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2007	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2007	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2007	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2007	Tigra-B	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2007	Tigra-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2007	Tigra-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2007	Tigra-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2007	Tigra-B	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	
2007	Tigra-B	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2007	Tigra-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2007	Tigra-B	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2007	Tigra-B	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2007	Tigra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2007	Tigra-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2007	Vauxhall VXR8	车身	AHL(自动头灯水平)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	HVAC(暖风和冷风系统)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	MSM(Memory Seat and Mirrors)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	驻车辅助	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	SDM(感应和诊断模块)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	IPC(仪表板)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	车身	RFA(多用途模块)	√	√	√	√		
2007	Vauxhall VXR8	底盘	EBCM(电子制动控制模块)	√	√	√	√	√	
2007	Vauxhall VXR8	底盘	ESC(电子悬挂控制)	√	√	√	√		

2007	Vauxhall VXR8	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0171 0172
2007	Vauxhall VXR8	变速箱	自动变速箱	√	√	√	√	√	
2007	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2007	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2007	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2007	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2007	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2007	Vectra-C/Signum	车身	SAC(自动气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2007	Vectra-C/Signum	车身	内部照明	√	√	√	√	√	0182 0059
2007	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2007	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√	√	0032 0001 0004
2007	Vectra-C/Signum	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2007	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	
2007	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2007	Vectra-C/Signum	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0013 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0010 0004 0014 0149 0033 0012

2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0020 0012 0026 0029
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0020 0012 0027 0029
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0019 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)>	√	√	√			
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEH	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEL	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2007	Vectra-C/Signum	发动机	Z30DT	√	√	√	√	√	0019 0010 0014 0029
2007	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2007	Vectra-C/Signum	变速箱	无极变速器	√	√	√	√	√	0186 0187 0188 0032 0003 0033
2007	Vectra-C/Signum	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	
2007	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2007	Vivaro	车身	后部停车辅助系统		√	√	√		
2007	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2007	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2007	Vivaro	底盘	ABS/ESP(防抱死刹车系 统)/ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2007	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2007	Vivaro	变速箱	MTA(自动化手动变速箱)		√	√	√	√	
2007	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002

2007	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2007	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2007	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2007	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2007	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2007	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2007	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2007	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2007	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	0005
2007	Zafira-B	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2007	Zafira-B	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2007	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2007	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018

2007	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2007	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2007	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2007	Zafira-B	变速箱	MTA(Easutronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2007	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2007	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2006	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2006	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2006	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0190
2006	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2006	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033

2006	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2006	Agila	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2006	Agila	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2006	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2006	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2006	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2006	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2006	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2006	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2006	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2006	Astra-G	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2006	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2006	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2006	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2006	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	

2006	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2006	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2006	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2006	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2006	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2006	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2006	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2006	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2006	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2006	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2006	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2006	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2006	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2006	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2006	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2006	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2006	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2006	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	内部照明	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	雨刮	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2006	Astra-H	车身	防盗	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2006	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004

2006	Astra-H	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2006	Astra-H	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2006	Astra-H	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2006	Astra-H	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2006	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2006	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2006	Astra-H	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2006	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2006	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2006	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2006	Astra-H	发动机	Z14XEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2006	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2006	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2006	Astra-H	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018

2006	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2006	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2006	Astra-H	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	Y13DTH	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2006	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2006	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2006	Astra-H	发动机	Z19DTJ	√	√	√		√	0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2006	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2006	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2006	Astra-H	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2006	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2006	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic Magneti Marelli)	√	√	√	√	√	
2006	Combo	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2006	Combo	车身	气囊	√	√	√	√	√	

2006	Combo	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2006	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2006	Combo	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2006	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2006	Combo	车身	仪表	√	√	√	√		
2006	Combo	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2006	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2006	Combo	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2006	Combo	发动机	Z 10 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2006	Combo	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2006	Combo	发动机	Z 12 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2006	Combo	发动机	Y 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2006	Combo	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2006	Combo	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2006	Combo	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2006	Combo	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2006	Combo	发动机	Z 16 YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2006	Combo	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2006	Combo	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2006	Combo	发动机	Z 17 DTH		√	√	√		
2006	Combo	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2006	Combo	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2006	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2006	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2006	Combo	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2006	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2006	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	

2006	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2006	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2006	Corsa-C	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2006	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2006	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2006	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2006	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2006	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2006	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2006	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2006	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2006	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2006	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2006	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2006	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2006	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2006	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2006	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2006	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2006	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2006	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2006	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2006	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2006	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2006	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177

2006	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2006	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2006	Meriva	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2006	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2006	Meriva	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2006	Meriva	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2006	Meriva	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2006	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2006	Meriva	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2006	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2006	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2006	Meriva	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2006	Meriva	发动机	Z16LET	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2006	Meriva	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2006	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2006	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2006	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2006	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2006	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2006	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2006	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2006	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2006	Tigra-B	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138

2006	Tigra-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2006	Tigra-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2006	Tigra-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2006	Tigra-B	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2006	Tigra-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2006	Tigra-B	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2006	Tigra-B	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2006	Tigra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2006	Tigra-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2006	Vauxhall Monaro	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0171 0172
2006	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2006	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2006	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2006	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2006	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2006	Vectra-C/Signum	车身	SAC (自动气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2006	Vectra-C/Signum	车身	内部照明	√	√	√	√	√	0182 0059
2006	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2006	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√	√	0032 0001 0004
2006	Vectra-C/Signum	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2006	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	

2006	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2006	Vectra-C/Signum	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0013 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XER	√	√	√	√	√	0019 0009 0010 0004 0014 0149 0033 0012
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0020 0012 0026 0029
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0020 0012 0027 0029
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0019 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEH	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NEL	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z28NET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0183 0184 0185 0004 0014 0149
2006	Vectra-C/Signum	发动机	Z30DT	√	√	√	√	√	0019 0010 0014 0029
2006	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2006	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2006	Vectra-C/Signum	变速箱	无极变速器	√	√	√	√	√	0186 0187 0188 0032 0003 0033

2006	Vectra-C/Signum	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	
2006	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2006	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2006	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2006	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2006	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2006	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2006	Vivaro	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2006	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2006	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2006	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2006	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	外部照明/转向灯系统	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	内部照明	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	雨刮	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0055 0056 0057
2006	Zafira-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2006	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2006	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2006	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2006	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2006	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	

2006	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	0005
2006	Zafira-B	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2006	Zafira-B	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2006	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2006	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2006	Zafira-B	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z16XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z19DTL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018

2006	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2006	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2006	Zafira-B	变速箱	MTA(Easutronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2006	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2006	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2005	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2005	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2005	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2005	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2005	Agila	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Agila	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2005	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2005	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2005	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2005	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005

2005	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2005	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2005	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2005	Astra-G	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2005	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2005	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2005	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2005	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2005	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2005	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2005	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2005	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2005	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2005	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2005	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2005	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2005	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2005	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		

2005	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√		
2005	Astra-G(GMSA)	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2005	Astra-G(GMSA)	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2005	Astra-G(GMSA)	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2005	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2005	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2005	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 22 SE	√	√	√	√	√	0146 0009 0145 0004 0021 0065 0033
2005	Astra-G(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2005	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2005	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2005	Astra-H	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2005	Astra-H	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2005	Astra-H	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2005	Astra-H	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2005	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	

2005	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2005	Astra-H	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2005	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	
2005	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2005	Astra-H	发动机	Z13DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0019 0010 0004 0014 0020 0029 0028 0025 0026 0018
2005	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2005	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2005	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2005	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2005	Astra-H	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2005	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2005	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2005	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018

2005	Astra-H	发动机	Z19DTJ	√	√	√		√	0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2005	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2005	Astra-H	发动机	Z20LEH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2005	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2005	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2005	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2005	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2005	Combo	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2005	Combo	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2005	Combo	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Combo	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2005	Combo	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2005	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2005	Combo	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Combo	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系统) /ESP (电子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2005	Combo	发动机	Z 10 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Combo	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2005	Combo	发动机	Z 12 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Combo	发动机	Y 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2005	Combo	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2005	Combo	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2005	Combo	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2005	Combo	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	

2005	Combo	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2005	Combo	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2005	Combo	发动机	Z 17 DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2005	Combo	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Combo	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2005	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2005	Combo	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2005	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2005	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0191 0192 0056 0193
2005	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE						
2005	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2005	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2005	Corsa-C	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2005	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2005	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2005	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2005	Corsa-C	发动机	Z12XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2005	Corsa-C	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2005	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2005	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2005	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2005	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	

2005	Corsa-C	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2005	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2005	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2005	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户前举升器	√	√	√	√		
2005	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户后举升器	√	√	√	√		
2005	Corsa-C(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 14 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 16 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2005	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0019
2005	Corsa-C(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2005	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CCRT 2008	√	√	√			
2005	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177

2005	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2005	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2005	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2005	Meriva	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2005	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Meriva	发动机	Y13DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2005	Meriva	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2005	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2005	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2005	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2005	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2005	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Meriva	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2005	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2005	Movano	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140
2005	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2005	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2005	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2005	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2005	Tigra-B	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2005	Tigra-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Tigra-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Tigra-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2005	Tigra-B	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2005	Tigra-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Tigra-B	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020

2005	Tigra-B	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2005	Tigra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Tigra-B	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2005	Vauxhall Monaro	发动机	V8 GEN IV	√	√	√	√	√	0015 0149 0171 0172
2005	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2005	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2005	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2005	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2005	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2005	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2005	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2005	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	
2005	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2005	Vectra-C/Signum	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0020 0012 0026 0029

2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0020 0012 0027 0029
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Y30DT	√	√	√	√	√	
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0019 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2005	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2005	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2005	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2005	Vectra-C/Signum	变速箱	无极变速器	√	√	√	√	√	0186 0187 0188 0032 0003 0033
2005	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2005	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2005	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2005	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2005	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Vivaro	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2005	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2005	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2005	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2005	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	前照灯范围调节(左)	√	√	√	√		
2005	Zafira	车身	前照灯范围调节(右)	√	√	√	√		

2005	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2005	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2005	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2005	Zafira	发动机	Z16XE	√			√	√	
2005	Zafira	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	
2005	Zafira	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2005	Zafira	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2005	Zafira	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2005	Zafira	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2005	Zafira	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2005	Zafira	发动机	Z18XEL	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2005	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2005	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2005	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2005	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2005	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2005	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2005	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2005	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2005	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2005	Zafira-B	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2005	Zafira-B	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0014
2005	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		0033
2005	Zafira-B	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		0012
2005	Zafira-B	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		0018
2005	Zafira-B	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√	√		
2005	Zafira-B	车身	ECC/SAC(电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0001 0004 0160
2005	Zafira-B	车身	EHS(电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2005	Zafira-B	车身	PAS(后部停车辅助系统)	√	√	√	√	√	0001
2005	Zafira-B	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√	√		

2005	Zafira-B	车身	PEPS(打开和启动)	√	√	√	√		
2005	Zafira-B	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2005	Zafira-B	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2005	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2005	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0010
2005	Zafira-B	底盘	ABS/TC/ESP(车辆动态系	√	√	√	√	√	0005
2005	Zafira-B	底盘	TPMS ECU(胎压监控)	√	√	√	√		0001
2005	Zafira-B	底盘	TPMS(胎压监控系统)	√	√	√	√		
2005	Zafira-B	底盘	CDC(持续减震控制)	√	√	√	√		
2005	Zafira-B	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003
2005	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z18XER	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0032 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0027
2005	Zafira-B	发动机	Z16XE1	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0173 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0018
2005	Zafira-B	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018

2005	Zafira-B	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0071 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2005	Zafira-B	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2005	Zafira-B	变速箱	MTA(Easutronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2005	Zafira-B	变速箱	AF 40-6	√	√	√	√	√	0072 0073 0074 0075 0076 0077 0032 0003 0033 0078
2005	Zafira-B	变速箱	AF 22-4	√	√	√	√	√	0030 0032 0003 0033
2004	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2004	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2004	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2004	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2004	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2004	Agila	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2004	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Agila	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2004	Agila	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2004	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2004	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2004	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2004	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2004	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	

2004	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2004	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2004	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2004	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	0006 0146 0009 0019 0004 0021 0065
2004	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2004	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2004	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2004	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2004	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2004	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2004	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2004	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2004	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2004	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2004	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2004	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2004	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2004	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√		
2004	Astra-G(GMSA)	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		

2004	Astra-G(GMSA)	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2004	Astra-G(GMSA)	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2004	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2004	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2004	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 22 SE	√	√	√	√	√	0146 0009 0145 0004 0021 0065 0033
2004	Astra-G(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Astra-H	车身	SDM(气囊)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2004	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	AHL/AFL (头灯水平)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2004	Astra-H	车身	电子液压车顶	√	√	√	√	√	0001 0004
2004	Astra-H	车身	ECC/SAC (电子气候控制)	√	√	√	√	√	0150 0125 0159 0032 0001 0004 0160
2004	Astra-H	车身	EHS (电气加热器系统)	√	√	√	√		0032 0001 0004
2004	Astra-H	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2004	Astra-H	车身	SLM (换档杆模块)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	PEPS (打开和启动)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	车身	IPC ECU(仪表控制单元)	√	√	√	√	√	0006 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0001 0004
2004	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP ECU(电子控制 单元)	√	√	√	√	√	
2004	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	底盘	CDC (持续减震控制)	√	√	√	√		
2004	Astra-H	底盘	ABS/TC/ESP (车辆动态系 统)	√	√	√	√	√	
2004	Astra-H	底盘	EHPS(电液动力转向系统)	√	√	√	√		0003

2004	Astra-H	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2004	Astra-H	发动机	Z16XEP	√	√	√	√		0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0012 0013 0033 0018
2004	Astra-H	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2004	Astra-H	发动机	Z18XE	√	√	√	√		0019 0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0018
2004	Astra-H	发动机	Z16XER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0019 0010 0004 0014 0033 0012 0018
2004	Astra-H	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0020 0024 0012 0029 0032 0018
2004	Astra-H	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0012 0032 0020 0029 0026 0027 0025 0028 0018
2004	Astra-H	发动机	Z20LEL	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2004	Astra-H	发动机	Z20LER	√	√	√	√	√	0006 0007 0008 0009 0010 0004 0014 0012 0013 0018
2004	Astra-H	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2004	Astra-H	变速箱	AF 17-4	√	√	√	√	√	0030 0031 0032 0003 0033
2004	Astra-H	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0003 0061 0034 0035
2004	Combo	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2004	Combo	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2004	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2004	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2004	Combo	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Combo	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2004	Combo	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2004	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	

2004	Combo	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2004	Combo	底盘	ABS8/ESP8 (防抱死刹车系 统) /ESP (电 子稳定系统)		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2004	Combo	发动机	Z 10 XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2004	Combo	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2004	Combo	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020
2004	Combo	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2004	Combo	发动机	Z 14 XEP	√	√	√	√	√	0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021 0065 0033
2004	Combo	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2004	Combo	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2004	Combo	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2004	Combo	发动机	Z 17 DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0022 0004 0021 0020 0147
2004	Combo	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Combo	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Combo	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2004	Combo	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Combo	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2004	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2004	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2004	Combo	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2004	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2004	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
2004	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
2004	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2004	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2004	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2004	Corsa-C	车身	电子气候控制	√	√	√	√		

2004	Corsa-C	车身	头灯水平 Device		√	√	√	√	0141
2004	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	底盘	ABS8/ESP8		√	√	√	√	0005 0142 0143 0144 0004
2004	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2004	Corsa-C	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2004	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2004	Corsa-C	发动机	Z13DT	√	√	√	√	√	0019 0040 0021 0004 0020
2004	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2004	Corsa-C	发动机	Z14XEP	√	√	√	√	√	0033 0065 0006 0166 0009 0146 0019 0004 0021
2004	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2004	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Corsa-C	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2004	Corsa-C	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Corsa-C	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2004	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2004	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户前举升器	√	√	√	√		
2004	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户后举升器	√	√	√	√		
2004	Corsa-C(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141

2004	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 14 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2004	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 16 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2004	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2004	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0019
2004	Corsa-C(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CCRT 2008	√	√	√			
2004	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2004	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2004	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2004	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2004	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2004	Meriva	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2004	Meriva	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2004	Meriva	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2004	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2004	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2004	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	
2004	Meriva	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2004	Meriva	发动机	Z17DTH	√	√	√	√	√	0006 0146 0019 0020 0147 0022 0004 0021
2004	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Meriva	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Meriva	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2004	Meriva	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Meriva	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2004	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2004	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2004	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2004	Movano	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子 稳定系统)		√	√	√	√	0132 0140

2004	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2004	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2004	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2004	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2004	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2004	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2004	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2004	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2004	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2004	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2004	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换挡杆模块)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	
2004	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2004	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2004	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DT	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0069 0020 0012 0026 0029
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z19DTH	√	√	√	√	√	0149 0010 0004 0014 0023 0024 0028 0025 0026 0020 0012 0027 0029
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Y30DT	√	√	√	√	√	

2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0019 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2004	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2004	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2004	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2004	Vectra-C/Signum	变速箱	无极变速器	√	√	√	√	√	0186 0187 0188 0032 0003 0033
2004	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5	√	√	√	√	√	0032 0033
2004	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2004	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2004	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2004	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2004	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Vivaro	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2004	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2004	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2004	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2004	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	前照灯范围调节(左)	√	√	√	√		
2004	Zafira	车身	前照灯范围调节(右)	√	√	√	√		
2004	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2004	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2004	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2004	Zafira	发动机	Z16XE	√			√	√	
2004	Zafira	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	

2004	Zafira	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2004	Zafira	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2004	Zafira	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2004	Zafira	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2004	Zafira	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2004	Zafira	发动机	Z18XEL	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2004	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2004	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2004	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2004	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2004	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2004	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2004	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2004	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2004	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2003	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2003	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2003	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2003	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2003	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2003	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Agila	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2003	Agila	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		

2003	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2003	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2003	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2003	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2003	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2003	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2003	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2003	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z16XEP	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	0006 0146 0145 0009 0019 0004 0021
2003	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z17DTL	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2003	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2003	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2003	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2003	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2003	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2003	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2003	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		

2003	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2003	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2003	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2003	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2003	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√		
2003	Astra-G(GMSA)	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2003	Astra-G(GMSA)	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2003	Astra-G(GMSA)	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2003	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2003	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Astra-G(GMSA)	发动机	20 SEL	√	√	√	√	√	0019
2003	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2003	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 22 SE	√	√	√	√	√	0146 0009 0145 0004 0021 0065 0033
2003	Astra-G(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Combo	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2003	Combo	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2003	Combo	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2003	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Combo	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2003	Combo	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2003	Combo	发动机	Z 10 XE	√	√	√	√	√	0146 0194 0009 0019
2003	Combo	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033

2003	Combo	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2003	Combo	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2003	Combo	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2003	Combo	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2003	Combo	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Combo	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2003	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2003	Combo	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2003	Combo	变速箱	Easytronic(MTA)	√	√	√	√	√	0004 0148
2003	Combo	变速箱	旅程显示	√	√	√			
2003	Combo	变速箱	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2003	Combo	变速箱	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2003	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	发动机	Z14SZ	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-B	发动机	C14SE	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	发动机	X14NE	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	发动机	X16NE	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2003	Corsa-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2003	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192

2003	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
2003	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2003	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2003	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2003	Corsa-C	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2003	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2003	Corsa-C	发动机	Z10XE	√	√	√	√	√	0146 0193 0009 0019
2003	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2003	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2003	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Corsa-C	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2003	Corsa-C	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Corsa-C	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2003	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2003	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户前举升器	√	√	√	√		
2003	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户后举升器	√	√	√	√		
2003	Corsa-C(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141

2003	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 14 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2003	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 16 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2003	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2003	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0019
2003	Corsa-C(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CCRT 2008	√	√	√			
2003	Frontera-B	车身	防盗警告灯	√	√	√			
2003	Frontera-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2003	Frontera-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Frontera-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2003	Frontera-B	变速箱	气囊	√	√	√	√		
2003	Frontera-B	变速箱	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2003	Frontera-B	变速箱	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Meriva	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2003	Meriva	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Meriva	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Meriva	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2003	Meriva	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2003	Meriva	车身	电子气候控制	√	√	√	√	√	
2003	Meriva	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2003	Meriva	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2003	Meriva	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2003	Meriva	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2003	Meriva	发动机	Z16XE	√			√	√	

2003	Meriva	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Meriva	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Meriva	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2003	Meriva	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Meriva	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2003	Meriva	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2003	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2003	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2003	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Omega-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2003	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2003	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2003	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2003	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2003	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2003	Omega-B	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√		
2003	Omega-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2003	Omega-B	发动机	Z22XE	√	√	√	√	√	0146 0145 0009 0040 0019
2003	Omega-B	发动机	Y25DT	√	√	√	√		
2003	Omega-B	发动机	Y26SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2003	Omega-B	发动机	X30XE	√	√	√	√		
2003	Omega-B	发动机	Y32SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2003	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2003	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2003	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Omega-B	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2003	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2003	Omega-B	变速箱	5L40-E	√	√	√	√		
2003	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		

2003	Speedster/VX220	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2003	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2003	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2003	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2003	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2003	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2003	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2003	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2003	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2003	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2003	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001
2003	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	
2003	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2003	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Y30DT	√	√	√	√	√	
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z22YH	√	√	√	√	√	0019 0149

2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2003	Vectra-C/Signum	发动机	Z20NET	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2003	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2003	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2003	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5	√	√	√	√	√	0032 0033
2003	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2003	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2003	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2003	Vivaro	底盘	ABS/ESP (防抱死刹车系 统) /ESP (电子稳定系统)	√	√	√	√	√	0174 0175
2003	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2003	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2003	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2003	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2003	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	前照灯范围调节(左)	√	√	√	√		
2003	Zafira	车身	前照灯范围调节(右)	√	√	√	√		
2003	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2003	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2003	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2003	Zafira	发动机	Z16XE	√			√	√	
2003	Zafira	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	
2003	Zafira	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2003	Zafira	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2003	Zafira	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033

2003	Zafira	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2003	Zafira	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2003	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2003	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2003	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2003	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2003	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2003	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2003	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2003	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2003	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2002	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2002	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2002	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2002	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2002	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Agila	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2002	Agila	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2002	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	
2002	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2002	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
2002	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0198 0019
2002	Astra-F	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2002	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2002	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		

2002	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2002	Astra-G	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2002	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2002	Astra-G	车身	折叠车顶篷布控制器	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2002	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2002	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2002	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2002	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2002	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2002	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2002	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2002	Astra-G	发动机	Y20DTL	√	√	√	√		0166
2002	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2002	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2002	Astra-G	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2002	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			

2002	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2002	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2002	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2002	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2002	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2002	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2002	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	气囊	√	√	√	√		
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	防盗警告灯	√	√	√	√		
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	中控门锁	√	√	√	√		
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Astra-G(GMSA)	底盘	旅程显示	√	√	√			
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 16 XE	√			√	√	
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	X 18 XE1	√	√	√	√	√	0199
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	20 SEL	√	√	√	√	√	0019
2002	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2002	Campo	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Campo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Combo	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Combo	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2002	Combo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Combo	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2002	Combo	发动机	Z 10 XE	√	√	√	√	√	0146 0193 0009 0019
2002	Combo	发动机	Z 12 XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2002	Combo	发动机	Z 13 DT	√	√	√	√	√	0040 0019 0021 0004 0020

2002	Combo	发动机	Z 14 XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2002	Combo	发动机	Z 16 SE	√	√	√	√	√	
2002	Combo	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	
2002	Combo	发动机	Y 17 DTL	√	√	√	√	√	
2002	Combo	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2002	Combo	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Combo	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Combo	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	发动机	Z14SZ	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-B	发动机	X14SZ	√	√	√	√	√	0200 0201 0194 0195 0196 0197 0202 0056
2002	Corsa-B	发动机	X14NE	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	发动机	X16NE	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	发动机	C14SE	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2002	Corsa-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2002	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
2002	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
2002	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2002	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140

2002	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2002	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2002	Corsa-C	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2002	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2002	Corsa-C	发动机	Z10XE	√	√	√	√	√	0146 0193 0009 0019
2002	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2002	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2002	Corsa-C	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2002	Corsa-C	发动机	Z16XE	√			√	√	
2002	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Corsa-C	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2002	Corsa-C	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Corsa-C	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2002	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户前举升器	√	√	√	√		
2002	Corsa-C(GMSA)	车身	电动窗户后举升器	√	√	√	√		
2002	Corsa-C(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2002	Corsa-C(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2002	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 14 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2002	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 16 SE	√	√	√	√	√	0145 0019
2002	Corsa-C(GMSA)	发动机	Y 17 DT	√	√	√	√	√	

2002	Corsa-C(GMSA)	发动机	C 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0019
2002	Corsa-C(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Corsa-C(GMSA)	信息系统	无线电 CCRT 2008	√	√	√			
2002	Frontera-B	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	车身	防盗警告灯	√	√	√			
2002	Frontera-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2002	Frontera-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Frontera-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2002	Frontera-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Frontera-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2002	Frontera-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2002	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2002	Movano	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Omega-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2002	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2002	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2002	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2002	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2002	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2002	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2002	Omega-B	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√		
2002	Omega-B	底盘	随速转向助力调节装置	√	√	√			
2002	Omega-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2002	Omega-B	发动机	Z22XE	√	√	√	√	√	0146 0145 0009 0040 0019
2002	Omega-B	发动机	Y25DT	√	√	√	√		

2002	Omega-B	发动机	Y26SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2002	Omega-B	发动机	X30XE	√	√	√	√		
2002	Omega-B	发动机	Y32SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2002	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2002	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2002	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Omega-B	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2002	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2002	Omega-B	变速箱	5L40-E	√	√	√	√		
2002	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2002	Speedster/VX220	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2002	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2002	Speedster/VX220	发动机	Z20LET	√	√	√	√		
2002	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2002	Vectra-C/Signum	车身	SDM(气囊感应和诊断模块)	√	√	√	√		0000 0001 0002
2002	Vectra-C/Signum	车身	仪表	√	√	√	√	√	0057 0056 0057 0179 0001
2002	Vectra-C/Signum	车身	CIM(转向柱模块)	√	√	√	√	√	0051 0003 0052 0001 0004 0053 0054 0005
2002	Vectra-C/Signum	车身	BCM(车身控制模块)	√	√	√			0056 0181
2002	Vectra-C/Signum	车身	DDM(司机门模块)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	车身	PDM乘客门模块)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	车身	REC(后部电子模块)	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	车身	UEC(发动机罩下方电子中 央模块)	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	车身	SLM(换档杆模块)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	车身	SRM(顶棚透明天窗)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	车身	AHL/AFL(头灯水平)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	车身	电子喇叭	√	√	√	√	√	
2002	Vectra-C/Signum	车身	电子座位记忆/座位加热	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	车身	防盗警告系统	√	√	√	√	√	
2002	Vectra-C/Signum	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	车身	PAS (驻车)	√	√	√	√	√	0001

2002	Vectra-C/Signum	底盘	ABS/TC/ESP	√	√	√	√	√	
2002	Vectra-C/Signum	底盘	TPMS (胎压监控系统)	√	√	√	√		0032
2002	Vectra-C/Signum	底盘	EHPS(电子助力转向)	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	底盘	电子巡航控制系统	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	发动机	发动机冷却	√	√	√	√		
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0019 0010 0004 0014 0149 0012
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Z32SE	√	√	√	√	√	0019 0149
2002	Vectra-C/Signum	发动机	Z16XE	√	√	√	√	√	0010 0004 0014 0149 0012
2002	Vectra-C/Signum	发动机	发动机(默认)	√	√	√			
2002	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5/40-6	√	√	√	√	√	0032 0033
2002	Vectra-C/Signum	变速箱	AF 23-5/33-5	√	√	√	√	√	0032 0033
2002	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2002	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2002	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2002	Vivaro	底盘	ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	0174
2002	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2002	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2002	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2002	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2002	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2002	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2002	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2002	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2002	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2002	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2002	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2002	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2002	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2002	Zafira	发动机	Z16XE	√			√	√	

2002	Zafira	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	
2002	Zafira	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2002	Zafira	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2002	Zafira	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033
2002	Zafira	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2002	Zafira	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2002	Zafira	发动机	Z18XEL	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2002	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2002	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2002	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2002	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2002	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2002	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2002	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2002	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2002	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2002	Zafira	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2001	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2001	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2001	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2001	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2001	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Agila	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2001	Agila	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2001	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2001	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	

2001	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2001	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
2001	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2001	Astra-F	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2001	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2001	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2001	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2001	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2001	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2001	Astra-G	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2001	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	发动机	Z16SE	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	发动机	Z16XE	√			√	√	
2001	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2001	Astra-G	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021
2001	Astra-G	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2001	Astra-G	发动机	Y20DTL	√	√	√	√		0166
2001	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0009 0019 0040 0145 0004 0021 0065 0033

2001	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2001	Astra-G	发动机	X16SZR	√	√	√	√		
2001	Astra-G	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	0198
2001	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2001	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2001	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2001	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2001	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Astra-G(GMSA)	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2001	Astra-G(GMSA)	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2001	Astra-G(GMSA)	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2001	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 16 XE	√			√	√	
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 18 XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	X 18 XE1	√	√	√	√	√	0198
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	20 SEL	√	√	√	√	√	0019
2001	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2001	Astra-G(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Campo	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Campo	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		

2001	Corsa-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	发动机	Z14SZ	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-B	发动机	X14NE	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	发动机	X16NE	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	发动机	C14SE	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2001	Corsa-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2001	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
2001	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
2001	Corsa-C	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
2001	Corsa-C	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Corsa-C	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-C	车身	仪表	√	√	√	√	√	0012 0177
2001	Corsa-C	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2001	Corsa-C	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-C	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2001	Corsa-C	发动机	Z10XE	√	√	√	√	√	0146 0193 0009 0019
2001	Corsa-C	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2001	Corsa-C	发动机	Z14XE	√			√	√	0146 0145 0009 0019 0021 0004
2001	Corsa-C	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-C	发动机	Y17DTL	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-C	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021

2001	Corsa-C	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Corsa-C	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2001	Corsa-C	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2001	Corsa-C	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2001	Corsa-C	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2001	Corsa-C	变速箱	MTA(Easytronic)	√	√	√	√	√	0004 0148
2001	Frontera-B	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	车身	防盗警告灯	√	√	√			
2001	Frontera-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2001	Frontera-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Frontera-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2001	Frontera-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Frontera-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2001	Frontera-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2001	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Omega-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2001	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2001	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2001	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2001	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2001	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2001	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2001	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2001	Omega-B	底盘	随速转向助力调节装置	√	√	√			
2001	Omega-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
2001	Omega-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2001	Omega-B	发动机	Z22XE	√	√	√	√	√	0146 0145 0009 0040 0019

2001	Omega-B	发动机	Y26SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2001	Omega-B	发动机	X30XE	√	√	√	√		
2001	Omega-B	发动机	Y32SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2001	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2001	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2001	Omega-B	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2001	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2001	Speedster/VX220	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Speedster/VX220	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Speedster/VX220	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2001	Speedster/VX220	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2001	Speedster/VX220	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2001	Vectra-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	气囊	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2001	Vectra-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2001	Vectra-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	前照灯范围调节(左)	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	车身	前照灯范围调节(右)	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2001	Vectra-B	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2001	Vectra-B	发动机	Y16XE	√	√	√	√	√	
2001	Vectra-B	发动机	Z16XE	√			√	√	
2001	Vectra-B	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0203 0147 0205 0040
2001	Vectra-B	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2001	Vectra-B	发动机	Z18XEL	√	√	√			0004 0021

2001	Vectra-B	发动机	C20SEL	√	√	√	√	√	0166
2001	Vectra-B	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2001	Vectra-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
2001	Vectra-B	发动机	C22SEL	√	√	√	√		0147 0040 0202
2001	Vectra-B	发动机	Y22DTR	√	√	√	√	√	0004 0021
2001	Vectra-B	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2001	Vectra-B	发动机	Y26SE	√	√	√	√	√	0145 0009
2001	Vectra-B	发动机	Z18XE1	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2001	Vectra-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Vectra-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2001	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2001	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2001	Vivaro	车身	气囊		√	√	√		0004
2001	Vivaro	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2001	Vivaro	车身	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	Vivaro	底盘	ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	0174
2001	Vivaro	发动机	F9Q 760/762 (1.9L)	√	√	√	√		
2001	Vivaro	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Vivaro	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Vivaro	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2001	Vivaro	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2001	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2001	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2001	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2001	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2001	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2001	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		

2001	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2001	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2001	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2001	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2001	Zafira	发动机	Z16XE	√			√	√	
2001	Zafira	发动机	Z16YNG	√	√	√	√	√	
2001	Zafira	发动机	Z18XE	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019 0004 0021
2001	Zafira	发动机	Y20DTH	√	√	√	√	√	0166 0167 0168 0057
2001	Zafira	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2001	Zafira	发动机	Z18XEL	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2001	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2001	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2001	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2001	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2001	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2001	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2001	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2001	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2001	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2000	Agila	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2000	Agila	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Agila	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Agila	底盘	ABS	√	√	√	√	√	0189
2000	Agila	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2000	Agila	发动机	Z10XEP	√	√	√	√	√	0004 0021 0065 0033
2000	Agila	发动机	Z12XE	√	√	√	√	√	0006 0145 0009 0040 0019 0021 0004 0065 0033
2000	Agila	发动机	Z10XE	√	√	√	√	√	0146 0193 0009 0019
2000	Agila	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Agila	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2000	Agila	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2000	Arena	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140

2000	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		
2000	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2000	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	
2000	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2000	Astra-F	发动机	16NZR	√	√	√	√		
2000	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
2000	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2000	Astra-F	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2000	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Astra-F	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2000	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2000	Astra-G	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2000	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2000	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2000	Astra-G	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
2000	Astra-G	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	发动机	X16SZR	√	√	√	√		
2000	Astra-G	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2000	Astra-G	发动机	X17DTL	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	发动机	Y17DT	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	

2000	Astra-G	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
2000	Astra-G	发动机	X20XER	√	√	√	√		
2000	Astra-G	发动机	X20XEV	√	√	√	√		
2000	Astra-G	发动机	Z20LET	√	√	√	√	√	0166
2000	Astra-G	发动机	Z22SE	√	√	√	√	√	0065 0146 0145 0009 0004 0021 0033
2000	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2000	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2000	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Astra-G	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2000	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Astra-G	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2000	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G(GMSA)	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Astra-G(GMSA)	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2000	Astra-G(GMSA)	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2000	Astra-G(GMSA)	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2000	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Astra-G(GMSA)	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Astra-G(GMSA)	底盘	ABS-5.3/5.4 (+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G(GMSA)	底盘	电子助力转向	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G(GMSA)	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2000	Astra-G(GMSA)	发动机	X 18 XE1	√	√	√	√	√	0198
2000	Astra-G(GMSA)	发动机	20 SEL	√	√	√	√	√	0019
2000	Astra-G(GMSA)	发动机	Z 20 LET	√	√	√	√	√	0145 0009 0040 0019
2000	Astra-G(GMSA)	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Campo	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2000	Corsa-B	车身	气囊	√	√	√	√		

2000	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	发动机	X10XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
2000	Corsa-B	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
2000	Corsa-B	发动机	C14SEL	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	发动机	X14SZ	√	√	√	√	√	
2000	Corsa-B	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
2000	Corsa-B	发动机	C16SEL	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
2000	Corsa-B	发动机	X14NE	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	发动机	X16NE	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	发动机	C14SE	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
2000	Corsa-B	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
2000	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Corsa-B(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
2000	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
2000	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
2000	Frontera-B	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	车身	防盗警告灯	√	√	√			
2000	Frontera-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2000	Frontera-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Frontera-B	发动机	X22DTH	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	发动机	Y22DTH	√	√	√	√	√	0006
2000	Frontera-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Frontera-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2000	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			

2000	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2000	Frontera-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2000	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Omega-B	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2000	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
2000	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2000	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2000	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
2000	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2000	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2000	Omega-B	底盘	随速转向助力调节装置	√	√	√			
2000	Omega-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
2000	Omega-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
2000	Omega-B	发动机	Y22XE	√	√	√	√		
2000	Omega-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
2000	Omega-B	发动机	Y30XE	√	√	√	√		
2000	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2000	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 2003	√	√	√			
2000	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 2005	√	√	√	√		
2000	Omega-B	信息系统	无线电 CCR 2006	√	√	√	√		
2000	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
2000	Vauxhall VXR8	车身	气囊	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	车身	气囊-S	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
2000	Vauxhall VXR8	底盘	ABS-5.3 (防抱死刹车系	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	发动机	X 14 XE	√	√	√	√	√	

2000	Vauxhall VXR8	发动机	X 16 XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
2000	Vauxhall VXR8	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
2000	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2000	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Vauxhall VXR8	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	防盗	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
2000	Vectra-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	前照灯范围调节(左)	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	车身	前照灯范围调节(右)	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2000	Vectra-B	发动机	Y16XE	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	发动机	20NEJ	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	发动机	C20SEL	√	√	√	√	√	0166
2000	Vectra-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	发动机	C22SEL	√	√	√	√		0147 0040 0202
2000	Vectra-B	发动机	16LZ2	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
2000	Vectra-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			

2000	Vectra-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2000	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
2000	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
2000	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
2000	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
2000	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
2000	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
2000	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
2000	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
2000	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
2000	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
2000	Zafira	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
2000	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
2000	Zafira	底盘	电子稳定系统	√	√	√	√	√	0005
2000	Zafira	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
2000	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
2000	Zafira	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
2000	Zafira	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
2000	Zafira	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
2000	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
2000	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 CCR 600	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
2000	Zafira	信息系统	无线电 NCDR 1100/1500	√	√	√	√		
2000	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
1999	Arena	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140

1999	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		
1999	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1999	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	
1999	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Astra-F	发动机	16NZR	√	√	√	√		
1999	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1999	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1999	Astra-F	发动机	18SE	√	√	√	√		
1999	Astra-F	发动机	C18SEL	√	√	√	√		0166
1999	Astra-F	发动机	C16SE		√	√	√		
1999	Astra-F	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1999	Astra-F	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Astra-F	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Astra-F	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1999	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
1999	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
1999	Astra-G	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
1999	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
1999	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
1999	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1999	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
1999	Astra-G	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1999	Astra-G	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1999	Astra-G	发动机	C16SEL	√	√	√	√	√	
1999	Astra-G	发动机	X16SZR	√	√	√	√		
1999	Astra-G	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1999	Astra-G	发动机	X17DTL	√	√	√	√	√	
1999	Astra-G	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	

1999	Astra-G	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
1999	Astra-G	发动机	X20XEV	√	√	√	√		
1999	Astra-G	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Astra-G	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
1999	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Astra-G(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1999	Astra-G(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1999	Astra-G(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1999	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	发动机	X10XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1999	Corsa-B	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1999	Corsa-B	发动机	C14SEL	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	发动机	X14SZ	√	√	√	√	√	
1999	Corsa-B	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1999	Corsa-B	发动机	C16SEL	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1999	Corsa-B	发动机	C14SE	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Corsa-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		

1999	Corsa-B	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1999	Corsa-B (GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Corsa-B (GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1999	Corsa-B (GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1999	Corsa-B (GMSA)	发动机	16 NE	√	√	√			
1999	Corsa-B (GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1999	Frontera-B	车身	气囊	√	√	√	√		
1999	Frontera-B	车身	防盗警告灯	√	√	√			
1999	Frontera-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
1999	Frontera-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Frontera-B	发动机	X22DTH	√	√	√	√		
1999	Frontera-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Frontera-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Frontera-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Frontera-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Frontera-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Frontera-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
1999	Monterey	车身	气囊	√	√	√	√		
1999	Monterey	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Monterey	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Monterey	底盘	ABS 5	√	√	√	√		
1999	Monterey	发动机	4JX1(3.0L)		√	√	√		
1999	Monterey	发动机	6VE1(3.5L,V6)	√	√	√			
1999	Movano	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Omega-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
1999	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
1999	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
1999	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
1999	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1999	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	

1999	Omega-B	底盘	随速转向助力调节装置	√	√	√			
1999	Omega-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
1999	Omega-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1999	Omega-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1999	Omega-B	发动机	Y30XE	√	√	√	√		
1999	Omega-B	发动机	20SE	√	√	√	√		
1999	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Omega-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
1999	Sintra	车身	气囊	√	√	√	√		
1999	Sintra	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
1999	Sintra	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Sintra	发动机	X22DTH	√	√	√	√		
1999	Sintra	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Sintra	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Sintra	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Sintra	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Sintra	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Sintra	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1999	Tigra	车身	防盗	√	√	√	√		
1999	Tigra	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1999	Tigra	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Tigra	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Tigra	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1999	Tigra	发动机	C14SEL	√	√	√	√		
1999	Tigra	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1999	Tigra	发动机	C16SEL	√	√	√	√		
1999	Tigra	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1999	Vauxhall VXR8	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	

1999	Vauxhall VXR8	车身	气囊-S	√	√	√	√		
1999	Vauxhall VXR8	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1999	Vauxhall VXR8	发动机	X 14 XE	√	√	√	√	√	
1999	Vauxhall VXR8	发动机	X 16 XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1999	Vauxhall VXR8	发动机	C 16 SEL	√	√	√	√	√	
1999	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Vauxhall VXR8	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
1999	Vectra-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	底盘	ABS 415	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	底盘	ABS-5-TC (防抱死刹车系 统)	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1999	Vectra-B	发动机	Y16XE	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	发动机	20NEJ	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	发动机	C20SEL	√	√	√	√	√	0166
1999	Vectra-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	发动机	C22SEL	√	√	√	√		0147 0040 0202
1999	Vectra-B	发动机	16LZ2	√	√	√	√		

1999	Vectra-B	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1999	Vectra-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Vectra-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1999	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
1999	Vectra-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
1999	Zafira	车身	仪表	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	气囊	√	√	√	√	√	
1999	Zafira	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	中控门锁	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
1999	Zafira	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1999	Zafira	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1999	Zafira	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
1999	Zafira	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		0141
1999	Zafira	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1999	Zafira	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
1999	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
1999	Zafira	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1999	Zafira	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1999	Zafira	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√	√		
1999	Zafira	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1999	Zafira	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1999	Zafira	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1999	Zafira	变速箱	AF 13-II/17/20/22 CAN	√	√	√	√	√	
1998	Arena	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1998	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		

1998	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1998	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	
1998	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Astra-F	发动机	X14XE	√	√	√	√		
1998	Astra-F	发动机	16NZR	√	√	√	√		
1998	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1998	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1998	Astra-F	发动机	18SE	√	√	√	√		
1998	Astra-F	发动机	C18SEL	√	√	√	√		0166
1998	Astra-F	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1998	Astra-F	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1998	Astra-F	发动机	C14SE	√	√	√	√		
1998	Astra-F	发动机	C16SE		√	√	√		
1998	Astra-F	发动机	16LZ2	√	√	√	√		
1998	Astra-F	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Astra-F	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1998	Astra-F	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1998	Astra-G	车身	防盗	√	√	√	√		0139 0140
1998	Astra-G	车身	仪表	√	√	√	√		
1998	Astra-G	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1998	Astra-G	车身	防盗警告灯	√	√	√	√		
1998	Astra-G	车身	中控门锁	√	√	√	√		
1998	Astra-G	车身	发动机冷却模块	√	√	√	√		
1998	Astra-G	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1998	Astra-G	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
1998	Astra-G	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1998	Astra-G	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1998	Astra-G	发动机	X16SZR	√	√	√	√		
1998	Astra-G	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019

1998	Astra-G	发动机	X17DTL	√	√	√	√	√	
1998	Astra-G	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
1998	Astra-G	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
1998	Astra-G	发动机	X20XEV	√	√	√	√		
1998	Astra-G	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Astra-G	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Astra-G	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Astra-G	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
1998	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1998	Astra-G(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1998	Astra-G(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1998	Astra-G(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1998	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	发动机	X10XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1998	Corsa-B	发动机	X12XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1998	Corsa-B	发动机	C14SEL	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	发动机	C14NZ	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	发动机	X14SZ	√	√	√	√	√	
1998	Corsa-B	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1998	Corsa-B	发动机	C16SEL	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1998	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1998	Corsa-B	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1998	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140

1998	Corsa-B(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1998	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1998	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 NE	√	√	√			
1998	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1998	Frontera	车身	防盗	√	√	√	√		
1998	Frontera	车身	防盗警告灯	√	√	√			
1998	Frontera	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
1998	Frontera	底盘	ABS 415	√	√	√	√		
1998	Frontera	发动机	25 TDS	√	√	√	√		
1998	Frontera	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Frontera	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Monterey	底盘	ABS 5	√	√	√	√		
1998	Monterey	底盘	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Monterey	底盘	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
1998	Monterey	底盘	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1998	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1998	Omega-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1998	Omega-B	车身	头灯水平 Device	√	√	√	√	√	0141
1998	Omega-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
1998	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Omega-B	车身	中控门锁	√	√	√	√	√	0132 0140
1998	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
1998	Omega-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1998	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1998	Omega-B	底盘	随速转向助力调节装置	√	√	√			
1998	Omega-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
1998	Omega-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1998	Omega-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1998	Omega-B	发动机	Y30XE	√	√	√	√		
1998	Omega-B	发动机	20SE	√	√	√	√		
1998	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1998	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		

1998	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√	√	√	
1998	Sintra	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
1998	Sintra	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1998	Sintra	发动机	X22DTH	√	√	√	√		
1998	Sintra	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Sintra	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Sintra	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Sintra	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Sintra	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1998	Tigra	车身	防盗	√	√	√	√		
1998	Tigra	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1998	Tigra	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Tigra	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1998	Tigra	发动机	C14SEL	√	√	√	√		
1998	Tigra	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1998	Tigra	发动机	C16SEL	√	√	√	√		
1998	Tigra	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1998	Vauxhall VXR8	车身	气囊-S	√	√	√	√		
1998	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1998	Vauxhall VXR8	发动机	X 14 XE	√	√	√	√	√	
1998	Vauxhall VXR8	发动机	X 16 XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1998	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Vauxhall VXR8	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
1998	Vectra-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		

1998	Vectra-B	底盘	ABS 415	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	底盘	ABS 430	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	底盘	ABS-5-TC	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1998	Vectra-B	发动机	Y16XE	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	发动机	20NEJ	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	发动机	C20SEL	√	√	√	√	√	0166
1998	Vectra-B	发动机	X20DTH	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	发动机	C22SEL	√	√	√	√		0147 0040 0202
1998	Vectra-B	发动机	16LZ2	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1998	Vectra-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1998	Vectra-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1998	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1998	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	信息系统	无线电 CCRT 700	√	√	√	√		
1998	Vectra-B	变速箱	AF 13-II/17/20/22	√	√	√	√	√	
1998	Vectra-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1997	Astra-F	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Astra-F	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1997	Astra-F	车身	仪表	√	√	√	√	√	
1997	Astra-F	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Astra-F	底盘	牵引力控制(TC)	√	√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	C14NZ	√	√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	X14XE	√	√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	16NZR	√	√	√	√		

1997	Astra-F	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1997	Astra-F	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1997	Astra-F	发动机	18SE	√	√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	C18SEL	√	√	√	√		0166
1997	Astra-F	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1997	Astra-F	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1997	Astra-F	发动机	C14SE	√	√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	C16SE		√	√	√		
1997	Astra-F	发动机	16LZ2	√	√	√	√		
1997	Astra-F	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1997	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Astra-F	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1997	Astra-F	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Astra-F	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1997	Astra-F	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1997	Astra-G(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1997	Astra-G(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1997	Astra-G(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1997	Astra-G(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1997	Calibra	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Calibra	车身	气囊-S	√	√	√	√		
1997	Calibra	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Calibra	底盘	牵引力控制(TC)	√	√	√	√		
1997	Calibra	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1997	Calibra	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1997	Calibra	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1997	Calibra	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Corsa-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	底盘	电子助力转向	√	√	√	√		

1997	Corsa-B	发动机	X10XE	√	√	√	√	√	0166 0196 0202 0201
1997	Corsa-B	发动机	C14NZ	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	发动机	X14SZ	√	√	√	√	√	
1997	Corsa-B	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1997	Corsa-B	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1997	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Corsa-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Corsa-B	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1997	Corsa-B(GMSA)	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1997	Corsa-B(GMSA)	发动机	13 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1997	Corsa-B(GMSA)	发动机	14 NE	√	√	√	√	√	0166 0190 0191 0056 0192
1997	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 NE	√	√	√			
1997	Corsa-B(GMSA)	发动机	16 SE	√	√	√			
1997	Frontera	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Frontera	车身	防盗警告灯	√	√	√			
1997	Frontera	底盘	ABS 415	√	√	√	√		
1997	Frontera	发动机	25 TDS	√	√	√	√		
1997	Monterey	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1997	Monterey	底盘	ABS 5	√	√	√	√		
1997	Omega-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Omega-B	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1997	Omega-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1997	Omega-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Omega-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		
1997	Omega-B	底盘	ABS-5.3/5.4(+TC)	√	√	√	√	√	
1997	Omega-B	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
1997	Omega-B	底盘	ABS 2SE(+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√		
1997	Omega-B	底盘	ABS 2SE(+TC) (防抱死刹车系统)	√	√	√	√		
1997	Omega-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1997	Omega-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1997	Omega-B	发动机	Y30XE	√	√	√	√		
1997	Omega-B	发动机	20SE	√	√	√	√		

1997	Omega-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1997	Omega-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1997	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Omega-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		

XTOOL

1997	Omega-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Omega-B	变速箱	AR 25/35	√	√	√			
1997	Sintra	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1997	Sintra	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0051 0058 0138
1997	Sintra	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1997	Sintra	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Sintra	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1997	Sintra	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Sintra	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		
1997	Tigra	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Tigra	车身	气囊 S	√	√	√	√		
1997	Tigra	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Tigra	底盘	ABS-5.3	√	√	√	√		
1997	Tigra	发动机	X14XE	√	√	√	√	√	
1997	Tigra	发动机	X16XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1997	Vauxhall VXR8	车身	气囊-S	√	√	√	√		
1997	Vauxhall VXR8	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Vauxhall VXR8	车身	防盗	√	√	√	√		0132 0140
1997	Vauxhall VXR8	发动机	X 14 XE	√	√	√	√	√	
1997	Vauxhall VXR8	发动机	X 16 XE	√	√	√	√	√	0166 0195 0196 0197 0019 0201 0056
1997	Vauxhall VXR8	发动机	ABS-5.3 (防抱死刹车系	√	√	√	√		
1997	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1997	Vauxhall VXR8	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Vauxhall VXR8	变速箱	AF 13/14/20	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	车身	防盗	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	车身	仪表	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	车身	气囊	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	车身	气囊 SAB6	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	车身	附加加热器	√	√	√	√	√	0122 0123
1997	Vectra-B	车身	防盗警告灯	√	√	√	√	√	
1997	Vectra-B	车身	电子气候控制	√	√	√	√		

1997	Vectra-B	底盘	ABS 415	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	底盘	ABS-5-TC	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	底盘	巡航控制系统	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	发动机	X16SZR	√	√	√	√	√	
1997	Vectra-B	发动机	X16XEL	√	√	√	√	√	0166 0194 0195 0196 0197 0019
1997	Vectra-B	发动机	X18XE1	√	√	√	√	√	
1997	Vectra-B	发动机	20NEJ	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	发动机	C20SEL	√	√	√	√	√	0166
1997	Vectra-B	发动机	X20DTL	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	发动机	X20XEV	√	√	√	√	√	
1997	Vectra-B	发动机	16LZ2	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	发动机	X18XE	√	√	√	√		0166 0202 0203 0147 0040
1997	Vectra-B	发动机	X25XE	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	信息系统	旅程显示	√	√	√			
1997	Vectra-B	信息系统	多媒体信息显示	√	√	√			
1997	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 300	√	√	√			
1997	Vectra-B	信息系统	无线电 CAR 400	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	信息系统	无线电 CDR 500	√	√	√	√		
1997	Vectra-B	变速箱	AF 13II/20/22/30	√	√	√	√		

特殊功能列表

编号	功能名称
SP0000	座椅安全带提示数据
SP0001	清除安全气囊展开数据记录
SP0002	编写低速CAN总线配置
SP0003	编程座椅安全带提示器
SP0004	编程高速CAN总线配置
SP0005	编程VIN(车辆识别号)
SP0006	转向角传感器校正
SP0007	显示防盗系统状态
SP0008	发动机机油状态
SP0009	读取里程表数值
SP0010	电子节气门控制
SP0011	编程高速CAN总线配置
SP0012	编程变量配置
SP0013	编程怠速
SP0014	复位氧传感器回路组块学习值
SP0015	编程VIN（车辆识别码）
SP0016	燃油修正复位
SP0017	加热式氧传感器加热器学习
SP0018	怠速学习
SP0019	发动机机油使用时间复位
SP0020	喷油嘴断油测试
SP0021	更换喷油嘴
SP0022	程序CAN配置
SP0023	更换燃油泵
SP0024	更换质量空气流量传感器
SP0025	更换油轨压力传感器
SP0026	更换DPF（柴油机微粒过滤器）
SP0027	更换催化剂
SP0028	柴油机微粒过滤器再生

SP0029	更换差压传感器
SP0030	耗油量修正
SP0031	压力调节器电磁阀测试
SP0032	TCC电磁阀测试
SP0033	复位ECU
SP0034	复位自学习值
SP0035	自学习变速箱参数
SP0036	触点自适应
SP0037	喷油嘴平衡性
SP0038	学习功能
SP0039	重设功能
SP0040	CAN总线配置自学习
SP0041	转速控制
SP0042	更换催化剂
SP0043	再生柴油机微粒过滤器
SP0044	制动踏板位置传感器自学习
SP0045	清除驾驶员车窗的自学习值
SP0046	读LIN总线设备ID信息
SP0047	电瓶传感器模块学习
SP0048	制动踏板位置传感器自学习
SP0049	喷油器流量编程
SP0050	节气门清洁
SP0051	传输自适应压力复位
SP0052	正在对钥匙进行编程
SP0053	编程中速CAN总线配置
SP0054	复位CIM模块
SP0055	编程防盗系统功能
SP0056	瞬间油箱容积控制
SP0057	发动机转速控制
SP0058	车速控制
SP0059	仪表板变光测试
SP0060	LED变光控制测试

SP0061	LCD显示屏变光控制测试
SP0062	排放离合器液压
SP0063	传感器组标定
SP0064	编程高速CAN总线配置
SP0065	编程轮胎周长
SP0066	复位氧传感器回路组块学习值
SP0067	编程轮胎周长
SP0068	编程变量配置
SP0069	编程学习值
SP0070	更换氧传感器
SP0071	氧传感器连接检查
SP0072	漩涡度控制执行器
SP0073	SLT测试(电磁阀-负荷)
SP0074	SLU测试(电磁阀-TCC(变矩离合器))
SP0075	SLC 1(电磁阀)控制测试
SP0076	SLC 2(电磁阀)控制测试
SP0077	SLC 3(电磁阀)控制测试
SP0078	SLB 1(电磁阀)控制测试
SP0079	学习选择杆位置N
SP0080	编程高速CAN总线配置
SP0081	柴油机微粒滤清器(DPF)再生
SP0082	方向盘转角传感器复位
SP0083	方向盘角度传感器学习
SP0084	离合器踏板位置学习
SP0085	加热式氧传感器自学习
SP0086	横摆率传感器自学习
SP0087	转向角传感器
SP0088	助力转向软停止复位
SP0089	助力转向软停止自学习
SP0090	方向盘角度传感器中心
SP0091	曲柄位置变动学习
SP0092	怠速调节

SP0093	节气门执行器复位
SP0094	油轨压力传感器或油轨自学习
SP0095	遥控车辆起动停用历史记录重置
SP0096	APP（油门踏板位置）学习
SP0097	曲轴位置调节轮自学习
SP0098	DPF 压力传感器学习
SP0099	EGR（废气再循环）阀自学习
SP0100	废气温度传感器自学习
SP0101	飞轮自学习
SP0102	MAF（质量空气流量）传感器自学习
SP0103	涡轮增压器自学习
SP0104	DPF（柴油机微粒过滤器）复位
SP0105	预热塞控制模块复位
SP0106	DPF（柴油微粒过滤器）保养再生
SP0107	DPF（柴油机微粒过滤器）压力自学习
SP0108	清除禁用历史数据
SP0109	驻车制动标定
SP0110	驻车制动线更换步骤
SP0111	曲轴位置相对轮学习
SP0112	更换EGR(废气再循环)
SP0113	更换涡轮增压器
SP0114	更换预热时间继电器
SP0115	更换飞轮
SP0116	更换节气门执行器
SP0117	更换废气温度传感器
SP0118	更换油门踏板位置传感器
SP0119	曲轴位置相对轮学习
SP0120	更换油门踏板位置传感器
SP0121	DPF压力传感器重置
SP0122	自学习值复位
SP0123	重设过热
SP0124	重设起动计数器

SP0125	学习值复位
SP0126	SLC 1（电磁阀）控制测试
SP0127	离合踏板位置学习
SP0128	燃油喷射器学习
SP0129	催化转换器复位
SP0130	燃油压力调节器学习
SP0131	空档位置传感器学习
SP0132	排气温度传感器复位
SP0133	怠速空气控制复位
SP0134	学习值复位
SP0135	氮氧化物催化剂重置
SP0136	还原剂储液罐液位复位
SP0137	还原剂系统数据复位
SP0138	压缩测试
SP0139	内饰灯测试
SP0140	清除钥匙
SP0141	为转发器钥匙编程
SP0142	标定
SP0143	纵向传感器标定
SP0144	传感器的自学习零件号
SP0145	编程变量编码
SP0146	油箱通风控制
SP0147	EGR(废气再循环)控制
SP0148	最小喷射量自学习
SP0149	离合器测试
SP0150	复位发动机机油使用时间
SP0151	鼓风机风扇测试
SP0152	复位EGR（废气再循环）冷却器运行计数器
SP0153	离合器标定值
SP0154	管压力电磁阀
SP0155	TCC（变矩离合器）电磁阀测试
SP0156	换档压力电磁阀测试

SP0157	齿轮控制
SP0158	学习值复位
SP0159	混合气风门马达测试
SP0160	空气分配风门马达测试
SP0161	标定步进马达
SP0162	加热式氧传感器数据
SP0163	怠速学习
SP0164	排气温度传感器复位
SP0165	清除钥匙
SP0166	单元编码
SP0167	调节怠速速度
SP0168	起动燃油量补偿
SP0169	发动机转速控制
SP0170	冷却液温度控制
SP0171	管路压力电磁阀测试
SP0172	读出曲轴角度传感故障
SP0173	节气门体重新读取
SP0174	喷油嘴1断油
SP0175	轮胎大小校正
SP0176	编程变量配置
SP0177	服务灯重置
SP0178	服务到期
SP0179	自适应DDS（漏气检测系统）
SP0180	瞬间油箱容积控制
SP0181	答器-钥匙 & 远程钥清除
SP0182	应答器-钥匙 & 远程钥学习
SP0183	点烟器灯
SP0184	碳罐净化
SP0185	进气凸轮轴相位测试(缸组1)
SP0186	进气凸轮轴相位测试(缸组2)
SP0187	压力识别电磁阀控制测试
SP0188	TCC(变矩离合器)电磁阀控制测试

SP0189	空档控制电磁阀测试
SP0190	ABS (防抱死刹车系统) 初始化
SP0191	CO调整
SP0192	RON ((石油) 研究法辛烷值) 调节
SP0193	怠速空气控制测试
SP0194	油箱通风阀测试
SP0195	复位怠速调节
SP0196	复位爆震MAP
SP0197	复位氧传感器组块学习值
SP0198	复位怠速空气组块学习值
SP0199	怠速调整
SP0200	怠速驱动调整
SP0201	P-N空闲调整
SP0202	EGR (废气再循环) 脉冲比测试
SP0203	喷油嘴断油
SP0204	EGR (废气再循环) 控制
SP0205	IAC (怠速空气控制)
SP0206	AWD故障禁用计数器重置
SP0207	B237D方便进入座椅位置传感器 - 驾驶员读入
SP0208	B237P方便进入座椅位置传感器 - 乘客读入
SP0209	CAN总线配置读入
SP0210	H02S加热器电阻读入值重置
SP0211	HVAC 执行器学习
SP0212	LED调光
SP0213	MOST总线诊断起始点
SP0214	SIM卡数据
SP0215	WLAN服务集标识符 (SSID) 重置
SP0216	WLAN密码重置
SP0217	安全防盗系统触发器记录
SP0218	保养间隔重置
SP0219	备用驻车锁止执行器解除警报
SP0220	变速器档位范围控制模块档位范围电机位置读入

SP0221	变速器读入
SP0222	变速器切换至空档
SP0223	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0224	变速箱适配压力复位
SP0225	柴油颗粒滤清器再生
SP0226	柴油微粒滤清器维修再生
SP0227	柴油微粒滤清器压力传感器读入
SP0228	柴油微粒滤清器压力传感器重置
SP0229	柴油微粒滤清器重置
SP0230	超增压计数器重置
SP0231	车距感应巡航控制模块
SP0232	车辆健康数据上传
SP0233	车辆类型
SP0234	车辆配置还原
SP0235	车辆前方摄像头读入
SP0236	车辆倾斜传感器
SP0237	车辆识别码位数10-17 右侧前照灯远光灯控制模块
SP0238	车辆识别码位数10-17 左侧前照灯远光灯控制模块
SP0239	车外照明短路保护复位
SP0240	乘客舱加热器冷却液控制电磁阀读入
SP0241	催化剂重置
SP0242	代理服务器配置数据
SP0243	代码索引
SP0244	怠速调节
SP0245	怠速读入
SP0246	怠速空气控制重置
SP0247	氮氧化物传感器1重置
SP0248	氮氧化物传感器2重置
SP0249	氮氧化物催化剂还原剂负荷值重置
SP0250	氮氧化物催化剂重置
SP0251	氮氧化物吸附型催化转化器数据重置
SP0252	氮氧化物吸附型催化转化器重置

SP0253	档位选择器空档位置读入
SP0254	倒车驻车锁执行器预备
SP0255	电动汽车可行驶里程重置
SP0256	动力转向软制动读入
SP0257	动力转向软制动重置
SP0258	读取 LIN 总线设备 ID 信息
SP0259	读入的数值重置
SP0260	发电机读入值重置
SP0261	发动机机油寿命重置
SP0262	发动机控制模块重置
SP0263	发动机序列号
SP0264	方向盘角度传感器居中
SP0265	方向盘角度传感器学习
SP0266	方向盘转角传感器读入
SP0267	方向盘转角传感器对中
SP0268	方向盘转角传感器重置
SP0269	放气探测系统复位
SP0270	飞轮读入
SP0271	废气流量控制阀读入
SP0272	废气温度传感器重置
SP0273	废气再循环阀1读入
SP0274	废气再循环阀2读入
SP0275	废气再循环阀读入
SP0276	废气再循环冷却器旁通阀读入
SP0277	蜂鸣器音量设置
SP0278	辅助加热器自学习
SP0279	复位方向盘角度传感器
SP0280	复位功能
SP0281	复位已学习的数值
SP0282	复制并还原胎压监测信息
SP0283	该模块的配置/重置功能位于发动机控制模块中！
SP0284	高怠速配置

SP0285	高压燃油泵读入
SP0286	更改车轮尺寸
SP0287	挂车挂接装置读入
SP0288	横摆率传感器读入
SP0289	横向加速度传感器读入
SP0290	横向加速度传感器重置
SP0291	后差速器离合器校准运行值设置
SP0292	后摄像头对齐读入
SP0293	后视摄像头屏幕倒车指示路线
SP0294	还原剂泵读入
SP0295	还原剂泵放气
SP0296	还原剂储液罐液位重置
SP0297	还原剂储液罐总成读入
SP0298	还原剂加热器2读入
SP0299	还原剂喷射器读入
SP0300	还原剂系统数据重置
SP0301	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因重置
SP0302	混合动力/电动汽车蓄电池组充电自适应读入重置
SP0303	混合动力/电动汽车蓄电池组容量读入
SP0304	混合动力/电动汽车蓄电池组容量重置
SP0305	混合动力/电动汽车蓄电池组数据重置
SP0306	计算的燃油经济性设置
SP0307	加热/通风/空调后吹配置
SP0308	加热型氧传感器读入
SP0309	加热型氧传感器读入值重置
SP0310	加速踏板位置读入
SP0311	检测到碰撞事件后重设高压禁用请求
SP0312	检测到蓄电池重新连接标志重置
SP0313	检查/维护数据
SP0314	减压系统
SP0315	节气门体怠速空气流量补偿重置
SP0316	节气门位置读入

SP0317	节气门执行器重置
SP0318	进气流量阀读入
SP0319	进气歧管通路控制阀读入
SP0320	进气系统读入数值重置
SP0321	静态远程雷达传感器模块读入
SP0322	举升门禁用历史记录重置
SP0323	举升门最大开启位置读入
SP0324	空档位置传感器读入
SP0325	空调系统读入
SP0326	控制模块重置
SP0327	控制模块自测
SP0328	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0329	离合器踏板位置读入
SP0330	离合器位置读入
SP0331	离合器位置学习
SP0332	轮胎类型/压力选择
SP0333	轮胎压力传感器手动读入
SP0334	轮胎压力传感器学习
SP0335	密钥卡1
SP0336	密钥卡2
SP0337	密钥卡3
SP0338	密钥卡4
SP0339	密钥卡5
SP0340	密钥卡6
SP0341	密钥卡7
SP0342	密钥卡8
SP0343	免提提升门传感器控制模块校准
SP0344	模块设置
SP0345	排气后处理燃油喷射器读入
SP0346	排气后处理系统
SP0347	配置新模块
SP0348	喷油器流速编程

SP0349	碰撞事件检测重置
SP0350	偏航角速度传感器复位
SP0351	偏航角速度传感器学习
SP0352	歧管绝对压力传感器读入
SP0353	起动机激活计数器重置
SP0354	起动机激活重置
SP0355	启用蓄电池节约模式
SP0356	气缸1喷油器流量标识符
SP0357	气缸1燃油喷射器纠正值重置
SP0358	气缸2喷油器流量标识符
SP0359	气缸2燃油喷射器纠正值重置
SP0360	气缸3喷油器流量标识符
SP0361	气缸3燃油喷射器纠正值重置
SP0362	气缸4喷油器流量标识符
SP0363	气缸4燃油喷射器纠正值重置
SP0364	气缸盖读入值重置
SP0365	气缸停用废气流量阀学习
SP0366	前大灯高度调节传感器读入
SP0367	前摄像头对齐读入
SP0368	前视摄像机学习
SP0369	前视摄像头读入
SP0370	清除/编程所有密钥卡
SP0371	清除车辆所有诊断故障代码（DTC）
SP0372	清除乘客车窗学习的数值
SP0373	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0374	清除所有密钥卡
SP0375	清除停用的历史数据
SP0376	清除右后车窗学习的数值
SP0377	清除主动拉力补偿学习极限
SP0378	清除左后车窗学习的数值
SP0379	曲轴位置变化读入
SP0380	曲轴位置磁阻轮读入

SP0381	取力器运行的最高车速
SP0382	取消摄像头读入
SP0383	缺火数据
SP0384	燃油催化剂罐液位重置
SP0385	燃油导轨压力传感器或燃油导轨读入
SP0386	燃油调节复位
SP0387	燃油喷射器读入
SP0388	燃油喷射少量数据重置
SP0389	燃油切断系统
SP0390	燃油少量喷射读入
SP0391	燃油水分传感器读入
SP0392	燃油修正重置
SP0393	燃油压力调节器读入
SP0394	刹车压力传感器校正
SP0395	刹车助力器泵电机激活计数器重置
SP0396	删除代客泊车模式
SP0397	摄像头读入模式初始化
SP0398	设置时间和日期
SP0399	手刹车校准
SP0400	所有气缸燃油喷射器纠正值重置
SP0401	所有摄像头对齐读入
SP0402	所有胎压传感器读入
SP0403	胎压传感器信号重置
SP0404	提醒音量设置
SP0405	停用蓄电池节约模式
SP0406	拖车挂钩读入
SP0407	拖车稳定性控制
SP0408	未连接
SP0409	温度代码索引
SP0410	涡轮增压器读入
SP0411	涡轮增压器读入值重置
SP0412	涡轮增压器废气门读入值重置

SP0413	下一可用插槽
SP0414	信息显示/信息娱乐面板重置
SP0415	蓄电池传感器模块读入
SP0416	蓄电池传感器模组学习
SP0417	蓄电池读入值重置
SP0418	蓄电池节约模式
SP0419	悬架位置传感器，实际高度
SP0420	选项配置
SP0421	学习CAN总线配置
SP0422	学习变速箱自适应值
SP0423	学习车辆识别码
SP0424	学习功能
SP0425	学习进气电磁阀
SP0426	巡航控制读入
SP0427	液压离合器放气
SP0428	移除/复位模块
SP0429	已计算燃油经济性设置
SP0430	已连接
SP0431	音频代码索引
SP0432	油轨超压计数器重置
SP0433	油门踏板位置传感器读入值重置
SP0434	右后胎压传感器读入
SP0435	右后制动钳位置重置
SP0436	右前胎压传感器读入
SP0437	右摄像头对齐读入
SP0438	右驻车制动执行器重置
SP0439	远程车速限制重置
SP0440	远程雷达传感器读入调校
SP0441	远程雷达传感器学习调校
SP0442	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0443	展厅模式
SP0444	直流充电停用重置

SP0445	制动灯
SP0446	制动踏板位置传感器读入
SP0447	制动压力传感器重置
SP0448	质量空气流量传感器读入
SP0449	重置青少年驾驶员钥匙PIN码
SP0450	驻车辅助传感器读入
SP0451	驻车加热器过热计数器重置
SP0452	驻车加热器启动失败计数器重置
SP0453	驻车制动器校准
SP0454	驻车制动重置
SP0455	装配厂模式
SP0456	自动驻车制动施用功能
SP0457	自适应压力控制学习
SP0458	总发动机超速时间重置
SP0459	纵向和侧向加速度传感器学习
SP0460	纵向加速传感器复位
SP0461	纵向加速度传感器读入
SP0462	纵向加速度传感器重置
SP0463	组装厂排放和燃油经济性测试
SP0464	最高车速设置
SP0465	左后胎压传感器读入
SP0466	左后制动钳位置重置
SP0467	左前胎压传感器读入
SP0468	左摄像头对齐读入
SP0469	左驻车制动执行器重置
SP0470	计算的燃油经济性设置
SP0471	HVAC执行器读入
SP0472	CAN总线配置读入
SP0473	制动踏板位置传感器读入
SP0474	离合器踏板位置学习
SP0475	怠速读入
SP0476	燃油调节复位

SP0477	蓄电池传感器模组学习
SP0478	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0479	清除乘客车窗学习的数值
SP0480	读取LIN总线设备ID信息
SP0481	胎压传感器读入
SP0482	轮胎类型/压力选择
SP0483	复位方向盘角度传感器
SP0484	纵向加速传感器复位
SP0485	放气检测系统重置
SP0486	方向盘转角传感器居中
SP0487	废气流量控制阀读入
SP0488	气缸停用废气流量阀学习
SP0489	减压系统
SP0490	液压离合器放气
SP0491	离合器位置读入
SP0492	驻车制动器校准
SP0493	前大灯高度调节传感器读入
SP0494	检查/维护数据
SP0495	代码索引
SP0496	读入车辆识别码
SP0497	选项配置
SP0498	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0499	清除所有密钥卡
SP0500	下一可用插槽
SP0501	密钥卡1
SP0502	密钥卡2
SP0503	密钥卡3
SP0504	密钥卡4
SP0505	胎压传感器信号重置
SP0506	车辆倾斜传感器
SP0507	配置新模块
SP0508	设置时间和日期

SP0509	移除/重置模块
SP0510	温度代码索引
SP0511	方向盘角度传感器学习
SP0512	清除停用的历史数据
SP0513	横摆率传感器复位
SP0514	横摆率传感器读入
SP0515	喷油器流速编程
SP0516	刹车压力传感器校正
SP0517	清除左后车窗学习的数值
SP0518	清除右后车窗学习的数值
SP0519	学习变速箱自适应值
SP0520	删除代客泊车模式
SP0521	媒体导向系统传输总线诊断起始点
SP0522	后制动钳活塞缩回
SP0523	后制动钳活塞伸出
SP0524	控制模块重置
SP0525	前视摄像机学习
SP0526	加热/通风/空调后吹配置
SP0527	举升门最大开启位置读入
SP0528	B237D方便进入座椅位置传感器 - 驾驶员读入
SP0529	B237P方便进入座椅位置传感器 - 乘客读入
SP0530	发动机冷却液超温警告重置
SP0531	发电机过热计数器重置
SP0532	纵向和侧向加速度传感器读入
SP0533	代理服务器配置数据
SP0534	蓄电池节约模式
SP0535	燃油切断系统
SP0536	辅助加热器自读入
SP0537	模块设置
SP0538	保养间隔重置
SP0539	距离感应巡航控制模块
SP0540	燃油导轨压力传感器或燃油导轨学习

SP0541	环境空气温度计算重置
SP0542	发动机油寿命复位
SP0543	燃油喷射少量数据重置
SP0544	自适应压力控制读入
SP0545	变速器适配压力复位
SP0546	车内物品防盗系统触发器历史
SP0547	横向加速度传感器读入
SP0548	纵向加速度传感器读入
SP0549	制动压力传感器重置
SP0550	横向加速度传感器重置
SP0551	拖车制动器控制
SP0552	变速器切换至空档
SP0553	辅助加热器过热计数器复位
SP0554	辅助加热器启动失败计数器复位
SP0555	车外照明短路保护重置
SP0556	混合动力/EV蓄电池组冷却液控制电磁阀学习
SP0557	混式/EV蓄电池组容量学习
SP0558	乘客车厢加热器冷却液控制电磁阀学习
SP0559	复位燃油经济性
SP0560	混合动力/电动汽车 蓄电池接触器打开原因复位
SP0561	混合动力/电动汽车（EV）蓄电池组充电自适应读入重置
SP0562	混合动力/EV蓄电池组数据复位
SP0563	H02S 加热器学习
SP0564	检测到碰撞事件后重置高压禁用请求
SP0565	电子制动控制模块读入
SP0566	清除/编程所有密钥卡
SP0567	密钥卡5
SP0568	密钥卡6
SP0569	密钥卡7
SP0570	密钥卡8
SP0571	燃油成分复位
SP0572	档位选择器空档位置读入

SP0573	复位已学习的数值
SP0574	驾驶员座椅方便进入位置传感器读入
SP0575	乘客座椅方便进入位置传感器读入
SP0576	发动机磨合期性能限制
SP0577	超增压计数器还原
SP0578	敲缸计数器还原
SP0579	乘客感知传感器读入
SP0580	优先漫游清单更新
SP0581	学习可调踏板的行程限制
SP0582	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0583	还原
SP0584	燃油水分传感器重置
SP0585	预热塞模块重置
SP0586	质量空气流量
SP0587	平均燃油时效重置
SP0588	废气温度传感器读入
SP0589	加热型氧传感器加热器读入
SP0590	燃油导轨泄压阀读入值重置