



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 标致新能源功能表 V5.00

提示及说明:

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

| 车型           | 系统类型          | 系统                | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 特殊功能                |
|--------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MED17 4 2         | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MEV17 4 2         | √      | √     | √     | √     | √    |                     |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MED17 4 EURO4     | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MED17 4 EURO5     | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MEV17 4 EURO4     | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MEV17 4 EURO5     | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MM6KP             | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | MM6KP bio         | √      | √     | √     | √     | √    | S0034               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | DCM35             | √      | √     | √     | √     | √    | S0036, S0037        |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | DCM35 BR2         | √      | √     | √     | √     | √    | S0036, S0037        |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | DCM35 HY          | √      | √     | √     | √     | √    | S0036, S0037        |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | EDC16C3           | √      | √     | √     | √     | √    | S0036, S0037        |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | SID807            | √      | √     | √     | √     | √    | S0037               |
| 3008 Hybrid4 | 发动机           | SID807 BR2        | √      | √     | √     | √     | √    | S0037               |
| 3008 Hybrid4 | 变速箱           | BVA AM6 AT6 EURO5 | √      | √     | √     | √     | √    |                     |
| 3008 Hybrid4 | 变速箱           | CFC300P           | √      | √     | √     | √     | √    |                     |
| 3008 Hybrid4 | 变速箱           | CFC300P HY        | √      | √     | √     | √     | √    |                     |
| 3008 Hybrid4 | ABS (防抱死制动系统) |                   | √      | √     | √     | √     | √    | S0035, S0038, S0039 |
| 3008 Hybrid4 | 气囊            |                   | √      | √     | √     | √     |      |                     |
| 3008 Hybrid4 | 动力转向          |                   | √      | √     | √     | √     | √    |                     |

|              |               |                        |   |   |   |   |   |       |
|--------------|---------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 3008 Hybrid4 | 仪表板           |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 空调            |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 电子驻车制动        |                        | √ | √ | √ | √ | √ | S0038 |
| 3008 Hybrid4 | BSI（嵌入式系统接口）  |                        | √ | √ | √ |   |   | S0033 |
| 3008 Hybrid4 | 胎压探测          |                        | √ | √ | √ | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 警报            |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 车间距保持辅助系统     |                        | √ | √ | √ | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 蓄电池充电状态单元     |                        | √ |   |   | √ |   | S003A |
| 3008 Hybrid4 | 免提套件          |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 挡风玻璃雨刷控制单元    |                        | √ | √ | √ |   |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 驾驶员车门模块       |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 前大灯光束调节器      |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 车道出发警告系统      |                        | √ | √ | √ | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 多功能显示屏        | 多功能显示屏 A               | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 多功能显示屏        | 多功能显示屏 C               | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 多路传输添加剂添加泵ECU | POMPE MUX MGI          | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 多路传输添加剂添加泵ECU | POMPE MUX TI           | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 驻车辅助          |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 音响            |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 服务模块          | 服务模块(BTA)              | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 服务模块          | 服务模块(MD SERV)          | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 远程信息处理        | 远程通讯(RADIONAV          | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 远程信息处理        | 远程通讯(RADIONAV<br>RNEG) | √ | √ | √ | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 防滑模式助手        |                        | √ |   |   | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 音频放大器         |                        | √ | √ | √ |   | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | CD播放器         |                        | √ | √ | √ |   |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 组合仪表点阵显示器     |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 抬头显示          |                        | √ | √ | √ | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 网络隔离单元        |                        | √ |   |   | √ |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 雨量/亮度传感器      |                        | √ | √ | √ |   |   |       |
| 3008 Hybrid4 | 方向盘下的开关模块     |                        | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| 3008 Hybrid4 | 没有系紧警告灯(TNB)  |                        | √ |   |   |   |   |       |
| 508 Hybrid4  | 发动机           | MED17 4 2              | √ | √ | √ | √ | √ | S0034 |
| 508 Hybrid4  | 发动机           | MEV17 4 2              | √ | √ | √ | √ | √ | S0034 |

|             |                |                   |   |   |   |   |   |                         |
|-------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 508 Hybrid4 | 发动机            | MM6KP             | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | MM6KP Bio Flex1   | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | MM6KP Bio Flex2   | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | DCM34             | √ | √ | √ | √ | √ | S0036, S0037            |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | DCM35             | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | DCM35 HY          | √ | √ | √ | √ | √ | S0036, S0037            |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | EDC17CP42         | √ | √ | √ | √ | √ | S0037                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | HDI SID807 BR2    | √ | √ | √ | √ | √ | S0037                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | MED17 4 4         | √ | √ | √ | √ |   | S0034                   |
| 508 Hybrid4 | 发动机            | MED17 4 4EP8      | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 变速箱            | BVA AM6 AT6 EURO5 | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 变速箱            | CFC300P           | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 变速箱            | CFC300P HY        | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 变速箱            | BVA AM6 AT6 UDS   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | ABS(防抱死制动系统)   | ABS81             | √ | √ | √ | √ | √ | S0035, S0039            |
| 508 Hybrid4 | ABS(防抱死制动系统)   | ESP81             | √ | √ | √ | √ | √ | S0035, S0038<br>, S0039 |
| 508 Hybrid4 | 气囊             |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 动力转向电动泵单元      |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 仪表盘            |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 空调             |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | BSI (嵌入式系统接口)  |                   | √ | √ | √ |   |   | S0033                   |
| 508 Hybrid4 | 胎压探测           |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 蓄电池充电状态单元      |                   | √ |   |   | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 前照灯高度调节器/定向前照灯 |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 发动机继电器单元       |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 挂车继电器单元        |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 停车辅助           |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 防盗警报器          |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 多功能显示屏         | 多功能显示屏 A          | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 多功能显示屏         | 多功能显示屏 C          | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 远程信息处理单元       |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4 | 有源阻尼电子单元       |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 多功能控制面板        |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4 | 集成到组合仪表的点阵显示屏  |                   | √ | √ | √ |   |   |                         |

|                 |              |                   |   |   |   |   |   |                         |
|-----------------|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 508 Hybrid4     | 音响           |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4     | 音响放大器        |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4     | 方向盘下组合开关     |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4     | 驾驶员车门模块      |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 Hybrid4     | 电动行李箱电控单元    |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4     | 抬头显示         |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4     | 电子辅助制动       |                   | √ | √ | √ | √ |   | S0038                   |
| 508 Hybrid4     | 主梁辅助单元       |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 Hybrid4     | 电动转向锁        |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MED17 4 2         | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MEV17 4 2         | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MM6KP             | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MM6KP Bio Flex1   | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MM6KP Bio Flex2   | √ | √ | √ | √ | √ | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | DCM34             | √ | √ | √ | √ | √ | S0036, S0037            |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | DCM35             | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | DCM35 HY          | √ | √ | √ | √ | √ | S0036, S0037            |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | EDC17CP42         | √ | √ | √ | √ | √ | S0037                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | HDI SID807 BR2    | √ | √ | √ | √ | √ | S0037                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MED17 4 4         | √ | √ | √ | √ |   | S0034                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 发动机          | MED17 4 4EP8      | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 变速箱          | BVA AM6 AT6 EURO5 | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 变速箱          | CFC300P           | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 变速箱          | CFC300P HY        | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 变速箱          | BVA AM6 AT6 UDS   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | ABS(防抱死制动系统) | ABS81             | √ | √ | √ | √ | √ | S0035, S0039            |
| 508 RXH Hybrid4 | ABS(防抱死制动系统) | ESP81             | √ | √ | √ | √ | √ | S0035, S0038<br>, S0039 |
| 508 RXH Hybrid4 | 气囊           |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 动力转向电动泵单元    |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 防盗警报器        |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 仪表板          |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | 空调           |                   | √ | √ | √ | √ | √ |                         |
| 508 RXH Hybrid4 | BSI（嵌入式系统接口） |                   | √ | √ | √ |   |   | S0033                   |
| 508 RXH Hybrid4 | 胎压探测         |                   | √ | √ | √ | √ |   |                         |

|                        |                |          |   |   |   |   |   |                     |
|------------------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------|
| 508 RXH Hybrid4        | 蓄电池充电状态单元      |          | √ |   |   | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 前照灯高度调节器/定向前照灯 |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 发动机继电器单元       |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 挂车继电器单元        |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 停车辅助           |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 多功能显示屏         | 多功能显示屏 A | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 多功能显示屏         | 多功能显示屏 C | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 远程信息处理单元       |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 有源阻尼电子单元       |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 多功能控制面板        |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 集成到组合仪表的点阵显示屏  |          | √ | √ | √ |   |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 音响             |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 音响放大器          |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 方向盘下组合开关       |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 驾驶员车门模块        |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 电动行李箱电控单元      |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 抬头显示           |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 电子辅助制动         |          | √ | √ | √ | √ |   | S0038               |
| 508 RXH Hybrid4        | 主梁辅助单元         |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| 508 RXH Hybrid4        | 电动转向锁          |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| Partner Electric (B9E) | 发动机            |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| Partner Electric (B9E) | ABS (防抱死制动系统)  | ESP81    | √ | √ | √ | √ | √ | S0035, S0039        |
| Partner Electric (B9E) | ABS (防抱死制动系统)  | ESP 90   | √ | √ | √ | √ |   | S0035, S0038, S0039 |
| Partner Electric (B9E) | 气囊             |          | √ | √ | √ | √ |   |                     |
| Partner Electric (B9E) | 动力转向电动泵单元      |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| Partner Electric (B9E) | 仪表板            |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |
| Partner Electric (B9E) | 空调             |          | √ | √ | √ | √ | √ |                     |

|                        |                 |                      |   |   |   |   |   |       |
|------------------------|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Partner Electric (B9E) | BSI（嵌入式系统接口）    |                      | √ | √ | √ |   |   | S0033 |
| Partner Electric (B9E) | 无线电或无线电话(无线电部分) | 音响                   | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 无线电或无线电话(无线电部分) | RD45                 | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 驻车辅助            |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 牵引蓄电池的车载充电器     |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 乘客车厢空气加热电阻器     |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 空调压缩机           |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 电动车辆管理电控单元      |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 服务模块            |                      | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 多功能显示屏          | 多功能显示屏 A             | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 多功能显示屏          | 多功能显示屏 C             | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 驱动传动系统接口ECU     |                      | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 警报器             |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 雨量/亮度传感器        |                      | √ | √ | √ |   |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 独立远程通讯单元        | RNEG2010             | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 独立远程通讯单元        | 远程通讯 (RADIONAV RNEG) | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| Partner Electric (B9E) | 电机管理电控单元        |                      | √ | √ | √ | √ |   |       |

|                        |             |  |   |   |   |   |   |       |
|------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|-------|
| Partner Electric (B9E) | 蓄电池充电状态单元   |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 发动机继电器单元    |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| Partner Electric (B9E) | 方向盘下的开关模块   |  | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| ION                    | 气囊          |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 动力转向电动泵单元   |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 仪表板         |  | √ | √ | √ | √ |   | S0033 |
| ION                    | 空调          |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 电机管理电控单元    |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 牵引蓄电池电控单元   |  | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| ION                    | 电动车辆管理电控单元  |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | ESP         |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 转向盘角传感器     |  | √ | √ | √ | √ |   | S0035 |
| ION                    | 网关伺服控制盒     |  | √ | √ | √ | √ |   |       |
| ION                    | 远程信息处理单元    |  | √ | √ | √ | √ | √ |       |
| ION                    | 牵引蓄电池的车载充电器 |  | √ | √ | √ | √ |   |       |

## 特殊功能列表

| 编号    | 功能名称  | 系统名称                                |
|-------|-------|-------------------------------------|
| S0033 | 保养归零  | BSI                                 |
| S0033 | 保养归零  | BSI-BSI 2010                        |
| S0033 | 保养归零  | 仪表板                                 |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-1.6 16v BOSCH Motornic ME 7.4.5 |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-BOSCH ME7.4.5                   |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-BOSCH ME749                     |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-J34P                            |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-KFU MM6LP                       |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-KFU MM6LPC                      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-KFV J34P                        |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-KFV S2000PM2                    |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME744                           |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME745                           |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME745 EC5                       |



|       |       |                        |
|-------|-------|------------------------|
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME747              |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME749              |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME749 BIO FLEX     |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-ME749 EC5          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MED17 4 2          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MED17 4 EURO4      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MED17 4 EURO5      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MED17 4 4          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MEV17 4 2          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MEV17 4 EURO4      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MEV17 4 EURO5      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MEV17.4            |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MEVD17 4 2         |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6KP              |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6KP bio          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6KP Bio Flex1    |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6KP Bio Flex2    |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6KP BioFlex      |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6LP              |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-MM6LPC             |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-N6A ME749 BIO FLEX |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-NFU BOSCH ME745    |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-NFU ME744          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-NFU OR N6A ME749   |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-RFH MM6KP          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-RFJ MM6LPB         |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-RFK MM6LP          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-RFN MM6LP          |
| S0034 | 节气门匹配 | 发动机-V341               |
| S0034 | 节气门匹配 | 服务模块 (RASTREADOR)      |
| S0035 | 转向角复位 | ABS                    |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-81 ESP             |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS 8.1            |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS 81             |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS ESP8 0         |



|       |       |                       |
|-------|-------|-----------------------|
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS8              |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS8 BOSCH        |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ABS81             |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-BOSCH ABS 8.1     |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP               |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP 8.1           |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP 81            |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP 90            |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP BOSCH57       |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP BOSCH8        |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP BOSCH8 KwpECU |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP MK60          |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP MK60 0        |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP8              |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP8 BOSCH        |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP8.1            |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP81             |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESP81 BOSCH       |
| S0035 | 转向角复位 | ABS-ESPMK60 0         |
| S0035 | 转向角复位 | 动力转向                  |
| S0035 | 转向角复位 | 方向盘角度传感器              |
| S0035 | 转向角复位 | 飞轮角度传感器               |
| S0035 | 转向角复位 | 转向盘角传感器               |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-9HU EDC16C3       |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-9HV BOSCH EDC16C3 |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM3.4            |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM3.5 BR2        |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM3.5 RHE/RHH    |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM34             |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM35             |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM35 BR2         |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-DCM35 HY          |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC16C3           |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC16C3 (CAN)     |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC16C3DV4        |

|       |       |                         |
|-------|-------|-------------------------|
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC17C10            |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC17C10 BR2        |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC17C10 BR2        |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-EDC17CP11           |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-RHH DCM3.5          |
| S0036 | 喷油嘴编码 | 发动机-RHH DW10CTED4-163CV |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-4HK EDC16CP39       |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-4HN EDC16CP39       |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-BOSCH EDC16C3       |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM3.4              |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM3.5 BR2          |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM3.5 RHE/RHH      |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM34               |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM35               |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM35 BR2           |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-DCM35 HY            |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC16C3             |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC16C3 (CAN)       |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC16CP39           |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17C10            |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17C10 BR2        |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17C10 BR2        |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17C60            |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17CP11           |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17CP42           |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17CP52           |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-EDC17CP52 UDS       |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-HDI SID803A         |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-HDI SID807          |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-HDI SID807 BR2      |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-HDI SID803          |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-RHH DCM3.5          |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-RHH DW10CTED4-163CV |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-SID201              |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-SID803              |

|       |       |                       |
|-------|-------|-----------------------|
| S0037 | DPF再生 | 发动机-SID807            |
| S0037 | DPF再生 | 发动机-SID807 BR2        |
| S0038 | 刹车片复位 | ABS-ESP 90            |
| S0038 | 刹车片复位 | ABS-ESP81             |
| S0038 | 刹车片复位 | 电子辅助制动                |
| S0038 | 刹车片复位 | 电子驻车制动                |
| S0039 | 排气    | ABS                   |
| S0039 | 排气    | ABS-81 ESP            |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS 8. 1          |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS 81            |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS ABS8 0        |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS ASR8 0        |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS ESP8 0        |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS MK100         |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS MK70          |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS MK70. 1       |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS8              |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS8 BOSCH        |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS8. 1           |
| S0039 | 排气    | ABS-ABS81             |
| S0039 | 排气    | ABS-ABSMK70 1         |
| S0039 | 排气    | ABS-BOSCH ABS 8. 1    |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP 8. 1          |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP 90            |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP BOCSH8        |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP BOSCH57       |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP BOSCH8        |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP BOSCH8 KwpECU |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP MK60          |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP MK60 0        |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP8              |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP8 BOSCH        |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP8. 1           |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP81             |
| S0039 | 排气    | ABS-ESP81 BOSCH       |

|       |                         |                     |
|-------|-------------------------|---------------------|
| S0039 | 排气                      | ABS-ESPMK100        |
| S0039 | 排气                      | ABS-ESPMK60 0       |
| S0039 | 排气                      | ABS-MK70. 1         |
| S003A | 电池匹配                    | 电池更换状态单元-BECB       |
| S003A | 电池匹配                    | 电池更换状态单元-BECB GEN2  |
| S003A | 电池匹配                    | 蓄电池充电状态单元           |
| S003A | 电池匹配                    | 蓄电池充电状态单元-BECB      |
| S003A | 电池匹配                    | 蓄电池充电状态单元-BECB GEN2 |
| S003A | 电池匹配                    | 蓄电池充电状态单元-BECB GEN2 |
| S0040 | 自适应初始化                  | 发动机-ME745           |
| S0041 | 更换节气门体、加速踏板传感器、喷射器、氧传感器 | 发动机-ME745           |
| S0042 | 更换ECU                   | 发动机-ME745           |

*XT***ool**