



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd.

奔驰轻型乘用车功能表 V18.31

提示:

√ 此功能支持.

* 此功能为新增功能.

车型	底盘号	所属部分	系统名称	读取版本信息	读取故障码	读取事件码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
Sprinter	690.6	车身	AB-安全气囊	√	√		√			
Sprinter	690.6	车身	ABW-（带车窗安全气囊的安全气囊）	√	√		√			
Sprinter	690.6	车身	ARS-全轮驱动系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	车身	EDW2-防盗安全报警装置	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	车身	HZR-加热器控制	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	车身	RFH 倒车辅助装置	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	车身	WSP 防起动装置	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	车身	ZV-中央门锁	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	底盘	ABS-制动防抱死系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	690.6	驾驶	EWM-电子选档杆模块	√	√	√	√	√		
Sprinter	690.6	驾驶	ME-发动机电控系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	信息与通讯	APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	信息与通讯	AUDIO/APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	690.6	信息与通讯	KI-组合仪表	√	√	√	√	√		
Sprinter	690.6	信息与通讯	收音机（SOUND系列）	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,903.6,904.6,90	车身	AB-安全气囊	√	√		√			
Sprinter	901.6,902.6,903.6,904.6,90	车身	ABW-（带车窗安全气囊的安全气囊）	√	√		√			

Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	ARS-全轮驱动系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	EDW2-防盗安全报警装置	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	HZR-加热器控制	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	RFH 倒车辅助装置	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	WSP 防起动装置	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	车身	ZV-中央门锁	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	底盘	ABS-制动防抱死系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	驾驶	EWM-电子选档杆模块	√	√	√	√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	驾驶	ME-发动机电控系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	信息与通讯	APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	信息与通讯	AUDIO/APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	信息与通讯	KI-组合仪表	√	√	√	√	√		SP0023, SP0024
Sprinter	901.6,902.6,9 03.6,904.6,90	信息与通讯	收音机 (SOUND系列)	√	√		√	√		
Sprinter	906	LIN总线	PSM-可设置参数的特殊模块	√	√	√	√	√		SP0016, SP0017,
Sprinter	906	车身	AAG-拖车连接装置	√	√	√	√	√		

Sprinter	906	车身	ALWR-大灯照明距离调节	√	√	√	√	√	√	
Sprinter	906	车身	DBE-车顶操作单元	√	√	√	√	√	√	
Sprinter	906	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		SP0001,
Sprinter	906	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	KE-无钥匙进入	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	MRM-转向柱模块	√	√	√	√	√	√	
Sprinter	906	车身	OBF-上部操作区	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	OBF2-上部操作区	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	SRS-辅助防护装置	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	车身	SRS辅助防护装置(LowLine)制造月份 12/2011后	√	√		√	√		
Sprinter	906	底盘	ENR-电子后轴水平高度调节	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	底盘	ESP9-电控行车稳定系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	底盘	RDK-轮胎充气压力监控(2010前)	√	√	√	√			SP0012, SP0 013,
Sprinter	906	底盘	RDK-轮胎充气压力监控(2011后)	√	√	√	√			SP0014,
Sprinter	906	驾驶	CDI3-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	CDI6-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	CDI60-共轨柴油喷射(OM642 EPA13)	√	√	√	√			
Sprinter	906	驾驶	CDID2-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√		√	√		
Sprinter	906	驾驶	EWM-电子选档杆模块	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	FSCU-燃油泵	√	√	√	√	√		SP0002, SP0 003, SP0004 , SP0005, SP 0006, SP000 7, SP0008, S P0009, SP00 10, SP0011.

Sprinter	906	驾驶	ME 97-发动机电控系统 9.7	√	√	√	√	√		SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011.
Sprinter	906	驾驶	ME-SFI-发动机电控系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	驾驶	NGT-天然气技术	√				√		
Sprinter	906	驾驶	SCR-选择性催化还原	√	√		√	√		
Sprinter	906	驾驶	VG-分动箱	√	√	√	√			SP0018, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022.
Sprinter	906	空调	KLA-自动空调	√	√		√	√		
Sprinter	906	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	空调	ZHE-辅助加热装置	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	空调	ZHZ-辅助加热器	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	AGW-音频网关(MOST网络管理,诊断网关,收音机调谐器)	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	CDW-CD转换盒	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	COMAND or AUDIO- (操作、显示和控制单元) 或音频	√	√		√			
Sprinter	906	信息与通讯	FSE 免提装置 (蓝牙)	√	√		√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	KI-组合仪表	√	√		√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	MTCO-模块化汽车行驶记录器	√	√	√	√			
Sprinter	906	信息与通讯	NAVI-导航系统 (COMAND,SOUND 50)	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	PTS-驻车定位系统	√	√	√	√	√	√	
Sprinter	906	信息与通讯	RADIO Sound 20-收音机 音响20	√	√	√	√			
Sprinter	906	信息与通讯	RADIO Sound 5-收音机 音响5	√	√	√	√			
Sprinter	906	信息与通讯	SOUND 5NG(音响)	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	信息与通讯	TEL-电话控制单元	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	座椅与车门	STL-左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	座椅与车门	STR-右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√		
Sprinter	906	座椅与车门	TSG-驾驶员侧前部车门控制模块	√	√	√	√	√		

Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	AB-安全气囊	√	√		√			
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	ABW-（带车窗安全气囊的安全气囊）	√	√		√			
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	ARS-全轮驱动系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	EDW2-防盗安全报警装置	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	HZR-加热器控制	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	RFH 倒车辅助装置	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	WSP 防起动装置	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	车身	ZV-中央门锁	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	底盘	ABS-制动防抱死系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	驾驶	CR-共轨	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	驾驶	EWM-电子选档杆模块	√	√	√	√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	驾驶	ME-发动机电控系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	信息与通讯	APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	信息与通讯	AUDIO/APS-自动导航系统	√	√		√	√		
Sprinter	YD...,WD...,XD...	信息与通讯	KI-组合仪表	√	√	√	√	√		

Sprinter	YD...,WD..., XD...	信息与通讯	收音机 (SOUND系列)	√	√		√	√		
VANEO	414	车身	ABW- (带车窗安全气囊的安全气囊)	√	√		√			
VANEO	414	车身	ATA-防盗安全报警装置	√	√		√	√		
VANEO	414	车身	DAS-驾驶权限系统	√	√		√			
VANEO	414	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√		√	√		
VANEO	414	驾驶	ACS-自动离合器系统	√	√		√			
VANEO	414	驾驶	CDI-共轨柴油喷射	√	√		√	√		
VANEO	414	驾驶	ECM-发动机控制模块	√	√		√	√		
VANEO	414	驾驶	ESM-电子选档杠模块	√	√		√	√		
VANEO	414	驾驶	FTC-前部变速箱控制	√	√		√			
VANEO	414	驾驶	FTC-前部变速箱控制	√	√		√	√		
VANEO	414	空调	HEAT/TAC-自动温度调节	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	AUDIO/APS-自动导航系统	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	CDC-CD转换盒	√	√		√			
VANEO	414	信息与通讯	COMAND(操作、显示和控制单元)	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	CTEL-电话1 (座机或移动电话) (D2B)	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	IC-组合仪表	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	PTS-驻车定位系统	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	UHI-电话 (座机或移动电话)(D2B)	√	√		√	√		
VANEO	414	信息与通讯	收音机 (SOUND系列)	√	√		√	√		
VANEO	414	座椅与车门	CL-中央门锁控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	LIN总线	PSM-可设置参数的特殊模块	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	车身	AAG-拖车连接装置	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	车身	ALWR-大灯照明距离调节	√	√	√	√	√	√	
VITO/VIANO	636	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	车身	OBF2-上部操作区	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	车身	OCP-车顶操作单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√		√	√		SP0001,
VITO/VIANO	636	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	车身	SDE-H-后部滑动天窗单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	车身	UCP-上部操作区	√	√		√	√		

VITO/VIANO	636	底盘	ENR-电子后轴水平高度调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	底盘	TPC-轮胎充气压力监控	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	CDI-共轨柴油喷射	√	√	√	√			
VITO/VIANO	636	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	CDI6-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	CDID2-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	ESM-电子选档杆模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	FSCU-燃油泵	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	驾驶	ME 97-发动机电控系统 9.7	√	√	√	√	√		SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011.
VITO/VIANO	636	驾驶	ME-SFI 2.8-发动机电控系统 2.8	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	空调	AAC-自动空调	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	空调	REAR AC-后座空调	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	空调	STH-驻车加热	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	AGW-音频网关(MOST网络 管理,诊断网关,收音机调谐器)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	AVN-大灯照明距离调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	CDW-CD转换盒	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	COMAND or AUDIO- (操作、显示和控制单元) 或音频	√	√		√			
VITO/VIANO	636	信息与通讯	DTCO-数字汽车行驶记录器	√	√		√			
VITO/VIANO	636	信息与通讯	FSE 免提装置 (蓝牙)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	IC-组合仪表	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	NAVI-导航系统 (COMAND,SOUND 50)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	PTS-驻车定位系统	√	√	√	√	√		

VITO/VIANO	636	信息与通讯	RADIO Sound 20-收音机 音响20	√	√	√	√			
VITO/VIANO	636	信息与通讯	RADIO Sound 5-收音机 音响5	√	√	√	√			
VITO/VIANO	636	信息与通讯	SOUND 5NG(音响)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	信息与通讯	TEL-电话控制单元	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	DCM-FL-左前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	DCM-FR-右前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	ESA driver-驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	ESA passenger-乘客侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	STE-L-ESD [STE] 左侧电动滑动车门	√	√		√	√		
VITO/VIANO	636	座椅与车门	STE-R-ESD [STE] 右侧电动滑动车门	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-		ETC-电子变速箱控制系统	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	LIN总线	PSM-可设置参数的特殊模块	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	LIN总线	PSM-可设置参数的特殊模块	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	AAG-拖车连接装置	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	AHE(拖车识别装置)-拖车识别装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	CGW-中央网关	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	OCP-车顶操作单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	SDE-H-后部滑动天窗单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	车身	UCP-上部操作区	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	底盘	ENR-电子后轴水平高度调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	底盘	TPC-轮胎充气压力监控	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	CDI-共轨柴油喷射	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	CDI-共轨柴油喷射	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		

VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	驾驶	ESM-电子选档杠模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-2007)	驾驶	ME-SFI 2.8-发动机电控系统 2.8	√	√		√	√		SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011,
VITO/VIANO	639(2004-	空调	AAC-自动空调	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	空调	REAR AC-后座空调	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	空调	STH-驻车加热	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-2007)	信息与通讯	AGW-音频网关(MOST网络 管理,诊断网关, 收音机调谐器)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	AUDIO/APS-自动导航系统	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	AVN-大灯照明距离调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	CDC-CD转换盒	√	√		√			
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	CDW-CD转换盒	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	COMAND(操作、显示和控制单元)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	CTEL-电话1 (座机或移动电话) (D2B)	√	√		√	√		SP0015,
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	HRA-大灯照明距离调节	√	√	√	√			SP0015,
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	IC-组合仪表	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	IC-组合仪表	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	NAVI-导航系统 (COMAND,SOUND 50)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	PTS-驻车定位系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	RADIO Sound 20-收音机 音响20	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	RADIO Sound 5-收音机 音响5	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	SOUND 5NG(音响)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	TEL-电话控制单元	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	TV-电视调谐器	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	UHI-电话 (座机或移动电话)(D2B)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	VCS-语音操纵系统	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	信息与通讯	收音机 (SOUND系列)	√	√		√	√		

VITO/VIANO	639(2004-	座椅与车门	DCM-FL-左前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	座椅与车门	DCM-FR-右前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-2007)	座椅与车门	ESA driver-驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-2007)	座椅与车门	ESA passenger-乘客侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	座椅与车门	STE-L-ESD [STE] 左侧电动滑动车门	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2004-	座椅与车门	STE-R-ESD [STE] 右侧电动滑动车门	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	LIN总线	PSM-可设置参数的特殊模块	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	AAG-拖车连接装置	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	ALWR-大灯照明距离调节	√	√	√	√	√	√	
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	EZS-电子点火开关	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	OB2-上部操作区	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	OC-车顶操作单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√		√	√		SP0001,
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	SAM-信号探测和激活模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	SDE-H-后部滑动天窗单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	SRS-辅助防护装置	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	车身	UCP-上部操作区	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	底盘	ENR-电子后轴水平高度调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	底盘	ESP-电控行车稳定系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	底盘	TPC-轮胎充气压力监控	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	CDI-共轨柴油喷射	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	CDI4-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	CDI6-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	CDI2-共轨柴油喷射	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	EGS 电子变速箱控制系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	ESM-电子选档杆模块	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	FSCU-燃油泵	√	√	√	√	√		

VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	ME 97-发动机电控系统 9.7	√	√	√	√	√		SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011.
VITO/VIANO	639(2008-)	驾驶	ME-SFI 2.8-发动机电控系统 2.8	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	空调	AAC-自动空调	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	空调	PTC-辅助加热器	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	空调	REAR AC-后座空调	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	空调	STH-驻车加热	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	AGW-音频网关(MOST网络 管理,诊断网关, 收音机调谐器)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	AVN-大灯照明距离调节	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	CDW-CD转换盒	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	COMAND or AUDIO- (操作、显示和控制单元) 或音频	√	√		√			
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	DTCO-数字汽车行驶记录器	√	√		√			
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	FSE 免提装置 (蓝牙)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	IC-组合仪表	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	NAVI-导航系统 (COMAND,SOUND 50)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	PTS-驻车定位系统	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	RADIO Sound 20-收音机 音响20	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	RADIO Sound 5-收音机 音响5	√	√	√	√			
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	SOUND 5NG(音响)	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	信息与通讯	TEL-电话控制单元	√	√	√	√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	DCM-FL-左前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	DCM-FR-右前车门控制单元	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	ESA driver-驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	ESA passenger-乘客侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)	√	√		√	√		
VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	STE-L-ESD [STE] 左侧电动滑动车门	√	√		√	√		

VITO/VIANO	639(2008-)	座椅与车门	STE-R-ESD [STE] 右侧电动滑动车门	√	√		√	√		
------------	------------	-------	--------------------------	---	---	--	---	---	--	--

XTool

特殊功能

編號	功能名稱	系統名稱
SP0001	校准控制单元LWR	ALWR-大灯照明距离调节
SP0002	换档机构1-2的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0003	换档机构2-1的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0004	换档机构2-3的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0005	换档机构3-2的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0006	换档机构3-4的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0007	换档机构4-3的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0008	换档机构4-5的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0009	换档机构5-4的调校值	EGS 电子变速箱控制系统
SP0010	显示所有的调校数据	EGS 电子变速箱控制系统
SP0011	调校数据的复位	EGS 电子变速箱控制系统
SP0012	A9/1m1(空气压缩机马达)	ENR-电子后轴水平高度调节
SP0013	Y36(水平高度控制阀门单元)	ENR-电子后轴水平高度调节
SP0014	B24/15(转速、横向和纵向加速度传感器)	ESP-电控行车稳定系统
SP0015	保养灯归零	IC-组合仪表
SP0016	初始化	KLA-自动空调
SP0017	学习伺服马达	KLA-自动空调
SP0018	燃油量的编程	ME-SFI-发动机电控系统
SP0019	点火开关的修正编程	ME-SFI-发动机电控系统
SP0020	空气内循环风门	ME-SFI-发动机电控系统
SP0021	脉冲信号齿调校的复位	ME-SFI-发动机电控系统
SP0022	学习节气门极限位置	ME-SFI-发动机电控系统
SP0023	一般保养的确认	IC-组合仪表
SP0024	复位总保养	IC-组合仪表