



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

福特新能源功能表 V5.00

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版, A80Pro, A80Pro大师版, Nitro GT, Nitro XT产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	排量	发动机类型	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	编程功能	
											可编程模块	可编程参数
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SECM(转向力控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√					
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	TCCM(分动箱控制模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				

F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
F-150	3.5L	复合式电动车辆	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DCM-E(车门控制模块E)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DCM-F(车门控制模块F)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DCM-G(车门控制模块G)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DCM-H(车门控制模块H)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
Mach-E	75-99kWh	纯电动车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				

飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	FCIM-B(前控制界面模块B)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0001	
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-B(座椅控制模块B)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-J(座椅控制模块J)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SECM(转向力控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SUM-B(悬吊控制模块B)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√			
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			

飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	FCIM-B(前控制界面模块B)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√					
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-B(座椅控制模块B)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-J(座椅控制模块J)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SECM(转向力控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	SUM-B(悬吊控制模块B)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	TCCM(分动箱控制模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√				
飞行家(Aviator)	3.0L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后(2015.25 年款)	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			SP0227, SP0233, SP0024, SP0014, SP0022, SP0305, SP0366, SP0026, SP0008, SP0432	√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后(2015.25 年款)	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		SP0227, SP0233, SP0024, SP0014, SP0022, SP0305, SP0366, SP0026, SP0008, SP0432	√

福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	AHCM(辅助暖气控制模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0251, SP0083, SP0266, SP0082, SP0439		√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0266, SP0082, SP0439		√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0470		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	CCMii(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0237		√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√			
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	FDSM(前方距离感知模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√		SP0013		√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				√
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	HVAC(加热通风空调系统)	√	√	√	√	√			
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				

福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234, SP0025	√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√			√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			√	PG0073
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0071, SP0073, SP0072, SP0199		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0071, SP0073, SP0072, SP0261, SP0199		
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0306	√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0306	√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015年款及以后 (2015.25 年款)	TRM(拖车模块)	√	√	√	√	√	SP0461		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366, SP0233, SP0227	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0219, SP0208, SP0404, SP0253	√	

福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0219, SP0208, SP0404, SP0253	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0410		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0199		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2012 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0219, SP0239, SP0212, SP0357, SP0404	√	PG0019
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√			√	

福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0199		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0219, SP0247, SP0212, SP0216, SP0253, SP0357, SP0404, SP0239	√	PG0019
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0027, PG0015, PG0010, PG0123
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0199, SP0210		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			

福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2014 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0227, SP0432	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0227, SP0432	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0219, SP0239, SP0212, SP0357, SP0404	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	GFM-2(通用功能模块2)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0259		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√	SP0210, SP0199		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0219, SP0239, SP0212, SP0357, SP0404	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			

福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0199		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366, SP0432	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366, SP0432	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	ACC#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0219, SP0239, SP0212, SP0357, SP0404	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	GFM-2(通用功能模块2)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			√	

福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0259		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0210, SP0199		
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471	√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	33.5kWh	纯电动车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0219, SP0247, SP0253, SP0357, SP0404	√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0219, SP0247, SP0253, SP0357, SP0404	√	PG0019
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	DSP 2((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0027, PG0010
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0199, SP0210		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√		SP0471		
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			

福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)	23kWh	纯电动车	2013 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0404, SP0239	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0204, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0311, SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0357, SP0404, SP0239	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0219, SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0253, SP0404	√	PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0027, PG0015, PG0010, PG0123
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0404, SP0239	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0259, SP0277, SP0204, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0357, SP0404, SP0239	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			√

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0219, SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0253, SP0404	√	PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0027, PG0015, PG0010, PG0123
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0357, SP0404, SP0239	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0404, SP0239	√	PG0034, PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0204, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0253, SP0404	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0253, SP0404	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√					√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236		√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0404, SP0239	√	PG0034, PG0019

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0010, PG0015, PG0123
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0259, SP0277, SP0204, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0227, SP0233, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0253, SP0247, SP0216, SP0212, SP0357, SP0404, SP0239	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0001	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				

福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0366	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0253, SP0404	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0253, SP0404	√	PG0019
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√		SP0310		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RFA(遥控功能作动器)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0080		
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特福克斯(Focus)C-MAX	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0089, SP0227, SP0228, SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0208, SP0214, SP0216, SP0211, SP0357	√	PG0011, PG0019
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0225, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	RTM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2013 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0366, SP0227, SP0233, SP0228	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0357, SP0252, SP0208, SP0239, SP0216, SP0472, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0390	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0390	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001, SP0204, SP0259, SP0315, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0089, SP0227, SP0228, SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0200, SP0208, SP0214, SP0216, SP0239, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0225, SP0277, SP0204	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2014 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0366, SP0228, SP0226, SP0227	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0247, SP0216, SP0239, SP0357, SP0472, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0259, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0156	√	
福特福星(Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0156	√	

福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	√	PG0100
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0037, PG0026, PG0062, PG0137
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405	√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0001, SP0277		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	TBM(追踪和拦截模组)	√	√	√	√		SP0165, SP0166, SP0167	√	PG0093
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0121, SP0122, SP0123, SP0280		
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0239, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011, PG0019
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√	√	SP0234	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0228, SP0226, SP0227	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0212, SP0247, SP0216, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	OCSM(乘客占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√	√	SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0208, SP0214		
福特福星(Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			

福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√		√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√		√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√		√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		SP0001, SP0225		
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√						

福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2013 年款	VDM(汽车动力学模块)	√	√	√						
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0239, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011, PG0019	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√					
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√	√			√	PG0088
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088			
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0225	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			√	

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0228, SP0226, SP0227	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0247, SP0216, SP0357, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GSM(齿轮换档模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2020 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0228, SP0226, SP0366, SP0227	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0212, SP0247, SP0216, SP0357, SP0472, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	

福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0259, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0029	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0228, SP0226, SP0089, SP0227	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0357, SP0247, SP0212, SP0239, SP0216, SP0473, SP0472	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0357, SP0247, SP0212, SP0239, SP0216, SP0473, SP0472	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0475	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0475	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				

福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0269	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0486, SP0001, SP0204, SP0225, SP0315	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2018 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0239, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0225		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0089, SP0227, SP0228, SP0366		√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			√
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0208, SP0214, SP0216, SP0211, SP0357		√ PG0011, PG0019

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0225, SP0259, SP0277, SP0204	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RTM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0239, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011, PG0019
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0225	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				

福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	TBM(追踪和拦截模组)	√	√	√	√		SP0165, SP0166, SP0167		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0121, SP0122, SP0123, SP0280		
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0239, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011, PG0019
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	DSP(音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	GW(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	

福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0225	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	插电式混合动力车	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183, SP0184		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	√	PG0100
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0037, PG0026, PG0062, PG0137
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405	√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0001, SP0277		
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	TBM(追踪和拦截模组)	√	√	√	√		SP0165, SP0166, SP0167	√	PG0093
福特福星 (Fusion)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0216, SP0212, SP0357, SP0472, SP0473	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星 (Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0001, SP0225	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√	√	SP0487		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0089, SP0227, SP0228, SP0366	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0200, SP0208, SP0214, SP0216, SP0239, SP0357, SP0472, SP0473	√	PG0011
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	

福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0225, SP0277, SP0204	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特福星(Fusion)	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	TCU#1(远程信息控制系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0366	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0357, SP0473	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373, SP0470	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				

福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0225	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2017 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0228, SP0226, SP0366, SP0227	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0247, SP0239, SP0357, SP0473	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0373		
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	

福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0304	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0410		
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√	√			
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	插电式混合动力车	2019 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0366	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0357, SP0473	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0470		
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0315, SP0204, SP0259, SP0225	√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√				
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0029	√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
福特蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	√	PG0100

福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0037, PG0062, PG0026, PG0137
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277, SP0001		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0280		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183, SP0184		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	√	PG0100
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0037, PG0062, PG0026, PG0137
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405	√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277, SP0001		
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
福特米兰 (Milan)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0280		
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际 (Escape)/福特新翼虎 (Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				

福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0001		
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2020 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0001		
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				

福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2020 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCMC(车身控制模块C)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP(音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TSG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCMC(车身控制模块C)	√	√	√	√				

福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BCMC(车身控制模块C)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				

福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√				
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			
福特锐际(Escape)/福特新翼虎(Kuga)	2.5L	复合式电动车辆	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0226, SP0227, SP0228	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	AHCM(辅助暖气控制模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0239, SP0216, SP0473	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0239, SP0216, SP0473	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0239, SP0216, SP0473	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0269	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√	√	SP0249	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0486, SP0225	
福特锐界(Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			

福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SECM(转向力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√			
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√				
福特锐界 (Edge)\Galaxy\S-Max	2.5L	复合式电动车辆	2015 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				

福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	SCM-J(座椅控制模块J)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	TCCM(分动箱控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 3L	复合式电动车辆	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-J(座椅控制模块J)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	TCCM(分动箱控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3. 0L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				

福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	APIM (附件协议界面模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	ATCM (全部地形控制模组)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	AWD#1 (全轮驱动模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	BCM#1 (车身控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM (电瓶电能控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	C-CM (定速控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	DCDC (DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	DDM (司机前门模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM (司机前座模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP ((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	GFM (通用功能模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	GSM (齿轮换挡模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM (网关模块A)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	HCM (头灯控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC (仪表盘控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-A (图像处理模组A)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-B (图像处理模组B)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	PAM (停车帮助模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√		SP0001	
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	PDM (乘客前门模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	RGTM (后门/行李厢模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	RHVAC (遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	RTM (收音机收发机模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SCCM (转向柱控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-E (座椅控制模块E)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-G (座椅控制模块G)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-H (座椅控制模块H)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-J (座椅控制模块J)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SOBDM-C (辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-L (侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-R (侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1 (远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	TRM (拖车模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.3L	复合式电动车辆	2020 年款	WACM (无线配件充电模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	APIM (附件协议界面模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	ATCM (全部地形控制模组)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	AWD#1 (全轮驱动模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BCM#1 (车身控制模块)	√	√	√	√			
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	BECM (电瓶电能控制模块)	√	√	√	√			

福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DCDC (DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	DSP ((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√					
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0001		
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RHVAC(遥控加热通风空调系统)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SCM-J(座椅控制模块J)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
福特探险者 (Explorer)	3.0L	插电式混合动力车	2020 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0366	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	BCM(电瓶控制模块)	√	√	√	√	√	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0356, SP0379	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特水星 (Marine) 混合动力车	2.3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0403, SP0292		

福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0103		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2007 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366, SP0233	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	BCM(电瓶控制模块)	√	√	√	√		SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	BCM(蓄电池控制模块)	√	√	√					
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0379, SP0356	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0103		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2005 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0293		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0366	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	BCM(电瓶控制模块)	√	√	√	√	√	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0356, SP0379	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0379	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0379	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0259, SP0277, SP0403, SP0292		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0103		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特水星 (Marine) 混合动力车	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2006 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0014, SP0089, SP0366	√	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0154, SP0155, SP0156	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0154, SP0155, SP0156	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	BCM (电瓶控制模块)	√	√	√	√	√	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	FCIM (前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	FDIM (前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√	SP0406	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277, SP0292		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√	SP0193, SP0417	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√	SP0193, SP0417	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0162	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008 年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	4X4 (4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	APIM (附件协议界面模块)	√	√	√	√	√	SP0183		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	BCM (电瓶控制模块)	√	√	√	√	√	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FCIM (前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FDIM (前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0026, PG0037, PG0062, PG0137
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0406	√	PG0012
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0160		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0001, SP0277		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0199, SP0417	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	BCM(电瓶控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0026, PG0037, PG0062, PG0137
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			

福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0406	✓	PG0012
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0088, SP0160		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0001, SP0277		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0199, SP0417	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	4X4 (4X4 控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ABS (防抱死制动系统)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0366	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0155, SP0156	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0155, SP0156	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0183, SP0184		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	BCM (电瓶控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0091
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0086, SP0355, SP0380	✓	PG0026, PG0037, PG0062, PG0137
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0406	✓	PG0012
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0088		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0259, SP0001, SP0277		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0199, SP0417	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特(Tribute)/水星(Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0014, SP0366	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0155, SP0156	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0155, SP0156	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183, SP0184		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183, SP0184		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	BCM(电瓶控制模块)	√	√	√	√	√	SP0433		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0026, PG0037, PG0062, PG0137
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0406	√	PG0012
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0259, SP0001, SP0277		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0193, SP0417	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0193, SP0417	√	PG0131
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√		√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
海盗船 (Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				

海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-B(座椅控制模块B)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	1.5L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	ATCM(全部地形控制模组)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	AWD#1(全轮驱动模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√				
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				

海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	IPM-B(图像处理模组B)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-B(座椅控制模块B)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM(辅助OBD控制模块A)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			
海盗船(Corsair)	2.5L	插电式混合动力车	2021 年款	WACM(无线配件充电模块)	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DCSM(驾驶座气候控制座椅模块)	√	√	√	√	√		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		

和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	ILCM(车内照明控制模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088, SP0161		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0001, SP0277		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	4X4(4X4 控制模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√		SP0155, SP0156	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0183		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0434	√	PG0100
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DCSM(驾驶座气候控制座椅模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		√	

和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	PG0115
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	FDIM(前显示器界面模块)	√	√	√	√	√		√	PG0091
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0086, SP0355, SP0380	√	PG0037, PG0026, PG0062, PG0137
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	IILCM(车内照明控制模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√	SP0405	√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088, SP0161		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277, SP0001		
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
和风(Zephyr)/林肯(MKZ)	2.5L	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011 年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
街头滑板车(StreetScooter)	30-90千瓦 时	纯电动车	2018年款及以后 (2018.75 年款)	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0247, SP0212, SP0216, SP0357, SP0239, SP0472	√	PG0011, PG0019
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√	√	SP0234		√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0259, SP0225		√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236		√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√			√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2016 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274		√

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0366, SP0228, SP0226, SP0227	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0212, SP0247, SP0429, SP0216, SP0357	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	DSP(音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GSM(齿轮换档模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0304	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0410		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0259, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2019 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0357, SP0472	√	PG0011, PG0019
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√		SP0234	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0259, SP0225	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√	√	SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0366, SP0228, SP0226, SP0227	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0212, SP0247, SP0429, SP0216, SP0357	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0212, SP0247, SP0429, SP0216, SP0357	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√	SP0308	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0304	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√	√	SP0248	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0410		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0259, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√	√	SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2018 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√	√	SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0227, SP0228, SP0226, SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0208, SP0214, SP0216, SP0239, SP0357, SP0472	√	PG0011
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√	√	SP0234	√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0277, SP0204, SP0259	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2014 年款	VDM(汽车动力学模块)	√	√	√	√		SP0111, SP0270	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0233, SP0003, SP0228, SP0226, SP0227	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0247, SP0429, SP0216, SP0357	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√	SP0304	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0410		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0277, SP0001, SP0204, SP0315, SP0225	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√	SP0309	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2020 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0233, SP0227, SP0226, SP0228, SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0239, SP0247, SP0212, SP0216, SP0357, SP0429, SP0472	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM-B(电瓶能源控制模块B)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√		SP0308	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√		SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√		SP0243	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√		SP0304	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PACM(行人警示控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				√
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204, SP0259, SP0315, SP0225	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√		SP0309	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2017 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0226, SP0089, SP0227, SP0228, SP0366	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0212, SP0208, SP0214, SP0216, SP0357, SP0239	√	PG0011, PG0019
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0196	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	

林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GFM(通用功能模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GSM(齿轮换挡模块)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√	√	SP0234	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0097, SP0098, SP0099, SP0259, SP0277, SP0204	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√	√			
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	RTM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	TRCM(变速箱范围控制模块)	√	√	√	√		SP0487		
林肯MKZ	2.0L	复合式电动车辆	2013 年款	VDM(汽车动力学模块)	√	√	√	√		SP0111, SP0270	√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089, SP0003, SP0228, SP0226, SP0227	√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0003, SP0228, SP0226, SP0227	√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	AHCM(辅助暖气控制模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0278, SP0082, SP0294, SP0224, SP0358, SP0266, SP0474	√	PG0022
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	BECM(电瓶电能控制模块)	√	√	√	√	√	SP0470		
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	CCMii(定速控制模块)	√	√	√	√		SP0237	√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DACM-C(数码音响控制模块C)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧(MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√			√	

蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	DSP((音响) 数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	FDSM(前距离感知模块)	√	√	√	√		SP0241	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HSWM(加热方向盘模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	HUD(平视显示器)	√	√	√	√				
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0088
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√	√		SP0248	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0277, SP0204	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RACM(后音响车身控制模块)	√	√	√	√	√			
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√					
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-E(座椅控制模块E)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-G(座椅控制模块G)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SCM-H(座椅控制模块H)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)	√	√	√	√	√	SP0236	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		√	PG0029
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√		SP0461	√	
蒙迪欧 (MONDEO)	2.0L	复合式电动车辆	2015 年款	VDM(汽车动力模块)	√	√	√	√		SP0274	√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	ACM(音响控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	AHCM(辅助暖气控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	BCM i i(车身控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	C-CM(定速控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	DCM-G(车门控制模块G)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	DCM-H(车门控制模块H)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	GFM-2(通用功能模块2)	√	√	√					

全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	GWM(网关模块A)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	HCM(头灯控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	HVAC(加热通风空调)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	IPC(仪表盘控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	IPM-A(图像处理模组A)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	IPM-B(图像处理模块B)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	PAM(停车帮助模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√			SP0001		
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	RBM(车侧踏板控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	RCM(安全气囊模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√				√	
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	TCCM(分动箱控制模块)	√	√	√					
全顺(Transit)	1.0L	插电式混合动力车	2019年款及以后 (2019.75 年款)	TRM(拖车模块)	√	√	√				√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089	√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	ACCM#2(空调系统控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√		√	PG0037
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0406	√	PG0021, PG0012, PG0075
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	SRM(语音识别模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2011 年款	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√	√		√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	SP0089	√	

全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	APIM (附件协议界面模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√		√	PG0037
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√	SP0406	√	PG0012, PG0075
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0088		
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
全顺Connect(Transit Connect)	28kWh	纯电动车	2013 年款	VSM (车辆安全模块)	√	√	√	√	√		√	



编程功能列表

编号	功能名称	系统名称
PG0001	轮胎尺寸 / 车轴比	BCM#1 (车身控制模块)
PG0002	轮胎尺寸 / 车轴比	PCM(动力控制模块)
PG0003	轮胎尺寸 / 车轴比	SECM(转向力控制模块)
PG0004	轮胎尺寸 / 车轴比	GFM(通用功能模块)
PG0005	轮胎尺寸 / 车轴比	GEM(通用电子模块)
PG0006	轮胎尺寸 / 车轴比	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0007	传动系统	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0008	安全	GEM(通用电子模块)
PG0009	安全	RKE(遥控无钥匙进入)
PG0010	外部照明	IPC(仪表板控制模块)
PG0011	外部照明	BCM#1(车身控制模块)
PG0012	个性化	IC(仪表组)
PG0013	个性化	BEM(车身电子模块)
PG0014	电动门锁	BCM#1(车身控制模块)
PG0015	电动门锁	IPC(仪表板控制模块)
PG0016	电动门锁	GEM(通用电子模块)
PG0017	个性化	IPC(仪表板控制模块)
PG0018	个性化	SCCM(转向柱控制模块)
PG0019	个性化	BCM#1(车身控制模块)
PG0020	个性化	ABS(防抱死制动系统)
PG0021	警告灯 / 警铃	IC(仪表组)
PG0022	外部照明	BCM#i(车身控制模块)
PG0023	外部照明	SCCM(转向柱控制模块)
PG0024	个性化	DACM-C(数码音响控制模块C)
PG0025	燃油	IPC(仪表板控制模块)
PG0026	外部照明	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0027	警告灯 / 警铃	IPC(仪表板控制模块)
PG0028	警告灯 / 警铃	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)
PG0029	警告灯 / 警铃	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)
PG0030	警告灯 / 警铃	RCM(安全气囊模块)
PG0031	警告灯 / 警铃	DDM(司机前门模块)

PG0032	警告灯 / 警铃	BCMii (车身控制模块)
PG0033	警告灯 / 警铃	IPM-A (图像处理模块A)
PG0034	警告灯 / 警铃	BCM#1 (车身控制模块)
PG0035	电动门锁	DDM (司机前门模块)
PG0036	电动门锁	VDM (汽车动力学模块)
PG0037	电动门锁	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)
PG0038	电动门锁	IC (仪表组)
PG0039	电动门锁	VSM (车辆安全模块)
PG0040	电动门锁	RFA (遥控功能作动器)
PG0041	个性化	GEM (通用电子模块)
PG0042	后座椅娱乐模块	ACM (音响控制模块)
PG0043	后座椅娱乐模块	RETM (后座椅娱乐模块)
PG0044	个性化	IPM-B (图像处理模块B)
PG0045	个性化	FCDIM (前控制器/显示界面模块)
PG0046	个性化	RFA (遥控功能作动器)
PG0047	个性化	ACM (音响控制模块)
PG0048	个性化	RCM (安全气囊模块)
PG0049	个性化	BCM-B (车身控制模块B)
PG0050	个性化	BCMii (车身控制模块)
PG0051	安全气囊	IC (仪表组)
PG0052	外部照明	BEM (车身电子模块)
PG0053	外部照明	GEM (通用电子模块)
PG0054	音响系统配置	ACM (音响控制模块)
PG0055	音响系统配置	NAV (导航系统)
PG0056	警告灯 / 警铃	GEM (通用电子模块)
PG0057	个性化	TRM (拖车模块)
PG0058	速度项目	SCCM (转向柱控制模块)
PG0059	速度项目	BCM#1 (车身控制模块)
PG0060	速度项目	IPC (仪表板控制模块)
PG0061	速度项目	PCM (动力控制模块)
PG0062	安全	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)
PG0063	警察模式	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)
PG0064	制动系统配置	ABS (防抱死制动系统)
PG0065	音响系统配置	SDARS (卫星数码音响接收器系统)
PG0066	燃油	IC (仪表组)

PG0067	导航系统	IPC(仪表板控制模块)
PG0068	电动窗	GEM(通用电子模块)
PG0069	电动窗	RKE(遥控无钥匙进入)
PG0070	轮胎尺寸	ABS(防抱死制动系统)
PG0071	轮胎尺寸	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0072	个性化	HSWM(加热方向盘模块)
PG0073	个性化	PAM(停车帮助模块)
PG0074	车身种类	BCM#1(车身控制模块)
PG0075	音响系统配置	IC(仪表组)
PG0076	音响系统配置	HCM(头灯控制模块)
PG0077	动力传动系	PCM(动力控制模块)
PG0078	速度项目	GEM(通用电子模块)
PG0079	个性化	EPB(电动驻车制动器)
PG0080	安全	BEM(车身电子模块)
PG0081	模块配置	PCM(动力控制模块)
PG0082	外部照明	D_DCU(驾驶座车门控制单元)
PG0083	外部照明	IC(仪表组)
PG0084	传动系统	IC(仪表组)
PG0085	轮胎尺寸	BCM#1(车身控制模块)
PG0086	轮胎尺寸	IPC(仪表板控制模块)
PG0087	轮胎尺寸	PSCM(动力转向装置控制模块)
PG0088	动力传动系	IPC(仪表板控制模块)
PG0089	外部照明	HCM-2(头灯控制模块2(B))
PG0090	外部照明	RFA(遥控功能作动器)
PG0091	音响系统配置	FDIM(前显示器界面模块)
PG0092	音响系统配置	DSP((音响)数码讯号处理模块)
PG0093	保持车轮定位与阻塞模块	TBM(追踪和拦截模组)
PG0094	音响系统配置	SRM(语音识别模块)
PG0095	个性化	FDIM(前显示器界面模块)
PG0096	警告灯 / 警铃	PDM(乘客前门模块)
PG0097	警告灯 / 警铃	TRM(拖车模块)
PG0098	气候控制	BEM(车身电子模块)
PG0099	警报器	BCM#1(车身控制模块)
PG0100	个性化	BECM(电瓶电能控制模块)
PG0101	洗窗器 / 雨刷	IPC(仪表板控制模块)

PG0102	洗窗器 / 雨刷	SCCM(转向柱控制模块)
PG0103	车内照明	BCM#1(车身控制模块)
PG0104	车内照明	FCDIM(前控制器/显示界面模块)
PG0105	音响系统配置	RETM(后座椅娱乐模块)
PG0106	警察模式	BCM#1(车身控制模块)
PG0107	警察模式	FCDIM(前控制器/显示界面模块)
PG0108	警察模式	ACM(音响控制模块)
PG0109	警察模式	IPC(仪表板控制模块)
PG0110	个性化	IPM-A(图像处理模块A)
PG0111	个性化	PSCM(动力转向装置控制模块)
PG0112	车内照明	IC(仪表组)
PG0113	警察模式	DDM(司机前门模块)
PG0114	洗窗器 / 雨刷	GEM(通用电子模块)
PG0115	电动座椅	DSM(司机前座模块)
PG0116	助力转向	IC(仪表组)
PG0117	头顶控制台	OTC(顶置行车计算机)
PG0118	电动窗	BCM#1(车身控制模块)
PG0119	电动窗	IPC(仪表板控制模块)
PG0120	气候控制	IC(仪表组)
PG0121	导航系统	IC(仪表组)
PG0122	安全	BCM#1(车身控制模块)
PG0123	安全	IPC(仪表板控制模块)
PG0124	外部照明	VSM(车辆安全模块)
PG0125	警察模式	IC(仪表组)
PG0126	电动后视镜	DSM(司机前座模块)
PG0127	无钥匙进入和启动	BCM#1(车身控制模块)
PG0128	无钥匙进入和启动	IPC(仪表板控制模块)
PG0129	后座椅娱乐模块	RCU(音响后控制单元)
PG0130	气候控制座椅	DCSM(驾驶座气候控制座椅模块)
PG0131	助力转向	PSCM(动力转向装置控制模块)
PG0132	个性化	APIM(附件协议界面模块)
PG0133	轮胎尺寸	SECM(转向力控制模块)
PG0134	轮胎尺寸	BCM#i(车身控制模块)
PG0135	轮胎压力监视系统	BCM#1(车身控制模块)
PG0136	轮胎压力监视系统	DDM(司机前门模块)

PG0137	轮胎压力监视系统	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0138	轮胎压力监视系统	VSM(车辆安全模块)
PG0139	传动系统	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0140	车内照明	GEM(通用电子模块)
PG0141	传动系统	GEM(通用电子模块)
PG0142	车辆	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0143	车辆	DSM(司机前座模块)
PG0144	车辆	OTC(顶置行车计算机)
PG0145	车辆	GEM(通用电子模块)
PG0146	车辆	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0147	洗窗器 / 雨刷	IC(仪表组)
PG0148	个性化	FCIM(前控制器界面模块)
PG0149	车内照明	BCM-B(车身控制模块 B)
PG0150	电动门锁	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
PG0151	车辆	BCM#1(车身控制模块)
PG0152	外部照明	BCM-B(车身控制模块 B)
PG0153	气候控制座椅	SCM-E(座椅控制模块E)
PG0154	传动系统	IPC(仪表板控制模块)
PG0155	电动后视镜	IPC(仪表板控制模块)

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	节气门匹配(重设PCM KAM)	PCM(动力控制模块)
SP0002	ABS(防抱死制动系统) 维修泄放	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0003	ABS(防抱死制动系统) 维修泄放	ABS(防抱死制动系统)
SP0004	数据复位	PCM(动力控制模块)
SP0005	重设TCM(变速箱控制模块)KAM(保持存储器在线工作)	PCM(动力控制模块)
SP0006	将全部3个传感器一起配置	ABS(防抱死制动系统)
SP0007	配置偏航率传感器和侧向加速度传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0008	配置横向加速度传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0009	配置压力传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0010	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)自我测试和预先充电	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0011	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)开锁应用程序	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0012	辅助车辆ID重设	ABS(防抱死制动系统)
SP0013	前照灯对准	HCM(头灯控制模块)
SP0014	配置转向角传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0015	配置横摆率传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0016	校准方向盘角度感知器	ABS(防抱死制动系统)
SP0017	校准方向盘角度感知器	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0018	配置转向柱总成	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0019	配置纵向加速传感器	ABS(防抱死制动系统)
SP0020	设置中间轴	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0021	模块初始化	ABS(防抱死制动系统)
SP0022	校准纵向加速度感知器	ABS(防抱死制动系统)
SP0023	禁止纵向加速度表监视	ABS(防抱死制动系统)
SP0024	压力传感器校准	ABS(防抱死制动系统)
SP0025	摄像机对准	IPM-A(图像处理模块A)
SP0026	主放气	ABS(防抱死制动系统)
SP0027	FCDIM(前控制器/显示界面模块) 钥匙密码重设	FCDIM(前控制器/显示界面模块)
SP0028	安全带提醒器启用/禁用	RCM(安全气囊模块)
SP0029	清除碰撞数据存储器	RCM(安全气囊模块)
SP0030	乘客座安全气囊解除作用开关	RCM(安全气囊模块)
SP0031	驾驶员侧座位模块	DSM(司机前座模块)

SP0032	机组检查	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0033	倾斜传感器校准	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0034	保养模式	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0035	静态运用	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0036	清除已储存的离合器啮合点	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0037	CCMi(定速控制模块)传感器对准	CCMi(定速控制模块)
SP0038	关闭GDM(一般显示模块)VIN(车辆识别码)	GDM(一般显示模块)
SP0039	ACM配置	ACM(音响控制模块)
SP0040	BCMii	BCMii(车身控制模块)
SP0041	车辆模式	BCMii(车身控制模块)
SP0042	AFS(自动调整前照明系统)	HCM(头灯控制模块)
SP0043	HID大灯	HCM(头灯控制模块)
SP0044	SPRM配置	SRM(语音识别模块)
SP0045	EPB	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0046	模块配置	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0047	燃油系统准备	AHCM(辅助暖气控制模块)
SP0048	RCM参数重置/配置	RCM(安全气囊模块)
SP0049	读取ECU(电子控制单元)序号	ABS(防抱死制动系统)
SP0050	传感器学习例行程序	BCMii(车身控制模块)
SP0051	车间内测试(室内测试)	BCMii(车身控制模块)
SP0052	重设进气空气节气门阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0053	燃油喷油嘴修正系数	PCM(动力控制模块)
SP0054	重设柴油颗粒过滤器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0055	重设废气再循环阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0056	重设空调压缩机学习值	PCM(动力控制模块)
SP0057	重设柴油颗粒过滤器压力差感知器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0058	重设废气温度值	PCM(动力控制模块)
SP0059	重设燃油喷射泵学习值	PCM(动力控制模块)
SP0060	重设加热废气氧气感知器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0061	重设质量空气流量感知器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0062	重设涡轮增压器学习值.	PCM(动力控制模块)
SP0063	拉动漂移补偿	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0064	后刹车调整	ABS(防抱死制动系统)
SP0065	输入燃油喷油嘴默认计数值	PCM(动力控制模块)
SP0066	重设喷油器学习值	PCM(动力控制模块)

SP0067	重设燃油油道压力感知器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0068	重设动力系控制模块学习值	PCM(动力控制模块)
SP0069	重设涡轮增压可变叶片位置传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0070	重设燃油中水分警告指示器.	PCM(动力控制模块)
SP0071	'拉动漂移补偿' 启用/禁用	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0072	直向前行调节角度重设	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0073	转向导轨限位器设置	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0074	重新设定高压燃油系统学习值	PCM(动力控制模块)
SP0075	司机侧车窗马达测试	DDM(司机前门模块)
SP0076	乘客侧车窗马达测试	PDM(乘客前门模块)
SP0077	消灭自学材料	RGTM(后门/行李厢模块)
SP0078	传动系控制模块(PCM)一触式起动设置	PCM(动力控制模块)
SP0079	主燃油系统蒸发器	PCM(动力控制模块)
SP0080	电动尾门的初始化	RGTM(后门/行李厢模块)
SP0081	停止-起动动作	PCM(动力控制模块)
SP0082	BMS(电瓶监视系统)重设	BCMii(车身控制模块)
SP0083	WMM(雨刷马达模块)校准	BCMii(车身控制模块)
SP0084	凸轮轴位置参考调节学习	PCM(动力控制模块)
SP0085	传动系控制模块中央汽车设置更新	PCM(动力控制模块)
SP0086	轮胎压力监视系统	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0087	重设动力系控制模块学习值	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)
SP0088	乘客座系统重设	OCSM(乘员占座识别系统模块)
SP0089	IVD(车辆动力互动)启用指令序列	ABS(防抱死制动系统)
SP0090	重设压力感知器补偿	ABS(防抱死制动系统)
SP0091	启用/禁用坡道起步辅助	ABS(防抱死制动系统)
SP0092	变化和VIN(车辆识别码)数据学习程序	ABS(防抱死制动系统)
SP0093	读取车辆变数及VIN数据	ABS(防抱死制动系统)
SP0094	IVD(车辆动力互动)启用指令序列	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0095	行驶高度标定	ARC(自动行驶控制)
SP0096	前窗雨刷测试	GEM(通用电子模块)
SP0097	清除变速箱自适应表	PCM(动力控制模块)
SP0098	停止变速箱适应性学习	PCM(动力控制模块)
SP0099	恢复变速箱适应性学习	PCM(动力控制模块)
SP0100	行驶高度标定	4WAS(空气悬架)
SP0101	电动座椅校准	DSM(司机前座模块)

SP0102	自动变速箱PRNDL(变速箱位置选择器电压)显示测试	PCM(动力控制模块)
SP0103	乘客座系统重设	RCM(安全气囊模块)
SP0104	乘客座系统重设	ECS(撞车电子传感器)
SP0105	零速测试	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0106	燃油系统准备	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0107	ASM 服务功能	TCM(变速控制模块)
SP0108	前照灯对准	LHID(左大灯模块)
SP0109	预先检查	PCM(动力控制模块)
SP0110	预先检查	TCM(变速控制模块)
SP0111	行驶高度标定	VDM(汽车动力学模块)
SP0112	气胎测试	VDM(汽车动力学模块)
SP0113	精确配平测试	VDM(汽车动力学模块)
SP0114	IVD(交互式车辆动态)初始化序列	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0115	气胎测试	RASM(后空气悬挂模块)
SP0116	ABS(防抱死制动系统) 维修泄放	ABS/TCS(防抱死制动 / 牵引控制模块)
SP0117	变速箱图表重置	TCM(变速控制模块)
SP0118	变速箱图表重置	PCM(动力控制模块)
SP0119	G传感器校准	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0120	麦克风测试	NAV(导航系统)
SP0121	清除变速箱自适应表	TCM(变速控制模块)
SP0122	停止变速箱适应性学习	TCM(变速控制模块)
SP0123	恢复变速箱适应性学习	TCM(变速控制模块)
SP0124	自动变速箱PRNDL(变速箱位置选择器电压)显示测试	HEC(并合电子仪表组)
SP0125	钥匙扣训练	BEM(车身电子模块)
SP0126	音响配置	ACM(音响控制模块)
SP0127	按钮测试	IC(仪表组)
SP0128	油表测试	IC(仪表组)
SP0129	照明测试	IC(仪表组)
SP0130	新FACM	FACM(燃油添加剂控制模块)
SP0131	加注FAT(燃油添加剂罐)	FACM(燃油添加剂控制模块)
SP0132	重设'增压进气冷却器旁通阀位置偏置'	PCM(动力控制模块)
SP0133	重设冷却风扇马达学习值	PCM(动力控制模块)
SP0134	系统预启动	FACM(燃油添加剂控制模块)
SP0135	柴油颗粒过滤器动态再生	PCM(动力控制模块)
SP0136	TPMS(轮胎压力监测系统)重设	ABS(防抱死制动系统)

SP0137	在更换ABS(防抱死制动系统)模块之后TPMS重设	ABS(防抱死制动系统)
SP0138	爆震传感器学习值重置	PCM(动力控制模块)
SP0139	重设燃油计量阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0140	重设MAF(空气流量)传感器漂移	PCM(动力控制模块)
SP0141	重设MAF(空气流量)传感器偏置	PCM(动力控制模块)
SP0142	G传感器校准	ABS(防抱死制动系统)
SP0143	音响扬声器轮流测试	ACU(音响控制单元)
SP0144	EATC操作检查	EATC(电子自动温度控制)
SP0145	EATC操作检查	EATC#1(电子空气温度控制器)
SP0146	AM 天线接收灵敏度测试	ACU(音响控制单元)
SP0147	电子节气门/废气循环初始化	PCM(动力控制模块)
SP0148	锁定模式重设	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)
SP0149	自动调平传感器	AFS(自动调整前照明系统)
SP0150	自动调平传感器	ALM#1(自动校平模块)
SP0151	自动调平传感器	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)
SP0152	头灯零设定	LHID(左大灯模块)
SP0153	驻车辅助开关测试	PAM(驻车辅助模块)
SP0154	麦克风测试	ACM(音响控制模块)
SP0155	音响扬声器轮流测试	ACM(音响控制模块)
SP0156	信息娱乐系统显示测试	ACM(音响控制模块)
SP0157	乘客座椅重量传感器零点重置	RCM(安全气囊模块)
SP0158	重设供应泵学习值	PCM(动力控制模块)
SP0159	转速计	IC(仪表组)
SP0160	乘客座椅重量传感器零点重置	OCSM(乘员占座识别系统模块)
SP0161	乘客座椅无负荷重量测试	OCSM(乘员占座识别系统模块)
SP0162	声调测试	SDARS(卫星数码音响接收器系统)
SP0163	重设TCM(变速箱控制模块)KAM(保持存储器在线工作)	TCM(变速控制模块)
SP0164	变速箱学习	PCM(动力控制模块)
SP0165	集成电路卡ID	TBM(追踪和拦截模组)
SP0166	重设密码	TBM(追踪和拦截模组)
SP0167	TBM 转换模式	TBM(追踪和拦截模组)
SP0168	内部扫描测试	GEM(通用电子模块)
SP0169	传感器初始化	ABS(防抱死制动系统)
SP0170	雨刷传感器重设	GEM(通用电子模块)
SP0171	柴油颗粒过滤器	PCM(动力控制模块)

SP0172	重设KAM(保持存储器在线工作)	PCM(动力控制模块)
SP0173	引擎机油质量历史	PCM(动力控制模块)
SP0174	燃油系统泄漏测试	PCM(动力控制模块)
SP0175	重设燃油减压阀开启计数学习值	PCM(动力控制模块)
SP0176	重设燃油减压阀开启持续时间学习值	PCM(动力控制模块)
SP0177	重设车辆速度极限	PCM(动力控制模块)
SP0178	rpm控制器	PCM(动力控制模块)
SP0179	重设差速器压力传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0180	离合器开关学习	PCM(动力控制模块)
SP0181	初始化排气相关部件	PCM(动力控制模块)
SP0182	重设机油更换指示器.	PCM(动力控制模块)
SP0183	声调测试	APIM(附件协议界面模块)
SP0184	后部音调测试	APIM(附件协议界面模块)
SP0185	清除废气循环系统自适应图表	PCM(动力控制模块)
SP0186	清除喷油器和高压泵自适应图表	PCM(动力控制模块)
SP0187	WIF(燃油含水)参数重设	PCM(动力控制模块)
SP0188	DPF 重设	PCM(动力控制模块)
SP0189	信息娱乐系统显示测试	RETM(后座椅娱乐模块)
SP0190	轮胎压力监视系统	DDM(司机前门模块)
SP0191	声调测试	ACM(音响控制模块)
SP0192	TPMS(轮胎压力监测系统)功能	GEM(通用电子模块)
SP0193	配置转向角传感器	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0194	前窗雨刷测试	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0195	轮胎压力监视系统	VSM(车辆安全模块)
SP0196	CCM(定速控制模块)校准	C-CM(定速控制模块)
SP0197	ISM设置	BCM-B(车身控制模块B)
SP0198	ATC(实际扭力耦合)条形码输入	4X4(4X4 控制模块)
SP0199	方向盘位置传感器校准	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0200	轮胎压力监视系统	BCM#1(车身控制模块)
SP0201	DPF(柴油颗粒过滤器)参数重置	PCM(动力控制模块)
SP0202	DPF(柴油颗粒过滤器)再生暂停	PCM(动力控制模块)
SP0203	IQA(喷油器数量调整)	PCM(动力控制模块)
SP0204	重新学习车辆数据	PCM(动力控制模块)
SP0205	重设/清除指定功能	PCM(动力控制模块)
SP0206	SCR(选择性催化还原)参数重设	PCM(动力控制模块)

SP0207	SCR(选择性催化还原)系统重新灌满启动	PCM(动力控制模块)
SP0208	CEI固定的创立	BCM#1(车身控制模块)
SP0209	重设空档位置学习值	PCM(动力控制模块)
SP0210	PDC(跑偏补偿)重设	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0211	远程起动	BCM#1(车身控制模块)
SP0212	BMS(电瓶监视系统)重设	BCM#1(车身控制模块)
SP0213	导航	APIM(附件协议界面模块)
SP0214	RVC(后视摄像机)设置	BCM#1(车身控制模块)
SP0215	重设维护保养灯	PCM(动力控制模块)
SP0216	LIN(本地内部网络)新模块初始化	BCM#1(车身控制模块)
SP0217	重新设定涡轮增压器可调叶片作动器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0218	ABS(防抱死制动系统)重设与设置	ABS(防抱死制动系统)
SP0219	WMM(雨刷马达模块)校准	BCM#1(车身控制模块)
SP0220	离合器系统测试	TCM(变速控制模块)
SP0221	重新设定加长ID	TBM(追踪和拦截模组)
SP0222	重新设定安全ID	TBM(追踪和拦截模组)
SP0223	跟踪钥匙设置	IPC(仪表板控制模块)
SP0224	RVC(后视摄像机)设置	BCM#i(车身控制模块)
SP0225	ATC(实际扭力耦合)条形码输入	PCM(动力控制模块)
SP0226	保养模式	ABS(防抱死制动系统)
SP0227	阀校准	ABS(防抱死制动系统)
SP0228	应用和释放测试	ABS(防抱死制动系统)
SP0229	EPAS配置	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0230	环境空气温度感知器设置	PCM(动力控制模块)
SP0231	方向盘位置传感器校准	PCM(动力控制模块)
SP0232	PDC(跑偏补偿)重设	PCM(动力控制模块)
SP0233	IVD(交互式车辆动态)初始化序列	ABS(防抱死制动系统)
SP0234	LDWS(偏离车道警告系统)摄像头调整	IPM-A(图像处理模块A)
SP0235	自选锁测试常规程序	BCM#i(车身控制模块)
SP0236	重置 SOBDM-C KAM	SOBDM-C(辅助OBD控制模块C)
SP0237	CCM(定速控制模块)校准	CCM#i(定速控制模块)
SP0238	重设喷油器学习值	RFA(遥控功能作动器)
SP0239	TPMS(轮胎压力监测系统)感知器训练模式	BCM#1(车身控制模块)
SP0240	CEI固定的创立	BCM#i(车身控制模块)
SP0241	ABD初始化	FDSM(前距离感知模块)

SP0242	液压控制测试	ABS(防抱死制动系统)
SP0243	DSM(驾驶员侧座椅模块)重置	DSM(司机前座模块)
SP0244	停止使用变速箱自适应功能	PCM(动力控制模块)
SP0245	防抱死制动系统维修放气	ABS(防抱死制动系统)
SP0246	变速箱学习	PAM(停车帮助模块)
SP0247	CEI(建立引擎镇压系统)锁定配置	BCM#1(车身控制模块)
SP0248	LDWS(偏离车道警告系统)摄像头调整	IPM-A(图像处理模组A)
SP0249	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	IPM-B(图像处理模组B)
SP0250	乘客座系统重设	OCSM(乘员分类系统模块)
SP0251	BCM参数重设/配置	BCM#1(车身控制模块)
SP0252	BMS(电瓶监视系统)重置	BCM#1(车身控制模块)
SP0253	BCM碰撞状态重置	BCM#1(车身控制模块)
SP0254	BCM碰撞状态重置	BCM#1(车身控制模块)
SP0255	乘客座系统重设	IPM-A(图像处理模组A)
SP0256	警车最高速度限制	IPC(仪表盘控制模块)
SP0257	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	BCM#1(车身控制模块)
SP0258	远程起动	ABS(防抱死制动系统)
SP0259	机油手动归零	PCM(动力控制模块)
SP0260	机油手动归零	HCM(头灯控制模块)
SP0261	跑偏补偿	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0262	转向电机角度修正	SASM(转向角度传感器模块)
SP0263	转向束角调整	SASM(转向角度传感器模块)
SP0264	方向盘角度修正	SASM(转向角度传感器模块)
SP0265	SASM(转向角度传感器模块)模块重置	SASM(转向角度传感器模块)
SP0266	TPMS(轮胎压力监测系统)感知器训练模式	BCM#1(车身控制模块)
SP0267	气压测试	VDM(汽车动力学模块)
SP0268	精确修正测试	VDM(汽车动力学模块)
SP0269	行驶高度校准	HCM(头灯控制模块)
SP0270	行驶高度校准	VDM(汽车动力学模块)
SP0271	气压测试	VDM(汽车动力模块)
SP0272	精确修正测试	VDM(汽车动力模块)
SP0273	VIN学习	VDM(汽车动力模块)
SP0274	行驶高度校准	VDM(汽车动力模块)
SP0275	EIPB(电子综合驻车制动)应用和释放	ABS(防抱死制动系统)
SP0276	EIPB(电子综合驻车制动)应用和释放	PBM(驻车刹车控制模块)

SP0277	动力平衡	PCM(动力控制模块)
SP0278	CEI(建立引擎镇压系统)锁定配置	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0279	清除变速箱自适应表	NOx#1(氮氧化物模块)
SP0280	停止使用变速箱自适应功能	TCM(变速控制模块)
SP0281	停止使用变速箱自适应功能	NOx#1(氮氧化物模块)
SP0282	停止变速箱适应性学习	NOx#1(氮氧化物模块)
SP0283	恢复变速箱适应性学习	NOx#1(氮氧化物模块)
SP0284	排档杆或排档杆索的拆卸和安装.	TCM(变速控制模块)
SP0285	变速箱液排放和重新添加.	TCM(变速控制模块)
SP0286	新的TCM(变速箱控制模块)的安装.	TCM(变速控制模块)
SP0287	配有新的TCM(变速箱控制模块)的新自动变速箱的安装.	TCM(变速控制模块)
SP0288	配有原TCM(变速箱控制模块)的新自动变速箱的安装.	TCM(变速控制模块)
SP0289	重置变速箱油学习值	TCM(变速控制模块)
SP0290	变速箱档位传感器学习	TCM(变速控制模块)
SP0291	重置变速箱控制模块学习值	TCM(变速控制模块)
SP0292	TR 传感器测试	PCM(动力控制模块)
SP0293	TR 传感器测试	TCM(变速控制模块)
SP0294	LIN(本地内部网络)新模块初始化	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0295	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	IPM-B(图像处理模块B)
SP0296	变速器液液位测试	PCM(动力控制模块)
SP0297	阀校准	RCM(安全气囊模块)
SP0298	DPF(柴油颗粒过滤器)参数重设	PCM(动力控制模块)
SP0299	SCR(选择性催化还原)参数重设	RDCM#1(燃料控制模块)
SP0300	减震器冷启动初始化	VDM(汽车动力模块)
SP0301	DPF蒸发器系统加注	PCM(动力控制模块)
SP0302	SCR(选择性催化还原)系统重新灌满启动	RDCM#1(燃料控制模块)
SP0303	SCR(选择性催化还原)目视检漏	RDCM#1(燃料控制模块)
SP0304	感知器高度校准	HCM(头灯控制模块)
SP0305	后制动调整	ABS(防抱死制动系统)
SP0306	紧急辅助启动	RCM(安全气囊模块)
SP0307	PAD(乘客安全气囊停用警告)开关	RCM(安全气囊模块)
SP0308	驾驶员侧	DDM(司机前门模块)
SP0309	乘客侧	PDM(乘客前门模块)
SP0310	驾驶员侧	PAM(驻车辅助模块)
SP0311	驾驶员侧	PDM(乘客前门模块)

SP0312	乘客侧	DDM(司机前门模块)
SP0313	EGT发动机保护重置	PCM(动力控制模块)
SP0314	EPAS(电子动力辅助转向装置)配置	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0315	失火监测器空档设置修正	PCM(动力控制模块)
SP0316	动力传动控制模块(PCM)一键起动配置	PCM(动力控制模块)
SP0317	重置动力传动系控制模块学习值	PCM(动力控制模块)
SP0318	动力传动系控制模块中央车辆配置升级	PCM(动力控制模块)
SP0319	输入乙醇系数值	PCM(动力控制模块)
SP0320	凸轮轴位置基准适应学习	PCM(动力控制模块)
SP0321	燃油喷油器修正系数	PCM(动力控制模块)
SP0322	重置废弃再循环阀(EGR)学习值	PCM(动力控制模块)
SP0323	重置柴油颗粒过滤器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0324	重置柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0325	柴油颗粒过滤器静态再生	PCM(动力控制模块)
SP0326	重置燃油水分警告指示器	PCM(动力控制模块)
SP0327	重置质量空气流量传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0328	重置涡轮增压器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0329	重置低压燃油泵学习值	PCM(动力控制模块)
SP0330	重置主动格栅活门学习值	PCM(动力控制模块)
SP0331	重置低压燃油系统学习值	PCM(动力控制模块)
SP0332	重置氮氧化物(Nox)学习值	PCM(动力控制模块)
SP0333	重置排气温度值	PCM(动力控制模块)
SP0334	重置高压燃油系统学习值	PCM(动力控制模块)
SP0335	重置喷油器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0336	重置燃油喷油器学习值-气缸1	PCM(动力控制模块)
SP0337	重置燃油喷油器学习值-气缸2	PCM(动力控制模块)
SP0338	重置燃油喷油器学习值-气缸3	PCM(动力控制模块)
SP0339	重置燃油喷油器学习值-气缸4	PCM(动力控制模块)
SP0340	重置前氮氧化物(Nox)传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0341	重置后氮氧化物(Nox)传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0342	重置高压燃油泵学习值	PCM(动力控制模块)
SP0343	重置空调压缩机学习值	PCM(动力控制模块)
SP0344	重置进气节气门学习值	PCM(动力控制模块)
SP0345	重置加热型排气氧传感器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0346	初始化废气相关组件	PCM(动力控制模块)

SP0347	重置燃油喷射泵学习值	PCM(动力控制模块)
SP0348	重置燃油计量阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0349	重置机油更换指示器	PCM(动力控制模块)
SP0350	重设涡轮增压器累积煤灰值	PCM(动力控制模块)
SP0351	喷射器修正因素	PCM(动力控制模块)
SP0352	喷油器数量调整	PCM(动力控制模块)
SP0353	传感器常规学习	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0354	GPF (气体微粒过滤器) 再生	PCM(动力控制模块)
SP0355	出厂无钥匙进入代码	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0356	出厂无钥匙进入代码	GEM(通用电子模块)
SP0357	出厂无钥匙进入代码	BCM#1 (车身控制模块)
SP0358	出厂无钥匙进入代码	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0359	出厂无钥匙进入代码	VSM(车辆安全模块)
SP0360	出厂无钥匙进入代码	RAP(遥控个人化防盗模块)
SP0361	出厂无钥匙进入代码	DDM(司机前门模块)
SP0362	SCR(选择性催化还原)系统排空	RDCM#1(燃料控制模块)
SP0363	SCR(选择性催化还原)系统排空	PCM(动力控制模块)
SP0364	DPF(柴油颗粒过滤器)手动再生	PCM(动力控制模块)
SP0365	SCR(选择性催化还原) DEF(柴油排气液)喷油器清洗器	PCM(动力控制模块)
SP0366	服务常规	ABS(防抱死制动系统)
SP0367	SCR(选择性催化还原)计量测定测试	RDCM#1(燃料控制模块)
SP0368	SCR(选择性催化还原)计量测定测试	PCM(动力控制模块)
SP0369	重置/清除功能	PCM(动力控制模块)
SP0370	TCM(变速箱控制模块)	TCM(变速控制模块)
SP0371	模块重置	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)
SP0372	模块重置	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)
SP0373	BECM蓄电池充电器换气阀门校准	BECM(电瓶电能控制模块)
SP0374	ABS(防抱死制动系统) ECU(电子控制单元) 重设	ABS(防抱死制动系统)
SP0375	校准紧急释放	EPB(电动驻车制动器)
SP0376	校准EPB(电子手刹车)功能测试	EPB(电动驻车制动器)
SP0377	校准新的EPB(电子手刹车)模块	EPB(电动驻车制动器)
SP0378	启用加热型屏幕	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0379	遥控无钥匙进入	GEM(通用电子模块)
SP0380	遥控无钥匙进入	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0381	遥控无钥匙进入	BCM#1(车身控制模块)

SP0382	遥控无钥匙进入	RFA(遥控功能作动器)
SP0383	遥控无钥匙进入	VSM(车辆安全模块)
SP0384	遥控无钥匙进入	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0385	遥控无钥匙进入	RKE(遥控无钥匙进入)
SP0386	遥控无钥匙进入	RAP(遥控个性化防盗模块)
SP0387	出厂无钥匙进入代码	RFA(遥控功能作动器)
SP0388	音响控制模块校准	ACM(音响控制模块)
SP0389	BMS(电瓶监视系统)重置	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0390	DSM(驾驶员侧座椅模块)重置	DSM(司机前座模块)
SP0391	DPF重设	PCM(动力控制模块)
SP0392	钥匙扣训练	BCM#1(车身控制模块)
SP0393	驻车灯配置	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0394	A/F(空燃比)	PCM(动力控制模块)
SP0395	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)启动加热器应用程序	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0396	为起动的FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)条件	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0397	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)加热器操作	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0398	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)详细信息	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0399	RDU(全轮驱动后轮驱动单元)维修泄放例行程序	AWD#1(全轮驱动模块)
SP0400	CAN(控制器区域网络)总线故障测试	PCM(动力控制模块)
SP0401	CAN(控制器区域网络)总线故障测试	LTM(尾门/行李箱模块)
SP0402	输入和数据测试	IC(仪表组)
SP0403	PATS(被动防盗系统)功能	PCM(动力控制模块)
SP0404	PATS(被动防盗系统)功能	BCM#1(车身控制模块)
SP0405	PATS(被动防盗系统)功能	IPC(仪表板控制模块)
SP0406	PATS(被动防盗系统)功能	IC(仪表组)
SP0407	模块重置	GEM(通用电子模块)
SP0408	远程起动	BCM <i>i</i> (车身控制模块)
SP0409	天窗	DDM(司机前门模块)
SP0410	乘客侧座重量传感器重新归零	OCSM(乘员占座识别系统模块)
SP0411	语音识别模块	SRM(语音识别模块)
SP0412	乘客侧座重量传感器重新归零	OCSM(乘员分类系统模块)
SP0413	空档牵引功能	4X4(4X4 控制模块)
SP0414	EAH 更加详细信息	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0415	应用和释放测试	PBM(驻车刹车控制模块)
SP0416	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	IPM-A(图像处理模组A)

SP0417	转向扭矩传感器修整	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0418	节气门匹配(重设PCM KAM)	RCM(安全气囊模块)
SP0419	清除EGR(废气再循环)调节表	PCM(动力控制模块)
SP0420	燃油系统准备	PCM(动力控制模块)
SP0421	转向角传感器校准	ABS(防抱死制动系统)
SP0422	方向盘位置传感器校准	IPC(仪表板控制模块)
SP0423	ESP(电子稳定系统)传感器校准	ABS(防抱死制动系统)
SP0424	防抱死制动系统(ABS)模块中央车辆配置(CCC)更新	ABS(防抱死制动系统)
SP0425	转向电机角度修正	SECM(转向力控制模块)
SP0426	转向束角调整	SECM(转向力控制模块)
SP0427	保养模式	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0428	PDC(跑偏补偿)重设	BCM#i(车身控制模块)
SP0429	LED(发光二极管)灯光驱动模块初始化	BCM#1(车身控制模块)
SP0430	警车怠速	BCM#1(车身控制模块)
SP0431	遥控钥匙圈学习	AHCM(辅助暖气控制模块)
SP0432	CCC学习	ABS(防抱死制动系统)
SP0433	重新平衡	BCM(电瓶控制模块)
SP0434	重新平衡	BECM(电瓶电能控制模块)
SP0435	周边警报	BCM#1(车身控制模块)
SP0436	多功能输出测试	IC(仪表组)
SP0437	变速箱学习	TCM(变速控制模块)
SP0438	变速器液液位测试	TCM(变速控制模块)
SP0439	PATS(被动防盗系统)功能	BCM#i(车身控制模块)
SP0440	PATS(被动防盗系统)功能	PAM(驻车辅助模块)
SP0441	PATS(被动防盗系统)功能	TCM(变速控制模块)
SP0442	PATS(被动防盗系统)功能	BEM(车身电子模块)
SP0443	PATS(被动防盗系统)功能	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0444	PATS(被动防盗系统)功能	GEM(通用电子模块)
SP0445	SCR(选择性催化还原)目视检漏	PCM(动力控制模块)
SP0446	TCM自适应学习	TCM(变速控制模块)
SP0447	IC(仪表组)服务功能	IC(仪表组)
SP0448	保养更新状态	PCM(动力控制模块)
SP0449	燃油量监测重置	PCM(动力控制模块)
SP0450	行人保护事件资料记录器解锁	RCM(安全气囊模块)
SP0451	无钥匙进入键盘代码重置	RFA(遥控功能作动器)

SP0452	LIN(本地内部网络)新模块初始化	TCM(变速控制模块)
SP0453	LIN(本地内部网络)新模块初始化	FCIM(前控制器界面模块)
SP0454	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	SRM(语音识别模块)
SP0455	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	IC(仪表组)
SP0456	引擎序号	PCM(动力控制模块)
SP0457	重置凸轮轴链条磨损值	PCM(动力控制模块)
SP0458	显示GEM(通用电气模块)配置	GEM(通用电子模块)
SP0459	事件数据记录器解锁	RCM(安全气囊模块)
SP0460	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)和RPSDM(右侧电动滑动车门模块)服务功能	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)
SP0461	拖车拖曳配置	TRM(拖车模块)
SP0462	ACM安全旁通测试	ACM(音响控制模块)
SP0463	触摸屏	FDIM(前显示器界面模块)
SP0464	为起动的FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)条件	HCM(头灯控制模块)
SP0465	最小燃油质量适应	PCM(动力控制模块)
SP0466	排气温度传感器配置	PCM(动力控制模块)
SP0467	动力传动系控制模块(PCM)选择性催化还原系统学习	PCM(动力控制模块)
SP0468	A/C(空调)测试	HIM(HVAC 集成模块)
SP0469	禁用运输模式	IC(仪表组)
SP0470	高电压(HV)断电工具	BECEM(电瓶电能控制模块)
SP0471	智能链接编程	RFA(遥控功能作动器)
SP0472	智能链接编程	BCM#1(车身控制模块)
SP0473	RF键盘学习过程	BCM#1(车身控制模块)
SP0474	RF键盘学习过程	BCM i i(车身控制模块)
SP0475	司机侧	DDM(司机前门模块)
SP0476	车翼和气煞控制键	EPS(电子控制动力转向装置)
SP0477	输煤管控制键	EPS(电子控制动力转向装置)
SP0478	乘坐高度控制键	EPS(电子控制动力转向装置)
SP0479	乘客座系统重设	C-CM(定速控制模块)
SP0480	全景摄像头校准	IPM-B(图像处理模组B)
SP0481	TAD(尾车角度侦测)校准	IPM-B(图像处理模组B)
SP0482	IPMA(图像处理模块A)摄影机校正	IPM-A(图像处理模组A)
SP0483	车翼和气煞控制键	VDM(汽车动力模块)
SP0484	输煤管控制键	VDM(汽车动力模块)
SP0485	乘坐高度控制键	VDM(汽车动力模块)
SP0486	CCM(定速控制模块)校准	PCM(动力控制模块)

SP0487	线缆调整模式	TRCM(变速箱范围控制模块)
SP0488	EVAP测试	PCM(动力控制模块)
SP0489	乘客座椅无负荷重量测试	OCSM(乘员分类系统模块)
SP0490	A/C(空调)测试	HIM(HVAC(加热通风空调)集成模块)
SP0491	EAH 更加详细信息	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)
SP0492	EAH 更加详细信息	ABS(防抱死制动系统)
SP0493	EAH 更加详细信息	EATC(电子自动温度控制)
SP0494	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)加热器操作	ABS(防抱死制动系统)
SP0495	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)加热器操作	EATC(电子自动温度控制)
SP0496	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)详细信息	ABS(防抱死制动系统)
SP0497	FFPH(燃油点燃冷却液驻车加热模块)详细信息	EATC(电子自动温度控制)
SP0498	音响	ACM(音响控制模块)
SP0499	对燃油系统排气	AHCM(辅助暖气控制模块)
SP0500	CEI(建立引擎镇压系统)锁定配置	ACM(音响控制模块)
SP0501	LIN(本地内部网络)新模块初始化-IPMB(图像处理模块B)	RCM(安全气囊模块)
SP0502	LIN(本地内部网络)新模块初始化	BEM(车身电子模块)
SP0503	音响扬声器轮流测试	DSP((音响)数码讯号处理模块)

XT TOOL