



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

菲亚特功能表 V10.30

提示及说明:

程序设计功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车系	车型	年份/型号	系统名称	读取 版本 信息	读取 故障 码	清除 故障 码	读取 数据 流	特殊功能
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ECM(发动机控制模块)	√	√	√	√	SP05580
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ECM(发动机控制模块)	√	√	√	√	SP05581
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	TCM(变速器控制模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	TCM(变速器控制模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	TCM(变速器控制模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ABS(防抱死刹车系统)	√	√	√	√	SP05582
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ABS(防抱死刹车系统)	√	√	√	√	SP05583, SP05584
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	SRS(安全气囊)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	SRS(安全气囊)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	BCM(车身控制系统)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	BCM(车身控制系统)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ESM(电子换挡杆模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	PAM(泊车辅助模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	TRM(Teg读取器模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	TRM(Teg读取器模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ESL(电子转向锁)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	IC(仪表)	√	√	√	√	SP05585, SP05586, SP05587, SP05588
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	IC(仪表)	√	√	√	√	SP05589, SP05590, SP05591, SP05592
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	EDM(外部磁盘模块)	√	√	√		
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	ICS(整体中控台)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	CTM(集中 Telematic 模块)	√	√	√		
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	CTM(集中 Telematic 模块)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	EPS(电动助力转向)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	EPS(电动助力转向)	√	√	√	√	SP05593
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	EPS(电动助力转向)	√	√	√	√	SP05594
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	RADIO(收音机)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	RADIO(收音机)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	HVAC(空调系统)	√	√	√	√	
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	HVAC(空调系统)	√	√	√	√	SP05595
菲亚特	VIAGGIO(菲翔)	2012	RFH(无线电频率轮毂)	√	√	√	√	

菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ECM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	SP05596
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ECM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	SP05597
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	TCM(变速器控制模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	TCM(变速器控制模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ABS(防抱死刹车系统)	✓	✓	✓	✓	SP05598
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ABS(防抱死刹车系统)	✓	✓	✓	✓	SP05599, SP05600
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	SRS(安全气囊)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	SRS(安全气囊)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	BCM(车身控制系统)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	BCM(车身控制系统)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	BCM(车身控制系统)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	RFH(无线电频率轮毂)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	PAM(泊车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	EPS(电动助力转向)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	EPS(电动助力转向)	✓	✓	✓	✓	SP05601
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	EPS(电动助力转向)	✓	✓	✓	✓	SP05602
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ESM(电子换挡杆模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	SCCM(转向柱控制模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	IC(仪表)	✓	✓	✓	✓	SP05603, SP05604, SP05605, SP05606
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	IC(仪表)	✓	✓	✓	✓	SP05607, SP05608, SP05609, SP05610
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ESL(电子转向锁)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	HVAC(空调系统)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	HVAC(空调系统)	✓	✓	✓	✓	SP05611
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	RADIO(收音机)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	RADIO(收音机)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ICS(整体中控台)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	ICS(整体中控台)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	EDM(外部磁盘模块)	✓	✓	✓		
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	CTM(集中 Telematic 模块)	✓	✓	✓		
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	CTM(集中 Telematic 模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	OTTIMO(致悦)	2014	TRM(Teg读取器模块)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1.2 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1.2 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1.9 D	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1.9 D	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1108 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1108 BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO	1108 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (发动机 1.2)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 59F 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		

菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZINA	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (1.6发动机)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 16V GASOLINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1580 16V GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 8V BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 8V BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	1580 8V BENZINA	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (1.6发动机)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	1580 8V BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	994 BENZINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	994 BENZINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 59F 喷油系统	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	TRW MY 97 气囊 (2F)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	TD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO	TD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO	TD	TRW MY 97 气囊 (2F)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SF	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SFG	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	马瑞利 仪表板 G1 (Palio '08)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	Delphi MT27E 喷油系统 (发动机1.8 8v)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	马瑞利 仪表板 G1 (Palio '08)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	Delphi/Marelli 车身电脑	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	喷油系统 - Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 5NF EOBD	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	Marelli仪表 (Palio RST)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Delphi/Marelli 车身电脑	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 59F 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Marelli仪表 (Palio RST)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SF	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	✓	✓	✓		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3H4 EOBD 喷油系统	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	Delphi/Marelli 车身电脑	✓	✓	✓	✓	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	Marelli仪表 (Palio RST)	✓	✓	✓	✓	

菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	FUJI SG-CVT 自动变速器	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	喷射系统-博世 Motronic Me7.3H4M Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (发动机 1.2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利 6JF EOBD 柴油喷射系统 (发动机 1.3 JTD)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利 柴油喷射系统6F3 EOBD (发动机 1.3 JTD)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Delphi发动机信号控制单元	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 59F 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	西门子气囊 MY 99 (2F-I)	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (1.6发动机)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (发动机 1.2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 49F 喷油系统 (1.6发动机)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Delphi发动机信号控制单元	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	博世 EDC15 CF3/EOBD 柴油喷射系统 (发动机1.9/2.4)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Delphi发动机信号控制单元	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Delphi/Marelli 车身电脑	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	西门子气囊 MY 99 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3H4 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利 柴油喷射系统6F3 EOBD (发动机 1.3 JTD)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 5SF 喷油系统 (发动机 1.4 8v) Extra EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SF	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SFG	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 5SF CF4/EOBD (发动机1.4 8v)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 59F 5SF8/5SF9 Tritec 喷射	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	Delphi MT27E 喷油系统 (发动机1.8 8v)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) 喷油系统 IAW 4SF	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-2L-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	TRW MY 97 气囊 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射系统	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	

菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	西门子气囊 MY 99 (2F-I)	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	博世 5.3 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√		
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	博世 8 ABS (防抱死刹车系统)	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 4SFC CF3 喷油系统	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利 自动变速器 SELESPEED CFC208F (1)	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利 车身电脑2	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利 仪表板 (Palio RST2)	√	√	√	√	
菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	西门子气囊 MY 99 (2F-I)	√	√	√	√	

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP00001	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00002	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00003	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00004	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00005	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00006	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00007	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00008	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00009	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00010	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00011	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00012	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00013	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00014	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00015	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00016	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00017	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00018	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00019	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00020	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00021	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00022	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00023	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00024	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00025	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00026	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00027	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00028	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00029	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00030	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00031	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00032	重置存储	PCM(动力传动控制模块)

SP00033	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00034	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00035	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00036	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00037	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00038	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00039	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00040	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00041	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00042	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00043	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00044	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00045	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00046	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00047	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00048	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00049	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00050	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00051	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00052	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00053	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00054	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00055	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00056	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00057	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00058	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00059	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00060	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00061	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00062	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00063	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00064	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00065	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00066	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00067	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00068	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)

SP00069	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00070	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00071	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00072	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00073	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00074	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00075	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00076	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00077	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00078	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00079	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00080	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00081	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00082	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00083	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00084	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00085	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00086	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00087	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00088	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00089	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00090	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00091	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00092	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00093	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00094	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00095	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00096	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00097	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00098	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00099	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00100	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00101	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00102	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00103	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00104	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)

SP00105	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00106	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP00107	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00108	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP00109	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00110	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00111	ABS静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00112	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00113	初始化电动顶篷	BCM(车身控制模块)
SP00114	IPC 启用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00115	重置维修信息	IC(仪表)
SP00116	IPC 禁用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00117	IPC的更换	IC(仪表)
SP00118	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP00119	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP00120	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP00121	TPM FGA Proxi 配置	TPMS(胎压监控系统)
SP00122	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS(胎压监控系统)
SP00123	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00124	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00125	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00126	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00127	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP00128	CTM Proxi 配置	CTM(集中 Telematic 模块)
SP00129	清除转向拖动补偿	EPS(电动助力转向)
SP00130	初始化 EPS	EPS(电动助力转向)
SP00131	收音机 Proxi 配置	RADIO(收音机)
SP00132	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00133	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00134	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00135	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00136	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00137	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00138	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00139	重置存储	PCM(动力传动控制模块)

SP00140	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00141	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00142	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00143	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00144	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00145	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00146	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00147	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00148	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00149	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00150	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00151	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00152	排放循环测试模式	PCM(动力传动控制模块)
SP00153	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00154	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00155	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00156	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00157	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00158	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00159	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00160	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00161	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00162	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00163	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00164	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00165	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00166	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00167	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00168	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00169	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00170	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00171	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00172	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00173	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00174	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00175	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)

SP00176	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00177	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00178	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00179	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00180	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00181	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00182	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00183	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00184	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00185	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00186	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00187	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00188	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00189	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00190	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00191	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00192	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00193	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00194	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00195	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00196	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00197	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00198	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00199	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00200	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00201	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00202	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00203	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00204	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00205	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00206	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00207	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00208	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00209	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00210	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00211	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)

SP00212	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00213	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00214	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00215	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00216	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00217	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00218	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00219	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00220	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00221	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00222	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP00223	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00224	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP00225	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00226	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00227	ABS静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00228	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00229	初始化电动顶篷	BCM(车身控制模块)
SP00230	IPC 启用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00231	重置维修信息	IC(仪表)
SP00232	IPC 禁用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00233	IPC的更换	IC(仪表)
SP00234	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP00235	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP00236	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP00237	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP00238	TPM FGA Proxi 配置	TPMS(胎压监控系统)
SP00239	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS(胎压监控系统)
SP00240	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00241	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00242	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00243	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00244	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP00245	CTM Proxi 配置	CTM(集中 Telematic 模块)
SP00246	清除转向拖动补偿	EPS(电动助力转向)
SP00247	初始化 EPS	EPS(电动助力转向)

SP00248	收音机 Proxi 配置	RADIO(收音机)
SP00249	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00250	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00251	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00252	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00253	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00254	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00255	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00256	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00257	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00258	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00259	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00260	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00261	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00262	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00263	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00264	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00265	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00266	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00267	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00268	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00269	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00270	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00271	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00272	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00273	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00274	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00275	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00276	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00277	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00278	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00279	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00280	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00281	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00282	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00283	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)

SP00284	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00285	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00286	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00287	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00288	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00289	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00290	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00291	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00292	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00293	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00294	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00295	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00296	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00297	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00298	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00299	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00300	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00301	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00302	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00303	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00304	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00305	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00306	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00307	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00308	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00309	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00310	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00311	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00312	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00313	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00314	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00315	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00316	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00317	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00318	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00319	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)

SP00320	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00321	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00322	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00323	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00324	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00325	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00326	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00327	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00328	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00329	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00330	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00331	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00332	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00333	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00334	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00335	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00336	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00337	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00338	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00339	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00340	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00341	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00342	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00343	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00344	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00345	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00346	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00347	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00348	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00349	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00350	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00351	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00352	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00353	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00354	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00355	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)

SP00356	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00357	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00358	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00359	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00360	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00361	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00362	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00363	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00364	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00365	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00366	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00367	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00368	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00369	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00370	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00371	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00372	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00373	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP00374	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00375	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP00376	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00377	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00378	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00379	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00380	ABS静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00381	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00382	初始化电动顶篷	BCM(车身控制模块)
SP00383	IPC 启用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00384	重置维修信息	IC(仪表)
SP00385	IPC 禁用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00386	IPC的更换	IC(仪表)
SP00387	CTM Proxi 配置	CTM(集中 Telematic 模块)
SP00388	清除转向拖动补偿	EPS(电动助力转向)
SP00389	初始化 EPS	EPS(电动助力转向)
SP00390	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP00391	自学习马达测试	HVAC(空调系统)

SP00392	收音机 Proxi 配置	RADIO(收音机)
SP00393	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP00394	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP00395	TPM FGA Proxi 配置	TPMS(胎压监控系统)
SP00396	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS(胎压监控系统)
SP00397	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00398	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00399	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00400	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00401	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP00402	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00403	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00404	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00405	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00406	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00407	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00408	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00409	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00410	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00411	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00412	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00413	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00414	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00415	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00416	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00417	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00418	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00419	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00420	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00421	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00422	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00423	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00424	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00425	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00426	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00427	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)

SP00428	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00429	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00430	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00431	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00432	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00433	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00434	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00435	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00436	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00437	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00438	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00439	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00440	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00441	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00442	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00443	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00444	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00445	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00446	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00447	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00448	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00449	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00450	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00451	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00452	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00453	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00454	离合器踏板读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00455	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00456	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00457	重置 ECU	PCM(动力传动控制模块)
SP00458	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00459	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP00460	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00461	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP00462	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00463	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)

SP00464	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00465	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00466	ABS静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00467	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP00468	初始化电动顶篷	BCM(车身控制模块)
SP00469	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP00470	IPC 启用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00471	重置维修信息	IC(仪表)
SP00472	IPC 禁用安全带提醒报警	IC(仪表)
SP00473	IPC的更换	IC(仪表)
SP00474	收音机 Proxi 配置	RADIO(收音机)
SP00475	清除转向拖动补偿	EPS(电动助力转向)
SP00476	初始化 EPS	EPS(电动助力转向)
SP00477	CTM Proxi 配置	CTM(集中 Telematic 模块)
SP00478	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP00479	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP00480	TPM FGA Proxi 配置	TPMS(胎压监控系统)
SP00481	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS(胎压监控系统)
SP00482	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00483	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00484	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00485	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00486	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP00487	车身闪灯配置	BCM(车身控制模块)
SP00488	车身闪灯配置	BCM(车身控制模块)
SP00489	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00490	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00491	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00492	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00493	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00494	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP00495	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00496	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00497	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00498	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00499	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)

SP00500	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00501	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00502	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00503	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00504	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00505	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00506	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00507	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP00508	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00509	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00510	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00511	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00512	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00513	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00514	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00515	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00516	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00517	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00518	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00519	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00520	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00521	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00522	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00523	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00524	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00525	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP00526	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00527	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00528	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00529	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00530	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00531	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00532	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00533	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00534	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00535	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP00536	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00537	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00538	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00539	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00540	空挡信号学习(发动机已关闭)	ECM(发动机控制模块)
SP00541	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00542	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00543	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00544	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00545	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00546	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00547	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00548	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00549	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00550	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00551	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00552	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00553	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00554	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00555	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00556	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00557	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00558	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00559	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00560	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00561	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00562	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00563	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00564	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP00565	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00566	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00567	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00568	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00569	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00570	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00571	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP00572	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00573	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00574	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP00575	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP00576	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00577	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00578	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00579	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00580	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00581	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00582	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00583	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00584	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00585	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00586	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00587	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00588	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00589	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00590	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00591	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00592	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00593	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00594	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00595	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00596	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00597	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00598	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00599	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00600	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00601	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP00602	复位传动装置	ABS(防抱死刹车系统)
SP00603	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP00604	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00605	复位传动装置	ABS(防抱死刹车系统)
SP00606	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP00607	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)

SP00608	复位传动装置	ABS (防抱死刹车系统)
SP00609	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP00610	压力传感器标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP00611	TPMS (胎压监测系统) 重置标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP00612	启用/禁用滚动工作台模式	ABS (防抱死刹车系统)
SP00613	复位传动装置	ABS (防抱死刹车系统)
SP00614	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP00615	压力传感器标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP00616	启用/禁用滚动工作台模式	ABS (防抱死刹车系统)
SP00617	复位传动装置	ABS (防抱死刹车系统)
SP00618	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP00619	压力传感器标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP00620	转向角传感器	EPS (电动助力转向)
SP00621	重置里程表	IC (仪表)
SP00622	重置维修信息	IC (仪表)
SP00623	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00624	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00625	重置里程表	IC (仪表)
SP00626	重置维修信息	IC (仪表)
SP00627	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00628	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00629	重置里程表	IC (仪表)
SP00630	重置维修信息	IC (仪表)
SP00631	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00632	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00633	重置里程表	IC (仪表)
SP00634	重置维修信息	IC (仪表)
SP00635	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00636	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00637	重置里程表	IC (仪表)
SP00638	重置维修信息	IC (仪表)
SP00639	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00640	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00641	重置里程表	IC (仪表)
SP00642	重置维修信息	IC (仪表)
SP00643	禁用安全带提醒	IC (仪表)

SP00644	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00645	清除 TPM 警告	TPMS (胎压监控系统)
SP00646	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS (胎压监控系统)
SP00647	TPM FGA Proxi 配置	TPMS (胎压监控系统)
SP00648	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS (胎压监控系统)
SP00649	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00650	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00651	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00652	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00653	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP00654	空调系统自学习	PCM (动力传动控制模块)
SP00655	重置加速踏板 Adaptives	PCM (动力传动控制模块)
SP00656	自动开关读取	PCM (动力传动控制模块)
SP00657	离合器踏板读取	PCM (动力传动控制模块)
SP00658	检查PCM里程表	PCM (动力传动控制模块)
SP00659	气门体自学习	PCM (动力传动控制模块)
SP00660	重置 ECU	PCM (动力传动控制模块)
SP00661	重置存储	PCM (动力传动控制模块)
SP00662	空调系统自学习	PCM (动力传动控制模块)
SP00663	重置加速踏板 Adaptives	PCM (动力传动控制模块)
SP00664	自动开关读取	PCM (动力传动控制模块)
SP00665	离合器踏板读取	PCM (动力传动控制模块)
SP00666	检查PCM里程表	PCM (动力传动控制模块)
SP00667	气门体自学习	PCM (动力传动控制模块)
SP00668	重置 ECU	PCM (动力传动控制模块)
SP00669	重置存储	PCM (动力传动控制模块)
SP00670	清除自动读取数据	TCM (变速器控制模块)
SP00671	自动读取空挡位置	TCM (变速器控制模块)
SP00672	清除自动读取数据	TCM (变速器控制模块)
SP00673	自动读取空挡位置	TCM (变速器控制模块)
SP00674	学习离合器触点	TCM (变速器控制模块)
SP00675	学习离合器触点	TCM (变速器控制模块)
SP00676	复位传动装置	ABS (防抱死刹车系统)
SP00677	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP00678	压力传感器标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP00679	车身闪灯配置	BCM (车身控制模块)

SP00680	车身闪灯配置	BCM(车身控制模块)
SP00681	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP00682	重置里程表	IC(仪表)
SP00683	重置维修信息	IC(仪表)
SP00684	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP00685	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP00686	重置里程表	IC(仪表)
SP00687	重置维修信息	IC(仪表)
SP00688	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP00689	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP00690	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP00691	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP00692	TPM FGA Proxi 配置	TPMS(胎压监控系统)
SP00693	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS(胎压监控系统)
SP00694	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00695	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00696	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00697	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP00698	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP00699	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00700	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00701	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00702	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00703	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP00704	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00705	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00706	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00707	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP00708	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP00709	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00710	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP00711	复位传动装置	ABS(防抱死刹车系统)
SP00712	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP00713	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00714	车身闪灯配置	BCM(车身控制模块)
SP00715	车身闪灯配置	BCM(车身控制模块)

SP00716	转向角传感器	EPS (电动助力转向)
SP00717	清除 TPM 警告	TPMS (胎压监控系统)
SP00718	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS (胎压监控系统)
SP00719	TPM FGA Proxi 配置	TPMS (胎压监控系统)
SP00720	更新前后轴标称轮胎压力值	TPMS (胎压监控系统)
SP00721	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00722	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00723	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00724	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP00725	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP00726	重置里程表	IC (仪表)
SP00727	重置维修信息	IC (仪表)
SP00728	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00729	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00730	重置里程表	IC (仪表)
SP00731	重置维修信息	IC (仪表)
SP00732	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP00733	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP00734	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP00735	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)
SP00736	喷油器的更换	ECM (发动机控制模块)
SP00737	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP00738	机动的节流阀自学习命令	ECM (发动机控制模块)
SP00739	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP00740	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)
SP00741	喷油器的更换	ECM (发动机控制模块)
SP00742	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP00743	机动的节流阀自学习命令	ECM (发动机控制模块)
SP00744	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP00745	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP00746	更换EGR阀	ECM (发动机控制模块)
SP00747	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP00748	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP00749	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP00750	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP00751	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)

SP00752	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00753	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00754	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00755	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00756	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00757	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00758	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00759	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00760	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00761	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00762	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00763	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00764	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00765	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00766	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00767	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00768	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00769	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00770	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00771	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00772	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00773	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00774	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00775	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00776	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00777	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00778	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00779	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00780	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00781	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00782	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00783	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00784	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00785	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00786	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00787	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP00788	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00789	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00790	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00791	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00792	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00793	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00794	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00795	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00796	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00797	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00798	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00799	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00800	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00801	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00802	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00803	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00804	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00805	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00806	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00807	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00808	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00809	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00810	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00811	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00812	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00813	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00814	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00815	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00816	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00817	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00818	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00819	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00820	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00821	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00822	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00823	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP00824	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00825	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00826	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00827	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00828	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00829	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00830	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00831	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00832	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00833	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00834	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00835	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00836	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00837	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00838	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00839	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00840	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00841	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00842	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00843	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00844	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00845	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00846	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00847	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00848	PROXI 校准程序	ECM(发动机控制模块)
SP00849	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00850	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00851	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00852	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00853	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00854	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00855	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00856	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00857	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00858	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00859	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)

SP00860	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00861	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00862	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00863	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00864	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00865	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00866	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00867	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00868	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00869	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00870	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00871	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00872	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00873	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00874	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00875	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00876	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00877	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00878	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00879	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00880	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00881	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00882	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00883	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00884	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00885	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00886	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00887	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00888	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00889	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00890	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00891	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00892	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00893	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00894	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00895	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)

SP00896	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00897	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00898	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00899	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00900	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00901	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00902	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP00903	重置混合气自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP00904	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP00905	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00906	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00907	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00908	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00909	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP00910	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP00911	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00912	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00913	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00914	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00915	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP00916	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP00917	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00918	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00919	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00920	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00921	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00922	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP00923	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00924	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00925	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00926	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP00927	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00928	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP00929	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00930	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP00931	重置存储	PCM(动力传动控制模块)

SP00932	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP00933	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00934	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00935	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP00936	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00937	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00938	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00939	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP00940	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00941	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00942	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP00943	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00944	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00945	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00946	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP00947	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP00948	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00949	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP00950	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP00951	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00952	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP00953	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP00954	ECU替换	ABS(防抱死刹车系统)
SP00955	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP00956	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00957	TPMS(胎压监测系统)重置标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00958	ECU替换	ABS(防抱死刹车系统)
SP00959	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP00960	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00961	TPMS(胎压监测系统)重置标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP00962	重置里程表	IC(仪表)
SP00963	重置维修信息	IC(仪表)
SP00964	重置里程表	IC(仪表)
SP00965	重置维修信息	IC(仪表)
SP00966	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP00967	启用安全带提醒	IC(仪表)

SP00968	清除TPM传感器审核	RFH(无线电频率轮毂)
SP00969	清除TPM传感器警告	RFH(无线电频率轮毂)
SP00970	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP00971	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00972	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00973	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00974	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP00975	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP00976	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00977	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP00978	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00979	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP00980	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00981	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP00982	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP00983	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP00984	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP00985	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00986	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP00987	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP00988	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00989	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP00990	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP00991	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP00992	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00993	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP00994	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP00995	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP00996	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP00997	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP00998	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP00999	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01000	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01001	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01002	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01003	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP01004	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01005	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01006	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01007	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01008	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01009	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01010	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01011	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01012	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01013	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01014	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01015	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01016	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01017	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01018	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01019	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01020	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01021	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01022	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01023	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01024	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01025	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01026	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01027	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01028	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01029	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01030	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01031	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01032	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01033	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01034	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01035	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01036	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01037	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01038	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01039	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP01040	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01041	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01042	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01043	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01044	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01045	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01046	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01047	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01048	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01049	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01050	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01051	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01052	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01053	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01054	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01055	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01056	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01057	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01058	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01059	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01060	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP01061	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01062	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01063	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01064	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01065	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01066	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01067	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01068	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01069	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01070	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01071	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP01072	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01073	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01074	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01075	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP01076	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01077	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01078	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01079	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01080	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01081	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01082	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01083	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01084	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01085	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01086	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01087	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01088	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01089	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01090	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01091	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01092	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01093	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01094	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01095	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01096	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01097	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01098	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01099	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01100	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01101	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01102	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP01103	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01104	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP01105	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01106	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01107	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01108	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01109	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01110	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01111	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP01112	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01113	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01114	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01115	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01116	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01117	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01118	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01119	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01120	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01121	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01122	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01123	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01124	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01125	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01126	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01127	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP01128	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01129	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01130	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP01131	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01132	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01133	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01134	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01135	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01136	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01137	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01138	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01139	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01140	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01141	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01142	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01143	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01144	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01145	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01146	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01147	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)

SP01148	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP01149	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01150	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01151	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01152	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01153	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01154	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01155	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01156	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01157	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01158	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01159	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01160	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01161	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01162	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01163	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01164	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01165	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01166	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01167	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01168	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01169	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01170	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01171	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01172	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01173	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01174	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01175	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01176	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP01177	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01178	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01179	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP01180	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01181	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01182	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01183	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP01184	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01185	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01186	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01187	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01188	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01189	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01190	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01191	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01192	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01193	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01194	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01195	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01196	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01197	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01198	纵向/横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01199	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01200	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01201	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01202	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01203	更换 ECU	ABS(防抱死刹车系统)
SP01204	电子驻车制动管理	ABS(防抱死刹车系统)
SP01205	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01206	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP01207	纵向/横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01208	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP01209	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01210	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP01211	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP01212	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP01213	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP01214	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP01215	重置里程表	IC(仪表)
SP01216	重置维修信息	IC(仪表)
SP01217	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01218	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01219	重置里程表	IC(仪表)

SP01220	重置维修信息	IC(仪表)
SP01221	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01222	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01223	重置里程表	IC(仪表)
SP01224	重置维修信息	IC(仪表)
SP01225	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01226	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01227	重置里程表	IC(仪表)
SP01228	重置维修信息	IC(仪表)
SP01229	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01230	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01231	重置里程表	IC(仪表)
SP01232	重置维修信息	IC(仪表)
SP01233	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01234	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01235	重置里程表	IC(仪表)
SP01236	重置维修信息	IC(仪表)
SP01237	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01238	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01239	重置里程表	IC(仪表)
SP01240	重置维修信息	IC(仪表)
SP01241	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01242	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01243	重置里程表	IC(仪表)
SP01244	重置维修信息	IC(仪表)
SP01245	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP01246	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP01247	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01248	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01249	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01250	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01251	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01252	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01253	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01254	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01255	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP01256	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01257	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01258	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01259	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01260	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01261	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01262	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01263	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01264	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01265	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01266	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01267	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01268	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01269	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01270	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01271	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01272	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01273	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01274	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01275	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01276	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01277	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01278	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01279	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01280	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01281	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01282	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01283	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01284	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01285	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01286	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01287	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01288	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01289	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01290	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01291	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP01292	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01293	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01294	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01295	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01296	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01297	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01298	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01299	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01300	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01301	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01302	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01303	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01304	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01305	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01306	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01307	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01308	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01309	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01310	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01311	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01312	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01313	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01314	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01315	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01316	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01317	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01318	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01319	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01320	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01321	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01322	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01323	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01324	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01325	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01326	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01327	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP01328	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01329	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01330	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01331	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01332	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01333	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01334	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01335	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01336	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01337	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01338	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01339	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01340	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01341	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01342	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01343	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01344	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01345	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01346	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01347	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01348	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01349	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01350	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01351	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01352	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01353	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01354	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01355	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01356	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01357	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01358	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01359	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01360	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01361	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01362	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01363	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP01364	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01365	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01366	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01367	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01368	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01369	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01370	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01371	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01372	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01373	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01374	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01375	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01376	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01377	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01378	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01379	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01380	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01381	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01382	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01383	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01384	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01385	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01386	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01387	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01388	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01389	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01390	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01391	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01392	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01393	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01394	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01395	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01396	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01397	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01398	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01399	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)

SP01400	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01401	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01402	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01403	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01404	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01405	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01406	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01407	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01408	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01409	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01410	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01411	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01412	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01413	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01414	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01415	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01416	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01417	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01418	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01419	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01420	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01421	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01422	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01423	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01424	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01425	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01426	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01427	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01428	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01429	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01430	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01431	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01432	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01433	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01434	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01435	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP01436	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01437	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01438	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP01439	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01440	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01441	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01442	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01443	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01444	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01445	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01446	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01447	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01448	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01449	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01450	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01451	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01452	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01453	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01454	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01455	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01456	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01457	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01458	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01459	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01460	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01461	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01462	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01463	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01464	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01465	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01466	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01467	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01468	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01469	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01470	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01471	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP01472	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01473	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01474	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01475	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01476	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01477	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01478	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01479	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01480	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01481	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01482	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01483	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01484	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01485	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01486	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01487	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01488	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01489	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01490	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01491	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01492	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01493	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01494	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01495	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01496	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01497	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01498	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01499	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01500	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01501	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01502	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01503	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01504	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01505	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP01506	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01507	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)

SP01508	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01509	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01510	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01511	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01512	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01513	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01514	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01515	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01516	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01517	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP01518	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01519	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01520	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01521	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01522	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01523	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01524	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01525	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01526	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01527	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01528	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01529	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01530	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01531	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01532	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01533	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01534	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01535	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01536	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP01537	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01538	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01539	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01540	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01541	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01542	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01543	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)

SP01544	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01545	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01546	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01547	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01548	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01549	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01550	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01551	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01552	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01553	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01554	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01555	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01556	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01557	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01558	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01559	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01560	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01561	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01562	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01563	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01564	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01565	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01566	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01567	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01568	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01569	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01570	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01571	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01572	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01573	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01574	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01575	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01576	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01577	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01578	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01579	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP01580	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01581	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01582	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01583	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01584	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01585	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01586	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01587	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01588	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01589	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01590	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01591	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01592	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01593	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01594	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01595	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01596	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01597	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01598	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01599	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01600	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01601	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01602	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01603	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01604	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01605	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01606	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01607	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01608	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01609	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01610	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01611	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01612	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01613	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01614	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01615	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP01616	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01617	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01618	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01619	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01620	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01621	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01622	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01623	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01624	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01625	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01626	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01627	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01628	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01629	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01630	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01631	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01632	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01633	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01634	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01635	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01636	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01637	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01638	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01639	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01640	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01641	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01642	进气阀校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01643	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01644	先导阀校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01645	制动压力传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01646	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP01647	进气阀校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01648	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01649	先导阀校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01650	制动压力传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01651	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)

SP01652	进气阀校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP01653	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP01654	先导阀校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP01655	制动压力传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP01656	转向角度传感器标定	ABS (防抱死刹车系统)
SP01657	重置里程表	IC (仪表)
SP01658	重置维修信息	IC (仪表)
SP01659	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP01660	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP01661	重置里程表	IC (仪表)
SP01662	重置维修信息	IC (仪表)
SP01663	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP01664	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP01665	重置里程表	IC (仪表)
SP01666	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP01667	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP01668	写入前和后标定胎压值。	TPMS (胎压监控系统)
SP01669	清除 TPM 警告	TPMS (胎压监控系统)
SP01670	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS (胎压监控系统)
SP01671	ECU序列号管理	TPMS (胎压监控系统)
SP01672	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP01673	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP01674	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP01675	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP01676	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP01677	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP01678	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP01679	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP01680	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP01681	速度限制设置	ECM (发动机控制模块)
SP01682	速度限制设置	ECM (发动机控制模块)
SP01683	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP01684	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP01685	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP01686	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP01687	更换机油	ECM (发动机控制模块)

SP01688	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01689	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01690	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01691	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01692	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01693	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01694	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01695	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP01696	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01697	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP01698	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01699	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP01700	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01701	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01702	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01703	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01704	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01705	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01706	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01707	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01708	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01709	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01710	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01711	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01712	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01713	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01714	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01715	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP01716	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01717	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01718	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01719	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01720	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01721	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01722	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01723	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP01724	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01725	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01726	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01727	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01728	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01729	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01730	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01731	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01732	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01733	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01734	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01735	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01736	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01737	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01738	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01739	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01740	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01741	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01742	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01743	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01744	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01745	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01746	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01747	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01748	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01749	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01750	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01751	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01752	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01753	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01754	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01755	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01756	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01757	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01758	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01759	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP01760	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01761	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01762	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01763	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01764	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01765	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01766	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01767	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01768	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01769	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01770	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01771	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01772	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01773	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01774	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01775	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01776	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01777	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01778	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01779	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01780	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01781	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01782	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01783	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01784	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01785	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01786	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01787	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01788	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01789	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01790	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01791	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01792	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01793	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01794	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01795	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)

SP01796	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01797	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01798	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01799	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01800	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01801	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01802	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01803	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01804	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01805	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01806	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01807	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01808	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01809	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01810	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01811	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01812	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01813	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01814	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01815	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01816	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01817	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01818	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01819	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01820	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01821	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01822	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01823	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01824	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01825	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01826	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01827	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01828	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01829	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01830	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01831	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)

SP01832	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01833	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01834	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01835	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01836	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01837	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01838	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01839	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01840	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01841	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01842	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01843	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01844	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01845	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01846	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01847	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01848	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01849	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01850	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01851	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01852	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01853	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01854	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01855	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01856	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01857	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01858	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01859	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01860	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01861	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01862	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01863	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01864	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01865	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01866	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01867	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)

SP01868	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01869	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01870	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01871	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01872	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01873	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01874	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01875	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01876	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01877	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01878	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01879	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01880	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01881	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01882	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP01883	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01884	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01885	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01886	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01887	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01888	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01889	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01890	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01891	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01892	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01893	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01894	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01895	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01896	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01897	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01898	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01899	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01900	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01901	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01902	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01903	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)

SP01904	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01905	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01906	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01907	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01908	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01909	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01910	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01911	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP01912	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP01913	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP01914	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP01915	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01916	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP01917	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP01918	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01919	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01920	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP01921	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP01922	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01923	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01924	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP01925	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP01926	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP01927	写入前和后标定胎压值。	TPMS(胎压监控系统)
SP01928	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP01929	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP01930	ECU序列号管理	TPMS(胎压监控系统)
SP01931	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP01932	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP01933	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP01934	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP01935	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP01936	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01937	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01938	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01939	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP01940	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01941	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01942	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01943	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01944	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01945	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01946	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01947	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01948	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01949	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01950	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01951	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01952	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01953	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01954	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01955	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01956	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01957	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01958	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01959	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01960	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01961	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01962	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01963	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01964	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01965	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP01966	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01967	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01968	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01969	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01970	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01971	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01972	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01973	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01974	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01975	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP01976	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01977	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01978	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01979	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01980	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP01981	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01982	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01983	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01984	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01985	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01986	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01987	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01988	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP01989	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP01990	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP01991	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01992	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP01993	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP01994	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP01995	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP01996	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP01997	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP01998	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP01999	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02000	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02001	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02002	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02003	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02004	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02005	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02006	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02007	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02008	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02009	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02010	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02011	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP02012	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02013	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02014	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02015	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02016	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02017	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02018	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02019	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02020	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02021	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02022	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02023	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02024	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02025	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02026	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02027	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02028	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02029	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02030	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02031	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02032	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02033	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02034	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP02035	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02036	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02037	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02038	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02039	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02040	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02041	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02042	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02043	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02044	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02045	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02046	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02047	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP02048	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02049	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02050	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02051	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02052	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02053	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02054	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02055	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02056	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02057	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02058	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02059	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02060	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02061	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02062	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02063	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02064	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02065	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02066	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02067	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02068	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02069	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02070	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02071	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02072	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP02073	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02074	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02075	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02076	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP02077	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02078	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP02079	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02080	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP02081	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02082	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02083	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP02084	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02085	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02086	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP02087	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02088	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02089	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02090	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02091	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02092	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02093	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02094	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02095	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02096	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02097	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP02098	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02099	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02100	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02101	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP02102	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP02103	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02104	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02105	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP02106	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02107	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02108	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP02109	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02110	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02111	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP02112	清除 TPM 警告	TPMS(胎压监控系统)
SP02113	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS(胎压监控系统)
SP02114	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02115	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02116	ECU序列号管理	TPMS(胎压监控系统)
SP02117	TPM传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02118	写入前桥和后桥标定胎压	TPMS(胎压监控系统)
SP02119	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)

SP02120	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02121	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02122	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02123	清除 TPM 警告	TPMS (胎压监控系统)
SP02124	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS (胎压监控系统)
SP02125	ECU序列号管理	TPMS (胎压监控系统)
SP02126	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP02127	写入前桥和后桥标定胎压	TPMS (胎压监控系统)
SP02128	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02129	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02130	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02131	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02132	清除 TPM 警告	TPMS (胎压监控系统)
SP02133	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPMS (胎压监控系统)
SP02134	ECU序列号管理	TPMS (胎压监控系统)
SP02135	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP02136	写入前桥和后桥标定胎压	TPMS (胎压监控系统)
SP02137	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02138	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02139	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02140	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP02141	重置里程表	IC (仪表)
SP02142	重置维修信息	IC (仪表)
SP02143	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP02144	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP02145	重置里程表	IC (仪表)
SP02146	重置维修信息	IC (仪表)
SP02147	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP02148	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP02149	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP02150	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP02151	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP02152	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP02153	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP02154	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP02155	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)

SP02156	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02157	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02158	重置已学习自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP02159	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02160	重置已学习自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP02161	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02162	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02163	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02164	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02165	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02166	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02167	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02168	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02169	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02170	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02171	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02172	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02173	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02174	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02175	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02176	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02177	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02178	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02179	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02180	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02181	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02182	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02183	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02184	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02185	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02186	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02187	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02188	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02189	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02190	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02191	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP02192	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02193	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02194	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02195	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP02196	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP02197	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02198	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02199	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02200	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02201	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02202	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02203	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02204	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02205	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02206	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02207	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02208	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02209	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02210	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02211	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02212	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02213	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02214	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02215	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02216	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02217	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02218	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02219	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02220	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02221	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02222	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02223	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02224	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02225	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02226	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02227	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP02228	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02229	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02230	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02231	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02232	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02233	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02234	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02235	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02236	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02237	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02238	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02239	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02240	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02241	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02242	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02243	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02244	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02245	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02246	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02247	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02248	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02249	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02250	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02251	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02252	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02253	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02254	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02255	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02256	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02257	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02258	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02259	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02260	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02261	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02262	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02263	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP02264	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02265	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02266	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02267	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02268	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02269	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02270	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02271	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02272	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02273	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02274	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02275	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02276	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02277	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02278	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02279	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02280	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02281	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02282	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02283	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02284	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02285	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02286	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02287	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02288	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02289	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02290	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02291	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02292	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02293	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02294	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02295	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02296	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02297	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02298	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02299	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP02300	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02301	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02302	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02303	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02304	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02305	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02306	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02307	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02308	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02309	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02310	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02311	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02312	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02313	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02314	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02315	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02316	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02317	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02318	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02319	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02320	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02321	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02322	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02323	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02324	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02325	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP02326	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP02327	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02328	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02329	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02330	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02331	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02332	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02333	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02334	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02335	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP02336	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02337	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP02338	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP02339	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02340	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP02341	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP02342	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02343	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02344	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02345	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02346	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02347	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02348	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02349	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02350	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02351	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02352	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02353	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02354	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02355	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02356	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02357	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02358	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02359	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02360	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02361	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP02362	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02363	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02364	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02365	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02366	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02367	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02368	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02369	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02370	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02371	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP02372	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02373	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02374	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02375	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02376	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02377	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02378	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02379	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02380	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02381	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02382	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02383	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02384	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02385	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02386	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02387	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02388	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02389	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02390	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02391	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02392	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02393	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02394	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02395	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02396	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP02397	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02398	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02399	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02400	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP02401	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02402	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP02403	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP02404	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP02405	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP02406	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP02407	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)

SP02408	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02409	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02410	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP02411	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP02412	重置统计数据	TCM(变速器控制模块)
SP02413	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP02414	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP02415	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP02416	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02417	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02418	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02419	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02420	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP02421	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02422	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02423	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP02424	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP02425	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02426	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02427	转向角度传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP02428	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02429	重置里程表	IC(仪表)
SP02430	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP02431	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP02432	重置维修信息	IC(仪表)
SP02433	重置里程表	IC(仪表)
SP02434	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP02435	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP02436	重置维修信息	IC(仪表)
SP02437	重置里程表	IC(仪表)
SP02438	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP02439	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP02440	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02441	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02442	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02443	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)

SP02444	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02445	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02446	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02447	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02448	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02449	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02450	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02451	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02452	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02453	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02454	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02455	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02456	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02457	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02458	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02459	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02460	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02461	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02462	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02463	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02464	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02465	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02466	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02467	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02468	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02469	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02470	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP02471	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02472	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02473	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02474	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02475	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02476	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02477	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02478	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02479	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)

SP02480	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02481	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02482	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02483	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02484	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02485	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02486	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02487	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02488	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02489	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02490	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02491	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02492	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02493	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02494	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02495	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02496	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02497	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02498	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02499	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02500	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02501	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02502	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02503	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02504	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02505	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02506	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP02507	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02508	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02509	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02510	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02511	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02512	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02513	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02514	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02515	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)

SP02516	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02517	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02518	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02519	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02520	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02521	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02522	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02523	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02524	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02525	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02526	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02527	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02528	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02529	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02530	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02531	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02532	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02533	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02534	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02535	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02536	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02537	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02538	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02539	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02540	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02541	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02542	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02543	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02544	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02545	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02546	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02547	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02548	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02549	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02550	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02551	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)

SP02552	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02553	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02554	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02555	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02556	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02557	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02558	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02559	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02560	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02561	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02562	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02563	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02564	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02565	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02566	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02567	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02568	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02569	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02570	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02571	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02572	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02573	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02574	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02575	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02576	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02577	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02578	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02579	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02580	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02581	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02582	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02583	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02584	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02585	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02586	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02587	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)

SP02588	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02589	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02590	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02591	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02592	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02593	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02594	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02595	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02596	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02597	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02598	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02599	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02600	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02601	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02602	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02603	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02604	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02605	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02606	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02607	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02608	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02609	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02610	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02611	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02612	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02613	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02614	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02615	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP02616	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02617	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02618	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02619	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02620	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02621	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02622	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02623	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)

SP02624	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02625	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02626	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02627	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02628	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02629	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02630	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02631	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02632	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02633	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02634	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02635	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02636	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02637	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02638	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02639	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02640	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02641	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02642	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02643	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02644	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02645	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02646	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02647	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02648	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02649	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02650	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02651	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02652	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02653	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02654	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02655	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02656	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02657	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02658	激活 TPM 高增益模式	TPMS(胎压监控系统)
SP02659	TPM传感器位置参数值更新	TPMS(胎压监控系统)

SP02660	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02661	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02662	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02663	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02664	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02665	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02666	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP02667	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02668	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02669	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02670	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02671	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02672	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02673	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02674	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02675	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02676	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02677	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02678	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02679	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02680	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02681	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02682	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02683	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02684	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02685	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02686	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02687	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02688	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02689	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02690	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02691	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02692	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02693	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02694	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02695	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)

SP02696	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02697	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02698	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02699	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02700	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02701	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02702	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02703	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02704	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02705	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02706	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02707	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02708	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02709	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02710	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02711	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02712	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02713	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02714	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02715	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02716	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02717	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02718	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02719	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02720	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02721	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02722	自动车门锁定	BCM(车身控制系统)
SP02723	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制系统)
SP02724	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02725	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02726	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02727	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02728	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02729	编程右后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP02730	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02731	激活 TPM 高增益模式	TPMS(胎压监控系统)

SP02732	TPM传感器位置参数值更新	TPMS(胎压监控系统)
SP02733	传感器滚动测试	TPMS(胎压监控系统)
SP02734	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02735	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP02736	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02737	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP02738	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02739	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP02740	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02741	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP02742	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02743	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP02744	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP02745	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02746	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP02747	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02748	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02749	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02750	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP02751	ABS排放制动	ABS(防抱死刹车系统)
SP02752	制动踏板校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02753	初始化ORC	SRS(安全气囊)
SP02754	自动车门锁定	BCM(车身控制模块)
SP02755	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制模块)
SP02756	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS(胎压监控系统)
SP02757	配置牌照尺寸	EPB(电子驻车)
SP02758	系统布线测试	EPB(电子驻车)
SP02759	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02760	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02761	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02762	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02763	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02764	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02765	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02766	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02767	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)

SP02768	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02769	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02770	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02771	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02772	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02773	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02774	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02775	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02776	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02777	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02778	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02779	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02780	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02781	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02782	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02783	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02784	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02785	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02786	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02787	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02788	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02789	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02790	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02791	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02792	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02793	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02794	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02795	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02796	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02797	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02798	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02799	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02800	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02801	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02802	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02803	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)

SP02804	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02805	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02806	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02807	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02808	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02809	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02810	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02811	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02812	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02813	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02814	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02815	重置功能已自学习	TCM(变速器控制模块)
SP02816	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP02817	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP02818	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP02819	BSM Proxi 对位	ABS(防抱死刹车系统)
SP02820	重置TPMS (胎压监测系统) 标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP02821	锁门命令	BCM(车身控制系统)
SP02822	后车窗清洗器	BCM(车身控制系统)
SP02823	解锁车门命令	BCM(车身控制系统)
SP02824	机油保养复位	IC(仪表)
SP02825	机油保养复位	IC(仪表)
SP02826	重置功能已自学习	DMM (车门管理模块)
SP02827	学习离合器触点	DMM (车门管理模块)
SP02828	快速学习	DMM (车门管理模块)
SP02829	ECU更换, 传送值	DMM (车门管理模块)
SP02830	车窗升降装置测试	DMM (车门管理模块)
SP02831	车窗升降装置测试	DMM (车门管理模块)
SP02832	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02833	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02834	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02835	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02836	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02837	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02838	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02839	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)

SP02840	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02841	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02842	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02843	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02844	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02845	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02846	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02847	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02848	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02849	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02850	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02851	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02852	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02853	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02854	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02855	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02856	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02857	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02858	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02859	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02860	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02861	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02862	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02863	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02864	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02865	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02866	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02867	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02868	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02869	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02870	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02871	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02872	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02873	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02874	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02875	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)

SP02876	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02877	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02878	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02879	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02880	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02881	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02882	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02883	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02884	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02885	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02886	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02887	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02888	重置功能已自学习	TCM(变速器控制模块)
SP02889	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP02890	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP02891	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP02892	BSM Proxi 对位	ABS(防抱死刹车系统)
SP02893	锁门命令	BCM(车身控制模块)
SP02894	后车窗清洗器	BCM(车身控制模块)
SP02895	解锁车门命令	BCM(车身控制模块)
SP02896	机油保养复位	IC(仪表)
SP02897	机油保养复位	IC(仪表)
SP02898	重置功能已自学习	DMM(车门管理模块)
SP02899	学习离合器触点	DMM(车门管理模块)
SP02900	快速学习	DMM(车门管理模块)
SP02901	ECU更换, 传送值	DMM(车门管理模块)
SP02902	车窗升降装置测试	DMM(车门管理模块)
SP02903	车窗升降装置测试	DMM(车门管理模块)
SP02904	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02905	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02906	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP02907	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP02908	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02909	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02910	智能交流发电机模块累计计数器重置	ECM(发动机控制模块)
SP02911	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)

SP02912	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP02913	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP02914	智能交流发电机模块累计计数器重置	ECM(发动机控制模块)
SP02915	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP02916	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP02917	重置功能已自学习	TCM(变速器控制模块)
SP02918	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP02919	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP02920	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP02921	重置TPMS (胎压监测系统) 标定	ABS(防抱制动系统)
SP02922	传感器标定	ABS(防抱制动系统)
SP02923	锁门命令	BCM(车身控制器)
SP02924	解锁车门命令	BCM(车身控制器)
SP02925	后车窗雨刮器指令	BCM(车身控制器)
SP02926	重置功能已自学习	DMM (门管理模块)
SP02927	学习离合器触点	DMM (门管理模块)
SP02928	快速学习	DMM (门管理模块)
SP02929	ECU更换, 传送值	DMM (门管理模块)
SP02930	车窗升降装置测试	DMM (门管理模块)
SP02931	车窗升降装置测试	DMM (门管理模块)
SP02932	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02933	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP02934	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02935	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP02936	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP02937	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP02938	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP02939	重置里程表	IC(仪表)
SP02940	重置维修信息	IC(仪表)
SP02941	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP02942	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP02943	重置里程表	IC(仪表)
SP02944	重置维修信息	IC(仪表)
SP02945	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP02946	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP02947	自学习马达测试	HVAC(空调系统)

SP02948	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP02949	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP02950	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP02951	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02952	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP02953	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP02954	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP02955	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02956	离合器踏板学习	PCM(动力传动控制模块)
SP02957	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP02958	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP02959	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP02960	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02961	更换机油	PCM(动力传动控制模块)
SP02962	更换喷油器(每排)	PCM(动力传动控制模块)
SP02963	读取喷油器代码	PCM(动力传动控制模块)
SP02964	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02965	EGR 阀测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02966	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02967	重置“水温”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)
SP02968	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)
SP02969	节流阀测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02970	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02971	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP02972	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02973	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02974	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP02975	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02976	更换机油	PCM(动力传动控制模块)
SP02977	更换喷油器(每排)	PCM(动力传动控制模块)
SP02978	读取喷油器代码	PCM(动力传动控制模块)
SP02979	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02980	EGR 阀测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02981	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02982	重置“水温”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)
SP02983	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)

SP02984	节流阀测试	PCM(动力传动控制模块)
SP02985	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02986	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP02987	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02988	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02989	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP02990	喷油器的更换	PCM(动力传动控制模块)
SP02991	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02992	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP02993	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP02994	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP02995	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP02996	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP02997	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP02998	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP02999	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03000	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP03001	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03002	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP03003	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03004	离合器踏板学习	PCM(动力传动控制模块)
SP03005	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP03006	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP03007	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP03008	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03009	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP03010	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03011	EGR 阀测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03012	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03013	更换机油	PCM(动力传动控制模块)
SP03014	重置“水温”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)
SP03015	更换喷油器(每排)	PCM(动力传动控制模块)
SP03016	读取喷油器代码	PCM(动力传动控制模块)
SP03017	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03018	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	PCM(动力传动控制模块)
SP03019	节流阀测试	PCM(动力传动控制模块)

SP03020	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03021	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP03022	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03023	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP03024	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03025	离合器踏板学习	PCM(动力传动控制模块)
SP03026	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP03027	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP03028	重置自适应参数	PCM(动力传动控制模块)
SP03029	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03030	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP03031	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03032	更换音轮	PCM(动力传动控制模块)
SP03033	更换机动的节流阀	PCM(动力传动控制模块)
SP03034	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03035	音轮复位	PCM(动力传动控制模块)
SP03036	重置相的前段	PCM(动力传动控制模块)
SP03037	自学习节气门体	PCM(动力传动控制模块)
SP03038	重置自学习到的功能	PCM(动力传动控制模块)
SP03039	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03040	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03041	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03042	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP03043	重置挡位配置	ABS(防抱死刹车系统)
SP03044	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03045	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03046	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP03047	重置挡位配置	ABS(防抱死刹车系统)
SP03048	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03049	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03050	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP03051	重置挡位配置	ABS(防抱死刹车系统)
SP03052	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03053	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03054	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03055	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)

SP03056	重置挡位配置	ABS (防抱死刹车系统)
SP03057	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP03058	静态测试	ABS (防抱死刹车系统)
SP03059	TPMS 校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP03060	转向角校准	EPS (电动助力转向)
SP03061	重置里程表	IC (仪表)
SP03062	重置维修信息	IC (仪表)
SP03063	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP03064	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP03065	重置里程表	IC (仪表)
SP03066	重置维修信息	IC (仪表)
SP03067	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP03068	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP03069	启动已有的牵引挂钩	PTS (驻车电子系统)
SP03070	禁用拖钩	PTS (驻车电子系统)
SP03071	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP03072	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP03073	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP03074	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP03075	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP03076	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP03077	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP03078	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP03079	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03080	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP03081	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03082	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP03083	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP03084	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP03085	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP03086	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP03087	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP03088	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03089	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP03090	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03091	速度限制设置	ECM (发动机控制模块)

SP03092	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03093	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03094	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03095	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03096	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03097	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03098	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03099	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03100	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03101	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03102	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03103	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03104	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03105	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03106	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03107	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03108	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03109	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03110	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03111	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03112	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03113	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03114	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03115	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03116	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03117	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03118	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03119	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03120	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03121	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03122	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03123	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03124	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03125	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03126	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03127	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP03128	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03129	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03130	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03131	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03132	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03133	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03134	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03135	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03136	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03137	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03138	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03139	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03140	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03141	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03142	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03143	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03144	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03145	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03146	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03147	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03148	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03149	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03150	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03151	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03152	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03153	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03154	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03155	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03156	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03157	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03158	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03159	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03160	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03161	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03162	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03163	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP03164	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03165	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03166	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03167	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03168	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03169	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03170	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03171	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03172	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03173	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03174	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03175	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03176	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03177	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03178	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03179	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03180	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03181	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03182	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03183	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03184	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03185	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03186	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03187	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03188	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03189	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03190	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03191	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03192	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03193	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03194	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03195	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03196	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03197	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03198	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03199	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP03200	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03201	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03202	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03203	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03204	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03205	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03206	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03207	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03208	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03209	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03210	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03211	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03212	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03213	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03214	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03215	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03216	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03217	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03218	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03219	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03220	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03221	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03222	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03223	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03224	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03225	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03226	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03227	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03228	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03229	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03230	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03231	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03232	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03233	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03234	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03235	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP03236	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03237	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03238	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03239	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03240	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP03241	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03242	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03243	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03244	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03245	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03246	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03247	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03248	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03249	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03250	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03251	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03252	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03253	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03254	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03255	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03256	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03257	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03258	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03259	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03260	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03261	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03262	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03263	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03264	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03265	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03266	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03267	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03268	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03269	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03270	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03271	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP03272	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03273	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03274	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03275	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03276	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03277	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03278	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03279	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03280	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03281	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03282	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03283	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03284	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03285	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03286	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03287	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03288	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03289	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03290	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP03291	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03292	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03293	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03294	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03295	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03296	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03297	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03298	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03299	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03300	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03301	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03302	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03303	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03304	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03305	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03306	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03307	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP03308	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03309	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03310	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03311	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03312	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03313	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03314	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03315	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03316	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03317	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03318	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03319	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03320	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03321	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03322	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03323	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03324	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03325	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03326	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03327	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03328	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03329	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03330	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03331	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03332	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03333	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03334	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03335	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03336	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03337	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03338	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03339	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03340	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03341	重置统计数据	TCM(变速器控制模块)
SP03342	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03343	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)

SP03344	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03345	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03346	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP03347	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03348	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03349	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03350	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03351	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03352	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱死刹车系统)
SP03353	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03354	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03355	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03356	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP03357	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP03358	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP03359	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP03360	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP03361	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP03362	重置里程表	IC(仪表)
SP03363	重置维修信息	IC(仪表)
SP03364	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP03365	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP03366	重置里程表	IC(仪表)
SP03367	重置维修信息	IC(仪表)
SP03368	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP03369	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP03370	重置里程表	IC(仪表)
SP03371	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP03372	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP03373	重置里程表	IC(仪表)
SP03374	重置维修信息	IC(仪表)
SP03375	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP03376	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP03377	重置里程表	IC(仪表)
SP03378	重置维修信息	IC(仪表)
SP03379	删除警报	TPMS(胎压监控系统)

SP03380	更换天线	TPMS (胎压监控系统)
SP03381	控制单元激活	TPMS (胎压监控系统)
SP03382	控制单元关闭	TPMS (胎压监控系统)
SP03383	手动系统配置	TPMS (胎压监控系统)
SP03384	自动配置读取	TPMS (胎压监控系统)
SP03385	车轮发射设备自适应	TPMS (胎压监控系统)
SP03386	写入自动配置	TPMS (胎压监控系统)
SP03387	自学习马达测试	HVAC (空调系统)
SP03388	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP03389	重置自学习到的功能	ECM (发动机控制模块)
SP03390	静态测试	ABS (防抱死刹车系统)
SP03391	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP03392	静态测试	ABS (防抱死刹车系统)
SP03393	重置里程表	IC (仪表)
SP03394	重置维修信息	IC (仪表)
SP03395	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP03396	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP03397	重置里程表	IC (仪表)
SP03398	重置维修信息	IC (仪表)
SP03399	禁用安全带提醒	IC (仪表)
SP03400	启用安全带提醒	IC (仪表)
SP03401	转向角传感器	EPS (电动助力转向)
SP03402	转向角传感器	EPS (电动助力转向)
SP03403	自学习马达测试	HVAC (空调系统)
SP03404	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP03405	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP03406	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP03407	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP03408	更换EGR阀	ECM (发动机控制模块)
SP03409	EGR (废气再循环) 低压力阀更换	ECM (发动机控制模块)
SP03410	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03411	EGR (废气再循环) 低压力阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03412	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03413	电动节气门学习	ECM (发动机控制模块)
SP03414	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)
SP03415	更换音轮	ECM (发动机控制模块)

SP03416	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP03417	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03418	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03419	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03420	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03421	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03422	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03423	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03424	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03425	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03426	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03427	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03428	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03429	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03430	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP03431	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03432	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03433	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03434	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03435	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03436	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03437	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03438	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03439	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03440	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03441	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03442	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03443	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03444	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03445	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03446	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03447	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03448	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03449	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03450	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03451	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)

SP03452	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03453	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03454	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03455	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03456	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03457	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03458	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03459	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03460	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03461	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03462	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03463	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03464	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03465	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP03466	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03467	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03468	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03469	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03470	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03471	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03472	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03473	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03474	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03475	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03476	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03477	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP03478	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03479	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03480	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP03481	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03482	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03483	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03484	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP03485	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP03486	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03487	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP03488	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03489	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03490	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03491	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03492	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03493	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03494	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03495	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03496	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03497	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03498	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03499	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP03500	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03501	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03502	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03503	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03504	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03505	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03506	重置混合气自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP03507	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03508	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03509	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03510	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03511	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03512	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03513	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP03514	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03515	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03516	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03517	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03518	重置混合气自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP03519	空挡位置自学习.	TCM(变速器控制模块)
SP03520	空挡位置自学习.	TCM(变速器控制模块)
SP03521	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP03522	纵向和横向传感器未校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP03523	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)

SP03524	静态测试	ABS (防抱死刹车系统)
SP03525	TPMS 校准	ABS (防抱死刹车系统)
SP03526	重置维修信息	IC (仪表)
SP03527	重置里程表	IC (仪表)
SP03528	重置维修信息	IC (仪表)
SP03529	重置里程表	IC (仪表)
SP03530	清除转向拖动补偿	EPS (电动助力转向)
SP03531	检查PCM里程表	PCM (动力传动控制模块)
SP03532	快速学习 (62TE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03533	快速学习 (非RFE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03534	重置存储	PCM (动力传动控制模块)
SP03535	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03536	复位增强的自动机油更换指示器	PCM (动力传动控制模块)
SP03537	EGR系统测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03538	ETC节气门跟随测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03539	设置发动机转速	PCM (动力传动控制模块)
SP03540	重置净化燃油回路	ECM (发动机控制模块)
SP03541	重置音轮齿学习	ECM (发动机控制模块)
SP03542	重置凸轮轴自适应	ECM (发动机控制模块)
SP03543	离合器踏板学习	ECM (发动机控制模块)
SP03544	零油量标定	ECM (发动机控制模块)
SP03545	Lambda功能重置	ECM (发动机控制模块)
SP03546	柴油微粒过滤器功能	ECM (发动机控制模块)
SP03547	EGR高压力阀补偿学习	ECM (发动机控制模块)
SP03548	EGR (废气再循环) 高压力阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03549	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM (发动机控制模块)
SP03550	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM (发动机控制模块)
SP03551	节气阀执行器 (TVA) 直流马达测试	ECM (发动机控制模块)
SP03552	重置闪烁机油灯	ECM (发动机控制模块)
SP03553	零油量标定	ECM (发动机控制模块)
SP03554	Lambda功能重置	ECM (发动机控制模块)
SP03555	柴油微粒过滤器功能	ECM (发动机控制模块)
SP03556	EGR高压力阀补偿学习	ECM (发动机控制模块)
SP03557	EGR (废气再循环) 高压力阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP03558	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM (发动机控制模块)
SP03559	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM (发动机控制模块)

SP03560	节气阀执行器(TVA) 直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03561	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03562	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP03563	重置凸轮轴自适应	ECM(发动机控制模块)
SP03564	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03565	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03566	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03567	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03568	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03569	EGR(废气再循环) 高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03570	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03571	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03572	节气阀执行器(TVA) 直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03573	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03574	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03575	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03576	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03577	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03578	EGR(废气再循环) 高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03579	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03580	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03581	节气阀执行器(TVA) 直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03582	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03583	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP03584	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP03585	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP03586	重置角度补偿	ABS(防抱死刹车系统)
SP03587	锁门命令	BCM(车身控制模块)
SP03588	解锁车门命令	BCM(车身控制模块)
SP03589	锁门命令	BCM(车身控制模块)
SP03590	解锁车门命令	BCM(车身控制模块)
SP03591	锁门命令	BCM(车身控制模块)
SP03592	解锁车门命令	BCM(车身控制模块)
SP03593	重置维修信息	IC(仪表)
SP03594	重置维修信息	IC(仪表)
SP03595	重置里程表	IC(仪表)

SP03596	重置里程表	IC(仪表)
SP03597	重置参数.	ETM(娱乐信息模块)
SP03598	复位参数	ETM(娱乐信息模块)
SP03599	清除TPM传感器审核	RFH(无线电频率轮毂)
SP03600	清除TPM传感器警告	RFH(无线电频率轮毂)
SP03601	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP03602	重置净化燃油回路	ECM(发动机控制模块)
SP03603	重置音轮齿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03604	重置凸轮轴自适应	ECM(发动机控制模块)
SP03605	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03606	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03607	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03608	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03609	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03610	EGR(废气再循环) 高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03611	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03612	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03613	节气阀执行器(TVA) 直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03614	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03615	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03616	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03617	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03618	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03619	EGR(废气再循环) 高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03620	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03621	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03622	节气阀执行器(TVA) 直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03623	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03624	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP03625	重置凸轮轴自适应	ECM(发动机控制模块)
SP03626	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03627	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03628	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03629	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03630	EGR(废气再循环) 高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03631	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)

SP03632	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03633	节气阀执行器(TVA)直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03634	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03635	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03636	零油量标定	ECM(发动机控制模块)
SP03637	Lambda功能重置	ECM(发动机控制模块)
SP03638	柴油微粒过滤器功能	ECM(发动机控制模块)
SP03639	EGR高压力阀补偿学习	ECM(发动机控制模块)
SP03640	EGR(废气再循环)高压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03641	重置燃油灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03642	重置水温灯点亮后的行驶距离	ECM(发动机控制模块)
SP03643	节气阀执行器(TVA)直流马达测试	ECM(发动机控制模块)
SP03644	重置闪烁机油灯	ECM(发动机控制模块)
SP03645	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03646	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03647	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03648	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03649	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03650	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03651	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03652	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03653	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03654	清除自动读取数据	TCM(变速器控制模块)
SP03655	自动读取空挡位置	TCM(变速器控制模块)
SP03656	压力传感器标定	ABS(防抱制动系统)
SP03657	重置角度补偿	ABS(防抱制动系统)
SP03658	锁门命令	BCM(车身控制器)
SP03659	解锁车门命令	BCM(车身控制器)
SP03660	锁门命令	BCM(车身控制器)
SP03661	解锁车门命令	BCM(车身控制器)
SP03662	锁门命令	BCM(车身控制器)
SP03663	解锁车门命令	BCM(车身控制器)
SP03664	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP03665	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP03666	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP03667	重置参数.	ETM(娱乐信息模块)

SP03668	复位参数	ETM(娱乐信息模块)
SP03669	清除TPM传感器审核	RFH(无线电频率轮毂)
SP03670	清除TPM传感器警告	RFH(无线电频率轮毂)
SP03671	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03672	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03673	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03674	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03675	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP03676	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03677	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03678	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03679	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03680	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03681	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03682	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03683	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03684	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03685	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03686	净化燃油回路重置	ECM(发动机控制模块)
SP03687	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03688	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03689	自学习 激活节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03690	重置功能已自学习	TCM(变速器控制模块)
SP03691	学习离合器触点	TCM(变速器控制模块)
SP03692	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP03693	ECU更换, 传送值	TCM(变速器控制模块)
SP03694	重置TPMS (胎压监测系统) 标定	ABS(防抱制动系统)
SP03695	锁门命令	BCM(车身控制器)
SP03696	解锁车门命令	BCM(车身控制器)
SP03697	后车窗雨刮器指令	BCM(车身控制器)
SP03698	重置功能已自学习	DMM (门管理模块)
SP03699	学习离合器触点	DMM (门管理模块)
SP03700	快速学习	DMM (门管理模块)
SP03701	ECU更换, 传送值	DMM (门管理模块)
SP03702	车窗升降装置测试	DMM (门管理模块)
SP03703	车窗升降装置测试	DMM (门管理模块)

SP03704	重置参数.	ETM(娱乐信息模块)
SP03705	复位参数	ETM(娱乐信息模块)
SP03706	重置参数.	LTM (低电信模块)
SP03707	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03708	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03709	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03710	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03711	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03712	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03713	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03714	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03715	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP03716	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03717	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03718	重置空挡学习值	ECM(发动机控制模块)
SP03719	自学习节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03720	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP03721	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03722	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03723	重置空挡学习值	ECM(发动机控制模块)
SP03724	自学习节气门体	ECM(发动机控制模块)
SP03725	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03726	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03727	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03728	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03729	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03730	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03731	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03732	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03733	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03734	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03735	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03736	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03737	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03738	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03739	音轮复位	ECM(发动机控制模块)

SP03740	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP03741	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03742	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP03743	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP03744	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP03745	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03746	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03747	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03748	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03749	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP03750	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03751	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03752	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03753	空挡信号学习(发动机已关闭)	ECM(发动机控制模块)
SP03754	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03755	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03756	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03757	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03758	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03759	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03760	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03761	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03762	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03763	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03764	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03765	空挡信号学习(发动机已关闭)	ECM(发动机控制模块)
SP03766	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03767	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03768	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03769	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03770	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03771	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03772	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03773	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03774	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03775	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)

SP03776	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03777	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03778	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP03779	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP03780	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP03781	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03782	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03783	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03784	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP03785	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP03786	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP03787	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP03788	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP03789	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP03790	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03791	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP03792	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP03793	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP03794	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP03795	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP03796	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP03797	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP03798	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP03799	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP03800	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP03801	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP03802	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP03803	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP03804	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP03805	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP03806	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP03807	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP03808	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP03809	TPMS 校准	ABS(防抱制动系统)
SP03810	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP03811	重置里程表	IPC(仪表板组)

SP03812	重置维修信息	IPC (仪表板组)
SP03813	禁用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03814	启用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03815	重置里程表	IPC (仪表板组)
SP03816	重置维修信息	IPC (仪表板组)
SP03817	禁用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03818	启用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03819	重置里程表	IPC (仪表板组)
SP03820	重置维修信息	IPC (仪表板组)
SP03821	禁用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03822	启用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03823	重置里程表	IPC (仪表板组)
SP03824	重置维修信息	IPC (仪表板组)
SP03825	禁用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03826	启用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP03827	转向角校准	EPS (电动助力转向)
SP03828	检查PCM里程表	PCM (动力传动控制模块)
SP03829	快速学习 (62TE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03830	快速学习 (非RFE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03831	重置存储	PCM (动力传动控制模块)
SP03832	EGR系统测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03833	ETC节气门跟随测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03834	设置发动机转速	PCM (动力传动控制模块)
SP03835	检查PCM里程表	PCM (动力传动控制模块)
SP03836	快速学习 (62TE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03837	快速学习 (非RFE)	PCM (动力传动控制模块)
SP03838	重置存储	PCM (动力传动控制模块)
SP03839	EGR系统测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03840	ETC节气门跟随测试	PCM (动力传动控制模块)
SP03841	设置发动机转速	PCM (动力传动控制模块)
SP03842	排放制动	ABS (防抱制动系统)
SP03843	初始化ABS	ABS (防抱制动系统)
SP03844	排放制动	ABS (防抱制动系统)
SP03845	重置里程表	PDM (乘客门模块)
SP03846	重置维修信息	PDM (乘客门模块)
SP03847	禁用安全带提醒	PDM (乘客门模块)

SP03848	启用安全带提醒	PDM(乘客门模块)
SP03849	自动车门锁定	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03850	自动车门解锁	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03851	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03852	更新计量单位	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03853	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03854	自检	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03855	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)
SP03856	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03857	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03858	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03859	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03860	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03861	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03862	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03863	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03864	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03865	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03866	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03867	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03868	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03869	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03870	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP03871	初始化ABS	ABS(防抱制动系统)
SP03872	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP03873	自动车门锁定	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03874	自动车门解锁	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03875	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03876	更新计量单位	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03877	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03878	自检	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP03879	重置里程表	PDM(乘客门模块)
SP03880	重置维修信息	PDM(乘客门模块)
SP03881	禁用安全带提醒	PDM(乘客门模块)
SP03882	启用安全带提醒	PDM(乘客门模块)
SP03883	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)

SP03884	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP03885	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP03886	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP03887	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP03888	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03889	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP03890	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP03891	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03892	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03893	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03894	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03895	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03896	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03897	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03898	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03899	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03900	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03901	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03902	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03903	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03904	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03905	重置自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP03906	重置已学习自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP03907	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP03908	制动踏板校准	ABS(防抱制动系统)
SP03909	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP03910	自动车门锁定	BCM(车身控制器)
SP03911	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制器)
SP03912	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP03913	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP03914	禁用/启用安全带提醒报警	IPC(仪表板组)
SP03915	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03916	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03917	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03918	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03919	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)

SP03920	传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP03921	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP03922	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP03923	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP03924	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP03925	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03926	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP03927	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP03928	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03929	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03930	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03931	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03932	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03933	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03934	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03935	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03936	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03937	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03938	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03939	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03940	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03941	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03942	重置自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP03943	重置自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP03944	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP03945	重置已学习自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP03946	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP03947	制动踏板校准	ABS(防抱制动系统)
SP03948	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP03949	自动车门锁定	BCM(车身控制器)
SP03950	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制器)
SP03951	禁用/启用安全带提醒报警	IPC(仪表板组)
SP03952	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03953	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03954	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP03955	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)

SP03956	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP03957	传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP03958	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP03959	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP03960	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03961	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03962	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03963	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03964	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03965	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03966	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03967	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03968	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03969	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03970	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03971	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03972	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03973	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03974	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03975	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03976	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03977	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03978	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03979	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03980	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03981	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03982	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03983	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03984	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03985	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03986	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03987	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03988	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03989	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03990	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP03991	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)

SP03992	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP03993	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03994	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP03995	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP03996	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP03997	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03998	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP03999	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04000	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04001	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04002	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04003	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04004	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04005	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04006	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04007	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04008	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04009	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04010	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04011	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04012	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04013	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04014	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04015	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP04016	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04017	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP04018	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04019	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP04020	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP04021	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04022	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04023	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04024	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04025	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04026	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04027	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)

SP04028	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04029	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04030	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04031	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04032	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04033	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04034	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04035	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04036	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04037	重置自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP04038	重置自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP04039	快速学习	TCM(变速器控制模块)
SP04040	重置已学习自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP04041	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04042	制动踏板校准	ABS(防抱制动系统)
SP04043	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04044	自动车门锁定	BCM(车身控制器)
SP04045	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制器)
SP04046	禁用/启用安全带提醒报警	IPC(仪表板组)
SP04047	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP04048	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP04049	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04050	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04051	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04052	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04053	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04054	传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04055	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04056	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04057	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04058	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04059	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04060	激活 TPM 高增益模式	TPM(胎压监控)
SP04061	TPM传感器位置参数值更新	TPM(胎压监控)
SP04062	传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04063	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)

SP04064	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04065	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04066	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04067	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04068	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04069	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04070	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04071	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04072	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP04073	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04074	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP04075	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04076	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP04077	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP04078	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04079	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04080	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04081	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04082	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04083	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04084	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04085	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04086	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04087	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04088	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04089	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04090	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04091	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04092	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04093	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04094	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04095	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04096	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04097	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04098	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04099	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)

SP04100	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04101	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04102	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04103	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04104	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04105	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04106	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04107	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04108	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04109	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04110	重置已学习自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP04111	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04112	制动踏板校准	ABS(防抱制动系统)
SP04113	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04114	自动车门锁定	BCM(车身控制器)
SP04115	编程轮胎尺寸	BCM(车身控制器)
SP04116	禁用/启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04117	编程左前轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04118	编程左后轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04119	编程右前轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04120	编程右后轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04121	传感器滚动测试	ESM(电子换挡杆模块)
SP04122	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04123	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04124	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04125	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04126	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04127	激活 TPM 高增益模式	TPM(胎压监控)
SP04128	TPM传感器位置参数值更新	TPM(胎压监控)
SP04129	传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04130	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04131	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04132	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04133	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04134	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04135	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)

SP04136	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04137	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04138	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04139	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04140	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04141	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04142	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04143	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04144	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04145	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04146	空气流量计更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04147	DPF重置选项	PCM(动力传动控制模块)
SP04148	氧传感器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04149	重置氧值	PCM(动力传动控制模块)
SP04150	复位机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04151	重置零油量标定	PCM(动力传动控制模块)
SP04152	节气阀学习	PCM(动力传动控制模块)
SP04153	重置已学习自适应值	TCM(变速器控制模块)
SP04154	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04155	制动踏板校准	ABS(防抱制动系统)
SP04156	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04157	编程左前轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04158	编程左后轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04159	编程右前轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04160	编程右后轮胎传感器ID	ESM(电子换挡杆模块)
SP04161	传感器滚动测试	ESM(电子换挡杆模块)
SP04162	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04163	禁用/启用安全带提醒	IPC (仪表板组)
SP04164	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04165	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04166	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04167	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04168	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04169	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04170	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04171	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)

SP04172	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04173	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04174	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04175	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04176	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04177	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04178	柴油微粒过滤器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04179	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04180	初始化ABS	ABS(防抱制动系统)
SP04181	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04182	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04183	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04184	自动刮水器	TIPMCGW(中央网关)
SP04185	自动车门锁定	TIPMCGW(中央网关)
SP04186	自动车门解锁	TIPMCGW(中央网关)
SP04187	更新计量单位	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04188	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04189	自检	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04190	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04191	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04192	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04193	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04194	TPM传感器位置参数值更新	TPM(胎压监控)
SP04195	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04196	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04197	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP04198	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP04199	重置WIN配置	WCM (无线控制)
SP04200	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)
SP04201	重置WIN配置	WCM (无线控制)
SP04202	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)
SP04203	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04204	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04205	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04206	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04207	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)

SP04208	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04209	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04210	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04211	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04212	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04213	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04214	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04215	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04216	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04217	柴油微粒过滤器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04218	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04219	初始化ABS	ABS(防抱制动系统)
SP04220	排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04221	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04222	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04223	自动刮水器	TIPMCGW(中央网关)
SP04224	自动车门锁定	TIPMCGW(中央网关)
SP04225	自动车门解锁	TIPMCGW(中央网关)
SP04226	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04227	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04228	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04229	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04230	TPM传感器位置参数值更新	TPM(胎压监控)
SP04231	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04232	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04233	更新计量单位	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04234	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04235	自检	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04236	重置WIN配置	WCM (无线控制)
SP04237	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)
SP04238	重置WIN配置	WCM (无线控制)
SP04239	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM (无线控制)
SP04240	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP04241	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP04242	柴油微粒过滤器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04243	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)

SP04244	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04245	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04246	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04247	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04248	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04249	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04250	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04251	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04252	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04253	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04254	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04255	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04256	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04257	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04258	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04259	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04260	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04261	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04262	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04263	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04264	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04265	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04266	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04267	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04268	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04269	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04270	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04271	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04272	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04273	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04274	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04275	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04276	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04277	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04278	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04279	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)

SP04280	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04281	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04282	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04283	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04284	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04285	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04286	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04287	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04288	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04289	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04290	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04291	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04292	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04293	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04294	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04295	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04296	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04297	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04298	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04299	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04300	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04301	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04302	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04303	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04304	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04305	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04306	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04307	快速学习 (非RFE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04308	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04309	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04310	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04311	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04312	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04313	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04314	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04315	自动刮水器	TIPMCGW(中央网关)

SP04316	自动车门锁定	TIPMCGW(中央网关)
SP04317	自动车门解锁	TIPMCGW(中央网关)
SP04318	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04319	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04320	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04321	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04322	TPM传感器位置参数值更新	TPM(胎压监控)
SP04323	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04324	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04325	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04326	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04327	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04328	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04329	关闭增益模式超越	TPM(胎压监控)
SP04330	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04331	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04332	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04333	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04334	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04335	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04336	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP04337	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP04338	更新计量单位	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04339	安全带警示提醒	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04340	自检	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04341	柴油微粒过滤器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04342	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04343	快速学习（62TE）	PCM(动力传动控制模块)
SP04344	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04345	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04346	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04347	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04348	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04349	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04350	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04351	快速学习（62TE）	PCM(动力传动控制模块)

SP04352	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04353	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04354	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04355	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04356	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04357	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04358	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04359	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04360	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04361	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04362	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04363	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04364	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04365	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04366	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04367	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04368	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04369	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04370	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04371	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04372	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04373	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04374	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04375	快速学习 (62TE)	PCM(动力传动控制模块)
SP04376	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04377	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04378	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04379	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04380	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04381	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04382	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04383	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04384	自动刮水器	TIPMCGW(中央网关)
SP04385	自动车门锁定	TIPMCGW(中央网关)
SP04386	自动车门解锁	TIPMCGW(中央网关)
SP04387	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)

SP04388	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04389	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04390	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP04391	关闭增益模式超越	TPM(胎压监控)
SP04392	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPM(胎压监控)
SP04393	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP04394	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04395	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04396	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04397	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04398	配置牌照尺寸	PTS(驻车电子系统)
SP04399	系统布线测试	PTS(驻车电子系统)
SP04400	更新计量单位	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04401	安全带警示提醒	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04402	自检	CCN（组合仪表/驾驶室节点）
SP04403	柴油微粒过滤器更换	PCM(动力传动控制模块)
SP04404	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04405	快速学习（62TE）	PCM(动力传动控制模块)
SP04406	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04407	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04408	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04409	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04410	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04411	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04412	ABS排放制动	ABS(防抱制动系统)
SP04413	初始化ORC	ORC(乘员约束系统)
SP04414	自动刮水器	TIPMCGW(中央网关)
SP04415	自动车门锁定	TIPMCGW(中央网关)
SP04416	自动车门解锁	TIPMCGW(中央网关)
SP04417	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04418	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04419	重置WIN配置	WCM（无线控制）
SP04420	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	WCM（无线控制）
SP04421	编程左前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP04422	编程左后轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)
SP04423	编程右前轮胎传感器ID	TPMS(胎压监控系统)

SP04424	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP04425	TPM传感器位置参数值更新	TPMS (胎压监控系统)
SP04426	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS (胎压监控系统)
SP04427	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP04428	编程左前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP04429	编程左后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP04430	编程右前轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP04431	编程右后轮胎传感器ID	TPMS (胎压监控系统)
SP04432	关闭增益模式超越	TPMS (胎压监控系统)
SP04433	使用 TPM 工具为轮胎传感器编程	TPMS (胎压监控系统)
SP04434	TPM传感器滚动测试	TPMS (胎压监控系统)
SP04435	配置牌照尺寸	PTS (驻车电子系统)
SP04436	系统布线测试	PTS (驻车电子系统)
SP04437	更新计量单位	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04438	安全带警示提醒	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04439	自检	CCN (组合仪表/驾驶室节点)
SP04440	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM (发动机控制模块)
SP04441	读取喷油器代码	ECM (发动机控制模块)
SP04442	更换喷油器 (每排)	ECM (发动机控制模块)
SP04443	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP04444	更换EGR阀	ECM (发动机控制模块)
SP04445	EGR (废气再循环) 低压力阀更换	ECM (发动机控制模块)
SP04446	EGR 阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP04447	EGR (废气再循环) 低压力阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP04448	节流阀测试	ECM (发动机控制模块)
SP04449	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)
SP04450	更换机油	ECM (发动机控制模块)
SP04451	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP04452	机油温度传感器更换	ECM (发动机控制模块)
SP04453	喷油器的更换	ECM (发动机控制模块)
SP04454	排废门阀命令	ECM (发动机控制模块)
SP04455	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)
SP04456	更换音轮	ECM (发动机控制模块)
SP04457	喷油器的更换	ECM (发动机控制模块)
SP04458	机动的节流阀自学习命令	ECM (发动机控制模块)
SP04459	电动节气门更换	ECM (发动机控制模块)

SP04460	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04461	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04462	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04463	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04464	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04465	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04466	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04467	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04468	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04469	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04470	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04471	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04472	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04473	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04474	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04475	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP04476	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04477	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04478	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04479	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04480	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04481	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04482	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04483	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04484	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04485	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04486	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04487	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04488	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04489	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04490	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04491	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04492	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04493	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04494	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04495	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)

SP04496	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04497	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04498	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04499	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04500	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04501	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04502	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04503	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04504	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04505	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04506	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04507	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04508	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04509	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04510	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04511	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04512	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04513	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04514	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04515	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04516	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04517	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04518	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04519	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04520	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04521	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04522	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04523	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04524	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04525	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04526	机动的节流阀自学习命令	ECM(发动机控制模块)
SP04527	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04528	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04529	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04530	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04531	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)

SP04532	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04533	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04534	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04535	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04536	检查PCM里程表	ECM(发动机控制模块)
SP04537	冷却的EGR H桥阀系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04538	复位增强的自动机油更换指示器	ECM(发动机控制模块)
SP04539	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP04540	EGR系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04541	ETC节气门跟随测试	ECM(发动机控制模块)
SP04542	设置发动机转速	ECM(发动机控制模块)
SP04543	空调系统自学习	ECM(发动机控制模块)
SP04544	自动开关读取	ECM(发动机控制模块)
SP04545	检查PCM里程表	ECM(发动机控制模块)
SP04546	重置加速踏板 Adaptives	ECM(发动机控制模块)
SP04547	重置存储	ECM(发动机控制模块)
SP04548	气门体自学习	ECM(发动机控制模块)
SP04549	检查PCM里程表	ECM(发动机控制模块)
SP04550	冷却的EGR H桥阀系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04551	复位增强的自动机油更换指示器	ECM(发动机控制模块)
SP04552	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP04553	EGR系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04554	ETC节气门跟随测试	ECM(发动机控制模块)
SP04555	设置发动机转速	ECM(发动机控制模块)
SP04556	检查PCM里程表	ECM(发动机控制模块)
SP04557	冷却的EGR H桥阀系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04558	复位增强的自动机油更换指示器	ECM(发动机控制模块)
SP04559	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP04560	EGR系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04561	ETC节气门跟随测试	ECM(发动机控制模块)
SP04562	设置发动机转速	ECM(发动机控制模块)
SP04563	检查PCM里程表	ECM(发动机控制模块)
SP04564	冷却的EGR H桥阀系统测试	ECM(发动机控制模块)
SP04565	复位增强的自动机油更换指示器	ECM(发动机控制模块)
SP04566	重置学习标志 轮齿	ECM(发动机控制模块)
SP04567	EGR系统测试	ECM(发动机控制模块)

SP04568	ETC节气门跟随测试	ECM(发动机控制模块)
SP04569	设置发动机转速	ECM(发动机控制模块)
SP04570	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04571	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04572	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04573	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04574	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04575	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04576	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04577	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04578	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04579	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04580	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04581	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04582	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04583	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04584	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04585	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04586	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP04587	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04588	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04589	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04590	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04591	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04592	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04593	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04594	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04595	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04596	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04597	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04598	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04599	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04600	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04601	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04602	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04603	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP04604	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04605	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04606	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04607	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04608	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04609	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04610	重置混合气自适应值	ECM(发动机控制模块)
SP04611	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04612	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04613	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04614	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04615	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04616	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04617	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04618	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04619	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04620	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04621	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04622	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04623	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04624	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04625	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP04626	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04627	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04628	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04629	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04630	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04631	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04632	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04633	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04634	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04635	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04636	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04637	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04638	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04639	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP04640	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04641	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04642	排废门阀命令	ECM(发动机控制模块)
SP04643	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04644	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04645	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04646	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04647	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04648	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04649	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04650	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04651	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04652	ECU替换	ABS(防抱制动系统)
SP04653	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP04654	压力传感器标定	ABS(防抱制动系统)
SP04655	ECU替换	ABS(防抱制动系统)
SP04656	轮速传感器类型测试	ABS(防抱制动系统)
SP04657	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP04658	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP04659	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP04660	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP04661	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04662	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04663	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP04664	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP04665	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04666	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04667	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP04668	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP04669	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04670	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04671	重置里程表	IPC(仪表板组)
SP04672	重置维修信息	IPC(仪表板组)
SP04673	禁用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04674	启用安全带提醒	IPC(仪表板组)
SP04675	清除TPM传感器审核	RFH(无线电频率轮毂)

SP04676	清除TPM传感器警告	RFH(无线电频率轮毂)
SP04677	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04678	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04679	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04680	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04681	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04682	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04683	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04684	空调系统自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP04685	自动开关读取	PCM(动力传动控制模块)
SP04686	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04687	重置加速踏板 Adaptives	PCM(动力传动控制模块)
SP04688	重置存储	PCM(动力传动控制模块)
SP04689	气门体自学习	PCM(动力传动控制模块)
SP04690	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04691	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04692	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04693	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04694	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04695	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04696	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04697	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04698	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04699	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04700	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04701	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04702	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04703	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04704	检查PCM里程表	PCM(动力传动控制模块)
SP04705	冷却的EGR H桥阀系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04706	复位增强的自动机油更换指示器	PCM(动力传动控制模块)
SP04707	重置学习标志 轮齿	PCM(动力传动控制模块)
SP04708	EGR系统测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04709	ETC节气门跟随测试	PCM(动力传动控制模块)
SP04710	设置发动机转速	PCM(动力传动控制模块)
SP04711	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)

SP04712	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04713	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04714	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04715	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04716	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04717	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04718	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04719	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04720	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04721	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04722	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04723	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04724	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04725	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04726	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04727	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04728	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04729	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04730	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04731	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04732	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04733	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04734	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04735	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04736	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04737	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04738	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04739	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04740	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04741	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04742	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04743	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04744	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04745	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04746	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04747	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)

SP04748	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04749	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04750	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04751	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04752	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04753	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04754	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04755	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04756	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04757	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04758	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04759	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04760	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04761	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04762	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04763	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04764	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04765	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04766	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04767	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04768	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04769	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04770	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04771	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04772	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04773	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04774	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04775	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP04776	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04777	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04778	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04779	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04780	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04781	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04782	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04783	音轮复位	ECM(发动机控制模块)

SP04784	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04785	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04786	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04787	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04788	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04789	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04790	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04791	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04792	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04793	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04794	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04795	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04796	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04797	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04798	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04799	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04800	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP04801	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04802	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04803	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04804	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04805	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04806	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04807	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04808	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04809	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04810	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04811	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP04812	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04813	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04814	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04815	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04816	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04817	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04818	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04819	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP04820	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04821	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04822	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04823	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04824	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04825	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP04826	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04827	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04828	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04829	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04830	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04831	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP04832	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04833	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04834	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04835	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04836	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP04837	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04838	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04839	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04840	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04841	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04842	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP04843	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04844	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04845	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04846	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04847	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04848	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04849	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04850	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04851	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04852	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04853	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04854	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04855	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)

SP04856	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04857	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04858	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04859	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04860	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04861	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04862	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04863	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04864	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04865	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04866	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04867	喷油器的更换	ECM(发动机控制模块)
SP04868	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04869	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04870	机油温度传感器更换	ECM(发动机控制模块)
SP04871	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04872	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04873	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04874	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04875	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04876	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04877	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04878	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04879	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04880	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04881	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04882	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04883	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04884	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04885	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04886	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04887	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP04888	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP04889	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04890	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04891	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP04892	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04893	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04894	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04895	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04896	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04897	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04898	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04899	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04900	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04901	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04902	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04903	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP04904	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP04905	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04906	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04907	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04908	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04909	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04910	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04911	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04912	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04913	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04914	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04915	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04916	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP04917	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP04918	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP04919	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP04920	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04921	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04922	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04923	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04924	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04925	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04926	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04927	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP04928	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04929	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04930	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04931	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04932	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04933	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04934	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04935	重置自学习到的功能	TCM(变速器控制模块)
SP04936	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04937	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04938	纵向/横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP04939	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04940	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP04941	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04942	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04943	更换 ECU	ABS(防抱死刹车系统)
SP04944	电子驻车制动管理	ABS(防抱死刹车系统)
SP04945	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP04946	压力传感器标定	ABS(防抱死刹车系统)
SP04947	纵向/横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP04948	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP04949	TPMS 校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP04950	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP04951	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP04952	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP04953	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP04954	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP04955	重置里程表	IC(仪表)
SP04956	重置维修信息	IC(仪表)
SP04957	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04958	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04959	重置里程表	IC(仪表)
SP04960	重置维修信息	IC(仪表)
SP04961	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04962	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04963	重置里程表	IC(仪表)

SP04964	重置维修信息	IC(仪表)
SP04965	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04966	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04967	重置里程表	IC(仪表)
SP04968	重置维修信息	IC(仪表)
SP04969	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04970	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04971	重置里程表	IC(仪表)
SP04972	重置维修信息	IC(仪表)
SP04973	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04974	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04975	重置里程表	IC(仪表)
SP04976	重置维修信息	IC(仪表)
SP04977	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04978	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04979	重置里程表	IC(仪表)
SP04980	重置维修信息	IC(仪表)
SP04981	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04982	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04983	重置里程表	IC(仪表)
SP04984	重置维修信息	IC(仪表)
SP04985	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP04986	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP04987	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP04988	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP04989	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04990	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04991	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04992	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP04993	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP04994	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP04995	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP04996	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP04997	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP04998	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP04999	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)

SP05000	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05001	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05002	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05003	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05004	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05005	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05006	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05007	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05008	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05009	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05010	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05011	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05012	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05013	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05014	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05015	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05016	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05017	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05018	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05019	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05020	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05021	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05022	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05023	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05024	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05025	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05026	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05027	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05028	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05029	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05030	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05031	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05032	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP05033	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05034	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05035	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP05036	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05037	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05038	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05039	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05040	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05041	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05042	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05043	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05044	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05045	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05046	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05047	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05048	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05049	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05050	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05051	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05052	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05053	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05054	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05055	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05056	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05057	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05058	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05059	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05060	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05061	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05062	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05063	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05064	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05065	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05066	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05067	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05068	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05069	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05070	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05071	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP05072	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05073	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05074	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05075	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05076	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05077	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05078	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05079	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05080	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05081	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05082	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05083	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05084	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05085	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05086	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05087	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05088	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05089	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05090	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05091	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05092	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05093	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05094	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05095	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05096	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05097	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05098	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05099	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05100	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05101	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05102	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05103	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05104	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05105	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05106	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05107	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP05108	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05109	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05110	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05111	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05112	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05113	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05114	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05115	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05116	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05117	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05118	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05119	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05120	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05121	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05122	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05123	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05124	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05125	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05126	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05127	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05128	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05129	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05130	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05131	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05132	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05133	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05134	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05135	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05136	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05137	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05138	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05139	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05140	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05141	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05142	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05143	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)

SP05144	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05145	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05146	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05147	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05148	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05149	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05150	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05151	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05152	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05153	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05154	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05155	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05156	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05157	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05158	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05159	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05160	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05161	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05162	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05163	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05164	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05165	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05166	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05167	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05168	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05169	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05170	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05171	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05172	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05173	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05174	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05175	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05176	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05177	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05178	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP05179	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)

SP05180	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP05181	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05182	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05183	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05184	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05185	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05186	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05187	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05188	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05189	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05190	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05191	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05192	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05193	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05194	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05195	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05196	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05197	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05198	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05199	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05200	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05201	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05202	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05203	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05204	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05205	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05206	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05207	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05208	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05209	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05210	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05211	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05212	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05213	进气阀校准	ABS(防抱制动系统)
SP05214	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP05215	先导阀校准	ABS(防抱制动系统)

SP05216	制动压力传感器校准	ABS (防抱制动系统)
SP05217	方向盘角度传感器偏移校准	ABS (防抱制动系统)
SP05218	进气阀校准	ABS (防抱制动系统)
SP05219	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱制动系统)
SP05220	先导阀校准	ABS (防抱制动系统)
SP05221	制动压力传感器校准	ABS (防抱制动系统)
SP05222	方向盘角度传感器偏移校准	ABS (防抱制动系统)
SP05223	TPMS 校准	ABS (防抱制动系统)
SP05224	进气阀校准	ABS (防抱制动系统)
SP05225	纵向和横向传感器校准	ABS (防抱制动系统)
SP05226	先导阀校准	ABS (防抱制动系统)
SP05227	制动压力传感器校准	ABS (防抱制动系统)
SP05228	方向盘角度传感器偏移校准	ABS (防抱制动系统)
SP05229	自学习马达测试	HVAC (加热, 通风和空调)
SP05230	自学习马达测试	HVAC (加热, 通风和空调)
SP05231	转向角校准	EPS (电动助力转向)
SP05232	转向角校准	EPS (电动助力转向)
SP05233	重置里程表	IPC (仪表板)
SP05234	重置维修信息	IPC (仪表板)
SP05235	禁用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05236	启用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05237	重置里程表	IPC (仪表板)
SP05238	重置维修信息	IPC (仪表板)
SP05239	禁用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05240	启用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05241	重置里程表	IPC (仪表板)
SP05242	重置维修信息	IPC (仪表板)
SP05243	禁用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05244	启用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05245	重置里程表	IPC (仪表板)
SP05246	重置维修信息	IPC (仪表板)
SP05247	禁用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05248	启用安全带提醒	IPC (仪表板)
SP05249	重置里程表	IPC (仪表板)
SP05250	重置维修信息	IPC (仪表板)
SP05251	禁用安全带提醒	IPC (仪表板)

SP05252	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05253	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05254	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05255	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05256	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05257	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05258	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05259	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05260	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05261	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05262	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05263	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05264	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05265	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05266	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05267	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05268	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05269	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05270	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05271	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05272	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05273	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05274	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05275	空挡信号学习(发动机已关闭)	ECM(发动机控制模块)
SP05276	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05277	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05278	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05279	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05280	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05281	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05282	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05283	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05284	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05285	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05286	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05287	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)

SP05288	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP05289	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05290	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05291	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05292	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05293	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05294	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05295	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05296	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05297	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05298	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05299	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05300	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05301	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05302	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05303	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP05304	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05305	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05306	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05307	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05308	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05309	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05310	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05311	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05312	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05313	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05314	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05315	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05316	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP05317	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05318	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05319	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05320	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05321	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05322	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05323	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)

SP05324	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05325	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05326	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05327	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05328	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05329	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05330	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05331	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05332	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05333	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05334	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05335	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05336	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05337	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05338	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05339	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05340	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05341	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05342	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05343	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05344	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05345	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05346	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05347	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05348	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05349	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05350	速度限制设置	ECM(发动机控制模块)
SP05351	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05352	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05353	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05354	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05355	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05356	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05357	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05358	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05359	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)

SP05360	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05361	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05362	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05363	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05364	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05365	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05366	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05367	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05368	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05369	重置助推计数器	ECM(发动机控制模块)
SP05370	车辆配置复位	ECM(发动机控制模块)
SP05371	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05372	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05373	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05374	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05375	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05376	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05377	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05378	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05379	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05380	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05381	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05382	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05383	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05384	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05385	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05386	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05387	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05388	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05389	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05390	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05391	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05392	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05393	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05394	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05395	更换音轮	ECM(发动机控制模块)

SP05396	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05397	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05398	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05399	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05400	更换机动的节流阀	ECM(发动机控制模块)
SP05401	更换音轮	ECM(发动机控制模块)
SP05402	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05403	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP05404	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP05405	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05406	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP05407	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05408	离合器踏板学习	ECM(发动机控制模块)
SP05409	电动节气门学习	ECM(发动机控制模块)
SP05410	重置相的前段	ECM(发动机控制模块)
SP05411	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05412	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05413	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP05414	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱制动系统)
SP05415	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP05416	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP05417	纵向加速度传感器校准测试	ABS(防抱制动系统)
SP05418	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP05419	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP05420	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP05421	清除 TPM 警告	TPM(胎压监控)
SP05422	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPM(胎压监控)
SP05423	更新前后轴标称轮胎压力值	TPM(胎压监控)
SP05424	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05425	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05426	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05427	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05428	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP05429	删除警报	TPM(胎压监控)
SP05430	更换天线	TPM(胎压监控)
SP05431	控制单元激活	TPM(胎压监控)

SP05432	控制单元关闭	TPM(胎压监控)
SP05433	手动系统配置	TPM(胎压监控)
SP05434	自动配置读取	TPM(胎压监控)
SP05435	车轮发射设备自适应	TPM(胎压监控)
SP05436	写入自动配置	TPM(胎压监控)
SP05437	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05438	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05439	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05440	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05441	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05442	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05443	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05444	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05445	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05446	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05447	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05448	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05449	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05450	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05451	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05452	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05453	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05454	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05455	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05456	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05457	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05458	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05459	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05460	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05461	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05462	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05463	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05464	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05465	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05466	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05467	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP05468	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05469	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP05470	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP05471	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP05472	转向角度传感器标定	ABS(防抱制动系统)
SP05473	纵向和横向传感器标定降级	ABS(防抱制动系统)
SP05474	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱制动系统)
SP05475	静态测试	ABS(防抱制动系统)
SP05476	转向角度传感器标定	ABS(防抱制动系统)
SP05477	写入前和后标定胎压值。	TPM(胎压监控)
SP05478	清除 TPM 警告	TPM(胎压监控)
SP05479	清除 TPM 传感器滚动测试结果	TPM(胎压监控)
SP05480	ECU序列号管理	TPM(胎压监控)
SP05481	TPM传感器滚动测试	TPM(胎压监控)
SP05482	编程左前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05483	编程左后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05484	编程右前轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05485	编程右后轮胎传感器ID	TPM(胎压监控)
SP05486	重置里程表	IPC(仪表板)
SP05487	重置维修信息	IPC(仪表板)
SP05488	禁用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05489	启用安全带提醒	IPC(仪表板)
SP05490	电子节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05491	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05492	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP05493	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05494	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05495	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05496	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05497	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05498	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05499	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05500	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05501	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05502	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05503	电子节气门更换	ECM(发动机控制模块)

SP05504	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05505	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP05506	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05507	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05508	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05509	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05510	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP05511	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05512	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05513	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05514	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05515	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05516	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05517	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05518	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05519	EGR(废气再循环)低压力阀更换	ECM(发动机控制模块)
SP05520	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05521	EGR(废气再循环)低压力阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05522	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05523	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05524	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	ECM(发动机控制模块)
SP05525	读取喷油器代码	ECM(发动机控制模块)
SP05526	更换喷油器(每排)	ECM(发动机控制模块)
SP05527	更换EGR阀	ECM(发动机控制模块)
SP05528	EGR 阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05529	节流阀测试	ECM(发动机控制模块)
SP05530	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05531	电子节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05532	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05533	更换氧气传感器和/或催化转换器和/或喷油器	ECM(发动机控制模块)
SP05534	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05535	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05536	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05537	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05538	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05539	更换机油	ECM(发动机控制模块)

SP05540	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05541	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05542	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05543	音轮复位	ECM(发动机控制模块)
SP05544	电动节气门更换	ECM(发动机控制模块)
SP05545	更换机油	ECM(发动机控制模块)
SP05546	ABS（防抱死制动系统）单元中的空气检测	ABS(防抱死刹车系统)
SP05547	制动片替换(Brembo)	ABS(防抱死刹车系统)
SP05548	制动片替换 EPB（电子驻车制动）(Brembo)	ABS(防抱死刹车系统)
SP05549	制动片替换(德国大陆)	ABS(防抱死刹车系统)
SP05550	制动盘管理Brembo	ABS(防抱死刹车系统)
SP05551	更换制动盘	ABS(防抱死刹车系统)
SP05552	控制单元重新编程	ABS(防抱死刹车系统)
SP05553	电子驻车制动管理	ABS(防抱死刹车系统)
SP05554	电子驻车制动马达替换	ABS(防抱死刹车系统)
SP05555	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP05556	制动压力传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP05557	正在安置卡钳组件和制动片	ABS(防抱死刹车系统)
SP05558	生产状态	ABS(防抱死刹车系统)
SP05559	重置角度补偿	ABS(防抱死刹车系统)
SP05560	排气制动系统	ABS(防抱死刹车系统)
SP05561	启用/禁用滚动工作台模式	ABS(防抱死刹车系统)
SP05562	ABS（防抱死制动系统）单元排气	ABS(防抱死刹车系统)
SP05563	校准双腔制动主缸传感器	ABS(防抱死刹车系统)
SP05564	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	ABS(防抱死刹车系统)
SP05565	正在启用制动踏板	ABS(防抱死刹车系统)
SP05566	清除TPM传感器审核	RFH(无线电频率轮毂)
SP05567	清除TPM传感器警告	RFH(无线电频率轮毂)
SP05568	分动箱重置	DTCM(传动系统控制模块)
SP05569	校准重置	DTCM(传动系统控制模块)
SP05570	上传配置	EMCM（娱乐多媒体控制模块）
SP05571	存储默认配置	EMCM（娱乐多媒体控制模块）
SP05572	重置维修信息	IC(仪表)
SP05573	重置维修信息	IC(仪表)
SP05574	转向角校准	EPS(电动助力转向)
SP05575	自学习-传感器校准	AAMR（主动空气动力学模块右）

SP05576	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP05577	自检	TBM(远程信息处理箱模块)
SP05578	机油更换重置	TVM(扭矩矢量模块)
SP05579	电动马达更换	TVM(扭矩矢量模块)
SP05580	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05581	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05582	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP05583	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP05584	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP05585	重置里程表	IC(仪表)
SP05586	重置维修信息	IC(仪表)
SP05587	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP05588	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP05589	重置里程表	IC(仪表)
SP05590	重置维修信息	IC(仪表)
SP05591	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP05592	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP05593	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP05594	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP05595	自学习马达测试	HVAC(空调系统)
SP05596	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05597	重置自学习到的功能	ECM(发动机控制模块)
SP05598	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP05599	纵向和横向传感器校准	ABS(防抱死刹车系统)
SP05600	静态测试	ABS(防抱死刹车系统)
SP05601	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP05602	转向角传感器	EPS(电动助力转向)
SP05603	重置里程表	IC(仪表)
SP05604	重置维修信息	IC(仪表)
SP05605	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP05606	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP05607	重置里程表	IC(仪表)
SP05608	重置维修信息	IC(仪表)
SP05609	禁用安全带提醒	IC(仪表)
SP05610	启用安全带提醒	IC(仪表)
SP05611	自学习马达测试	HVAC(空调系统)