

奔驰 V6.91 功能表

制造商	车辆/型号		系统/电控	诊断接头	版本信息	读故障码	清除故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
奔驰	卡车 16针/14针	Arocs (964)	CGW 网关系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	MCM 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 断缸测试 02. 风扇离合器电磁阀 03. 废气再循环控制器 04. 加热器冷却液电磁阀 05. 燃油计量阀 06. 燃油关闭阀	01. 进行机械压缩比检测 02. 动态气缸对比测量 03. 检测怠速运行的流量修正 04. 频率计数器 05. 耗油量
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 防抱死制动系统 (ABS) 电磁阀 1). 操纵左侧前轴防抱死制动系统 (ABS) 电磁阀 2). 操纵右侧前轴防抱死制动系统 (ABS) 电磁阀 3). 操纵左侧后轴防抱死制动系统 (ABS) 电磁阀 4). 操纵右侧后轴防抱死制动系统 (ABS) 电磁阀 2. 转速传感器 1). 检查左侧前轴转速传感器 2). 检查右侧前轴转速传感器 3). 检查左侧后轴转速传感器 4). 检查右侧后轴转速传感器	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ACM 废气再处理	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 尿素系统 1). AdBlue加热元件的促动 2. 柴油微粒过滤器 1). 柴油微粒滤清器的手动再生 2). 上次再生中断的原因	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	CDS 中央数据存储 器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	COM 通讯接口	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	MS 维护系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 保养功能 01). 基于时间的保养 02). 空气滤清器 03). 前轴上的检查 04). 通用保养 05). 取力器1 06). 取力器2 07). 取力器3 08). 柴油微粒过滤器 09). 前轴1上的制动器 10). 前轴2上的制动器 11). 后轴1上的制动器 12). 后轴2上的制动器 13). 辅助轴上的制动器
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	SRS 辅助防护装置	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	TP Telematics平 台	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	TCM 变速箱控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 检测离合器 2. 换挡过程的功能检查	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	SSAM 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 信号喇叭 02. 车顶压缩空气喇叭电磁阀 03. 照明 01). 左侧大灯 02). 右侧大灯 03). 左侧转向信号灯和日间行车灯 04). 右侧转向信号灯和日间行车灯 05). 左侧侧面转向信号灯 06). 右侧侧面转向信号灯 07). 左侧示廓灯 08). 右侧示廓灯 09). 左前示廓灯 10). 右前示廓灯 11). 左后照明灯单元 12). 右尾灯单元 13). 车内照明	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	SCA 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 信号喇叭 2. 照明 1). 左侧大灯 2). 右侧大灯 3). 左侧转向信号灯和示宽灯 4). 右侧转向信号灯和示宽灯 5). 左前示廓灯+右前示廓灯 6). 左侧车内照明灯 7). 右侧车内照明灯 8). 仪表照明	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	RCM 缓速器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 浇涂缓速器	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	CPC 行驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 冷却液压力调节电磁阀	1. 更换缓速器
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	PPC 预测性动力控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	TCO 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ICUC 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 背景照明灯 02. 指针 03. 多功能显示器 1). 多功能显示器中的颜色 ‘红色’ 2). 多功能显示器中的颜色 ‘蓝色’ 3). 多功能显示器中的颜色 ‘绿色’ 4). 测试图 5). 视频 04. 指示灯 05. 扬声器的激活	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	TCC 无线电	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 扬声器的激活 2. 显示屏测试	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ASA 辅助转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	APS 电动液压动力转向系	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	BESO 蓄电池隔离开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	CLCS 水平高度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 行车高度后轴 02. '后轴左侧' 车辆水平高度 03. '后轴右侧' 车辆水平高度 04. 通风阀	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	EAPU 电子空气处理单元	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	PSM 可设定参数的专用模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	SCH 车架信号采集及促动控制模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 左后照明灯单元 02. 右尾灯单元 03. 示廓灯 04. 挂车的外部照明灯	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	SAS 转向角传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	TPM 轮胎压力监测系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	HVAC 暖风空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件 '制冷剂压缩机电磁离合器' 的激活 02. 部件 '加热单向阀' 的激活 03. 部件 '照明' 的激活 04. 促动步进马达 05. 部件 '鼓风机马达' 的激活 06. 部件 '预热器' 的激活	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	IAC 辅助空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驻车空调电磁阀的激活 02. 辅助空调储冷器电磁阀的激活 03. 辅助空调鼓风机马达的激活 04. 冷却液泵的激活	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ITH 辅助加热器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 组件测试 1). 电热塞 2). '冷却液' 循环泵 3). 燃油计量泵 4). 燃烧空气鼓风机 5). 起动机加热模式 2. 试运行前加注燃油管路	1. 记录测量值
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	ATA 防盗警报系统	OBD II-16PIN	√	√	√		1. 删除部件' 防盗警报系统控制单元' 的警报信息源 2. 删除部件' 车内保护系统传感器' 的警报历史记录	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	DCMD '驾驶员侧' 车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驾驶员开关组 02. 电动车窗 03. 后视镜加热装置 04. 后视镜玻璃调节 05. 中央门锁	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	DCMP '前排乘客侧' 车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 前排乘客开关组 02. 前排乘客车门下车照明灯 03. 电动车窗 04. 后视镜玻璃调节 05. 后视镜加热装置 06. 中央门锁马达	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	EIS 电子点火开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 激活部件 '锁止电磁铁'	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	MSF 模块化开关板	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件 '闪烁警报装置开关' 的照明灯 02. 开关或按钮的功能照明 03. 部件 '外部照明开关' 的照明灯	
奔驰	卡车 16针	Arocs (964)	RDF 雷达传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Arocs(964)	RPS 冗余供电	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 缓冲蓄电池测试
奔驰	卡车 16针	Arocs(964)	VRDU 驾驶员辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Arocs(964)	MPC Name Bauteil	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	CGW 网关系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	MCM 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 断缸测试 02. 风扇离合器电磁阀 03. 废气再循环控制器 04. 加热器冷却液电磁阀 05. 燃油计量阀 06. 燃油关闭阀	01. 进行机械压缩比检测 02. 动态气缸对比测量 03. 检测怠速运行的流量修正 04. 频率计数器 05. 耗油量
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 防抱死制动系统(ABS)电磁阀 1). 操纵左侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2). 操纵右侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 3). 操纵左侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 4). 操纵右侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2. 转速传感器 1). 检查左侧前轴转速传感器 2). 检查右侧前轴转速传感器 3). 检查左侧后轴转速传感器 4). 检查右侧后轴转速传感器	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ACM 废气再处理	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 尿素系统 1). AdBlue加热元件的促动 2. 柴油微粒过滤器 1). 柴油微粒滤清器的手动再生 2). 上次再生中断的原因	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	CDS 中央数据存储	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	COM 通讯接口	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	MS 维护系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 保养功能 01). 基于时间的保养 02). 空气滤清器 03). 前轴上的检查 04). 通用保养 05). 取力器1 06). 取力器2 07). 取力器3 08). 柴油微粒过滤器 09). 前轴1上的制动器 10). 前轴2上的制动器 11). 后轴1上的制动器 12). 后轴2上的制动器 13). 辅助轴上的制动器
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	SRS 辅助防护装置	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	IP Telematics 平台	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	TCM 变速箱控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 检测离合器 2. 换挡过程的功能检查	

奔驰	卡车 16针	Antos(963)	SSAM 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 信号喇叭 02. 车顶压缩空气喇叭电磁阀 03. 照明 01). 左侧大灯 02). 右侧大灯 03). 左侧转向信号灯和日间行车灯 04). 右侧转向信号灯和日间行车灯 05). 左侧侧面转向信号灯 06). 右侧侧面转向信号灯 07). 左侧示廓灯 08). 右侧示廓灯 09). 左前示廓灯 10). 右前示廓灯 11). 左后照明灯单元 12). 右尾灯单元 13). 车内照明	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	SCA 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 信号喇叭 2. 照明 1). 左侧大灯 2). 右侧大灯 3). 左侧转向信号灯和示宽灯 4). 右侧转向信号灯和示宽灯 5). 左前示廓灯+右前示廓灯 6). 左侧车内照明灯 7). 右侧车内照明灯 8). 仪表照明	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	RCM 缓速器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 浇涂缓速器	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	CPC 行驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 冷却液压力调节电磁阀	1. 更换缓速器
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	PPC 预测性动力控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	TCO 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ICUC 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 背景照明灯 02. 指针 03. 多功能显示器 1). 多功能显示器中的颜色‘红色’ 2). 多功能显示器中的颜色‘蓝色’ 3). 多功能显示器中的颜色‘绿色’ 4). 测试图 5). 视频 04. 指示灯 05. 扬声器的激活	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	TCC 无线电	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 扬声器的激活 2. 显示屏测试	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ASA 辅助转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	APS 电动液压力转向系	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	BESO 蓄电池隔离开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	CLCS 水平高度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 行车高度后轴 02. ’后轴左侧’车辆水平高度 03. ’后轴右侧’车辆水平高度 04. 通风阀	

奔驰	卡车 16针	Antos(963)	EAPU 电子空气处理单元	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	PSM 可设定参数的专用模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	SCH 车架信号采集及促动控制模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 左后照明灯单元 02. 右尾灯单元 03. 示廓灯 04. 挂车的外部照明灯	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	SAS 转向角传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	TPM 轮胎压力监测系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	HVAC 暖风空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘制冷剂压缩机电磁离合器’的激活 02. 部件‘加热单向阀’的激活 03. 部件‘照明’的激活 04. 促动步进马达 05. 部件‘鼓风机马达’的激活 06. 部件‘预加热’的激活	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	IAC 辅助空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驻车空调电磁阀的激活 02. 辅助空调储冷器电磁阀的激活 03. 辅助空调鼓风机马达的激活 04. 冷却液泵的激活	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ITH 辅助加热器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 组件测试 1). 电热塞 2). ‘冷却液’循环泵 3). 燃油计量泵 4). 燃烧空气鼓风机 5). 起动加热模式 2. 试运行前加注燃油管路	1. 记录测量值
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	ATA 防盗警报系统	OBD II-16PIN	√	√	√		1. 删除部件‘防盗警报系统控制单元’的警报信息源 2. 删除部件‘车内保护系统传感器’的警报历史记录	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	DCMD ‘驾驶员侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驾驶员开关组 02. 电动车窗 03. 后视镜加热装置 04. 后视镜玻璃调节 05. 中央门锁	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	DCMP ‘前排乘客侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 前排乘客开关组 02. 前排乘客车门下车照明灯 03. 电动车窗 04. 后视镜玻璃调节 05. 后视镜加热装置 06. 中央门锁马达	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	EIS 电子点火开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 激活部件‘锁止电磁铁’	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	MSF 模块化开关板	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘闪烁警报装置开关’的照明灯 02. 开关或按钮的功能照明 03. 部件‘外部照明开关’的照明灯	
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	RDF 雷达传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	RPS 冗余供电	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 缓冲蓄电池测试
奔驰	卡车 16针	Antos(963)	VRDU 驾驶员辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Antos(963)	MPC Name Bauteil	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	CGW 网关系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	MCM 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 断缸测试 02. 风扇离合器电磁阀 03. 废气再循环控制器 04. 加热器冷却液电磁阀 05. 燃油计量阀 06. 燃油关闭阀	01. 进行机械压缩比检测 02. 动态气缸对比测量 03. 检测怠速运行的流量修正 04. 频率计数器 05. 耗油量
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 防抱死制动系统(ABS)电磁阀 1). 操纵左侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2). 操纵右侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 3). 操纵左侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 4). 操纵右侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2. 转速传感器 1). 检查左侧前轴转速传感器 2). 检查右侧前轴转速传感器 3). 检查左侧后轴转速传感器 4). 检查右侧后轴转速传感器	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	ACM 废气再处理	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 尿素系统 1). AdBlue加热元件的促动 2. 柴油微粒过滤器 1). 柴油微粒滤清器的手动再生 2). 上次再生中断的原因	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	CDS 中央数据存储	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	COM 通讯接口	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	MS 维护系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 保养功能 01). 基于时间的保养 02). 空气滤清器 03). 前轴上的检查 04). 通用保养 05). 取力器1 06). 取力器2 07). 取力器3 08). 柴油微粒过滤器 09). 前轴1上的制动器 10). 前轴2上的制动器 11). 后轴1上的制动器 12). 后轴2上的制动器 13). 辅助轴上的制动器
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	SRS 辅助防护装置	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	IP telematics	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	TCM 变速箱控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 检测离合器 2. 换挡过程的功能检查	

奔驰	卡车 16针	Actros (963)	SSAM 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 信号喇叭 02. 车顶压缩空气喇叭电磁阀 03. 照明 01). 左侧大灯 02). 右侧大灯 03). 左侧转向信号灯和日间行车灯 04). 右侧转向信号灯和日间行车灯 05). 左侧侧面转向信号灯 06). 右侧侧面转向信号灯 07). 左侧示廓灯 08). 右侧示廓灯 09). 左前示廓灯 10). 右前示廓灯 11). 左后照明灯单元 12). 右尾灯单元 13). 车内照明	
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	SCA 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 信号喇叭 2. 照明 1). 左侧大灯 2). 右侧大灯 3). 左侧转向信号灯和示宽灯 4). 右侧转向信号灯和示宽灯 5). 左前示廓灯+右前示廓灯 6). 左侧车内照明灯 7). 右侧车内照明灯 8). 仪表照明	
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	RCM 缓速器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 浇涂缓速器	
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	CPC 行驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 冷却液压力调节电磁阀	1. 更换缓速器
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	PPC 预测性动力控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	TCO 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	ICUC 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 背景照明灯 02. 指针 03. 多功能显示器 1). 多功能显示器中的颜色 ‘红色’ 2). 多功能显示器中的颜色 ‘蓝色’ 3). 多功能显示器中的颜色 ‘绿色’ 4). 测试图 5). 视频 04. 指示灯 05. 扬声器的激活	
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	TCC 无线电	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 扬声器的激活 2. 显示屏测试	
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	ASA 辅助转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	APS 电动液压力转向系	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	BESO 蓄电池隔离开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros (963)	CLCS 水平高度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 行车高度后轴 02. ’后轴左侧’ 车辆水平高度 03. ’后轴右侧’ 车辆水平高度 04. 通风阀	

奔驰	卡车 16针	Actros(963)	EAPU 电子空气处理单元	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	PSM 可设定参数的专用模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	SCH 车架信号采集及促动控制模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 左后照明灯单元 02. 右尾灯单元 03. 示廓灯 04. 挂车的外部照明灯	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	SAS 转向角传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	TPM 轮胎压力监测系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	HVAC 暖风空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘制冷剂压缩机电磁离合器’的激活 02. 部件‘加热单向阀’的激活 03. 部件‘照明’的激活 04. 促动步进马达 05. 部件‘鼓风机马达’的激活 06. 部件‘预加热’的激活	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	IAC 辅助空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驻车空调电磁阀的激活 02. 辅助空调储冷器电磁阀的激活 03. 辅助空调鼓风机马达的激活 04. 冷却液泵的激活	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	ITH 辅助加热器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 组件测试 1). 电热塞 2). ‘冷却液’循环泵 3). 燃油计量泵 4). 燃烧空气鼓风机 5). 起动加热模式 2. 试运行前加注燃油管路	1. 记录测量值
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	ATA 防盗警报系统	OBD II-16PIN	√	√	√		1. 删除部件‘防盗警报系统控制单元’的警报信息源 2. 删除部件‘车内保护系统传感器’的警报历史记录	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	DCMD ‘驾驶员侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驾驶员开关组 02. 电动车窗 03. 后视镜加热装置 04. 后视镜玻璃调节 05. 中央门锁	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	DCMP ‘前排乘客侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 前排乘客开关组 02. 前排乘客车门下车照明灯 03. 电动车窗 04. 后视镜玻璃调节 05. 后视镜加热装置 06. 中央门锁马达	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	EIS 电子点火开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 激活部件‘锁止电磁铁’	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	MSF 模块化开关板	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘闪烁警报装置开关’的照明灯 02. 开关或按钮的功能照明 03. 部件‘外部照明开关’的照明灯	
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	RDF 雷达传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	RPS 冗余供电	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 缓冲蓄电池测试
奔驰	卡车 16针	Actros(963)	VRDU 驾驶员辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Actros(963)	MPC Name Bauteil	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	CGW 网关系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	MCM 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 断缸测试 02. 风扇离合器电磁阀 03. 废气再循环控制器 04. 加热器冷却液电磁阀 05. 燃油计量阀 06. 燃油关闭阀	01. 进行机械压缩比检测 02. 动态气缸对比测量 03. 检测怠速运行的流量修正 04. 频率计数器 05. 耗油量
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 防抱死制动系统(ABS)电磁阀 1). 操纵左侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2). 操纵右侧前轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 3). 操纵左侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 4). 操纵右侧后轴防抱死制动系统(ABS)电磁阀 2. 转速传感器 1). 检查左侧前轴转速传感器 2). 检查右侧前轴转速传感器 3). 检查左侧后轴转速传感器 4). 检查右侧后轴转速传感器	
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	ACM 废气再处理	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 尿素系统 1). AdBlue加热元件的促动 2. 柴油微粒过滤器 1). 柴油微粒滤清器的手动再生 2). 上次再生中断的原因	
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	CDS 中央数据存储	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	COM 通讯接口	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	MS 维护系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 保养功能 01). 基于时间的保养 02). 空气滤清器 03). 前轴上的检查 04). 通用保养 05). 取力器1 06). 取力器2 07). 取力器3 08). 柴油微粒过滤器 09). 前轴1上的制动器 10). 前轴2上的制动器 11). 后轴1上的制动器 12). 后轴2上的制动器 13). 辅助轴上的制动器
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	SRS 辅助防护装置	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	IP telematics	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic(956)	TCM 变速箱控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 检测离合器 2. 换挡过程的功能检查	

奔驰	卡车 16针	Econic (956)	SSAM 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 信号喇叭 02. 车顶压缩空气喇叭电磁阀 03. 照明 01). 左侧大灯 02). 右侧大灯 03). 左侧转向信号灯和日间行车灯 04). 右侧转向信号灯和日间行车灯 05). 左侧侧面转向信号灯 06). 右侧侧面转向信号灯 07). 左侧示廓灯 08). 右侧示廓灯 09). 左前示廓灯 10). 右前示廓灯 11). 左后照明灯单元 12). 右尾灯单元 13). 车内照明	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	SCA 信号采集及促动控制组	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 信号喇叭 2. 照明 1). 左侧大灯 2). 右侧大灯 3). 左侧转向信号灯和示宽灯 4). 右侧转向信号灯和示宽灯 5). 左前示廓灯+右前示廓灯 6). 左侧车内照明灯 7). 右侧车内照明灯 8). 仪表照明	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	RCM 缓速器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 浇涂缓速器	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	CPC 行驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 冷却液压力调节电磁阀	1. 更换缓速器
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	PPC 预测性动力控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	TCO 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	ICUC 仪表盘	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 背景照明灯 02. 指针 03. 多功能显示器 1). 多功能显示器中的颜色 ‘红色’ 2). 多功能显示器中的颜色 ‘蓝色’ 3). 多功能显示器中的颜色 ‘绿色’ 4). 测试图 5). 视频 04. 指示灯 05. 扬声器的激活	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	TCC 无线电	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 扬声器的激活 2. 显示屏测试	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	ASA 辅助转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	APS 电动液压动力转向系	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	BESO 蓄电池隔离开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	CLCS 水平高度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 行车高度后轴 02. ‘后轴左侧’ 车辆水平高度 03. ‘后轴右侧’ 车辆水平高度 04. 通风阀	

奔驰	卡车 16针	Econic (956)	EAPU 电子空气处理单元	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	PSM 可设定参数的专用模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	SCH 车架信号采集及促动控制模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 左后照明灯单元 02. 右尾灯单元 03. 示廓灯 04. 挂车的外部照明灯	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	SAS 转向角传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	TPM 轮胎压力监测系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	HVAC 暖风空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘制冷剂压缩机电磁离合器’的激活 02. 部件‘加热单向阀’的激活 03. 部件‘照明’的激活 04. 促动步进马达 05. 部件‘鼓风机马达’的激活 06. 部件‘预加热’的激活	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	IAC 辅助空调	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驻车空调电磁阀的激活 02. 辅助空调储冷器电磁阀的激活 03. 辅助空调鼓风机马达的激活 04. 冷却液泵的激活	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	ITH 辅助加热器	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 组件测试 1). 电热塞 2). ‘冷却液’循环泵 3). 燃油计量泵 4). 燃烧空气鼓风机 5). 起动加热模式 2. 试运行前加注燃油管路	1. 记录测量值
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	ATA 防盗警报系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 删除部件‘防盗警报系统控制单元’的警报信息源 2. 删除部件‘车内保护系统传感器’的警报历史记录	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	DCMD ‘驾驶员侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 驾驶员开关组 02. 电动车窗 03. 后视镜加热装置 04. 后视镜玻璃调节 05. 中央门锁	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	DCMP ‘前排乘客侧’车门模块	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 前排乘客开关组 02. 前排乘客车门下车照明灯 03. 电动车窗 04. 后视镜玻璃调节 05. 后视镜加热装置 06. 中央门锁马达	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	EIS 电子点火开关	OBD II-16PIN	√	√	√	√	1. 激活部件‘锁止电磁铁’	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	MSF 模块化开关板	OBD II-16PIN	√	√	√	√	01. 部件‘闪烁警报装置开关’的照明灯 02. 开关或按钮的功能照明 03. 部件‘外部照明开关’的照明灯	
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	RDF 雷达传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	RPS 冗余供电	OBD II-16PIN	√	√	√	√		1. 缓冲蓄电池测试
奔驰	卡车 16针	Econic (956)	VRDU 驾驶员辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针	Econic(956)	MPC Name Bauteil	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	GM 基本模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	01. 单缸断缸 02. 机械压缩试验 03. 检查压缩比 04. 检查怠速平顺性控制 05. 检测爆震时间	
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	EDW 防盗报警	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	GS 档位控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	INS 仪表盘	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	MTC0 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		1. 执行服务 2. 服务存储
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	FLA 点火系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	RS 减速度控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	SPA 变道辅助系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	01. 右扬声器 02. 左扬声器 03. 指示灯SPA 04. 收音机静音	
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	FM 前部模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	ABA 辅助制动装置	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	EZH 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	RDK 胎压控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	方向盘角度传感器	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	HM 后部模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	MSF 开关面板	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	BIS 蓄电池断路开关	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	DTC0 数字汽车行驶记录仪	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	KOM 通信接口	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	HPS 液压-气动式换挡	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	WSK 涡轮增压器	OBD II/14PIN	√	√	√	√	1. 控制单元重置	
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	TMB 副驾驶员车门模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√	1. 副驾驶员车门车窗升降器 2. 副驾驶员车门的锁止马达	
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	IMF 驾驶员车门模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	BNT 导航电话操作单元	OBD II/14PIN	√	√	√	√	01. 显示屏测试 02. 背景照明的测试 03. 键盘测试	
奔驰	卡车 16针/14针	Actros	ZHE 辅助加热装置	OBD II/14PIN	√	√	√	√	1. 调试前管路加注	

奔驰	卡车 16针/14针	Actros	ZDS 中央数据处理器	OBD II/14PIN	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	MR 发动机控制 1	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	MR 发动机控制 2	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	FR 驾驶控制 1	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	FR 驾驶控制 2	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	MTCO转速表 1	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	MTCO转速表 2	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	GS 档位控制 (AGS)	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO WDB970-976, NAB374, 4	INS 仪表盘	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMB375.1	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO NMP375.1	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√	
奔驰	卡车 16针/14针	ATEGO OPM058.0	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√	

奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	GS 档位控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	GS 档位控制(AGS)	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	方向盘角度传感器	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -R WDB950.5 - 954.6, NAB374.	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	GS 档位控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针/14针	AXOR NMB375.3	方向盘角度传感器	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	GS 档位控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	ABS 防抱死制动系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	NR 水平控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	AXOR -C WDB940- 944, NAB374.6	方向盘角度传感器	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	GM 基本模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	MR 发动机控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	FR 驾驶控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	BS 制动控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	EDW 防盗报警	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	GS 档位控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	INS 仪表盘	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	MTCO 转速表	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	PSM 参数化专有模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	WS 维修保养系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	FLA 点火系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	RS 减速度控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		

奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	SPA 变道辅助系统	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	FM 前部模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	ABA 辅助制动装置	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	EHZ 电子液压辅助转向	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	RDK 胎压控制	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	方向盘角度传感器	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	HM 后部模块	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	卡车 16针/14针	ECONIC	MSF 开关面板	OBD II/14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	RS 减速度控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	ART 独立的智能巡航控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	SPA 变道辅助系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	ZL 助力转向	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TRAVEGO	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	RS 减速度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTOURO (C632)	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	GS 档位控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	RS 减速度器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	NR1 单节式客车或前部车的水平高度控制hicle	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	INTEGRO (C633)	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	GS 档位控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	RS 减速度器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CITARO	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			

奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	RS 减速度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	OC500 LF LFA	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	GS 档位控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	RS 减速度控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	ART 独立的智能巡航控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	SPA 变道辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 TopClass	CLS/ATA 带防盗报警器的中央锁止系	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	GS 档位控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	RS 减速器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	ART 独立的智能巡航控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	SPA 变道辅助系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 ComfortClass	ABA 辅助制动装置	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	GS 档位控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	RS 减速器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	HLK 制暖通风制冷 设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR400 MultiClass	ABA 辅助制动装置	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	DMUX 显示屏多路转 换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	RS 减速器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	NR1 单节式客车或 前部车的水平高度 控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	Setra BR 400 Multiclass (NC)	HLK 制暖通风制冷 设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	BR 400 Multiclass (USA)	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	BR 400 Multiclass (USA)	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 16PIN	BR 400 Multiclass (USA)	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	BR 400 Multiclass (USA)	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	NR1 单节式客车或前部车的水平高度控制hicle	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CONECTO 0345	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	NR1 单节式客车或前部车的水平高度控制hicle	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	CapaCity	ZL 助力转向	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	MR 发动机控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	FR 驾驶控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	GS 档位控制 (AGS)	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	ABS 防抱死制动系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	ZVA 中控锁系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	ZHE 辅助加热系统	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	FPS 可变编程控制	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	DMUX 显示屏多路转换器	OBD II-16PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	BS 制动控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	RS 减速器控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	NR1 单节式客车或前部车的水平高度控制hicle	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	方向盘角度传感器	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	MTS 门控制	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	HLK 制暖通风制冷设备	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 16PIN	TOURISMO (C632)	ABA 辅助制动装置	OBD II-16PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	ART 独立的智能巡航控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	SPA 变道辅助系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	ZL 助力转向	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TRAVEGO	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0560 INTOURO Euro III	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0560 INTOURO Euro III	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	0560 INTOURO Euro III	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0560 INTOURO Euro III	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTOURO (C632)	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0550 INTEGRO	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	INTEGRO (C633)	GS 档位控制 (AGS)	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	ZL 助力转向	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITARO	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	CITO	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	CITO	FE 驱动电子	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	OC500 LF LFA	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Solo Bus	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√	1. 断缸测试	
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Solo Bus	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Solo Bus	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Solo Bus	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Solo Bus	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Articulated Bus	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Articulated Bus	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Articulated Bus	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Articulated Bus	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0345 CONECTO Euro III Articulated Bus	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	Setra BR300 Kombibus Euro III	KWS 弯曲角度控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	BR300 Reisebus 3	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	S315 HD China Euro III	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	S315 HD China Euro III	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	S315 HD China Euro III	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	S315 HD China Euro III	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	S315 HD China Euro III	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	SPA 变道辅助系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	ZL 助力转向	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	HLK 制暖通风制冷 设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass	CLS/ATA 带防盗报 警器的中央锁止系	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	DMUX 显示屏多路转 换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	ART 独立的智能巡 航控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	NRI 单节式客车或 前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	SPA 变道辅助系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	ZL 助力转向	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 ComfortClass	HLK 制暖通风制冷 设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	ABS 防抱死制动系 统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	NR1 单节式客车或前部车的水平高度控制hicle	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 MultiClass	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	Setra BR400 TopClass USA	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	GS 档位控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	ABS 防抱死制动系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	ZVA 中控锁系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	FPS 可变编程控制	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	DMUX 显示屏多路转换器	BENZ-14PIN	√	√	√			
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	BS 制动控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	NR1 单节式客车或前部车的水平高度	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	方向盘角度传感器	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	MTS 门控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		

奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	HLK 制暖通风制冷设备	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	TOURISMO (C632)	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0350 TOURISMO 0403	MR 发动机控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0350 TOURISMO 0403	FR 驾驶控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0350 TOURISMO 0403	RS 减速器控制	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0350 TOURISMO 0403	ZHE 辅助加热系统	BENZ-14PIN	√	√	√	√		
奔驰	BUS 14PIN	0350 TOURISMO 0403	ADM 适配模块	BENZ-14PIN	√	√	√	√		