



CBCU功能表 V21.03

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

| 系统 | 系统 | 系统 | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 特殊功能 | 备注 |
|----------|----------|------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 福田CBCU系统 | 潍柴H3车身系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 福田CBCU系统 | 华东汽电BCM | | √ | √ | √ | √ | | √ | 特殊功能 1. 写入VIN 2. 写入配置信息 |
| 福田CBCU系统 | ATECH | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 电动车窗 2. 洗涤与雨刮 3. 中控锁 4. 灯 特殊功能 1. 复位车身系统 2. 钥匙匹配 3. 激活防盗喇叭 |
| 福田CBCU系统 | 埃泰克BCM | 埃泰克BCM_版本1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 电动车窗 2. 洗涤与雨刮 3. 中控锁 4. 灯 匹配设置/设置 1. 设置CAN配置信息 特殊功能 1. 车身复位 2. 钥匙匹配 3. 激活防盗喇叭 4. 清除钥匙信息 |
| 福田CBCU系统 | 埃泰克BCM | 埃泰克BCM_版本2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 电动车窗 2. 洗涤与雨刮 3. 灯 4. 中控锁 5. 后背门锁 6. 昼行灯 7. 钥匙灯 8. 喇叭 9. 后视镜折叠 匹配设置 1. 设置CAN配置信息 特殊功能 1. 复位车身系统 2. 钥匙匹配 3. 擦除钥匙信息 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 福田CBCU系统 | 埃泰克BCM | 埃泰克BCM_版本3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 左转向灯 2. 右转向灯 3. 小灯 4. 近光灯 5. 远光灯 6. 前雾灯 7. 后雾灯 8. 顶灯 9. 安全指示灯 10. 危报灯 11. 前雨刮(高速) 12. 后雨刮 13. 前洗涤器 14. 后洗涤器 15. 前雨刮(低速) 16. 左前车窗 17. 右前车窗 18. 中控锁 19. 喇叭 20. 脚踏灯 21. 昼行灯 |
| 福田CBCU系统 | 福田H4_CBCU | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 右后转向灯 2. 挂车左转向灯 3. 前雾灯 4. 左后转向灯 5. 挂车右转向灯 6. 倒车灯/倒车蜂鸣器/倒车雷达 7. 左角灯 8. 左阅读灯 9. 喷洗电机继电器 10. 低速雨刮电机继电器 11. 电喇叭继电器 12. 右阅读灯 13. 气喇叭继电器 14. 车速灯1 15. 挂车制动灯 16. 制动灯 17. 右角灯 18. 驾驶室顶灯(PWM) 19. 位置灯/示廓灯/牌照灯/标识灯 20. 车速灯2 21. 挂车倒车灯 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 福田CBCU系统 | 福田CBCU3-E | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 右后转向灯 2. 挂车左转向灯 3. 前雾灯 4. 左后转向灯 5. 挂车右转向灯 6. 倒车灯/倒车蜂鸣器/倒车雷达 7. 左角灯 8. 左阅读灯 9. 喷洗电机继电器 10. 低速雨刮电机继电器 11. 电喇叭继电器 12. 右阅读灯 13. 气喇叭继电器 14. 车速灯1 15. 挂车制动灯 16. 制动灯 17. 右角灯 18. 驾驶室顶灯 (PWM) 19. 位置灯/示廓灯/牌照灯/标识灯 20. 车速灯2 21. 挂车倒车灯 |
| 福田CBCU系统 | CBCU3 (H5专用) | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. B19 右昼行灯 2. A01 主车后雾灯 3. A04 右角灯 4. A07 左远光灯 5. A05 主车制动灯 6. A09 左角灯 7. A06 后视镜加热继电器 8. B21 气喇叭电磁阀 9. B23 雨刮电源继电器 10. B24 雨刮高/低速继电器 11. B18 电喇叭继电器 12. C46 夜灯 13. C48 洗涤电机继电器 14. C50 右踏步灯 15. C52 挂车左转向灯 16. E04 挂车后雾灯 17. E05 右前/侧转向灯 18. E07 室内顶灯 19. E09 左/右前雾灯 20. E06 挂车右转向灯 21. E03 右近光灯 |
| 福田CBCU系统 | Smart CBCU | | √ | | | √ | | √ | 特殊功能 1. 昼行灯 2. 发动机产品名称 |
| 中国重汽CBCU系统 | BCU操作系统 | | √ | √ | √ | √ | | √ | 高级功能 1. 参数设置 2. 里程读写 3. 车架号刷写 4. ECU复位 |
| 中国重汽CBCU系统 | VDO-CBCU系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 中国重汽CBCU系统 | Nano BCU系统 | | | √ | √ | √ | | | 读取参数 写入参数 |
| 中国重汽CBCU系统 | MINI控制器 | | | | | √ | | √ | 高级功能 1. 读取参数 2. 写入参数 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国重汽CBCU系统 | VCU操作系统 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 动作测试 1. 油门踏板供电 2. 高范围档阀 3. 低范围档阀 4. 变速箱取力器空档阀 5. 低端控制阀2 6. 低端控制阀1 7. 预留阀1 8. 预留阀2 9. 变速箱输入轴传感器诊断电源 10. 变速箱取力器电磁阀 11. 警报灯 12. 高档阀 13. 低档阀 14. 高选档阀 15. 低选档阀 16. 高差分档阀 17. 低差分档阀 18. 离合器阀1 19. 离合器阀2 20. 离合器阀3 21. 离合器阀4 |
| 中国重汽CBCU系统 | BBM | | √ | | | | | | 参数设置 1. 读取参数 2. 修改参数 |
| 陕汽CBCU系统 | CBCU1系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 陕汽CBCU系统 | CBCU3系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 陕汽CBCU系统 | 陕汽BCM系统 | | √ | √ | √ | √ | √ | | 动作测试 1. 主车左转向灯输入输出控制 2. 主车右转向灯输入输出控制 3. 后雾灯继电器控制 4. 挂车左转向灯输入输出控制 5. 挂车右转向灯输入输出控制 6. 近光灯继电器控制 7. 主车左转向灯功率检测 8. 主车右转向灯功率检测 9. 防盗报警器控制 10. 左前雾灯继电器控制 11. 右前雾灯继电器控制 12. 发动机启动继电器控制 13. 腰灯继电器控制(预留) 14. 日间行车灯输入输出控制 15. 雨刷低速继电器控制 16. 雨刷高速继电器控制 17. 喷淋电机控制 18. 制动灯输入输出控制 |
| 陕汽CBCU系统 | 陕汽TCU系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 陕汽CBCU系统 | 陕汽VCU系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 陕汽CBCU系统 | 陕汽Meter系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 北奔CBCU系统 | 北奔CBCU3 | | √ | √ | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日野BCU系统 | DCU/BCU系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 日野BCU系统 | 车身稳定性控制系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 江淮CBCU系统 | 车身控制系统 | | √ | √ | √ | √ | | | 钥匙匹配 |
| 东风CBCU系统 | 东风旗舰车身BCM I型 250K | | √ | √ | √ | √ | √ | | 动作测试 1. 前组合灯测试 2. 转向灯测试 3. 后组合灯测试 4. 挂车灯测试 5. 其他灯光及指示 6. 雨刮器洗涤器测试 7. 喇叭及差速锁测试 |
| 红岩重卡CBCU系统 | 中国IBC2 | | | √ | √ | √ | √ | | 动作测试 1. 驾驶室按钮指示灯 2. 左前位置灯和右前轮廊灯+右后位置灯+标牌灯 3. 右前位置灯和左前示廊灯+右后位置灯+后示廊灯 4. 近光灯 5. 远光灯 6. 雾灯 7. 后雾灯 8. 左方向灯 9. 右方向灯 10. 踏步灯 11. 阅读灯 12. 制动灯 13. 雨刷低速 14. 雨刷高速 15. 雨刮器/风窗洗涤器 |
| 联合卡车CBCU系统 | 车身控制模块 | | √ | √ | √ | √ | | | 在线配置 1. 基本型 2. LNG-1燃气罐 3. LNG-3燃气罐 4. LNG-4燃气罐 钥匙学习 |
| 联合卡车CBCU系统 | 行驶记录仪 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 联合卡车CBCU系统 | 胎压监测模块 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 联合卡车CBCU系统 | 音响系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 联合卡车CBCU系统 | 底盘控制模块 | | √ | √ | √ | | | | 读ECU配置 在线配置 1. 牵引车-手动档 2. 牵引车-自动档 3. 自卸车-基本型 4. 搅拌车-基本型 5. 粉粒物料运输车-基本型 |
| 联合卡车CBCU系统 | 远程诊断系统 | | √ | √ | √ | √ | | | |
| 联合卡车CBCU系统 | 组合仪表模块 | | √ | √ | √ | | | | 在线配置 1. 读ECU配置 2. 写ECU配置 保养灯设置 1. 点亮整车保养灯 2. 清除整车保养灯 |
| 联合卡车CBCU系统 | 左门模块 | | | √ | √ | | √ | | 功能测试 1. 开锁 2. 闭锁 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|--|---|---|--|---|--|------------------------|
| 联合卡车 CBCU系统 | 右门模块 | | | √ | √ | | √ | | 功能测试 1. 开锁 2. 闭锁 |
|----------------|------|--|--|---|---|--|---|--|------------------------|

XTOOL