

成都神钢功能表 V21.00

系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	备注
日野发动机	日野欧四 P11C-VL发动机			√	√	√	√	√	动作测试 燃料泄漏检查 排气制动电磁阀强制驱动 减速器2电磁阀强制驱动 减速器1电磁阀强制驱动 发动机停机强制驱动 进气加热强制工作 PM允许复位开关阻塞 DPR模式 重置尿素选择性催化还原 SCR相关存储器 复位燃烧室的保养里程 重置尿素选择性催化器还原 SCR 保养里程 复位尿素过滤器的保养里程 复位DPR保养里程 复位DPR有关的记忆 启用尿素质量重调 还原剂喷油嘴强制传动 FCV强制传动 重置行车历史记录 废气阀门强制传动 EGR开度 VNT开度 目标打卡转速 断缸测试 目标燃压 功能测试 读QR码 写QR码
日野发动机	发动机系统 (ENG)				√	√	√	√	检查功能 供应泵初始化 喷油嘴数据 学习值 厂家参数 定制 系统保护数据