

解放自主功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
解放自主气驱		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 修改电控系统数据 2. 补偿量写入 3. 输入输出控制 特殊功能 1. PRV(限压阀)打开次数 2. PRV(限压阀)打开时间 3. 发动机运行时间 4. 发动机运行里程 5. 气驱后处理检测 6. 天纳克后处理检测 7. 电装燃油系统油泵自学习 8. 整车识别码EIN刷写 9. 发动机识别码VIN刷写 10. 写入整车型号 11. 氨罐装车确认码 12. 装车氨罐1序列号 13. 装车氨罐2序列号 14. 柴油机上止点出厂下线修正角 15. 写入发动机型号