

广汽日野V20.45功能表

系统	系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	读冻结帧	备注
广汽日野	轻卡	300J系列	五十铃 4JH1- TC(电装) 发动机 (国四国 五)		√	√	√	√	√		动作测试 1. A/C继电器 2. 燃油切断电磁线圈1 3. 燃油切断电磁线圈2 4. 警告灯 5. 电子控制节气门运行 6. 喷油阀运行 7. 喷油火花正时改变 8. 排气刹车灯 9. 排气刹车VSV 10. 所需的怠速改变 编程 1. 清除喷油嘴学习值 2. 清除汽油比界限值 3. 清除节气门怠速学习值 4. 清除闭路节气门学习值
广汽日野	轻卡	300J系列			√	√	√	√			
广汽日野	轻卡	320D系列	道依茨一 汽大柴发 动机		√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机信号测试量 2. 发动机转速测试 3. 预热指示灯测试 4. 预热控制器测试 5. 关闭轨压波动修订 6. 诊断仪的怠速设定值 功能测试 1. 油轨高压测试 2. 提速测试 3. 压缩测试2

广汽日野	轻卡	270Y系列	德尔福共轨系统	玉柴德尔福共轨发动机	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 断缸测试 1. 喷油嘴#1 2. 喷油嘴#2 3. 喷油嘴#3 4. 喷油嘴#4 5. 喷油嘴#5 喷油嘴数据 1. 读全部喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据 写VIN 泄露测试
广汽日野	轻卡	270Y系列	德尔福共轨系统	德尔福欧III柴油3.2版升级版	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 断缸测试 1. 喷油嘴#1 2. 喷油嘴#2 3. 喷油嘴#3 4. 喷油嘴#4 5. 喷油嘴#5 喷油嘴数据 1. 读全部喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据

广汽日野	轻卡	270Y系列	德尔福共轨系统	德尔福欧III柴油3.2版	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 断缸测试 1. 喷油嘴#1 2. 喷油嘴#2 3. 喷油嘴#3 4. 喷油嘴#4 5. 喷油嘴#5
广汽日野	轻卡	270Y系列	德尔福共轨系统	德尔福欧III柴油3.1版	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电热塞 2. IMV 3. VGT阀执行器 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源继电器 7. 发动机检测灯 8. 电热塞灯 9. 防盗器指示输出 10. 空调继电器 11. 辅助加热器#2 12. 辅助加热器#1 13. 滤油器指示器 断缸测试 1. 喷油嘴#1(4缸) 2. 喷油嘴#2(4缸) 3. 喷油嘴#3(4缸) 4. 喷油嘴#4(4缸)
广汽日野	重卡	700/600/500/300系列	发动机系统(ENG)	日野J08E型发动机	√				√	元件测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 功能测试 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较
广汽日野	重卡	700/600/500/300系列	发动机系统(ENG)	日野发动机	√	√	√	√		
广汽日野	重卡	700/600/500/300系列	变速箱系统(AT)			√	√	√		
广汽日野	重卡	700/600/500/300系列	车身稳定控制系统(VCS)		√	√	√	√		

广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	防抱死制 动系统 (ABS)		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	EBS系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	SRS系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	发动机防 盗锁止系 统(IMMO)		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	电池系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	逆变器		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	混合动力 系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	离合器系 统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	仪表系统 (IC)		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	怠速启停 系统 (ISS)		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	胎压监测 系统 (TPMS)		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	扫描巡航 系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	膝动系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	大灯调平 系统		√	√	√	√			
广汽日野	重卡	700/600/ 500/300 系列	DCU/BCU 系统		√	√	√	√			
广汽日野	客车	日野J08E 型发动机			√			√			元件测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 功能测试 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试 6. 汽缸关断