

防盗系统功能表 V21.00

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

| 系统      | 系统           | 系统                   | 系统 | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 读取冻结帧 | 动作测试 | 特殊功能 | 备注   |
|---------|--------------|----------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 安凯客车    | 发动机防盗锁止系统    |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 北奔      | 发动机防盗锁止系统    |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 北京公交    | 德尔福防盗系统(UDS) |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 北汽      | 拓陆者          | 福田康明斯ISF2.8          |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 更换钥匙<br>2. 复位ECM<br>3. 复位IMMO<br>4. 更换ECM<br>5. 更换IMMO                                |
| 北汽      | 拓陆者          | G01<br>2. 0TGDI      |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 更换钥匙<br>2. 复位ECM<br>3. 复位IMMO<br>4. 更换ECM<br>5. 更换IMMO<br>6. 输入PIN码                   |
| 北汽      | 拓陆者          | 大陆防盗-D01<br>2. 0TGDI |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 更换钥匙<br>2. 复位ECM<br>3. 输入PIN码   |
| 北汽      | U201         | 大陆防盗                 |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 更换钥匙<br>2. 复位ECM<br>3. 复位IMMO<br>4. 更换ECM<br>5. 更换IMMO<br>6. 输入PIN码                   |
| 北汽      | M4(轻卡)       | 防盗系统IMMO             |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 北汽      | M4(中卡)       | 门控制器                 |    | √      | √     | √     | √     |       | √    | √    | 动作测试<br>1. 左转向灯<br>2. 左前车窗<br>3. 右前车窗<br>4. 中控锁<br>5. 喇叭<br>特殊功能<br>1. 学钥匙<br>2. 擦除钥匙<br>3. 写入数据 |
| 北汽      | 福田欧曼         | 门控制器(一键启动)           |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 北汽      | 福田欧曼         | 门控制器(非一键启动)          |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 钥匙学习功能  |
| 福田欧曼    | 门控系统         |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      | √    | 特殊功能<br>1. 钥匙学习功能  |
| 曼       | Berifors车门系统 |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 曼       | TRW车门系统      |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |
| 上汽大通 大通 | 电动尾门控制器      |                      |    | √      | √     | √     | √     |       |      |      |  |

|    |                |              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |
|----|----------------|--------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 东风 | 左车门 (LDCM)     |              |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. 左踏板灯<br>2. 左后视镜加热器<br>3. 左后视镜调节<br>4. 左门锁执行器<br>5. 左门电动玻璃<br>6. 后视镜上下电机_左后视镜<br>7. 车门开关指示灯_左<br>8. 后视镜加热指示<br>特殊功能<br>1. 控制器测试   |
| 东风 | 右车门 (RDCM)     |              |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. 右踏板灯<br>2. 右后视镜加热器<br>3. 右后视镜调节<br>4. 右门锁执行器<br>5. 右门电动玻璃<br>6. 后视镜上下电机_右后视镜<br>7. 车门开关指示灯_右<br>特殊功能<br>1. 控制器测试   |
| 东风 | 车门-DCM         |              |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. 后视镜调节电机<br>2. 后视镜除霜加热器<br>3. 门锁电机<br>4. 门窗电机<br>特殊功能<br>1. 执行器功能检查   |
| 华菱 | 发动机防盗锁止系统      |              |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |
| 华菱 | 车身稳定控制系统 (VCS) |              |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |
| 华泰 | 圣达菲 (SANTAFE)  | 四轮驱动 (CAN)   |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |
| 华泰 | 圣达菲 (SANTAFE)  | 四轮驱动 (K)     |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |
| 华泰 | 圣达菲 (SANTAFE)  | 防盗系统 (联电)    |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |   | 动作测试<br>1. 防盗器指示灯状态   |
| 华泰 | 圣达菲 (SANTAFE)  | 防盗系统         |  |   |   |   | √ |  |   | √ | 特殊功能<br>1. 口令记录/更改<br>2. 钥匙学习   |
| 华泰 | B11            | 防盗系统 (联创)    |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |   | 动作测试<br>1. 防盗器指示灯状态   |
| 华泰 | A25            | OED2.0 (柴油)  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |   | 动作测试<br>1. 空调压缩机<br>2. 泵测试<br>3. 压力波形修正解除   |
| 华泰 | A25            | TCU (DELPHI) |  |   | √ | √ | √ |  |   | √ | 动作测试<br>1. 换挡电池阀A<br>2. 换挡电池阀B<br>3. 换挡电池阀C<br>4. 换挡电池阀D<br>5. 换挡电池阀E<br>6. 换挡电池阀F<br>7. 压力控制阀<br>8. 缓冲离合器电池阀<br>9. 清除NVM学习值  |
| 华泰 | A25            | ABS (BWI)    |  | √ | √ | √ | √ |  |   | √ | 动作测试<br>1. 制动系统排气   |
| 华泰 | A25            | ESC (BWI)    |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. 泵电机控制<br>2. 左前释放电磁阀开关控制<br>3. 右前释放电磁阀开关激活<br>4. 左后释放电磁开关控制<br>5. 右后释放电磁阀开关控制<br>6. 左前应用电磁开关控制<br>7. 右前应用电磁阀开关控制<br>8. 左后应用电磁开关控制<br>9. 右后应用电磁阀开关控制<br>10. 控制结束<br>特殊功能<br>1. 写VIN码 |
| 华泰 | A25            | IMMO (联合电子)  |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |
| 福田 | 福田CBCU系统-潍柴H3系 |              |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |   |

|      |                |                    |  |   |   |   |   |  |   |   |  |
|------|----------------|--------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
| 安凯   | 发动机防盗锁止系统      |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 日野   | 防盗系统           |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | 创虎Xcient       |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | 瑞驰             |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | Mighty         |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | 鸿运             |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | 瑞捷             |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 四川现代 | 瑞越             |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 中联重卡 | 发动机防盗锁止系统      |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 日产   | ZD25TCR柴油机防盗系统 |                    |  |   |   | √ | √ |  | √ |   | 动作测试<br>1. LED-输出<br>2. 读遥控器并实施截屏  |
| 郑州日产 | ZD25TCR柴油机防盗系统 |                    |  |   |   | √ | √ |  | √ |   | 动作测试<br>1. LED-输出<br>2. 读遥控器并实施截屏  |
| 一汽解放 | 防盗-集诚(青汽)      |                    |  | √ | √ | √ | √ |  |   | √ | 特殊功能<br>1. 匹配钥匙  |
| 一汽解放 | 车门控制系统-恒润电控    |                    |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. 驾驶员侧门窗电机<br>2. 副驾驶侧门窗电机<br>3. 门锁电机<br>4. 驾驶员侧后视镜调节<br>5. 副驾驶侧后视镜调节<br>6. 后视镜除霜<br>特殊功能<br>1. 参数修改<br>2. 遥控器匹配 |
| 长城   | 防盗系统(IMM)      | 长城精灵防盗系统           |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 动作测试<br>1. LED输出<br>2. 读遥控器并实施截屏<br>3. 掩藏LED输出<br>特殊功能<br>1. 下线功能<br>2. 更换发动机EMS<br>3. 更换转发器<br>4. 更换防盗器                 |
| 长城   | 防盗系统(IMM)      | 联创防盗系统             |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 防盗系统(IMM)      | 德尔福防盗系统(风骏, 哈弗柴油)  |  |   | √ | √ | √ |  |   |   | 特殊功能<br>1. 匹配功能  |
| 长城   | 防盗系统(IMM)      | 上海交通实业防盗系统         |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 防盗系统(IMM)      | 德尔福汽油防盗系统          |  | √ | √ | √ | √ |  |   | √ | 特殊功能<br>1. 用户授权码设置<br>2. 防盗匹配功能  |
| 长城   | 长城C30(腾翼)      | 上海交通实业防盗系统         |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 凌傲(腾翼CRO)      | 上海交通实业防盗系统         |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 风骏             | 德尔福防盗系统(柴油)        |  |   | √ | √ | √ |  |   |   | 特殊功能<br>1. 匹配功能  |
| 长城   | 哈弗系列           | 上海交通实业防盗系统         |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 哈弗M2           | 联创防盗系统             |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 哈弗M4           | 上海交通实业防盗系统         |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 哈弗H5           | 德尔福柴油(博世2.8TC)防盗系统 |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |
| 长城   | 哈弗H5           | 德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统 |  | √ | √ | √ | √ |  |   |   |  |

|        |                |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 长城     | 哈弗H5           | 德尔福柴油(博世4D20)防盗系统 |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 长城     | 哈弗H6           | 上海交通实业防盗系统        |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 长城     | 哈弗H6           | 厦门同致防盗系统          |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 长城     | 炫丽             | 上海交通实业防盗系统        |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 长城     | 精灵             | 上海交通实业防盗系统        |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 长城     | 精灵             | 长城精灵防盗系统          |                   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 动作测试<br>1. LED输出<br>2. 读遥控器并实施截屏<br>3. 掩藏LED输出<br>特殊功能<br>1. 下线功能<br>2. 更换发动机EMS<br>3. 更换转发器<br>4. 更换防盗器   |
| 长城     | 酷熊             | 联创防盗系统            |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 海格客车   | 发动机防盗锁止系统      |                   |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 联合     | 门控系统-左门模块      |                   |                   |   | √ | √ |   |   | √ |   | 功能测试<br>1. 开锁<br>2. 闭锁   |
| 联合     | 门控系统-右门模块      |                   |                   |   | √ | √ |   |   | √ |   | 功能测试<br>1. 开锁<br>2. 闭锁   |
| 五十铃、庆铃 | N/D系列(轻型平头载货车) |                   |                   | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码  |
| 五十铃、庆铃 | F/G系列(中型平头载货车) |                   |                   | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码  |
| 江淮     | IMMO(联电-防盗控制器) |                   |                   | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | 特殊功能<br>1. 更换ECM<br>2. 更换IMMO<br>3. 更换ECM和IMMO<br>4. 学习新钥匙<br>5. 学习老钥匙<br>6. 删除所有钥匙<br>7. 复位IMMO硬件<br>8. 复位IMMO<br>9. IMMO锁定<br>10. 复位ECM<br>11. 钥匙检测<br>12. ECM检测<br>13. 读IMMO状态和钥匙数量 |
| 江淮     | 防盗系统(IMMO)     |                   |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | MU-X           | 防盗器(BETA)         |                   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 驭胜系列           | 新驭胜(手动档)          | 防盗系统IMMO(出口智利)    | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 驭胜系列           | 新驭胜(手动档)          | 防盗系统              | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 驭胜系列           | 驭胜(S330)          | 李尔-无钥匙进入系统-PEPS   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 驭胜系列           | 驭胜(S330)          | 辉创-发动机防盗锁止系统-IMMO | √ | √ | √ | √ |   |   | √ | 特殊功能<br>1. 售后查询钥匙数量<br>2. VIN码   |
| 江铃     | 陆风系列           | 陆风SUV             | X6系列-防盗系统         | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 陆风系列           | 陆风SUV             | X8系列              | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 陆风系列           | 陆风SUV             | X8系列              | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 陆风系列           | 陆风SUV             | X8系列              | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |
| 江铃     | 陆风系列           | 陆风SUV             | X5系列-德尔福防盗        | √ | √ | √ | √ |   |   |   |  |

|        |                  |            |  |   |   |   |   |  |  |   |                   |
|--------|------------------|------------|--|---|---|---|---|--|--|---|-------------------|
| 江铃     | 陆风系列             | 陆风风尚<br>防盗 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 江铃     | 陆风系列             | 陆风风华<br>防盗 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 金龙客车   | 发动机防盗锁<br>止系统    |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 力士德机械  | N/D系列(轻<br>型平头载货 |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码 |
| 力士德机械  | F/G系列(中<br>型平头载货 |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码 |
| 依维柯    | 德尔福防盗系<br>统(UDS) |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 庆铃、五十铃 | N/D系列(轻<br>型平头载货 |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码 |
| 庆铃、五十铃 | F/G系列(中<br>型平头载货 |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | 特殊功能<br>1. 编程VIN码 |
| 三一     | 发动机防盗锁<br>止系统    |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 三一重工   | 发动机防盗锁<br>止系统    |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 三一重工机械 | 发动机防盗锁<br>止系统    |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 陕汽     | 发动机防盗锁<br>止系统    |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |
| 西门子    | 西门子防盗系<br>统      |            |  | √ | √ | √ | √ |  |  |   |                   |