



## 日野发动机功能表 V20.00

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统			读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
700 系列	日本 KL	发动机	√	√	√	√			
700 系列	日本 PK/KS	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	日本 ADG	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	日本 BDG/BKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	日本 LDG/LKG/QKG/QDG	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	日本 2DG/2KG/2PG/2RG/2SG	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	国4/国5	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	EURO2/EURO3/EURO4	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	EURO5 With VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	EURO5 Without VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	EURO6	发动机	√	√	√	√	√	√	
700 系列	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
600 系列	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
600 系列	北美洲	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 KK	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 PB/PK/KS/VF	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 ADG	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 BDG/BKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 BJG	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 LDG/LKG/SKG/SDG/SJG/TKG/TQG/QKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	日本 2DG/2KG/2PG	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	EURO3/EURO4/EURO5 Without VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	EURO3/EURO4/EURO5 Without VCS	发动机 (CNG)	√	√	√	√	√	√	
500 系列	EURO3/EURO4/EURO5 With VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	EURO3/EURO4/EURO5 With VCS	发动机 (CNG)	√	√	√	√	√	√	
500 系列	EURO6	发动机	√	√	√	√	√	√	
500 系列	泰国 CNG	发动机 (CNG)	√	√	√	√	√	√	
500 系列	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 KK	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 PB/VF	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 ABG/NBG	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 BDG/BKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 BJG	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列	日本 2KG/2PG/2RG/2SG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/长途汽车, 重型	日本 KL/VM/PJ	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/长途汽车, 重型	日本 ADG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/长途汽车, 重型	日本 BDG/BKG/PKG/PDG/BJG/ACG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/长途汽车, 重型	日本 LDG/LKG/LJG/LNG/QPG/QRG/QQG/QSG/QTG	发动机	√	√	√	√	√	√	

公共汽车/ 长途汽 车, 重型	日本 2KG/2RG/2SG/2TG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 重型	铰接客车	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 中型	日本 KK/KL	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 中型	日本 PK/PB/PA	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 中型	日本 BDG/BKG/PDG/PKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 中型	日本 LDG/LKG/SKG/SDG/LNG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 中型	日本 2DG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 ADG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 BDG/PDG/NBG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 KK	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 PB/LD	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 SDG/SKG	发动机	√	√	√	√	√	√	
公共汽车/ 长途汽 车, 轻型	日本 2DG	发动机	√	√	√	√	√	√	
Retro	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
工业发动 机	EURO3	发动机	√	√	√	√	√	√	
工业发动 机	EURO4	发动机	√	√	√	√	√	√	
工业发动 机	TIER 3 STAGE 3A	发动机	√	√	√	√	√	√	
工业发动 机	TIER 4 STAGE 3B	发动机	√	√	√	√	√	√	
工业发动 机	TIER 4 STAGE 4 / STAGE 5	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 系列 (北美 洲)	北美洲	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (N engine)	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (N engine)	EURO5 With VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (N engine)	EURO6	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (J engine)	EURO5 With VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (J engine)	全世界	发动机	√	√	√	√	√	√	
300 series (J engine)	EURO6	发动机	√	√	√	√	√	√	
BUS	Global With VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	
BUS	Global Without VCS	发动机	√	√	√	√	√	√	