

北汽福田 V20.10

| 品牌 | 车型 | 类型 | 系统 | 功能菜单 | 需要密码 | 密码可读 | 密码位数 | |
|------|--------|--------------------------------|--------------|--|---|------|------|---|
| 福田 | M4(轻卡) | | 门控系统 | 1. 读遥控数量 | 否 | | | |
| | M4(中卡) | | 门控系统 | 2. 遥控匹配 3. 遥控清除 | | | | |
| | U201 | | | 防盗系统(大陆-康明斯) | 1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配ECM | 是 | 否 | 4 |
| | | | | 防盗系统(大陆-G01) | 4. 匹配IMMO 5. 复位ECM 6. 复位IMMO | | | |
| | | | | 智能钥匙系统 | 1. 售后匹配 匹配机械钥匙 匹配智能钥匙 | 否 | | |
| | | | | | 2. 下线匹配 匹配钥匙 清除钥匙 读取车辆状态 复位钥匙 清除SK 匹配电磁阀 匹配车型 | 是 | 否 | 4 |
| | 车身控制系统 | 1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 3. 遥控清除 | 否 | | | | | |
| | | 奥玲(轻卡) | CXT | 门控系统 | 1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 3. 遥控清除 | 否 | | |
| | | CXS | 门控系统 | | | | | |
| | 伽途 | | | 智能钥匙系统 | 1. 匹配钥匙 2. 匹配ESCL 3. 匹配PEPS 4. 写入VIN码 5. 写入零件号 6. 写入ECU序列号 | 是 | 否 | 8 |
| | 伽途IM | | | 智能钥匙系统 | 1. 匹配钥匙 2. 匹配ESCL 3. 匹配PEPS | 是 | 否 | 4 |
| | | | | 车身控制系统(华东汽电) | 1. 匹配遥控 2. 写入VIN码 3. 匹配BCM | 否 | | |
| | | | | 车身控制系统(重庆集诚) | 1. 读遥控数量 2. 匹配钥匙 3. 匹配遥控 4. 清除钥匙 5. 清除遥控 | 是 | 否 | 4 |
| | 伽途IX | | | 智能钥匙系统 | 1. 匹配钥匙 2. 匹配ESCL 3. 匹配PEPS 4. 写入VIN码 5. 写入零件号 6. 写入ECU序列号 | 是 | 否 | 8 |
| | | | | 车身控制系统 | 1. 遥控匹配 | 否 | | |
| | 欧曼(重卡) | | | 智能钥匙系统 | 1. 读钥匙数量 2. 钥匙匹配 | 否 | | |
| 门控系统 | | | | 1. 读遥控数量 2. 遥控匹配 | 否 | | | |
| 萨瓦纳 | | | 车身控制系统(类型1) | 1. 匹配遥控 | 否 | | | |
| | | | 车身控制系统(类型2) | 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | | | | |
| 图雅诺 | | | 防盗系统(大陆-康明斯) | 1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配ECM 4. 匹配IMMO 5. 复位ECM 6. 复位IMMO | 是 | 否 | 4 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 福田 | 图雅诺 | | 车身控制系统 | 1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | 否 | | | | | |
| | 拓路者 | | 防盗系统(大陆-康明斯) | 1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配ECM | 是 | 否 | 4 | | | |
| | | | 防盗系统(大陆-G01) | 4. 匹配IMMO 5. 复位ECM 6. 复位IMMO | | | | | | |
| | | | 车身控制系统 | 1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | | | | | | |
| | 拓路者(P202) | | 车身控制系统 | 1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | 否 | | | | | |
| | 拓路者(2015) | | 防盗系统(大陆-康明斯) | 1. 匹配钥匙 2. 清除钥匙 3. 匹配ECM | 是 | 否 | 4 | | | |
| | | | 防盗系统(大陆-G01) | 4. 匹配IMMO 5. 复位ECM 6. 复位IMMO | | | | | | |
| | | | 智能钥匙系统 | 1. 售后匹配 匹配机械钥匙 匹配智能钥匙 2. 下线匹配 匹配钥匙 清除钥匙 读取车辆状态 复位钥匙 清除SK 匹配电磁阀 匹配车型 | | | | 否 | | |
| | | | 车身控制系统 | 1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | | | | 是 | 否 | 4 |
| | | | | 车身控制系统 | 1. 匹配遥控 2. 删除遥控 3. 读遥控数量 | 否 | | | | |