



江淮功能表V20.10

系统类型	包含车型	功能菜单	需要密码	密码可读	密码位数
智能钥匙系统	瑞风A60	1、增加新钥匙	是 增加钥匙 和清除钥匙 不用密码	否	8
	瑞风S2	2、增加旧钥匙			
	瑞风S3	3、清除钥匙			
	瑞风S5	4、匹配防盗器			
	瑞风S7	5、匹配发动机电脑			
	瑞风S4	6、匹配转向柱锁			
	T6(皮卡)	7、复位防盗器			
	T8	8、复位发动机电脑			
	瑞风M5	9、复位转向柱锁			
	瑞风M6	10、复位智能盒启动次数			
	嘉悦X4	11、读发动机状态			
CVT		1、读钥匙数量	是	否	8
		2、ESCL学习			
		3、增加钥匙			
		4、更换发动机ECU			
防盗系统	瑞风R3	1、读钥匙数量	是	否	8
	瑞风S2 mini	2、增加旧钥匙			
	瑞风S3	3、增加新钥匙			
	瑞风S4	4、清除钥匙			
	瑞风S5	5、复位防盗ECU			
	瑞风S7	6、更换防盗ECU			
	瑞风M4	7、复位发动机ECU			
	瑞风M4	8、更换发动机ECU			
	星悦	9、匹配整套全新系统			
联电防盗系统	瑞风S2	1、故障码清除 2、读取钥匙数量 3、增加钥匙 4、清除钥匙 5、钥匙检测 6、匹配防盗器 7、匹配发动机电脑 8、复位防盗器ECU 9、复位发动机ECU 10、匹配全新系统	是	否	8
	瑞风S3				
	瑞风S5				
	T6(皮卡)				
	X200(微卡)				
	瑞风M3				
	同悦				
	和悦RS				
	和悦轿车				
	悦悦				
	星悦				
	MT				
	CVT				

德尔福防盗系统	瑞风S3	1、读取版本信息	是	否	4
	瑞风S5	2、读取故障码			
	宾悦	3、清除故障码			
	同悦	4、读取数据流			
	和悦RS	5、密码设置			
	和悦轿车	5.1、密码输入			
	悦悦	5.2、密码设置			
	星锐	6、编程功能			
遥控系统	类型1	1、遥控匹配	否		
	类型2	1、遥控匹配	否		
	和悦	1、遥控匹配	否		
	同悦				
	宾悦				
	星悦				
	格尔发				
	瑞风M3				
	IEV5(电动车)				
	三环遥控		否		
	瑞风M4	1、遥控匹配	否		
	瑞风M5				
	瑞风R3				
	瑞风S2				
	瑞风S2 mini				
	瑞风S3				
	瑞风S4				
	瑞风S5				
	瑞风S7				
	瑞风和畅				
	星锐				
	嘉悦X4				
	6S(电动车)				
瑞风M6		否			
和悦A30(CVT)	1、遥控匹配				
T6	2、遥控清除				
T8	3、遥控数量				
IEV5S					
车身控制系统	嘉悦A5	1、添加智能钥匙	是	否	8
	嘉悦X7	2、添加折叠钥匙			
		3、添加备用直柄钥匙			
		4、删除所有钥匙			
嘉悦X8	5、更换BCM				
iC5	6、更换EMS				
	7、更换TCU				
	8、全新系统匹配				
	9、更换TBOX				