

龙泵(电控系统)功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
华源莱动	龙口龙泵VE泵系统	√	√	√	√				标定功能 1. 油门位置 2. EGR阀开度 3. TS阀行程 4. 大气压
华源莱动	龙口龙泵VE泵	√	√	√	√				
华源莱动	龙泵共轨系统	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN码 2. 写1缸喷油嘴IQA码 3. 写2缸喷油嘴IQA码 4. 写3缸喷油嘴IQA码 5. 写4缸喷油嘴IQA码 6. 写5缸喷油嘴IQA码 7. 写6缸喷油嘴IQA码
华源莱动	龙泵单体泵	√	√	√	√				
全柴	全柴VE泵系统	√	√	√	√				
全柴	全柴龙口VE泵系统	√	√	√	√				
全柴	全柴龙口龙泵共轨系统	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 写VIN码 2. 写1缸喷油嘴IQA码 3. 写2缸喷油嘴IQA码 4. 写3缸喷油嘴IQA码 5. 写4缸喷油嘴IQA码 6. 写5缸喷油嘴IQA码 7. 写6缸喷油嘴IQA码
全柴	龙泵单体泵	√	√	√	√				
扬柴	龙泵VE泵(YZ4D国三)	√	√	√	√				
新柴	龙口龙泵DB36	√	√	√	√				
云内	龙泵共轨系统	√	√	√	√				动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN码 2. 写1缸喷油嘴IQA码 3. 写2缸喷油嘴IQA码 4. 写3缸喷油嘴IQA码 5. 写4缸喷油嘴IQA码 6. 写5缸喷油嘴IQA码 7. 写6缸喷油嘴IQA码