



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

南岳功能表 V21.04

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	读取版本 信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数据 流	读取冻结 帧	动作测试	特殊功能	备注
南岳单体泵(国三/国四)	南岳单体泵R01四缸			√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵(国三/国四)	南岳单体泵R01六缸			√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵(国三/国四)	南岳单体泵R02四缸			√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵(国三/国四)	南岳单体泵R02六缸		√	√	√	√				
南岳单体泵(国三/国四)	南岳单体泵R03			√	√	√				
南岳单体泵(国三/国四)	南岳发动机R04 (ECU4PH)	南岳单体泵R04 (OBD)		√	√	√				
南岳单体泵(国三/国四)	南岳发动机R04 (ECU4PH)	南岳单体泵R04 (I1939)	√	√	√	√				
南岳单体泵(国三/国四)	南岳发动机非道路 ECU022(农机)		√	√	√	√				
玉柴南岳单体泵系列	型号1			√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试
玉柴南岳单体泵系列	型号2		√	√	√	√				
玉柴南岳单体泵系列	型号3		√	√	√	√				
玉柴南岳单体泵系列	型号4		√	√	√	√				
玉柴南岳单体泵系列	型号5		√	√	√	√				