

## OBD II功能表 V21.02

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

车系	协议	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	备注
重型车 OBD	SAE J1939	√	√	√	√		
	SAE J1708	√	√	√	√		
轻型车OBD	ISO 15765-4	√	√	√	√	√	执行器测试: 1. 车载系统, 测试或元件控制 2. 特殊监控系统车载监控测试结果 3. 氧传感器测试 4. I/M准备就绪
	SAE J1850 VPW	√	√	√	√	√	执行器测试: 1. 车载系统, 测试或元件控制 2. 特殊监控系统车载监控测试结果 3. 氧传感器测试 4. I/M准备就绪
	SAE J1850 PWM	√	√	√	√	√	执行器测试: 1. 车载系统, 测试或元件控制 2. 特殊监控系统车载监控测试结果 3. 氧传感器测试 4. I/M准备就绪
	ISO 9141-2	√	√	√	√	√	执行器测试: 1. 车载系统, 测试或元件控制 2. 特殊监控系统车载监控测试结果 3. 氧传感器测试 4. I/M准备就绪
	ISO 14230-4	√	√	√	√	√	执行器测试: 1. 车载系统, 测试或元件控制 2. 特殊监控系统车载监控测试结果 3. 氧传感器测试 4. I/M准备就绪