



PRV阀设置功能表 V21.01

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
锡柴/大柴	锡柴 P903EDC17C V44/54	锡柴 P903EDC17CV4 4/54(K)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P903EDC17C V44/54	锡柴 P903EDC17CV4 4/54(CAN)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P903EDC17C V44/54	锡柴 P903EDC17CV4 4/54(UDS)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P903EDC17C V44/54	锡柴 P903EDC17CV4 4/54(06F1)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P904EDC17C V44/54	锡柴 P904EDC17CV4 4/54(K)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P904EDC17C V44/54	锡柴 P904EDC17CV4 4/54(CAN)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P904EDC17C V44/54	锡柴 P904EDC17CV4 4/54(06F1)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	解放 P1074EDC17 CV44/54	解放 P1074EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	解放 P1074EDC17 CV44/54	锡柴 P1074EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√			
锡柴/大柴		锡柴 P1074EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P520EDC7UC 31	锡柴 P520EDC7UC31 (K)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴 P520EDC7UC 31	锡柴 P520EDC7UC31 (CAN)		√	√	√	√			
锡柴/大柴	锡柴自主	解放P903 EDC17CV44+SC R(K)		√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试
锡柴/大柴	锡柴自主	解放P903 EDC17CV44+SC R(CAN)		√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器

锡柴/大柴	锡柴自主	解放P1074 EDC17CV54+EG R(4DC2) (K)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间
锡柴/大柴	锡柴自主	EDC17CV54 (4D XR, 4DW, 4DB1)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调信号测试 2. 预热指示灯测试 3. 进气预热执行器测试 4. 断缸测试 匹配/设置 1. 写EIN码 2. 写VIN码 3. PRV阀开启次数清除 4. 读写喷油嘴编码/补油量(四缸) 5. 读写喷油嘴编码/补油量(六缸) DPF功能 1. DPF值读取 2. DPF值复位 3. DPF值写入 4. DPF重置 5. DPF原地再生 6. DPF动态再生
锡柴/大柴	锡柴自主	锡柴 国三博 世共轨 EDC7 (6DL 6DL1/2 6DM 6DN 6DF3) K	√	√	√	√				
锡柴/大柴	锡柴自主	锡柴 国三博 世共轨 EDC7 (6DL 6DL1/2 6DM 6DN 6DF3) CAN线	√	√	√	√	√			功能测试 1. 断缸测试 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. 加速测试 修改电控系统数据 1. 车辆标识VIN修改 2. 发动机标识EIN修改 3. 车型号修改 4. 清除(重置) PRV 阀(限压阀) 打开次数和时间
锡柴/大柴	锡柴自主	锡柴 EDC17CV44 + 尿素+清除不 可清除故障码 (国五)	√	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 故障灯测试 6. 燃油调整器的执行器测试 7. 系统灯测试 8. 节气门执行器测试 9. 替代轨压设定点信号测试
锡柴/大柴	锡柴自主	锡柴 EDC17CV44 + 尿素+清除不 可清除故障码 (国四)	√	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 故障灯测试 6. 燃油调整器的执行器测试 7. 系统灯测试 8. 节气门执行器测试 9. 替代轨压设定点信号测试 10. 外部测试值

锡柴/大柴	锡柴自主	锡柴国4/国5电控系统		√	√	√	√	√	修改电控系统数据 补油量写入 1. 电装喷油器 2. 衡阳单体泵 输入输出控制 1. 进气预热继电器诊断仪远程控制 2. 进气预热灯诊断仪远程控制 3. 排气制动继电器诊断仪远程控制 4. 排气制动灯诊断仪远程控制 5. 发动机制动继电器诊断仪远程控制 6. 发动机故障灯诊断仪远程控制 7. OBD故障灯诊断仪远程控制 8. 空调继电器诊断仪远程控制
锡柴/大柴	锡柴自主	博世共轨国六电控系统(CV41)		√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. EGR阀测试 4. 发动机平均转速测试 5. GLOW灯测试 6. mil灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 压力控制阀测试 9. 输油泵测试 10. SVS灯测试 11. 节流阀开度测试 12. 涡流阀位置测试 13. 轨压设定 14. 断缸测试_1缸断缸 15. 断缸测试_2缸断缸 16. 断缸测试_3缸断缸 17. 断缸测试_4缸断缸
锡柴/大柴	锡柴自主	FAW共轨国六电控系统		√	√	√	√		
潍柴/扬柴锐动力	潍柴博世EDC17CV44/54(国四国五)			√	√	√	√		
潍柴/扬柴锐动力	潍柴博世国六(特京五)			√	√	√	√		
潍柴/扬柴锐动力	潍柴锐动力P1607EDC17C81			√	√	√	√		
潍柴/扬柴锐动力	潍柴自主	WISE15 道路国四、国五或非道路三阶段		√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 特殊功能 1. 断缸测试 2. PRV阀参数重置 3. 整车厂信息标定
潍柴/扬柴锐动力	潍柴自主	WISE15C 道路国五或内河I		√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. 尿素喷射测试 3. PRV阀重置 4. 整车厂信息标定

潍柴/扬柴 锐动力	潍柴自主	潍柴WISE10A		√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器测试 2. 冷起动灯执行器测试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 燃油加热执行器测试 8. 起动继电器执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚
潍柴/扬柴 锐动力	潍柴自主	潍柴WISE13A		√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试 3. DPF再生测试
潍柴/扬柴 锐动力	潍柴自主	潍柴WISE13B		√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机继电器控制 (ACCD) 2. 转速设定值 (EngM) 3. 进气加热灯 (冷启动灯) 控制 (CSLPCD) 4. Wrrning灯控制 (WrrnLmp) 5. 进气加热继电器1 (AirHt1) 6. 进气加热继电器2 (AirHt2) 7. 发动机关闭路径 (stShutoff) 8. STOP灯控制 (StopLmp) 特殊功能 1. PRV阀参数重置
玉柴	玉柴博世 P1072EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1072EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1072EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1072EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1072EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1072EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1073EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1073EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1073EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1073EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1073EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1072EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1175EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1175EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1175EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1175EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1175EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1175EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1730EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1730EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√		
玉柴	玉柴博世 P1382EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1382EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√		

玉柴	玉柴博世 P1382EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1382EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
玉柴	玉柴博世 P1382EDC17 CV44/54	玉柴博世 P1382EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
玉柴	玉柴 P772EDC17C V44/54	玉柴 P772EDC17CV4 4/54 (K)		√	√	√	√			
上柴	上柴博世 P1108EDC17 CV44/54	上柴博世 P1108EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
上柴	上柴博世 P1108EDC17 CV44/54	上柴博世 P1108EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
上柴	上柴博世 P1108EDC17 CV44/54	上柴博世 P1108EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
扬柴	扬柴 P1124P1108 EDC17CV44/ 54 (K)			√	√	√	√			
华菱	华菱博世 P1288EDC17 CV44/54	华菱博世 P1288EDC17CV 44 (V740/760 版本)		√	√	√	√			
华菱	华菱博世 P1288EDC17 CV44/54	华菱博世 P1288EDC17CV 44/54 K线		√	√	√	√			
华菱	华菱博世 P1288EDC17 CV44/54	华菱博世 P1288EDC17CV 44/54 CAN线		√	√	√	√			
华菱	华菱博世 P1288EDC17 CV44/54	华菱博世 P1288EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
华菱	华菱国六 P1857EDC17 _MDG1CE100	华菱国六 P1857EDC17_M DG1CE100		√	√	√	√			
华菱	华菱国六 P1587EDC17 _MDG1CE100	华菱国六 P1587EDC17_M DG1CE100		√	√	√	√			
江淮	江淮纳威司 达 P1664EDC17 CV44/54	江淮纳威司达 P1664EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
江淮	江淮 P1211EDC17 CV44/54	江淮 P1211EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
江淮	江淮 P1211EDC17 CV44/54	江淮 P1211EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
江淮	江淮 P1211EDC17 CV44/54	江淮 P1211EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
沃尔福	沃尔福 P1229EDC17 CV44/54	沃尔福 P1229EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
沃尔福	沃尔福 P1229EDC17 CV44/54	沃尔福 P1229EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
沃尔福	沃尔福 P1229EDC17 CV44/54	沃尔福 P1229EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
青年亚曼	青年亚曼 P1141EDC17 CV44/54	青年亚曼 P1141EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
青年亚曼	青年亚曼 P1141EDC17 CV44/54	青年亚曼 P1141EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
青年亚曼	青年亚曼 P1141EDC17 CV44/54	青年亚曼 P1141EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
东风	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54 (K线)		√	√	√	√			
东风	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54 (CAN线)		√	√	√	√			
东风	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54	东风雷诺 P1186EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			

东风	东风风神	东风 P1188EDC17CV 44/54	东风 P1188EDC17CV 44/54 (K线)	√	√	√	√			
东风	东风风神	东风 P1188EDC17CV 44/54	东风 P1188EDC17CV 44/54 (CAN线)	√	√	√	√			
东风	东风风神	东风 P1188EDC17CV 44/54	东风 P1188EDC17CV 44/54 (06f1)	√	√	√	√			
东风	东风朝柴	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54 (K)	√	√	√	√			
东风	东风朝柴	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54 (CAN)	√	√	√	√			
东风	东风朝柴	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54	东风朝柴 P880EDC17CV4 4/54 (06F1)	√	√	√	√			
东风	东风朝柴	东风 P509EDC7UC31	东风 P509EDC7UC31 (CAN)	√	√	√	√			
福田	福田 P1065EDC17 CV44/54	福田 P1065EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
福田	福田 P1065EDC17 CV44/54	福田 P1065EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
福田	福田 P1065EDC17 CV44/54	福田 P1065EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
福田	福田 P1064EDC17 CV44/54	福田 P1064EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
福田	福田 P1064EDC17 CV44/54	福田 P1064EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
福田	福田 P1064EDC17 CV44/54	福田 P1064EDC17CV 44/54 (06f1)		√	√	√	√			
福田	福田雷沃 P1759EDC17 CV44/54	福田雷沃 P1759EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
福田	福田雷沃 P1759EDC17 CV44/54	福田雷沃 P1759EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
福田	福田雷沃 P1759EDC17 CV44/54	福田雷沃 P1759EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
全柴	全柴 P_1724EDC1 7CV44/54	全柴 P_1724EDC17C V44/54 (K)		√	√	√	√			
全柴	全柴 P_1724EDC1 7CV44/54	全柴 P_1724EDC17C V44/54 (CAN)		√	√	√	√			
全柴	全柴 P_1724EDC1 7CV44/54	全柴 P_1724EDC17C V44/54 (06f1)		√	√	√	√			
全柴	全柴博世 P1418EDC17 CV44/54	全柴博世 P1418EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
上菲红	上菲红 P1287EDC17 CV44/54	上菲红 P1287EDC17CV 44/54 (K)		√	√	√	√			
上菲红	上菲红 P1287EDC17 CV44/54	上菲红 P1287EDC17CV 44/54 (CAN)		√	√	√	√			
上菲红	上菲红 P1287EDC17 CV44/54	上菲红 P1287EDC17CV 44/54 (06F1)		√	√	√	√			
新柴	新柴 P1718EDC17 C63	新柴 P1718EDC17C6 3 (K)		√	√	√	√			
新柴	新柴 P1718EDC17 C63	新柴 P1718EDC17C6 3 (CAN)		√	√	√	√			

东方红一拖	东方红一拖 P1819EDC17 CV44/54	东方红一拖 P1819EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√			
东方红一拖	东方红一拖 P1819EDC17 CV44/54	东方红一拖 P1819EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√			
东方红一拖	东方红一拖 P1819EDC17 CV44/54	东方红一拖 P1819EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			
三一重工	三一重工 P1453EDC17 CV44/54	三一重工 P1453EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√			
三一重工	三一重工 P1453EDC17 CV44/54	三一重工 P1453EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√			
三一重工	三一重工 P1453EDC17 CV44/54	三一重工 P1453EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			
潍柴	潍柴 P1499EDC17 CV44/54	潍柴 P1499EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√			
潍柴	潍柴 P1499EDC17 CV44/54	潍柴 P1499EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√			
潍柴	潍柴 P1499EDC17 CV44/54	潍柴 P1499EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			
中国重汽	中国重汽 P1158EDC17 CV44/54	中国重汽 P1158EDC17CV 44/54 K线		√	√	√	√			
中国重汽	中国重汽 P1158EDC17 CV44/54	中国重汽 P1158EDC17CV 44/54 CAN线		√	√	√	√			
中国重汽	中国重汽 P1158EDC17 CV44/54	中国重汽 P1158EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			
云内动力	云内博世 P1187EDC17 CV44/54	云内博世 P1187EDC17CV 44/54(K)		√	√	√	√			
云内动力	云内博世 P1187EDC17 CV44/54	云内博世 P1187EDC17CV 44/54(CAN)		√	√	√	√			
云内动力	云内博世 P1187EDC17 CV44/54	云内博世 P1187EDC17CV 44/54(06F1)		√	√	√	√			