

## 秦泰泵功能表 V21.01

**提示及说明:**

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
秦泰泵后处理		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 手动控制模式 2. 手动泵启动开关 3. 手动喷射量 4. 冬季加气排液温度阈值 5. ACU参数标定保存标志位 6. DCU参数标定保存标志位 7. 初始加热阈值 8. 结冰温度点 9. 温升阈值 10. 泵喷射指令最大值 11. 泵吹扫时间 12. 喷嘴堵阈值 特殊功能 1. 喷射测试
5Pin秦泰泵驱动		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 手动控制模式 2. 手动泵启动开关 3. 手动喷射量 4. 冬季加气排液温度阈值 5. ACU参数标定保存标志位 6. DCU参数标定保存标志位 7. 初始加热阈值 8. 结冰温度点 9. 温升阈值 10. 泵喷射指令最大值 11. 泵吹扫时间 12. 喷嘴堵阈值 特殊功能 1. 喷射测试