

### 四达功能表 V21.02

**提示及说明:**

- \* 表示此功能为新增功能。
- ✓ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统路径		读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
单体泵/VE泵系统	威特单体泵系统 (ECU25) (J1939)	✓	✓	✓	✓			
单体泵/VE泵系统	威特单体泵系统 (ECU25) (CAN)		✓	✓	✓	✓		动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 3. OBD 灯 4. 故障诊断灯 5. 预热指示灯 6. 预热继电器 7. 排气制动灯 8. 排气制阀 9. 电子风扇 10. 强制激活ECU 11. 复位ECU 12. 强制关机 13. 强制开机
单体泵/VE泵系统	威特单体泵系统 (ECU30) (CAN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制阀 7. 电子风扇 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读写车架号 2. 读取喷嘴编码 3. 修改喷嘴编码 4. DPP功能
单体泵/VE泵系统	威特单体泵系统 (ECU25老版本) (CAN)		✓	✓	✓	✓		动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制阀 7. 电子风扇
四达SD4V/SD28共轨系统	SD28共轨系统 (CAN线)	✓	✓	✓	✓			
四达SD4V/SD28共轨系统	SD28共轨系统 (K线)	✓	✓	✓	✓	✓		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器 3. 废气再循环电磁阀 4. 预热指示灯 5. 预热时间控制 6. 故障指示灯 7. 燃油滤清器加热器 8. 油耗显示测试 功能测试 1. 断缸 (喷射关闭) 测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 匹配/设置 1. 刷写VIN码 2. EGR零点触发学习 3. 清除ZFC学习值 4. 清除LTE功能 5. ECU复位

四达SD4V/SD28共轨系统	SD4V共轨系统 (CAN线)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障指示灯 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡轮增压器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸 (喷射关闭) 测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL_ID
四达SD4V/SD28共轨系统	SD4V共轨系统 (K线)	√	√	√	√		