



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

丰田 功能表 V5.42

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

制造商	车辆/型号		系统/电控模块	诊断接头	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
丰田	COASTER	发动机	发动机&&变速箱 (KWP)	OBD II-16PIN		√	√	√		1. 读取喷油器编码 2. 写入喷油器编码 3. 静息适应值
			发动机&&变速箱 (ISO)	OBD II-16PIN		√	√	√		
			发动机&&变速箱 (CAN)	OBD II-16PIN		√	√	√		1. 读取VIN码
			N04C	OBD II-16PIN	√	√	√	√	√	1. 冻结帧 2. 进气量检查 3. VNT检查 4. 燃油泄漏检查 5. 检查涡轮增压器 6. 废气再循环检查 7. 读取喷油器编码 8. 写入喷油器编码 9. 气缸切断 10. 手动强制再生 11. 读取VIN码 12. 写入VIN码
			发动机&&变速箱 (KWP)	OBD II-16PIN		√	√	√		1. 读取喷油器编码 2. 写入喷油器编码 3. 静息适应值

	DYNA	发动机	发动机&&变速箱 (ISO)	OBD II-16PIN		√	√	√		
			发动机&&变速箱 (CAN)	OBD II-16PIN		√	√	√		1. 读取VIN码

XTOOL