



# 深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 沃尔沃功能表 V6.91

**提示及说明:**

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流
卡车	EBS (电子制动系统)	√	√	√	√
卡车	EMS (发动机管理系统)	√	√	√	√
卡车	TECU (变速箱ECU)	√	√	√	√
卡车	ACM (后处理控制模块)	√	√	√	√
卡车	BBM (上装模块)	√	√	√	√
卡车	CIOM (I/O模块CAN)	√	√	√	√
卡车	IC (组合仪表)	√	√	√	√
卡车	CCIOM (中央机箱I/O模块)	√	√	√	√
卡车	RCIOM (后机箱I/O模块)	√	√	√	√
卡车	FCIOM (前机箱I/O模块)	√	√	√	√
卡车	APM (气压管理)	√	√	√	√
卡车	VMCU (车辆主控制单元)	√	√	√	√
卡车	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√
卡车	FAS (前桥转向)	√	√	√	√
卡车	TGW (远程信息处理网关)	√	√	√	√

卡车	DACU(驾驶员辅助控制单元)	√	√	√	√
卡车	LPOS(车道位置和物体传感器)	√	√	√	√
卡车	FLS(前视传感器)	√	√	√	√
卡车	HMI IOM(人机界面I/O模块)	√	√	√	√
卡车	SID(次要信息显示)	√	√	√	√
卡车	Audio(音讯)	√	√	√	√
卡车	CCM(气候控制模块)	√	√	√	√
卡车	PDM(乘客门模块)	√	√	√	√
卡车	DDM(驾驶员车门模块)	√	√	√	√
卡车	LECM1(生活环境控制模块)	√	√	√	√
卡车	Alarm(报警ECU)	√	√	√	√
卡车	DTACHO(数字Tacho DTCO)	√	√	√	√
卡车	BLECU(弯曲灯ECU)	√	√	√	√