

现代机械V21.00功能表

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径			读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
博世系统	BOSCH共轨EDC16UC40	静态数据诊断	√	√	√		√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀
博世系统	BOSCH共轨EDC16UC40	动态数据诊断	√			√	√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试
博世系统	BOSCH共轨EDC7	动态数据诊断	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 发动机制动器的排气节流阀 2. 故障灯 3. 冷启动灯 4. 断缸测试 5. 进气管预热继电器 6. 空调压缩机 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. 加速测试 5. 怠速比较测试
博世系统	BOSCH共轨EDC7	静态数据诊断	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试/压缩测试1 2. 压缩测试2 3. 高压测试 4. RUN UP测试/高速测试 5. 启动故障信息
德尔福系统	德尔福欧III柴油3.2版升级版		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油器指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 特殊功能 1. 断缸测试

德尔福系统	德尔福欧III柴油3.2版	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 特殊功能 1. 断缸测试
德尔福系统	德尔福欧III柴油3.1版	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电热塞 2. IMV 3. VGT阀执行器 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源继电器 7. 发动机检测灯 8. 电热塞灯 9. 防盗器指示输出 10. 空调继电器 11. 辅助加热器#2 12. 辅助加热器#1 13. 滤油器指示器 特殊功能 1. 断缸测试
德尔福系统	德尔福共轨系统_12v	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 20. 断缸测试 特殊功能
德尔福系统	德尔福柴油国3	√	√	√	√			

日野发动机	日野欧四P11C-VL发动机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. 燃料泄漏检查 2. 排气制动电磁阀强制驱动 3. 减速器2电磁阀强制驱动 4. 减速器1电磁阀强制驱动 5. 发动机停机强制驱动 6. 进气加热强制工作 7. PM允许复位开关阻塞 8. DPR模式 9. 重置尿素选择性催化还原SCR相关存储器 10. 复位燃烧室的保养里程 11. 重置尿素选择性催化器还原SCR保养里程 12. 复位尿素过滤器的保养里程 13. 复位DPR保养里程 14. 复位DPR有关的记忆 15. 启用尿素质量重调 16. 还原剂喷嘴强制传动 17. FCV强制传动
日野发动机	发动机系统(ENG)	✓			✓	✓		动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 功能测试 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试 6. 汽缸关断