



锡柴天然气功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
锡柴天然气OH1.2系统	进入诊断	√	√	√	√				
锡柴天然气Econtrols系统	进入诊断	√	√	√	√		√		动作测试 1. 断缸测试
FAW电控单元(FNG)(CAN线)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 节气门诊断仪远程控制目标值 2. 排气制动继电器诊断仪远程控制目标值 3. 排气制动灯诊断仪远程控制目标值 4. 发动机故障灯诊断仪远程控制目标值 5. OBD故障灯诊断仪远程控制目标值 6. 空调继电器诊断仪远程控制目标值 7. 起动继电器诊断仪远程控制目标值 8. 进气泄压阀诊断仪远程控制目标值 9. 减压器截止阀诊断仪远程控制目标值 10. 增压器废气旁通阀控制阀诊断仪远程控制目标值 11. 风扇继电器控制诊断仪远程控制目标值 12. 喷嘴诊断仪关闭功能 13. 喷嘴诊断仪打开功能 14. 点火驱动诊断仪关闭功能 15. 点火驱动诊断仪打开功能 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 读写EIN码 3. 读写整车型号
FAW电控单元(FNG)(K线)		√	√	√	√				

锡柴博世 EGC4天然 气系统	锡柴博世 EGC4天然 气 6SM2 (M4Q) 国 五	√	√	√	√		√	√	<p>动作测试</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SVS灯状态 2. 低压切断阀状态 3. 发动机仓停止开关状态 4. 发动机仓启动开关状态 5. 转速需求开关状态 6. 转速控制开关状态 7. 巡航控制OFF键状态 8. 巡航控制RESUME键状态 9. 巡航控制SET-键状态 10. 巡航控制SET+键状态 11. 发动机制动开关状态 12. 启动机继电器状态 <p>参数设置/标定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风扇输出DutyCycle 2. 改变点火提前角 3. 改变氧传感器开环学习值 4. 最高车速限制 <p>特殊功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 写VIN码 2. 写EIN码 3. 写整车型号
-----------------------	---	---	---	---	---	--	---	---	--