



扬柴标定功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径		版本号	版本信息	数据标定
扬柴	扬柴欧四标定	P1124	√	0098, 0099, 009A, 0040, 0013, 0081, 0055, 0039
		P1329	√	0098, 0099, 009A, 0040, 0013, 0081, 0055, 0039
	扬柴标定 (KWP)	P1124 V751	√	0054, 0013, 005E, 005F
		P1124 V753	√	0054, 0013, 005E, 005F
		P1124 V731	√	0054, 0013, 005E
		P1124 V732	√	0054, 0013, 005E
		P1124 V740	√	0054, 0013, 005E
		P1124 V750	√	0054, 0013, 005E
		P1124 V752	√	0054, 0013, 005E

0000	ACU参数标定保存标志位			
0001	CAN总线的开放			
0002	DCU参数标定保存标志位			
0003	OBD灯			
0004	PTO后驱动标定			
0005	PTO后驱动力标定			
0006	WP智能节油			
0007	泵吹扫时间			
0008	泵喷射指令最大值			
0009	变速箱			
000A	车速传感器			
000B	车速传感器特性			
000C	车速传感器特征			
000D	车速信息			
000E	车下启动功能			
000F	车下启动与停止开			
0010	车下启动与停止开关			
0011	车下停止功能			
0012	初始加热阈值			
0013	怠速调整			
0014	怠速提升			
0015	怠速休眠功能			
0016	电磁阀			
0017	冬季加气排液温度阈值			
0018	多功率开关			
0019	多功能开关			
001A	多态开关			
001B	发动机OBD灯			
001C	发动机OBD灯硬线安装			
001D	发动机OBD灯硬线不安装			
001E	发动机传感器			
001F	发动机怠速调整			
0020	发动机怠速微调			
0021	发动机功率定义			
0022	发动机启动控制			
0023	发动机闪码灯硬线安装			
0024	发动机闪码灯硬线不安装			
0025	发动机转速输出			
0026	风扇控制			
0027	服务测试喷射量			

0028	服务测试喷射速率			
0029	辅助制动控制			
002A	缸内压缩制动			
002B	更换后处理部件			
002C	更换喷油器之后参数更新			
002D	共轨行安装			
002E	恒转速开关			
002F	后处理加热			
0030	换挡怠速提升			
0031	换挡提醒			
0032	回流管			
0033	机油压机外发			
0034	加热主继电器			
0035	结冰温度点			
0036	进气预热控制			
0037	警告灯			
0038	空挡开关控制			
0039	空调控制			
003A	空调请求开关			
003B	离合器开关			
003C	尿素标定			
003D	尿素喷射温度			
003E	尿素喷射温度建压最小值			
003F	排气门制动控制			
0040	排气制动			
0041	喷嘴堵阈值			
0042	其他附件			
0043	全程调速			
0044	省油开关			
0045	手动泵启动开关			
0046	手动控制模式			
0047	手动喷射量			
0048	双踏板控制			
0049	温升阈值			
004A	巡航控制			
004B	油门踏板选择模块			
004C	油中有水传感器			
004D	远程油门开关			
004E	远程油门踏板			
004F	诊断开关			
0050	诊断请求开关			
0051	整车信息标定			
0052	制动开关			
0053	智能低怠速			
0054	最高车速			
0055	最高车速限制			
0056	油中有水报警			
0057	油门踏板选择模块(主要是红岩卡车使用)			
0058	空挡开关			
0059	CAN信号接收启动			
005A	尿素液位标定			
005B	动力优化			
005C	车速信号			
005D	共轨管			
005E	共轨管(泄压阀)			
005F	重置ECU			
0060	其它附件			
0061	支腿油门			
0062	PTO功能			
0063	车下启动停止			
0064	电控硅油风扇			
0065	支腿油门控制			
0066	打开巡航功能			
0067	车速信号传感器			

0068	机油压力传感器			
0069	机油温度传感器			
006A	发动机OBD灯硬线			
006B	闪码灯硬线			
006C	主制动开关			
006D	离合器			
006E	进气加热			
006F	变速箱功能			
0070	换挡怠速提升功能			
0071	机油压力外发			
0072	最大车速限制			
0073	PTO			
0074	SCR			
0075	排气制动功能			
0076	缸内压缩制动功能			
0077	车速传感器功能			
0078	油门踏板			
0079	车下启动与停止			
007A	进气预热功能			
007B	PTO标定			
007C	闪码灯			
007D	尿素液位			
007E	尿素加热			
007F	DPF			
0080	空调控制功能			
0081	怠速微调			
0082	巡航			
0083	MIL灯			
0084	NCD灯			
0085	远程油门切换开关			
0086	恒转速开关(支腿开关)			
0087	油中有水			
0088	车下启动开关			
0089	辅助制动请求开关			
008A	空档开关			
008B	车速			
008C	更换共轨之后参数更新			
008D	更换后处理部件(只有更换部件后才使用此功能)			
008E	起动机控制			
008F	省油			
0090	辅助制动请求			
0091	换挡怠速调整功能			
0092	交流发电机故障检测			
0093	stop灯			
0094	请求诊断开关			
0095	PTO后驱动			
0096	WP智能节油开关			
0097	发动机功率			
0098	转速设定			
0099	尿素泵控制			
009A	喷油嘴开启控制			