



## 雅特功能表 V21.02

**提示及说明:**

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	备注
BOSCH EDC MS 6.2		√	√	√	√	动作测试 1. 发动机制动电磁阀 2. 预热电阻器 3. 涡轮执行器 4. 预热灯 5. 告警灯 6. 转速
ZF缓速器+CAN		√	√	√	√	动作测试 1. 比例阀测试 (MVP) 2. 蓄压器电子阀测试 (MVS) 3. 发动机制动电子阀测试 4. 缓速器灯测试 5. 温度测试设置 (TR) 6. 停车灯测试 (BRL) 7. 故障灯测试 (SL) 8. 巡航定速解速测试 9. 发动机制动解除测试 (ADM2) 10. 测试插入的BREMSOMAT (ADV) 11. BREMSOMAT激活测试 (BAK)
Wabco ABS	√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS (防抱死制动系统) 开关 2. ASR灯开关
Wabco EBS	√	√	√	√		
Wabco EBS 2	√	√	√	√		