

一拖农用机械V21.01功能表

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
一拖电控柴油机			√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 特殊功能 2. EGR驱动模式 3. 发动机缸数 4. 发动机限制水温 5. EGR开环驱动占空比 6. 单缸加电流 7. 单缸加电脉宽 8. 发动机单缸给电流使能 9. 标定转速 10. 最低调速转速 11. 最高空转调整 12. 空调扭矩 13. 发动机扭矩 14. 最大扭矩限制
一拖博世发动机	一拖发动机(博世EDC17CV43电控)	博世EDC17CV43电控_K线	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热指示灯测试 3. 故障灯测试 4. 系统灯测试 特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速 3. 启动故障信息 4. 清除PRV泄压阀 5. ID数据标定 6. VIN码标定
一拖博世发动机	一拖发动机(博世EDC17CV43电控)	博世EDC17CV43电控_CAN线	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热指示灯测试 3. 故障灯测试 4. 系统灯测试 特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速 3. 启动故障信息 4. 清除PRV泄压阀 5. ID数据标定 6. VIN码标定

一拖博世发动机	一拖博世 EDC17CV62		√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预热指示灯测试 2. 外部停机请求测试 特殊功能 1. 发动机断缸请求测试 2. 清除限压开启数据
南岳	南岳ECU022			√	√					
南岳	南岳ECU022(新柴)		√	√	√	√				
柴油OBD-II	重型车OBD自动扫描		√	√	√	√				
柴油OBD-II	手动选择	SAE J1939	√	√	√	√				
柴油OBD-II	手动选择	SAE J1708	√	√	√	√				

XTOOL