

### 玉柴标定功能表 V21.00

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- ✓ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	支持的版本号	读取版本信息	读取标定数据	写入标定数据	备注
玉柴EDC7UC31标定	玉柴博世P579_V42	✓	✓	✓	写入数据标定 1. 最高车速限制 2. 发动机怠速微调 3. 车速信号来源 4. 车下启动与停止开关 5. 预热控制 6. 排气制动 7. 燃油含水报警 8. 起动机控制 9. 远程油门踏板 (PTO)
	玉柴博世P579_V45	✓	✓	✓	写入数据标定 1. 最高车速限制 2. 发动机怠速微调
	玉柴博世P579_V47	✓	✓	✓	写入数据标定 1. 最高车速限制 2. 发动机怠速微调 3. 发动机传感器 4. 车下启动与停止开关 5. 发动机启动控制 6. 共轨行安装 7. 进气预热控制 8. 空调控制 9. 排气门制动 10. PTO控制 11. 远程油门 12. 离合器开关 13. 省油开关 14. 机油压力温度 15. 缸内制动 16. 发动机报警灯 17. 油中有水指示灯 18. 油中有水传感器
	玉柴博世P813_V70	✓	✓	✓	写入数据标定 1. 最高车速限制 2. 发动机怠速微调
	玉柴博世P813_V72	✓	✓	✓	写入数据标定 1. 最高车速限制 2. 发动机怠速微调 3. 发动机传感器 4. 车下启动与停止开关 5. 发动机启动控制 6. 共轨行安装 7. 进气预热控制 8. 空调控制 9. 排气门制动 10. PTO控制 11. 离合器开关 12. 省油开关 13. 机油压力温度 14. 发动机报警灯 15. 油中有水指示灯 16. 油中有水传感器

玉柴EDC16UC40标定	玉柴博世P828_V46	✓	✓	✓	写入标定数据 1. 最高车速限制 2. 怠速调整 3. 车下启动与停止开关 4. 发动机传感器 5. 发动机启动控制 6. 共轨行安装 7. 进气预热控制 8. 空调控制 9. 排气门制动 10. 发动机报警灯 11. 油中有水指示灯 12. 油中有水传感器
玉柴EDC17国四国五标定	玉柴P1382_V761标定		✓	✓	写入标定数据 1. 最高车速限制 2. 怠速调整 3. 共轨管(泄压阀) 4. 重置ECU
	玉柴P1382_V741标定		✓	✓	
	玉柴P1382_V750标定		✓	✓	
	玉柴P1382_V760标定		✓	✓	
	玉柴P1382_V770标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V710标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V720标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V741标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V742标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V750标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V760标定		✓	✓	
	玉柴P1072_V761标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V720标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V730标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V740标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V741标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V742标定		✓	✓	
	玉柴P1073_V750标定		✓	✓	
玉柴P1175_V740标定		✓	✓		
玉柴P1175_V741标定		✓	✓		
玉柴P1175_V750标定		✓	✓		
玉柴P1175_V751标定		✓	✓		